

Rohnson®

Návod k použití

RYCHLOVARNÁ KONVICE

R-7024



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu spotřebiče.

- Spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě vždy před naléváním a vyléváním vody.
- Množství vody v konvici nesmí překročit označení „MAX“ (v opačném případě může z konvice při ohřevu tryskat horká voda). Do konvice nalévejte pouze studenou vodu.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných či hořlavých plynů.
- Nedotýkejte se horkého povrchu spotřebiče. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka konvice. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.
- Spotřebič postavte výlevkou směřující od stěn či skříní, jinak hrozí jejich poškození od vycházející páry.
- Používáte-li konvici na dřevěném povrchu, použijte ochrannou podložku.
- Před zapnutím spotřebiče se vždy ujistěte, zda je víko řádně zavřené. Neotvírejte víko během ohřevu vody, aby nedošlo k opaření. Víko vždy otevírejte opatrně. Nezvedejte konvici za víko.
- Před sejmutím konvice ze základny se ujistěte, že je vypnutá.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s konvicí naplněnou horkou vodou.
- Nezapínejte konvici, jestliže je prázdná (bez vody).
- Konvici používejte jen s dodávanou základnou.
- Neponořujte spotřebič ani jeho části do vody či jiné kapaliny.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
 - hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní
 - zemědělské farmy

Pozn.: Konvice je vybavena filtrem k zadržování vápenatých usazenin s cílem zamezit kontaminování šálku usazeninami. Vápenaté a jiné usazeniny nejsou předmětem reklamace, jedná se o kvalitu vody.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Víko
2. Nálevka
3. Ukazatel hladiny vody
4. Tělo
5. Základna
6. Tlačítko ON/OFF
7. Rukojeť



POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před prvním použitím naplňte konvici vodou po označení „MAX“ a nechte převařit. Vodu vylijte, a ještě jednou postup zopakujte.
- Povrch konvice otřete vlhkým hadříkem.
- Naplňte konvici požadovaným množstvím vody a zavřete víko. Hladina vody se musí pohybovat mezi označením „MIN“ a „MAX“.
- Ujistěte se, že je víko konvice zavřené (jinak nedojde k automatickému vypnutí konvice).
- Umístěte základnu spotřebiče na suchý, rovný povrch.
- Konvici postavte na základnu a zapojte do el. sítě.
- Zapněte spotřebič přepnutím tlačítka ON/OFF do pozice ON.
- Po dosažení varu vody se spotřebič automaticky vypne. Opětovný ohřev vody je možný po zchladnutí za 15-20 vteřin. Během této doby konvici nezapínejte, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Proces varu lze kdykoliv zastavit přepnutím tlačítka do pozice OFF.
- Před sejmutím z podstavce konvici vždy vypněte.
- Pokud bude konvice zapnuta s nedostatečným množstvím vody (pod označení „MIN“), aktivuje se ochrana proti přehřátí. V takovém případě konvici vypněte, odpojte ji ze zásuvky a nechte 5-10 minut vychladnout. Poté můžete doplnit vodu a pokračovat v ohřevu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním nebo uskladněním vždy odpojte konvici z el. sítě a nechte vychladnout.
- K čištění vnějších částí varné konvice použijte vlhký hadřík nebo houbičku. Pro odstranění skvrn použijte hadřík navlhčený ve slabém roztoku neutrálního kuchyňského saponátu.
- K čištění podstavce používejte pouze suchý hadřík.
- Konvici a její podstavec nikdy neponořujte do vody či jiných kapalin.
- K čištění varné konvice nikdy nepoužívejte abrazivní materiály (např. drátěnku) a čisticí prostředky způsobující oděr povrchu.
- Usazený vodní kámen snižuje efektivitu ohřevu, **konvici proto pravidelně čistěte od vápenatých usazenin**. Postup: Konvici naplňte po označení „MAX“ směsí vody a bílého octa v poměru dva ku jedné. Konvici zapněte a vyčkejte, dokud se automaticky nevypne. Směs nechte v konvici stát přes noc a poté ji vylijte. Konvici naplňte čistou vodou po označení „MAX“ a opět převařte. Vodu vylijte, aby došlo k odstranění zbylých usazenin a octa. Nakonec konvici vypláchněte čistou vodou.
- **Pozn.:** Pokud máte silně vápenitou vodu, vodní kámen se usazuje častěji, doporučujeme čistit konvici alespoň 1x za měsíc.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	1850-2200 W
Objem	1,7 l

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.