

Sekáček

Návod k použití



CHP5550W

CZ

01M-8835023200-0317-04

The Beko logo, consisting of the word 'beko' in a white, lowercase, sans-serif font, positioned above a white horizontal line. The logo is set against a blue rectangular background that is tilted slightly to the right.

Přečtěte si prosím nejdříve tento návod k použití!

Vážení zákazníci,

Děkujeme za výběr spotřebiče značky Beko. Doufáme, že získáte optimální výsledky z výrobku, který byl vyroben pomocí špičkové a nejmodernější technologie. Proto si prosím přečtěte celý návod k použití, než výrobek použijete, a uschovejte jej pro budoucí použití. V případě předání výrobku jiné osobě předejte i tento návod. Dodržujte veškerá varování a informace z návodu.

Objasnění symbolů

V různých částech návodu se používají následující symboly:



Důležité informace a užitečné tipy k použití.



VAROVÁNÍ: varování na nebezpečné situace ohledně bezpečnosti života a majetku.



Materiály určené pro kontakt s potravinami.



Neponožujte spotřebič do vody.



Třída ochrany před zasažením elektrickým proudem.



Tento spotřebič byl vyroben v nejmodernějších závodech přátelských k životnímu prostředí.

Vyhovuje směrnici WEEE.



Spotřebič neobsahuje PCB.

1 Důležité pokyny ohledně bezpečnosti a životního prostředí.....	4
1.1 Všeobecná bezpečnost	4
1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace starého spotřebiče:	7
1.3 Shoda s RoHS směrnicí.....	7
1.4 Informace o obalech	7
2 Váš sekáček.....	8
2.1 Přehled spotřebiče.....	8
2.2 Technické parametry	8
3 Použití.....	9
3.1 Účel použití.....	9
3.2 První použití	9
3.3 Použití	9
3.4 Maximální množství a doba zpracování	11
4 Péče a čištění	12
4.1 Čištění	12
4.2 Uskladnění	12
4.3 Manipulace a přeprava.....	13

Tato kapitola obsahuje bezpečnostní informace, které pomůžou zabránit riziku zranění nebo poškození majetku. Nedodržením těchto pokynů ztrácíte právo na záruku.

1.1 Všeobecná bezpečnost

- Spotřebič vyhovuje mezinárodním bezpečnostním standardům.
- Tento spotřebič smí používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny a porozuměly bezpečnému použití spotřebiče a případným rizikům.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti.
- Tento spotřebič nesmí používat děti.
- Držte spotřebič a přírodní kabel mimo dosah dětí.

Důležité pokyny ohledně bezpečnosti a životního prostředí

- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený přívodní kabel, čepele nebo samotný spotřebič. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Používejte pouze originální nebo výrobcem doporučené náhradní díly.
- Spotřebič se nepokoušejte demontovat.
- Parametry elektrické sítě musí odpovídat údajům na výrobním štítku spotřebiče.
- Pro napájení spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel.
- Pokud necháte spotřebič bez dohledu, před čištěním, nasazením/sejmutím nástavců jej odpojte od elektrické zásuvky a počkejte, až se zastaví.
- Nedotýkejte se zástrčky spotřebiče vlhkýma nebo mokřýma rukama.
- Spotřebič nepoužívejte pro mixování horkých pokrmů.
- Aby nedošlo k přehřátí, nepoužívejte spotřebič nepřetržitě déle než 10 sekund. Po 10-ti sekundách provozu jej nechte 1 minutu vychladnout.

Důležité pokyny ohledně bezpečnosti a životního prostředí

- Spotřebič používejte pouze s dodanou základnou a nádobou.
- Spotřebič nezapínejte bez ingrediencí v misce.
- Aby nedošlo k poškození spotřebiče, z potravin odstraňte kosti a jiné tvrdé části.
- Tento spotřebič není vhodný pro suché nebo příliš tvrdé pokrmy, protože tyto mohou způsobit rychlé otupení čepelí.
- Dodržujte všechna varování, aby nedošlo k zranění z důvodu nesprávného použití.
- Při vyprázdnění nádoby, během čištění a uchopení sekacích čepelí holýma rukama může dojít při nesprávném použití ke zranění. Zvyšte pozornost a čepele uchopte pouze za plastovou část.
- Po čištění spotřebič a veškeré díly před opětovným použitím vysušte.
- Neponořujte spotřebič, přívodní kabel a zástrčku do vody ani jiných tekutin.
- Nepoužívejte ani neumísťujte žádný díl tohoto spotřebiče v blízkosti horkých ploch.

Důležité pokyny ohledně bezpečnosti a životního prostředí

- V případě uchování obalových materiál je skladujte mimo dosah dětí.

1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace starého spotřebiče:

Tento spotřebič vyhovuje EU WEEE směrnici (2012/19/EU). Tento spotřebič obsahuje klasifikační symbol pro staré elektrické a elektronické zařízení (WEEE).



Tento spotřebič byl vyroben z dílů špičkové kvality a materiálů, které lze opětovně použít a jsou vhodné pro recyklaci. Spotřebič proto na konci jeho životnosti nelikvidujte společně s běžným komunálním odpadem.

Odnesťte jej na sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Ohledně možností sběru kontaktujte místní správu. Pomozte při ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů recyklací starých produktů.

1.3 Shoda s RoHS směrnicí

Tento výrobek vyhovuje EU RoHS směrnici (2011/65/EU). Neobsahuje směrnici specifikované škodlivé nebo zakázané materiály.

1.4 Informace o obalech



Obalové materiály spotřebiče jsou vyrobené z recyklovatelných materiálů v souladu s Národními předpisy o životním prostředí. Nelikvidujte obalové materiály společně s domovním odpadem. Odnesťte je na příslušná sběrná místa stanovená místní správou.

2.1 Přehled spotřebiče



1. Motorová jednotka/Ovládací zařízení
2. Prostřední kryt
3. Plastová nádoba
4. Sekací hřídel
5. Protiskluzová gumová základna

2.2 Technické parametry

Napájení:

220-240 V ~, 50/60 Hz

Příkon: 550 W

Právo na technické a designové změny vyhrazené.

Hodnoty, které jsou deklarovány v označení umístěném na vašem spotřebiči nebo v jiných tištěných dokumentech dodaných se spotřebičem, představují hodnoty získány v laboratořích podle příslušných norem. Tyto hodnoty se mohou lišit podle použití spotřebiče a okolních podmínek.

3.1 Účel použití


Tento spotřebič je určený pro použití v domácnosti; není vhodný pro profesionální účely. Je navržený pro sekání malých množstev pevných potravin.

3.2 První použití


Vyčistěte spotřebič před prvním použitím (viz 4.1).

3.3 Použití

- Spotřebič postavte na tvrdý a rovný povrch na protiskluzovou gumovou podložku (5).
- Sundejte motorovou jednotku/ hlavní spotřebič (1) a prostřední kryt (2) z plastové nádoby.
- Umístěte sekací hřídel (4) na pevnou hřídel uchopením za plastovou část.
- Dejte požadované ingredience do plastové misky (3) (viz 3.4).
- Po nasazení prostředního krytu (2) na plastovou nádobu (3) tak, aby gumové těsnění směřovalo dolů, instalujte nahoru motorovou jednotku (1).
- Připojte spotřebič k elektrické zásuvce.
- Zatlačte na ovládací zařízení dle potřebné doby zpracování (viz 3.4).



VAROVÁNÍ: ujistěte se, zda prostřední kryt (2) správně sedí na plastové nádobě (3). V opačném případě nebude možné zajistit motorovou jednotku (1) a spotřebič se nespustí.



Každé stisknutí na ovládací zařízení trvající 1 až 2 sekundy je „IMPULS“. „IMPULS“ je funkce. Díky této funkci dosáhnete lepších výsledků sekání.



VAROVÁNÍ: spotřebič používejte nepřetržitě maximálně 10 sekund, dle typu zpracovaného pokrmu. Před opětovným použitím počkejte 1 minutu.



Pro měkké pokrmy, jako je cibule nebo petržel, postačuje 1-sekundové přerušované krátké zatlačení.

8. Po skončení odpojte spotřebič od elektrické zásuvky a počkejte, až se zcela zastaví.
9. Sejměte motorovou jednotku/ ovládací zařízení (1) a pak prostřední kryt (2).
10. Sejměte z plastové nádoby (3) sekací hřídel (4) uchopením za plastovou část.
11. Vyndejte zpracované potraviny z plastové nádoby (3).

3.4 Maximální množství a doba zpracování

Ingredience	Max. množství	Doba zpracování
Libové maso (kostky)	100 - 150 g	10 - 20 impulsů
Sýr (kostky)	100 - 150 g	5 - 10 impulsů
Cibule/Česnek (oloupané a nakrájené na 8 kousků)	150 - 200 g	5 - 10 impulsů
Rajčata (nakrájené na 6 kousků)	250 - 300 g	10 - 20 impulsů
Ovoce/Zelenina (nakrájené na 8 kousků)	250 - 300 g	5 - 15 impulsů

4.1 Čištění

1. Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky před čištěním.
2. Počkejte, až se sekací čepel (4) zastaví.
3. Použijte mírně navlhčenou utěrku pro čištění vnějšího povrchu motorové jednotky/ ovládacího zařízení (1).



VAROVÁNÍ: k čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte benzin, rozpouštědla, drsné čističe, kovové předměty nebo tvrdé kartáče.



VAROVÁNÍ: zvyšte pozornost při čištění sekací hřídele (4), je velmi ostrá. Nedoporučujeme ji mýt v myčce nádobí.



Plastovou nádobu (3) a prostřední kryt (2) lze mýt v horním koši myčky nádobí.

4. Gumové těsnění na spodní straně prostředního krytu (2) lze sundat a mýt pomocí saponátu a teplé vody. Po čištění jej vraťte na místo.
5. Po čištění vysušte veškeré díly spotřebiče.

4.2 Uskladnění

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, pečlivě jej uskladněte.
- Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky před zvednutím spotřebiče a kabelu.
- Uložte jej na suchém a chladném místě.
- Držte spotřebič mimo dosah dětí.

4.3 Manipulace a přeprava

- Během přepravy spotřebič uložte do originálního obalu. Obal chrání spotřebič před poškozením.
- Na spotřebič nebo na balení nedávejte těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče.
- Pád spotřebiče může způsobit jeho nefunkčnost nebo trvalé poškození.



Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.