

# Sekáček

## Návod k použití



CHP6450W

**CZ**

01M-8832803200-4815-01




# Přečtěte si prosím nejdříve tento návod k použití!

Vážení zákazníci,


Děkujeme za výběr spotřebiče značky Beko. Doufáme, že získáte optimální výsledky z výrobku, který byl vyroben pomocí špičkové a nejmodernější technologie. Proto si prosím přečtěte celý návod k použití, než výrobek použijete, a uschovejte jej pro budoucí použití. V případě předání výrobku jiné osobě předejte i tento návod. Dodržujte veškerá varování a informace z návodu.


## Objasnění symbolů


V různých částech návodu se používají následující symboly:

	Důležité informace a užitečné tipy k použití.
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

	<b>VAROVÁNÍ:</b> varování na nebezpečné situace ohledně bezpečnosti života a majetku.
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

	Materiály určené pro kontakt s potravinami.
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

	Neponoňujte spotřebič, přívodní kabel a zástrčku do vody ani jiných tekutin.
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

	Třída ochrany před zasažením elektrickým proudem.
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------



Tento spotřebič byl vyroben v nejmodernějších závodech přátelských k životnímu prostředí.

Vyhovuje směrnici WEEE.



Spotřebič neobsahuje PCB.  
Vyrobeno v Číně

<b>1 Důležité pokyny ohledně bezpečnosti a životního prostředí.....</b>	<b>4</b>
1.1 Všeobecná bezpečnost .....	4
1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace starého spotřebiče: .....	5
1.3 Informace o obalech.....	5
<b>2 Sekáček .....</b>	<b>6</b>
2.1 Přehled spotřebiče.....	6
2.2 Technické parametry .....	6
<b>3 Recepty.....</b>	<b>7</b>
3.1 Recept na salsu .....	7
Ingredience:.....	7
<b>4 Použití.....</b>	<b>7</b>
4.1 Příprava .....	7
Příprava: .....	7
4.2 Sekání.....	7
4.3 Maximální množství a doba zpracování	8
<b>5 Informace.....</b>	<b>9</b>
5.1 Péče a čištění.....	9
5.2 Uskladnění .....	9
5.3 Manipulace a přeprava.....	9

Tato kapitola obsahuje bezpečnostní informace, které pomůžou zabránit riziku zranění nebo poškození majetku. Nedodržení těchto pokynů ztrácíte právo na záruku.

## 1.1 Všeobecná bezpečnost

- Spotřebič vyhovuje mezinárodním bezpečnostním standardům.
- Tento spotřebič smí používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny a porozuměly bezpečnému použití spotřebiče a případným rizikům.
- Tento spotřebič nesmí používat děti.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený přívodní kabel, čepele nebo samotný spotřebič. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Pokud necháváte spotřebič bez dohledu, před nasazením/ sejmutím příslušenství a před čištěním odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.
- Používejte pouze originální nebo výrobcem doporučené náhradní díly.
- Spotřebič se nepokoušejte demontovat.
- Parametry elektrické sítě musí odpovídat údajům na výrobním štítku spotřebiče.
- Pro napájení spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel.
- Spotřebič odpojte od elektrické zásuvky před čištěním, demontáží, výměnou nástavců a počkejte, až se zcela zastaví.
- Nedotýkejte se zástrčky spotřebiče vlhkýma nebo mokřýma rukama.
- Spotřebič nepoužívejte pro mixování horkých pokrmů.
- Spotřebič používejte pouze s dodanou gumovou základnou a skleněnou nádobou.
- Spotřebič nezapínejte bez ingrediencí v misce.
- Aby nedošlo k poškození spotřebiče, z potravin odstraňte kosti a jiné tvrdé části.

- Tento spotřebič není vhodný pro suché nebo příliš tvrdé pokrmy, protože tyto mohou způsobit rychlé otupení čepelí.
- Aby nedošlo k přehřátí, nepoužívejte spotřebič nepřetržitě déle než 10 sekund. Po 10-ti sekundách provozu jej nechte 1 minutu vychladnout.
- Dodržujte všechna varování, aby nedošlo k zranění z důvodu nesprávného použití.
- Při vyprázdnění nádoby, během čištění a uchopení sekacích čepelí holýma rukama může dojít při nesprávném použití ke zranění. Zvyšte pozornost a čepele uchopte pouze za plastovou část.
- Před připojením spotřebiče po čištění vysušte veškeré díly.
- Neponořujte spotřebič, přívodní kabel a zástrčku do vody ani jiných tekutin.
- Nepoužívejte ani neumísťujte žádný díl tohoto spotřebiče v blízkosti horkých ploch.
- V případě uchování obalových materiál je skladujte mimo dosah dětí.

- Držte spotřebič mimo dosah dětí.

## 1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace starého spotřebiče:



Tento spotřebič neobsahuje škodlivé a zakázané materiály specifikované v „Nařízení o dozoru nad odpadem z elektrických a elektronických zařízení“ vydaném Ministerstvem životního prostředí a územního plánování. Vyhovuje WEEE nařízení. Tento spotřebič byl vyroben z dílů špičkové kvality a materiálů, které lze opětovně použít a jsou vhodné pro recyklaci. Spotřebič proto na konci jeho životnosti nelikvidujte společně s běžným komunálním odpadem. Odneste jej na sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Ohledně možností sběru kontaktujte místní správu. Pomozte při ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů recyklací starých produktů.

## 1.3 Informace o obalech



Obalové materiály tohoto spotřebiče jsou vyrobené z recyklovatelných materiálů. Zajistěte jejich likvidaci dle platných předpisů k zahrnutí těchto materiálů do procesu recyklace, pro ochranu životního prostředí.

## 2 Sekáček

### 2.1 Přehled spotřebiče



1. Hlavní spínač
2. Motorová jednotka
3. Vnitřní víko
4. Boční díl
5. Horní čepel
6. Miska
7. Pevná hřídel
8. Spodní čepel
9. Protiskuzová gumová podložka

### 2.2 Technické parametry

**CE** Tento spotřebič vyhovuje Evropským CE směrnici 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC a 2011/65/EU.

**Napájení:** 220 - 240 V~, 50/60 Hz

**Příkon:** 450 W

Právo na technické a designové změny vyhrazené.

Hodnoty, které jsou deklarovány v označení umístěném na vašem spotřebiči nebo v jiných tištěných dokumentech dodaných se spotřebičem, představují hodnoty získány v laboratorích podle příslušných norem. Tyto hodnoty se mohou lišit podle použití spotřebiče a okolních podmínek.

## 3 Recepty

### 3.1 Recept na salsu

#### Ingredience:

- 3 rajčata, bez semínek
- 1 červená cibule
- 1 stroužek česneku
- 1 červená paprika
- 1 chili paprička jalapeño, bez semínek
- 2 lžičce čerstvého koriandru
- ½ čajové lžičky soli

#### Příprava:

Oloupejte cibuli a dejte ji s česnekem, paprikou a chilli papričkou do misky spotřebiče a mixujte impulsy, dokud nejsou nahrubo nasekané. Postupně přidávejte rajčata, koriandr a sůl a mixujte několik sekund dohladka.

## 4 Použití



Váš sekáček byl navržen pro zpracování malých množství potravin a nesmí se používat pro jiné účely.



Nesekejte extrémně tvrdé potraviny jako jsou kávová zrna, muškátový oříšek, obilí, led nebo kosti. Z bylinek odstraňte stonky, z oříšků skořápky, z masa šlachy a chrupavky.



Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od elektrické zásuvky.

### 4.1 Příprava

1. Odstraňte obalové materiály a nálepky a zlikvidujte je v souladu s platnými předpisy.
2. Před prvním použitím spotřebič vyčistěte (viz kapitolu „Péče a čištění“).
3. Pokrmy nakrájejte před použitím na malé kousky.

### 4.2 Sekání



**VAROVÁNÍ:** nedotýkejte se sekacích čepelí holýma rukama.

1. Nasadte horní čepel (5) na spodní čepel (8) a pak na pevnou hřídel (7) v misce (6).
2. Do misky (6) dejte požadované ingredience.
3. Nasadte vnitřní víko (3) na misku (6). Otočte vnitřní víko (3) na bočním dílu (4) a upevněte jej, v opačném případě motorová jednotka (2) nebude pasovat na vnitřní víko (3) a nelze spustit proces sekání.
4. Instalujte motorovou jednotku (2) na vnitřní víko (3) na misce (6).
5. Připojte zástrčku k elektrické zásuvce.
6. Stiskněte a podržte hlavní spínač (1).
  - Spotřebič začne pracovat.

## 4 Použití



Hlavní spínač (1) můžete tisknout přerušovaně k aktivaci „IMPULSNÍ“ funkce spotřebiče. Lepších výsledků dosáhnete sekáním „IMPULSNÍ“ funkcí.

7. Uvolněte hlavní spínač (1) po skončení. Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.



Nepoužívejte spotřebič nepřetržitě déle než 10 sekund.

8. Sundejte motorovou jednotku (2) a vnitřní víko (3). Opatrně vytáhněte sekací čepel (4). Vyndejte potraviny ze skleněné misky (5).



**VAROVÁNÍ:** nedotýkejte se čepelí holýma rukama. Čepel je velmi ostrá.

### 4.3 Maximální množství a doba zpracování

Viz tabulku níže ohledně doby zpracování a maximálního množství.

Ingredience	Maximální množství	Doba zpracování
Maso (kostky)	100 - 150 g	10 - 20 impulsů
Sýr (na malé kostky)	100 - 150 g	5 - 10 impulsů
Cibule/Česnek (oloupané a nakrájené na 8 kousků)	150 - 200 g	5 - 10 impulsů
Rajčata (nakrájené na 6 kousků)	250 - 300 g	10 - 20 impulsů
Ovoce/Zelenina (nakrájené na 8 kousků)	250 - 300 g	5 - 15 impulsů



### 5.1 Péče a čištění



**VAROVÁNÍ:** k čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte benzin, rozpouštědla, drsné čističe, kovové předměty nebo tvrdé kartáče.



**VAROVÁNÍ:** nedotýkejte se sekacích čepelí holýma rukama. Jsou velmi ostré. Použijte kartáč!

1. Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické zásuvky.
2. Nechte spotřebič úplně vychladnout.
3. Pro čištění vnějšího povrchu motorové jednotky (2) použijte vlhkou utěrku, pak jej vysušte.
4. Misku (6), horní čepel (5), spodní čepel (8) a vnitřní víko (3) lze mýt v horním koši myčky na nádobí.
5. Před uskladněním vyčistěte a vysušte horní (5) a spodní čepel (8).



**VAROVÁNÍ:** nikdy neponořujte motorovou jednotku (2) ani přívodní kabel do vody ani jiných tekutin a nemyjte je pod tekoucí vodou.



Před použitím spotřebiče po čištění důkladně vysušte veškeré díly měkkou utěrkou.

### 5.2 Uskladnění

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, správně jej uskladněte.
- Ujistěte se, zda je spotřebič odpojený od elektrické zásuvky, vychladlý a zcela suchý.
- Přívodní kabel nenaivějte kolem spotřebiče.
- Uskladněte jej na chladném a suchém místě.
- Spotřebič držte mimo dosah dětí.

### 5.3 Manipulace a přeprava

- Během přepravy spotřebič uložte do originálního obalu. Obal chrání spotřebič před poškozením.
- Na spotřebič nebo na balení nedávejte těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče.
- Pád spotřebiče může způsobit jeho nefunkčnost nebo trvalé poškození.



# Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

## **Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

## **Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.