

Sekáček

Návod k použití



CHG7402X

CZ

01M-8833973200-4615-01

The Beko logo consists of the word 'beko' in a white, lowercase, sans-serif font, positioned above a white horizontal line. The entire logo is set against a blue rectangular background that is tilted slightly to the right.

Přečtěte si prosím nejdříve tento návod k použití!

Vážení zákazníci,

Děkujeme za výběr spotřebiče značky Beko. Doufáme, že získáte optimální výsledky z výrobku, který byl vyroben pomocí špičkové a nejmodernější technologie. Proto si prosím přečtěte celý návod k použití, než výrobek použijete, a uschovejte jej pro budoucí použití. V případě předání výrobku jiné osobě předejte i tento návod. Dodržujte veškerá varování a informace z návodu.

Objasnění symbolů

V různých částech návodu se používají následující symboly:



Důležité informace a užitečné tipy k použití.



VAROVÁNÍ: varování na nebezpečné situace ohledně bezpečnosti života a majetku.



Materiály určené pro kontakt s potravinami.



Neponořujte spotřebič do vody.



Třída ochrany před zasažením elektrickým proudem.



Tento spotřebič byl vyroben v nejmodernějších závodech přátelských k životnímu prostředí.

1 Důležité pokyny ohledně bezpečnosti a životního prostředí.....	4
1.1 Všeobecná bezpečnost	4
1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace starého spotřebiče:	7
1.3 Informace o obalech	7
2 Váš sekáček.....	8
2.1 Přehled spotřebiče.....	8
2.2 Technické parametry	9
3 Použití.....	10
3.1 Účel použití.....	10
3.2 První použití	10
3.3 Použití	10
3.4 Maximální množství a doba zpracování	12
3.5 Tipy pro úsporu energie	12
4 Péče a čištění	13
4.1 Čištění	13
4.2 Uskladnění	13
4.3 Manipulace a přeprava.....	13

Tato kapitola obsahuje bezpečnostní informace, které pomůžou zabránit riziku zranění nebo poškození majetku. Nedodržením těchto pokynů ztrácíte právo na záruku.

1.1 Všeobecná bezpečnost

- Spotřebič vyhovuje mezinárodním bezpečnostním standardům.
- Tento spotřebič smí používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny a porozuměly bezpečnému použití spotřebiče a případným rizikům.
- Tento spotřebič nesmí používat děti.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený přívodní kabel, čepele nebo samotný spotřebič. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Pokud necháváte spotřebič bez dohledu, před nasazením/sejmutím příslušenství a před čištěním odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

Důležité pokyny ohledně bezpečnosti a životního prostředí

- Používejte pouze originální nebo výrobcem doporučené náhradní díly.
- Spotřebič se nepokoušejte demontovat.
- Parametry elektrické sítě musí odpovídat údajům na výrobním štítku spotřebiče.
- Pro napájení spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel.
- Spotřebič odpojte od elektrické zásuvky před čištěním, demontáží, výměnou nástavců a počkejte, až se zcela zastaví.
- Nedotýkejte se zástrčky spotřebiče vlhkýma nebo mokřýma rukama.
- Spotřebič nepoužívejte pro mixování horkých pokrmů.
- Spotřebič používejte pouze s dodanou gumovou základnou a skleněnou nádobou.
- Spotřebič nezapínejte bez ingrediencí v misce.
- Aby nedošlo k poškození spotřebiče, z potravin odstraňte kosti a jiné tvrdé části.

Důležité pokyny ohledně bezpečnosti a životního prostředí

- Tento spotřebič není vhodný pro suché nebo příliš tvrdé pokrmy, protože tyto mohou způsobit rychlé otupení čepelí.
- Aby nedošlo k přehřátí, nepoužívejte spotřebič nepřetržitě déle než 10 sekund. Po 10-ti sekundách provozu jej nechte 1 minutu vychladnout.
- Dodržujte všechna varování, aby nedošlo k zranění z důvodu nesprávného použití.
- Při vyprázdnění nádoby, během čištění a uchopení sekacích čepelí holýma rukama může dojít při nesprávném použití ke zranění. Zvyšte pozornost a čepele uchopte pouze za plastovou část.
- Před připojením spotřebiče po čištění vysušte veškeré díly.
- Neponořujte spotřebič, přívodní kabel a zástrčku do vody ani jiných tekutin.
- Nepoužívejte ani neumísťujte žádný díl tohoto spotřebiče v blízkosti horkých ploch.
- V případě uchování obalových materiál je skladujte mimo dosah dětí.

Důležité pokyny ohledně bezpečnosti a životního prostředí

- Držte spotřebič mimo dosah dětí.

1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace starého spotřebiče:



Tento spotřebič neobsahuje škodlivé a zakázané materiály specifikované v „Nařízení o dozoru nad odpadem z elektrických a elektronických zařízení“ vydaném Ministerstvem životního prostředí a územního plánování.

Vyhovuje WEEE nařízení. Tento spotřebič byl vyroben z dílů špičkové kvality a materiálů, které lze opětovně použít a jsou vhodné pro recyklaci. Spotřebič proto na konci jeho životnosti nelikvidujte společně s běžným komunálním odpadem. Odneste jej na sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Ohledně možnosti sběru kontaktujte místní správu. Pomozte při ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů recyklací starých produktů.

1.3 Informace o obalech



Obalové materiály tohoto spotřebiče jsou vyrobené z recyklovatelných materiálů. Zajistěte jejich likvidaci dle platných předpisů k zahrnutí těchto materiálů do procesu recyklace, pro ochranu životního prostředí.


2.1 Přehled spotřebiče



Hodnoty, které jsou deklarovány v označení umístěném na vašem spotřebiči nebo v jiných tištěných dokumentech dodaných se spotřebičem, představují hodnoty získány v laboratořích podle příslušných norem. Tyto hodnoty se mohou lišit podle použití spotřebiče a okolních podmínek.

1. Skleněná nádoba
2. Pevná hřídel
3. Prostřední kryt
4. Motorová jednotka
5. Hlavní spínač (rychlosti I a II)
6. Sekací čepel
7. Protiskluzová gumová podložka

2.2 Technické parametry

 Tento spotřebič vyhovuje Evropským směrnici 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC a 2011/65/EU.

Napájení:

220-240 V ~, 50/60 Hz

Příkon: 550 W

Právo na technické a designové změny vyhrazené.

3.1 Účel použití

Tento spotřebič je určený pro použití v domácnosti; není vhodný pro profesionální použití. Byl navržen pro sekání malých množství pevných potravin.

3.2 První použití

Vyčistěte spotřebič před prvním použitím (viz 4.1).

3.3 Použití

1. Spotřebič postavte na tvrdý a rovný povrch na protiskluzovou gumovou podložku.
2. Sundejte motorovou jednotku (4) a prostřední kryt (3) ze skleněné misky.
3. Umístěte sekací čepel (6) na pevnou hřídel (2) uchopením za plastovou část.
4. Vložte požadované ingredience pro zpracování do skleněné misky (1) (viz 3.4).
5. Na skleněnou misku (1) instalujte prostřední kryt (3) (silikonovým těsněním dolů). Pak nasadte motorovou jednotku (4).



VAROVÁNÍ: instalujte prostřední kryt (3) na skleněnou nádobu. V opačném případě nebude možné správně usadit motorovou jednotku (4) a spotřebič se nespustí.

6. Připojte spotřebič k elektrické zásuvce.
7. Aktivujte požadovanou rychlost stisknutím hlavního spínače (5) (viz 3.4).
8. Spotřebič nepoužívejte nepřetržitě déle než 10 sekund. Po 10-ti sekundách jej vypněte a před opětovným použitím jej nechte 1 minutu vychladnout.



VAROVÁNÍ: pokud nepřekročíte 10 sekund přerušovaného provozu, můžete spotřebič používat až do konce zpracování po daný počet sekund.



Pro měkké pokrmy, jako je cibule nebo petržel, postačují 1-sekundové krátké přerušované stisknutí.



VAROVÁNÍ:
nedotýkejte se sekacích čepelí holýma rukama.

9. Po skončení uvolněte hlavní spínač. Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky a počkejte, až se zcela zastaví.
10. Sundejte motorovou jednotku (4) a pak prostřední kryt (3).
11. Vyndejte sekací čepel (6) ze skleněné nádoby (1) vytažením při uchopení za plastovou část.
12. Vyndejte zpracované potraviny ze skleněné nádoby (1).



Vnitřní část čepelí má pružiny. Při nasazování čepelí na pevnou hřídel ucítíte vůli. Čepel je zajištěná, pokud ji otočíte vlevo nebo vpravo o čtvrt otáčky.

13. Když chcete sundat čepel z hřídele, pro uvolnění otočte čepelí vlevo nebo vpravo o čtvrt otáčky.

3.4 Maximální množství a doba zpracování

Ingredience	Max. množství	Doba zpracování	Rychlost
Libové maso (malé kostky)	300 g	20 s	max II
Cibule/Česnek (malé kousky)	300 g	20 s	max II
Lískové ořechy	300 g	20 s	max II
Rajčata	300 g	15-20 s	max II
Sýr (malé kostky)	150 g	5-10 s	max II
Ovoce (kousky)	300 g	15-20 s	max II
Petržel	100 g	10 s	max II
Kandované ovoce	500 g	5 s	max II

3.5 Tipy pro úsporu energie

Dodržujte během použití doporučení v návodu. Po použití odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

4.1 Čištění

1. Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.
 2. Počkejte, než se sekací čepel (6) zastaví.
- Mírně navlhčenou utěrkou utřete vnějšek motorové jednotky (4).



VAROVÁNÍ: k čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte benzin, rozpouštědla, drsné čističe, kovové předměty nebo tvrdé kartáče.



VAROVÁNÍ: zvyšte pozornost při čištění sekacích čepelí (6). Jsou ostré.



Skleněnou misku, sekací čepel a prostřední kryt můžete mýt v horní části myčky nádobí.



VAROVÁNÍ: nikdy neponořujte motorovou jednotku, přívodní kabel do vody ani jiných tekutin.

- Po čištění spotřebič vysušte.

4.2 Uskladnění

Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, pečlivě jej uskladněte.

- Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky před zvednutím spotřebiče a kabelu.
- Uložte jej na suchém a chladném místě.
- Držte spotřebič mimo dosah dětí.

4.3 Manipulace a přeprava

- Během přepravy spotřebič uložte do originálního obalu. Obal chrání spotřebič před poškozením.
- Na spotřebič nebo na balení nedávejte těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče.
- Pád spotřebiče může způsobit jeho nefunkčnost nebo trvalé poškození.



Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.