

KLARSTEIN NIELSTARK
TEIN NIELSTARK KLAR
KLARSTEIN NIELSTARK
TEIN NIELSTARK KLAR
KLARSTEIN NIELSTARK
TEIN NIELSTARK KLAR
KLARSTEIN NIELSTARK

KLARSTEIN

Trilit

3 v 1 sendvičovač

10033693 10033694 10033695

Vážený zákazníku,

Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Jakékoliv selhání způsobené ignorováním uvedených instrukcí a upozornění uvedených v návodu k použití se nevztahuje na naši záruku a jakoukoliv odpovědnost. Naskenujte QR kód, abyste získali přístup k nejnovějšímu uživatelskému manuálu a dalším informacím o produktu:



OBSAH

Bezpečnostní pokyny 2

Umístění 3

Provoz 3

Čištění a péče 4

TECHNICKÁ DATA

Kód produktu	10033693, 10033694, 10033695
Napájení	220-240 V ~ 50/60 Hz
Spotřeba energie	1400 W

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo.



Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými normami:

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



UPOZORNĚNÍ

Riziko popálení! Některé části spotřebiče se během používání velmi zahřívají. Před čištěním nebo výměnou desek manipulujte pouze s rukojeťmi a ovládacími prvky a nechte zařízení vychladnout, abyste předešli popálení.

- Tento přístroj není určen pro použití osobám (včetně dětí) s omezenou fyzickou, mentální nebo vjemovou schopností, nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod dozorem a mají instrukce ohledně používání tohoto přístroje od osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem aby se zajistil, že se se zařízením nebudou hrát. Děti nesmí provádět čištění a údržbu bez dozoru.
- Ujistěte se, že se děti nehrají se zařízením.
- Zařízení neponořujte do vody nebo do jiné tekutiny.
- Pokud jsou přítomny děti, nenechávejte zařízení bez dozoru.
- Před čištěním odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej zcela vychladnout. Desky vyměňujte pouze po úplném vychladnutí.
- Veškeré opravy nechte na kvalifikovaný personál. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud do zařízení vnikly kapaliny nebo pokud byl produkt vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo byl padl.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou.
- Používejte pouze doporučené příslušenství.
- Spotřebič není určen pro komerční použití, ale pouze pro použití v domácnosti a podobných prostředích. To zahrnuje kuchyně v kancelářích, farmách, hotelech, motelech a zařízeních nabízejících ubytování typu Bed & Breakfast.
- Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel z pracovní plochy a nedotýkal se horkých povrchů.
- Neumisťujte spotřebič do blízkosti kamen, pecí nebo zdrojů tepla spalujících plyn.
- Před zapojením spotřebiče do elektrické zásuvky zapojte napájecí kabel do spotřebiče. Pokud zařízení nepoužíváte, před odpojením spotřebiče vypněte všechny ovládací prvky.
- Zařízení neumisťujte do blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou záclony, závěsy nebo dřevěné stěny.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel a nepřipojte jednotku k externím časovačem ani k zásuvkám s dálkovým ovládním.
- Nepoužívejte přístroj s otevřeným víkem.

UMÍSTNĚNÍ

- Umístěte zařízení na suchý, hladký, vodě a teple odolný povrch.
- Umístěte jednotku na místo, které je těžší přístupné dětem.
- Síťová zásuvka musí být snadno přístupná, aby se zařízení v případě nouze mohlo rychle odpojit.
- Neumísťujte přístroj do poličky, vestavěné skříňky nebo do uzavřeného prostoru. Zajistěte, aby vzduch mohl dostatečně cirkulovat kolem jednotky.
- Neumísťujte zařízení na jiné zařízení, které by mohlo být horké.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám, vysoké vlhkosti a vibracím.

PROVOZ

Sendvičovač má vyměnitelné varné desky. Vyberte požadovanou desku a nainstalujte ji následujícím způsobem:



Vyjmutí desky

Otevřete zařízení a stiskněte uvolňovací tlačítko (viz šipku). Vyberte desku.

Vložení desky

Srovnejte štěrbinu varné desky se závěsem. Desku zatlačte dolů, dokud neuslyšíte kliknutí na místo.

Před prvním použitím

1. Otřete desky navlhčenou látkou.
2. Plotny namažte trochou másla nebo olejem na vaření.
3. Připojte síťový zdroj a zapněte zařízení.

Poznámka: Během prvního použití můžete cítit zápach způsobený materiály z nichž je zařízení sestavené. Toto je normální. Po krátkém čase se zápach vytratí.

Příprava sendvičů

1. Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky. Rozsvítí se červené a zelené světlo.
2. Jakmile červené světlo zhasne, sendvičovač je připraven k provozu.

Poznámka: Červené světlo se občas zapne a vypne, zatímco zařízení se automaticky zahřívá.

3. Připravte sendvičové ingredience. Na sendvič potřebujete dva krajíce chleba a požadovanou polevu.
4. Na pěkně opečené vnější strany sendviče naneste máslo na vnější stranu která se dotýká desky.
5. Sendvič přikryjte a vložte do spotřebiče.
6. Opatrně spusťte horní desku na pečení, stiskněte sendvič a uzamkněte zařízení pomocí zámku na rukojeti.
7. Zahřejte sendvič na 2-3 minuty a pak zkontrolujte, zda má sendvič zlatou barvu, kterou chcete.
8. Když je sendvič hotový, odstraňte ho plastovou nebo dřevěnou špachtlí. Nepoužívejte kovové nebo ostré kuchyňské náčiní, abyste nepoškodili nepřilnavý povlak desek.
9. Po použití odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej zcela vychladnout.

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Před čištěním odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej zcela vychladnout.

- Na čištění není nutné zařízení rozebírat. K odstranění zbytků oleje použijte papírovou utěrku nebo měkkou houbu.
- Otřete povrch desek měkkou navlhčenou látkou.
- Toto zařízení neponořujte do vody.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, protože mohou poškodit nepřilnavý povrch.
- K čištění panelů nepoužívejte čistič trouby.
- Vnější části, rukojeti a další součásti čistěte měkkým navlhčeným hadříkem a jemným čisticím prostředkem.
- Pokud se zbytky těžko odstraňují, přidejte trochu oleje a nechte je působit 5 minut. Pokud zbytky změknou, je snazší je odstranit.

POKYNY K LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

KLARSTEIN NIETSRK
SRRTK KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRK
SRRTK KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRK
SRRTK KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRK