

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovějte. Určeno k použití v domácnosti nebo uvnitř místnosti. Nikdy nevystavujte prostředí s vysokou vlhkostí (např. koupelna), zamezte kontaktu výrobku s kapalinami.

Obsah balení: Stolní lampička, tři vyměnitelné kryty, napájecí adaptér, návod k použití. V případě, že některá ze součástí chybí, obraťte se na svého prodejce.

Použití

Zapojte prívodní konektor napájecího zdroje do napájecí zdírky stolní lampičky. Poté zapojte napájecí adaptér do zásuvky elektrické energie.

Lampičku zapnete a vypněte přiložením prstu na dotykové tlačítko, které je označeno symbolem Dalšími dotyky na toto tlačítko měníte intenzitu světla ve třech krocích.

Pokud chcete vyměnit kryt, uchopte jej ze zadu a tahem oddělte. Druhý kryt lehce přiložte k tělu lampičky a zkontrolujte, že plastové výlisky zapadají do zajišťovacích otvorů. Poté mírně zatlačte, dokud kryt nezapadne.

SK Návod na použitie stolnej lampy Solight WO42

Vážený zákazník, díkujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídeťte tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Výrobok je určený k používaniu v domácnosti alebo vnútri miestnosti. Nikdy výrobok nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami.

Obsah balenia

Stolná lampička, tri vymeniteľné kryty, napájací adaptér, návod na použitie. V prípade, že niektorá zo súčasti chýba, obráťte sa na svojho predajcu.

Použitie

Zapojte prívodný konektor napájacieho zdroja do vstupného portu stolnej lampičky. Potom zapojte napájací adaptér do zásuvky elektrickej energie.

Lampu zapnete a vypniete priložením prsta na dotykové tlačidlo, ktoré je označené symbolom . Ďalšími dotyky na toto tlačidlo meníte intenzitu svetla v troch krokoch.

Ak chcete vymeniť kryt, uchopte ho zozadu a ďahom oddeliťte. Druhý kryt ľahko priložte k telu lampičky a skontrolujte, že plastové výliski zapadajú do zaistovacích otvorov. Potom mierne zatlačte, kým kryt nezapadne.

EN Operating instructions for the Solight WO42 table lamp

Dear customer, thank you for purchasing our product. Please carefully read and abide by the following instructions to ensure that this product is used safely and to your complete satisfaction. This will also help avoid any improper use or damage. Prevent any unskilled handling of the device and always follow the principles of use for electrical appliances. Store these instructions in a safe place. For use at home or in a room. Never expose the device to high levels of humidity (e.g. in a bathroom), and prevent the product from coming into contact with liquids.

Package contents: Table lamp, Three interchangeable covers, power adapter, instruction manual. If any item is missing, contact your retailer.

Usage:

Plug the power supply connector into the input port of the table lamp. Then plug the power adapter into an electrical socket.

Switch the lamp on and off by placing your finger on the touch button, which is marked with the symbol. Further touches of this button change the brightness in three levels.

To replace the cover, pull its rear to remove it. Then move it above the lamp's body and check whether the plastic moldings fit onto the locking holes. Then gently press the cover down until it locks.