

NUTRi BULLET®

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
& VÝŽIVOVÝ PRŮVODCE



Užijte si život na **MAXIMUM** tak,
že získáte **MAXIMUM** ze svého jídla!™

POVZBUZUJÍCÍ RECEPTY PLNÉ ŽIVIN

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE UVEDENÉ POKYNY A USCHOVEJTE JE.

Při zacházení s elektrickými spotřebiči je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření:

- Neponořujte kabel, zástrčku nebo tělo přístroje do vody nebo jiných tekutin, jinak hrozí nebezpečí elektrického šoku.
- Nedoporučujeme používat neoriginální doplňky a příslušenství. To by mohlo způsobit požár, riziko elektrického šoku nebo zranění.
- Po použití vypojte spotřebič z elektrické sítě. Vypojte ho také před jakýmkoliv čištěním nebo údržbou.
- Netahejte za přívodní kabel a nepřekrucujte ho.
- Nenechte kabel viset přes hranu stolu nebo linky.
- Kabel se nesmí dotýkat horkých povrchů včetně sporáku.
- Pravidelně kontrolujte přívodní kabel a zástrčku. Je-li poškozený kabel, je třeba jej nechat opravit v autorizovaném servisu. Při neodborné opravě hrozí velké bezpečnostní riziko. V případě poruchy kontaktujte prodejce.
- Vyhýnejte se kontaktu s pohyblivými částmi přístroje.
- Při krájení a mixování se nedotýkejte rukama ani kuchyňským náčiním pohyblivých čepelí. Hrozí zranění nebo poškození spotřebiče. Náčiní lze použít jen ve chvíli, kdy je přístroj vypnutý.
- Motor přístroje by neměl být v nepřetržitém chodu **déle než 1 minutu**, jinak hrozí poškození přístroje. Pokud motor přestane pracovat, vypojte tělo přístroje ze sítě a nechte ho na hodinu vychladnout. Poté zkuste přístroj znovu zapnout. **NUTRIBULLET** má vestavěnou tepelnou pojistku, která přístroj vypne ve chvíli, kdy se začne přehřívat.
- Vždy se ujistěte, že je víčko s čepelemi řádně přišroubované k nádobě. Následně můžete nádobu umístit na tělo přístroje a teprve poté lze zahájit mixování.
- Nenechávejte spotřebič zapnutý bez dozoru.
- Nepoužívejte motor vícekrát než třikrát po 1 minutě, po třetím cyklu nechte přístroj alespoň 2-3 minuty vychladnout.
- **NUTRIBULLET** nepoužívejte venku, kde by mohl být vystaven povětrnostním podmínkám, dešti nebo vlhku.
- Čepele jsou ostré. **Manipulujte s nimi opatrně.**
- **Před každým mixováním se ujistěte, že je těsnicí víčko s čepelemi řádně přišroubované k mixovací nádobě.**

- **NUTRIBULLET není určený k použití v mikrovlnné troubě.** Nedávejte do ní nádoby, tělo přístroje ani příslušenství **NUTRIBULLET**.
- K přípravě koktejlů nepoužívejte syčené nápoje. Uvolňující se plyny by mohly způsobit tlak, který by rozerval nádobu.
- **V žádné z nádob nemixujte horké tekutiny.**
- **Nepouštějte NUTRIBULLET naprázdno.**
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, mohou přístroj využívat, pokud byly instruovány nebo jsou pod dozorem během používání zařízení a chápou rizika s ním spojená.
- Před výměnou příslušenství přístroj vždy odpojte od zdroje napájení a nemanipulujte s ním, dokud se všechny části přestanou pohybovat.
- Špatné zacházení s Nutribullem může způsobit zranění. Buďte opatrní během používání ostří.
- Při čištění odpojte zařízení ze zdroje a postupujte opatrně.
- Nutribullet není hračka a děti by si s ním neměly hrát.
- **VAROVÁNÍ** – pokud se čepel zastaví v režimu uzamčení, ihned odpojte napájecí kabel. Nikdy neumísťte ruce ani nádoby do blízkosti čepele. Pozor, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje, neponořujte jej do vody. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej odpojte. Před čištěním odpojte ze zdroje. Pokud motor přestane pracovat, odpojte přístroj ze zdroje napájení a nechte jej vychladnout až 1 hodinu, než ho budete znovu používat.
- **VAROVÁNÍ ČEPELE** – Ostré čepele! Nikdy neodstraňujte nádobu nebo čepel, dokud se nože nezastaví. Nikdy neumísťte část s noži na přístroj, pokud není našroubována na nádobě.
- **VAROVÁNÍ NAPÁJECÍ KABEL** – **1.** Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje, neponořujte jej do vody. **2.** Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte ho ze zdroje. **3.** Odpojte před čištěním **4.** Pokud motor přestane pracovat, odpojte přístroj ze zdroje napájení a nechte jej vychladnout až 1 hodinu, než ho budete znovu používat.

VAROVÁNÍ: UPOZORNĚNÍ NA VENTILACI

NUTRIBULLET POUŽÍVEJTE VŽDY NA ROVNÉM POVRCHU A PONECHTE VOLNÝ PROSTOR POD A KOLEM TĚLA NUTRIBULLETU, ABYSTE UMOŽNILI ŘÁDNOU CIRKULACI VZDUCHU. ŠTĚRBINY NA SPODNÍ STRANĚ VÝROBKU JSOU URČENY PRO VENTILACI, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA SPOLEHLIVÁ FUNKCE MOTORU A ZABRÁNILO SE PŘEHŘÁTÍ.

VAROVÁNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ POŽÁRU, MĚLY BY BÝT OTVORY ZÁKLADNY BEZ PRACHU A NEČISTOT A NIKDY BY NEMĚLY BÝT ZABLOKOVÁNY HOŘLAVÝMI MATERIÁLY, JAKO JSOU NOVINY, UBRUSY, UTĚRKY, KAPESNÍKY NEBO JINÉ PODOBNÉ MATERIÁLY.

UPOZORNĚNÍ!

- POKUD UŽÍVÁTE LÉKY NA SNÍŽENÍ HLADINY CHOLESTEROLU, ŘEDĚNÍ KRVE, KREVNÍ TLAK, SEDATIVA NEBO ANTIDEPRESIVA, KONZULTUJTE KONZUMACI KOKTEJLŮ PODLE NAVRŽENÝCH RECEPTŮ SE SVÝM LÉKAŘEM.
- NÍŽE VYJMENOVANÁ JADÉRKA A PECKY OBSAHUJÍ LÁTKY, KTERÉ V TĚLE UVOLŇUJÍ KYANID. PROTO JE NEPOUŽÍVEJTE ANI PŘI VÝROBĚ SUPERVÝŽIVNÉHO KOKTEJLU:
JADÉRKA JABLEK, PECKY MERUNĚK, TŘEŠNÍ, ŠVESTEK A BROSKVÍ.

BEZPEČNOST PŘI ČIŠTĚNÍ

- ČEPELE NEMYJTE V MYČCE NÁDOBÍ. UMYJTE JE V RUCE POMOCÍ TEPLÉ VODY A SAPONÁTU.
- NÁDOBY NUTRIBULLETU SE DAJÍ MÝT V MYČCE NÁDOBÍ V HORNÍ PŘIHRÁDCE PŘI BĚŽNÉM MYCÍM CYKLU. TYTO NÁDOBY BY SE NEMĚLY VYVAŘOVAT V HORKÉ VODĚ, PROTOŽE TA BY MOHLA ZDEFORMOVAT PLAST.
- PŘI ČIŠTĚNÍ ČEPELÍ SE NEPOKOUŠEJTE ODSTRANIT TĚSNÍCÍ KROUŽEK. UMYJTE JE V RUCE POMOCÍ TEPLÉ VODY A SAPONÁTU. SNAHA O ODSTRANĚNÍ TĚSNÍČÍHO KROUŽKU BY MOHLA VÉST K TRVALÉMU POŠKOZENÍ ČEPELÍ A PROTĚKÁNÍ TEKUTINY. POKUD SE TĚSNĚNÍ UVOLNÍ NEBO POŠKODÍ, KONTAKTUJTE PRODEJCE.

**TYTO POKYNY USCHOVEJTE!
POUZE K DOMÁCÍMU POUŽITÍ!**

ČIŠTĚNÍ NUTRIBULLETU

Nikdo nemá rád čištění, ale s **NUTRIBULLET**em to jde snadno a rychle.

Čištění **NUTRIBULLET**u je velmi jednoduché. Stačí jen umístit části přístroje (kromě těla přístroje a víčka s čepelemi) do horní přihrádky myčky nádobí nebo je umýt v teplé vodě se saponátem.

UPOZORNĚNÍ:

PŘED KAŽDÝM ČIŠTĚNÍM NEBO SESTAVOVÁNÍM PŘÍSTROJ VYPOJTE Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ.

ČIŠTĚNÍ ZASCHLÉ ŠPÍNY

Pokud vám jídlo v přístroji zaschne, nic se neděje. Stačí jen naplnit nádobu asi do 2/3 teplou vodou se saponátem a nasadit čepel. Poté umístíte nádobu s přišroubovanými čepelemi na tělo přístroje a mixujete asi 20-30 sekund. To uvolní zaschlou špínu. Pak už jen stačí přístroj vypnout, vypojit ze sítě a dočistit ručně.

ČIŠTĚNÍ TĚLA EXTRAKTORU

Tělo přístroje se většinou při používání příliš nezašpiní. Pokud však nejsou čepele s těsněním pevně přišroubovány, může tekutina prosakovat a zašpinit tělo přístroje a tlačítka.

NÁVOD K ČIŠTĚNÍ:

1. Vždy nejprve vypojte přístroj z elektrické sítě!
2. Tělo přístroje otřete vlhkým hadříkem.

NIKDY NEPONOŘUJTE TĚLO PŘÍSTROJE DO VODY A NEDÁVEJTE HO DO MYČKY NÁDOBÍ.

- Při krájení a mixování se rukama ani kuchyňským náčiním nedotýkejte pohyblivých čepelí.