

Rohnson®

Návod k použití

SUŠIČKA POTRAVIN

R-2915



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Spotřebič umísťujte pouze na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Vzdálenost spotřebiče od stěn a okolních předmětů musí být minimálně 30 cm.
- Spotřebič nezakrývejte. Ventilační otvory spotřebiče nesmí být ničím blokovány, aby nedošlo k přehřátí.
- Nepokládejte žádné předměty na víko.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Spotřebič se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkých povrchů.
- Nelijte do spotřebiče žádné tekutiny.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Ujistěte se, že je spotřebič před zapojením do el. sítě zcela suchý.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič nejprve vypněte.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Víko
2. Pláty
3. Tlačítka + a -
4. Základna
5. Tlačítko nastavení
6. Tlačítko zapnuto/vypnuto



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Základnu spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a osušte. Neponořujte základnu do vody ani jiné kapaliny.
- Pláty a víko omyjte v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. Před použitím musí být všechny části spotřebiče zcela suché.
- Při prvním použití můžete zaznamenat mírný zápach. Tento jev je zcela normální a brzy vymizí. Zajistěte dostatečné odvětrání. Doporučujeme nechat spotřebič při prvním použití chvíli v provozu bez potravin.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte základnu spotřebiče na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Připravte si zvolené potraviny a vyskládejte je na sušicí pláty tak, aby mezi pláty mohl volně cirkulovat vzduch. Nepřeplňujte pláty a nepokládejte potraviny přes sebe.
- Umístěte pláty na základnu a na horní plát umístěte víko. Ujistěte se, že je spotřebič řádně sestaven.

Pozn.: Během sušení používejte všechny pláty, i když některé zůstanou prázdné.

- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Tlačítka + a - nastavte požadovaný čas sušení v rozmezí 1-48 hodin (nastavení je možné v celých hodinách). Doba sušení závisí na použitých surovinách (jejich vlhkosti a tloušťce) a na teplotě.

- Pro nastavení teploty stiskněte tlačítko nastavení a poté tlačítka + a – nastavte požadovanou teplotu v rozmezí 40-70 °C (nastavení je možné po 5 °C). Pro změnu jednotky teploty přidržte tlačítko nastavení stisknuté.
- Pro zahájení sušení stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. Zapne se ventilátor a spotřebič se uvede do provozu. Na displeji se zobrazuje nastavená teplota a zbývající čas.
- Pokud chcete změnit nastavení času a teploty během sušení, krátce stiskněte tlačítko nastavení. Zbývající čas na displeji začne blikat. Dokud časový údaj bliká (cca 2 vteřiny), můžete jej upravit pomocí tlačítek + a –. Pro změnu nastavení teploty opět stiskněte tlačítko nastavení. Nastavená teplota začne blikat. Dokud teplota bliká, můžete ji upravit pomocí tlačítek + a –.
- V průběhu sušení kontrolujte stav potravin. V případě potřeby přeskupte sušící pláty (potraviny na spodních plátech se suší rychleji než potraviny na horních plátech).
- Pro přerušení procesu sušení krátce stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. Na displeji bliká symbol „PA“. Pro pokračování v provozu opět krátce stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. Takto můžete např. zkontrolovat stav potravin v průběhu sušení.
- Pro vypnutí sušení před uplynutím nastaveného času dlouze stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto, dokud se na displeji nezobrazí „00“.
- Po uplynutí nastaveného času se spotřebič automaticky vypne.
- Odpojte spotřebič z el. sítě a vyčkejte, dokud nevychladne.
- Sušené vychladlé potraviny skladujte nejlépe ve skleněné uzavíratelné nádobě na chladném a tmavém místě. Potraviny, které nespotřebujete do několika dnů, umístěte do chladničky.

PŘÍPRAVA POTRAVIN

- Zvolené potraviny omyjte, případně oloupejte (slupka může během sušení ztvrdnout) a nakrájejte na plátky tak, aby je bylo možné volně rozmístit na pláty.
- Zeleninu doporučujeme před sušením 1-5 minut povařit.
- Ovoce je možné před sušením lehce posypat skořicí pro ještě lepší aroma.
- Na rozdíl od konzervovaného ovoce nedoporučujeme přidávat cukr (může v některých případech vést ke zhořknutí během procesu sušení).

- Pro optimální výsledek použijte zralé ovoce, protože obsahuje vysoké procento cukru.

TABULKA PŘÍPRAVY OVOCE

Ovoce	Příprava	Teplota	Čas sušení (hod)
Jablka	Plátky 5 mm	70 °C	10-12
Hrušky	Plátky 5 mm	70 °C	10-12
Kaki	Plátky 5-10 mm	70 °C	8-10
Broskve	Plátky 5-10 mm	70 °C	10-12
Banány	Plátky 5-10 mm	70 °C	12-14
Pomeranče	Plátky 5-10 mm	70 °C	12-14
Ananas	Plátky 10 mm	70 °C	12-14
Jahody	Na poloviny	70 °C	12-14
Hroznové víno	Na poloviny	70 °C	14 a více

TABULKA PŘÍPRAVY ZELENINY

Zelenina	Příprava	Teplota	Čas sušení (hod)
Květák	Plátky 10 mm	70 °C	6-8
Zelí	Plátky 10 mm	70 °C	6-8
Lilek	Plátky 10 mm	70 °C	6-8
Brambory	Plátky 5 mm	70 °C	6-8
Mrkev	Plátky 5-10 mm	70 °C	8-10
Cibule	Plátky 5 mm	70 °C	8-10
Celer	Plátky 5 mm	70 °C	10-12
Houby	Na plátky	70 °C	10-12
Dýně	Plátky 5-10 mm	70 °C	15
Paprika	Na plátky	70 °C	15

TABULKA PŘÍPRAVY MASA

Maso	Příprava	Teplota	Čas sušení (hod)
Hovězí	Tenké plátky	70 °C	4-5
Kuřecí	Tenké plátky	70 °C	4-5
Ryba	Tenké plátky	70 °C	4-8
Krevety	Tenké plátky	70 °C	4

Pozn.: Jedná se pouze o orientační časy a způsoby přípravy, obojí je možné přizpůsobit dle vlastních preferencí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Základnu spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a osušte. Neponořujte základnu do vody ani jiné kapaliny.
- Pláty a víko omyjte v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. Můžete je také umýt v myčce na nádobí.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	350 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.