

Digitální okenní teploměr typ 30.1025

Popis:

- Čistý funkční design
- Snadné měření venkovní teploty zevnitř
- Maximální a minimální hodnoty s automatickým vynulováním
- Snadné upevnění i demontáž pro čištění oken
- Vodotěsný

Specifikace:

Měřitelný rozsah	-25 °C až + 70°C
Rozlišení	0 °C až 50 °C +- 1 °C, ostatní +- 1,5 °C
Odchylka:	0,1 °C
Baterie:	1,5 Volt AAA

Instalace:

Připevněte pomocí lepítek na očištěné sklo z venkovní strany okna. Nyní můžete teploměr velmi snadno připevnit i sejmout. Vyhněte se přímému slunečnímu záření. Aby teploměr ukazoval správnou teplotu, je nutné ho umístit na severní stranu do stínu.

Použití:

Vyjměte držák. Pomocí šroubováku otevřete prostor pro vložení baterie a vložte baterii. Sejměte ochrannou fólii z displeje. Nyní je zařízení připraveno k použití. Horní část displeje ukazuje maximální teplotu, střední část momentální teplotu a spodní část minimální teplotu.

MAX / MIN teploty:

- Maximální teploty se automaticky resetují v 8.00 a minimální teploty ve 20.00. Předtím musí být tedy správně nastaven čas.

Nastavení času:

- Stiskněte tlačítko **MODE** ke vstupu do režimu nastavení. Nastavte hodiny pomocí tlačítka „+“. Pro rychlejší nastavení stiskněte a držte.
- Znova stiskněte tlačítko **MODE** a stejným způsobem nastavte minuty.
- Pro návrat k normálnímu režimu stiskněte tlačítko **MODE** ještě jednou.

Údržba:

- Baterie vyměňujte, jakmile intenzita záření začíná slábnout.
POZOR! Nevhazujte prázdné baterie do domácího odpadu. Ukládejte v místech k tomu určených!
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, vibracím nebo otřesům.
- Čištění provádějte pomocí měkkého vlhkého hadříku. Nepoužívejte žádné čisticí nebo saponátové přípravky.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat. Kontaktujte dodavatele. Před reklamací vyměňte v zařízení baterie. Záruka se nevztahuje na poškození z důvodů neodborné opravy nebo otevření.