



Návod k použití
HALOGENOVÉ TOPENÍ
R-8018



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky. Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Před použitím spotřebiče odstraňte obalové materiály.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřými rukama.
- Nepoužívejte spotřebič v koupelně a blízkosti bazénu.
- Nevystavujte spotřebič vlhku a slunečnímu záření.
- Spotřebič pokládejte na rovný suchý povrch.

- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Neveděte kabel pod kobercem, běhouny apod. Umísťujte kabel mimo místa provozu, aby se snížilo riziko o jeho zakopnutí.
- Nepokládejte předměty na horký povrch spotřebiče.
- Neumisťujte spotřebič v blízkosti záclon, nábytku a jiného hořlavého materiálu. Neumisťujte spotřebič přímo pod el. zásuvku.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostní pojistkou (při převrnutí vypne spotřebič). Spotřebič se znovu uvede do provozu po jeho postavení do svislé polohy.
- Spotřebič používejte pouze ve svislé poloze a nenechávejte jej bez dozoru.
- Varování: Nezakrývejte spotřebič, tím zabráníte přehřátí.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Madlo
2. Tělo spotřebiče
3. Bezpečnostní spínač
4. Skládací základna
5. Přepínač výkonu a zapnuto/vypnuto



POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Pomocí přepínače výkonu a zapnuto/vypnuto lze nastavit dvě úrovně výkonu (400 W a 800 W) a spotřebič zapnout a vypnout.
- Na spodní straně spotřebiče je umístěn bezpečnostní spínač, který spotřebič vypne v případě, že dojde k jeho převržení. Spotřebič se zapne po narovnání spotřebiče do svislé polohy.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Spotřebič vypněte, vypojte z elektrické sítě a nechte ho vychladnout.
- Čistěte pouze vnější části spotřebiče, do vnitřních částí nezasahujte.
- Otřete plochy měkkým, vlhkým hadříkem. Nepoužívejte mycí prostředky nebo abrazivní prostředky, mohou poškrábat povrch.
- Lehce usazený prach lze odstranit měkkým hadříkem nebo pomocí vysavače.
- Před opětovným použitím nechte povrch spotřebiče zcela oschnout.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220 - 240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	800 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.