


- Nikdy nenechávajte spotrebič zapnutý bez dozoru.
- Tento spotrebič sa smie používať iba na špecifikované účely v domácom prostredí.
- Tento spotrebič nesmejú používať deti mladších ako 8 rokov. Tento spotrebič smejú deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti, alebo osoby bez patričných skúseností a/alebo znalostí používať, iba pokiaľ na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba vopred poučí o bezpečnej obsluhu spotrebiča a príslušných rizikách. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Spotrebič a napájací kábel uchovávajúte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ktoré sú mladšie ako 8 rokov a bez dozoru.
- Napájací kábel, zástrčku ani spotrebič neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom.

- VAROVANIE: Aby ste sa vyhli prehriatiu, ohrievač neprikrývajte.
- VÝSTRAHA:** Niektoré diely tohto výrobku sa môžu silno zahriať a spôsobiť popáleniny. Mimoriadnu pozornosť je treba dávať venovať v prípade, že sú prítomné deti a zraniteľné osoby.
- Spotrebič nepoužívajte s programovačom, časovačom, samostatným systémom na diaľkové ovládanie ani žiadnym iným zariadením, ktoré automaticky zapína ohrievač, keďže týmto hrozí riziko požiaru, ak je ohrievač zakrytý alebo nesprávne umiestnený.
- Tento ohrievač nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
- Trámy, nosníky, krokvy nesmú byť rezané ani zrezávané pre montáž spotrebiča.
- Spotrebič prosím neumiestňujte v blízkosti záclon alebo iných horľavých materiálov. Môže dôjsť k vzniku požiaru.
- Nariadenia týkajúce sa odvodu vzduchu musia byť splnené.
- Spotrebič nesmie byť za žiadny okolností zakrytý izolačným alebo podobným materiálom.
- Ohrievač sa nesmie umiestniť hneď pod výstupom zásuvky.
- Kúrenie je treba nainštalovať tak, aby spínače a iné kontrolky nemohli byť na dotyk pre osobu vo vani alebo sprche.
- VAROVANIE: Kúrenie sa nesmie používať, pokiaľ sú keramické panely poškodené.
- VAROVANIE: Toto kúrenie nie je vybavené zariadením na ovládanie teploty v miestnosti. Toto kúrenie nepoužívajte v malých miestnostiach, v ktorých sú osoby, ktoré nedokážu miestnosť samostatne opustiť, pokiaľ nie sú pod stálym dozorom.

POPIS KOMPONENTOV

- Vypínač s kontrolkou
- Displej
- Výkon
- Časovač a teplota
- Režim
- + tlačidlo
- tlačidlo
- Nástenné konzoly s dodanými skrutkami
- Súčasťou koliesok sú 4 samorezné skrutky

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Spotrebič a príslušenstvo vyberte z krabice. Zo spotrebiča odstráňte nálepky, ochrannú fóliu alebo plastové vrečko.
- Zariadenie umiestnite na rovnú stabilnú plochu, pričom dbajte na to, aby okolo zariadenia ostal voľný priestor minimálne 10 cm. Tento výrobok nie je vhodný pre inštaláciu do skrine či na použitie vonku.
- Napájací kábel zapojte do sieťovej zásuvky a spotrebič zapnite. (Poznámka: Pred zapojením spotrebiča skontrolujte, či napätie uvedené na spotrebiči zodpovedá napätiu siete.
- Pri prvom zapnutí spotrebiča sa môže objaviť mierny zápach. Ide o normálny jav, zabezpečte, prosím, dostatočnú ventiláciu. Zápach je dočasný a veľmi rýchlo zmizne.

Montáž stojana

- Pred použitím ohrievača musia byť stojany namontované na jednotku.
- Pripojte ich k základni ohrievača pomocou dodaných 4 samoreznych skrutiek.

- Dbajte na to, aby boli správne umiestnené na spodných koncoch bočných výlisikov ohrievača.

Montáž na stenu

- Upozorňujeme, že výrobok musí byť namontovaný minimálne 15 cm od podlahy a 50 cm od stropu.
- Odmerajte vzdialenosť medzi dvoma otvormi umiestnenými na zadnej strane spotrebiča.
- Do steny urobte dva otvory s priemerom 8 mm a hĺbkou 40 mm, do otvorov vložte dodané kotvy.
- Pomocou skrutkovača utiahnite dodané skrutky, kým nevyčnievajú 6 mm zo steny.
- Nakoniec použite otvory s hákom na zadnej strane, aby ste zavesili výrobok na stenu.
- Poznámka:** Pred vrtním sa uistite, že v stene nie sú žiadne káble alebo rúry, aby nedošlo k poškodeniu.

POUŽÍVANIE

- Napájací kábel zapojte do zásuvky.
- Zapnite hlavný vypínač.
- Stlačením tlačidla napájania na ovládacom paneli zapnite zariadenie.
- Stlačením tlačidla „Prog“ nastavíte nízku (mesiac) alebo vysokú teplotu (slnko).
- Stlačením tlačidla „C/M“ spustíte časovač.

- Pomocou tlačidiel + a - upravíte nastavenia časovača na požadovaný čas s časovým intervalom od 1 do 24 hodín.
- Opätovným stlačením tlačidla „C/M“ sa nastavenia uložia.
- Ak chcete nastaviť teplotu, dvakrát stlačte tlačidlo „C/M“, potom zvolte požadovanú teplotu pomocou tlačidiel + a -.
- Na uloženie nastavení použite tlačidlo „C/M“.
- Keď je teplota miestnosti na požadovanej úrovni, vysoká teplota sa zastaví a nízka teplota zostane aktívna.
- Zariadenie prestane pracovať, keď je izbová teplota o 2 stupne vyššia ako nastavená teplota a bude opäť aktívne, keď teplota v miestnosti bude o 2 stupne nižšia ako nastavená teplota.
- Prístroj prejde do pohotovostného režimu stlačením tlačidla napájania na ovládacom paneli.
- Ohrievač vypnete hlavnými vypínačom na zadnej strane spotrebiča.
- Spotrebič odpojte z elektrickej siete.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Zariadenie je potrebné pravidelne čistiť iba z vonkajšej strany.
- Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a počkajte, kým vychladne.
- Mriežky očistite od prachu.
- Spotrebič očistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné čistiace prostriedky, špongiu ani číradenku, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

ZÁRUKA

- Záruka na tento výrobok je 24 mesiacov. Vaša záruka je platná, ak sa výrobok používa v súlade s inštrukciami a na účely, na ktoré bol vyrobený. Navyše je treba predložiť doklad o pôvodnom nákupe (faktúru, predajný pokladničný blok alebo potvrdenie o nákupe), ktorý obsahuje dátum nákupu, meno predajcu a číslo položky tohto výrobku.
- Kvôli detailným a podrobným podmienkam záruky, pozri prosím našu servisnú webovú stránku: www.service.tristar.eu

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať. Recykliáciou použitých domácich spotrebičov výraznou mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám poskytnú miestne úrady.

Podpora

Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na service.tristar.eu