

ICICLE**ZY1905****8** multifunctional
modes

GB	Christmas LED Lights
CZ	Vánoční LED osvětlení
SK	Vianočné LED osvetlenie
PL	Oświetlenie choinkowe LED
HU	Karácsonyi LED fényfüzér
SI	LED božična okrasna razsvetljava
RS HR BA ME	Novogodišnje LED osvjetljenje
DE	LED-Weihnachtsbeleuchtung
UA	Різдв'яне світлодіодне освітлення
RO	Iluminație de crăciun cu LED
LT	Kalėdinė šviesos diodų girlianda
LV	Ziemassvētku LED apgaismojums
EE	LED-jõuluvalgusti
BG	Коледни LED Лампички

www.emos.eu

Type / Typ / Typ / Typ / Típus / Nasvet / Tip / Typ / тип / Tip / Tipas / Tips / Tüüp / Тип

ICICLE

ZY1905

GB Christmas LED Lights

Do not connect the chain to power supply while it is still in packaging.

The light sources are not replaceable.

Do not link with another Christmas light.

Disconnect from the power network during handling.

Do not remove the lamps or repair the chain in case of malfunction!

Do not interfere with the wiring.

Use only with the adapter enclosed with the product. The power adapter is fitted with memory function for saving the last selected flashing mode.

Suited to both indoor and outdoor use.

Should the light source rupture or become damaged, do not use the light chain or leave it connected to the power supply. Instead, dispose of it in a safe, environment-friendly way „WARNING – THIS LIGHT CHAIN MUST NOT BE USED WITHOUT THE APPROPRIATE GASKETS“ The product is designed for decorative lighting. The product is not a toy; do not put it in the hands of children!

The light chain can be switched to eight different light modes by repeatedly short pressing the button on the transformer or pressing the corresponding button on the controller:

1. Automatic rotation between the different modes.
2. Flashing at a 0.5 s interval, then at a ca 0.25 s interval.
3. Alternating between fast and slow flashing.
4. Slow lighting up and dimming of LEDs including gradual transition.
5. Flashing at a 1 s interval, then at a ca 0.5 s interval.
6. Slow lighting up and dimming of all LEDs.
7. Rapid alternating flashing, then all LEDs light up and switch off.
8. Constant glowing.
9. Off mode.

When the button on the transformer is held longer (more than 2 s), a timer function will activate.

The light chain can be switched to eight different light modes using the remote.

Remove the protective battery foil from the rear of the remote before use.

- ON – turn on the lights
- OFF – turn off the lights
- TIMER – pressing will turn on the timer for 6 hours. Afterwards, it turns off automatically and will remain off for 18 hours. The timer will operate automatically in these intervals (6 hours on/18 hours off) until turned off. If the „timer“ function is active, a red light (LED) will glow on the transformer.
- DIM – changes light intensity



Emos spol s.r.o. declares that the Christmas LED Lights is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive. The device can be freely operated in the EU. The Declaration of Conformity can be found at <http://www.emos.eu/download>.



Do not dispose with domestic waste. Use special collection points for sorted waste. Contact local authorities for information about collection points. If the electronic devices would be disposed on landfill II, dangerous substances may reach groundwater and subsequently food chain, where it could affect human health.

CZ Vánoční LED osvětlení

Nepřipojujte řetěz k napájení, pokud je v obalu.

Světelné zdroje nejsou vyměnitelné.

Nenapojujte další vánoční svítidlo.

Při manipulaci odpojte z elektrické sítě.

V případě poruchy nevytahujte žárovky a řetěz neoprávujte!

Nezasahujte do zapojení.

Používejte jen se zdrojem dodaným k výrobku. Tento napájecí zdroj je vybaven funkcí paměti posledního zvoleného režimu blikání.

Vhodné jak pro vnitřní, tak i venkovní použití.

Při prasknutí nebo poškození světelného zdroje světelný řetěz nesmí být používán nebo ponechán pod napětím, ale bezpečně zlikvidován, UPOZORNĚNÍ – TENTO SVĚTELNÝ ŘETĚZ SE NESMÍ POUŽÍVAT BEZ PATŘIČNYCH TĚSNĚNÍ! Tento výrobek je určen k dekorativnímu osvětlení. Tento výrobek není hračka, nedávejte jej do rukou dětem!

Světelný řetěz lze přepnout do osmi různých módů svícení pomocí opakovaného krátkého stisknutí tlačítka na transformátoru, případně i stisknutím daného tlačítka na ovladači:

- Automatické střídání různých módů blikání.
- Blikání v intervalu cca 0,5 s, poté v intervalu cca 0,25 s.
- Střídání rychlého a pomalého přeblikávání.
- Pomalé rozsvícení a zhasnutí LED diod včetně postupného přechodu.
- Blikání v intervalu cca 1 s, poté v intervalu cca 0,5 s.
- Pomalé rozsvícení a zhasnutí všech LED diod.
- Rychlé přeblikávání, poté rozsvícení všech LED diod a následné zhasnutí.
- Stálé svícení.
- Vypnutý stav (OFF).

Při delším stisknutí tlačítka na transformátoru (více jak 2 s) se aktivuje funkce časovače (timer).

Světelný řetěz lze přepnout do osmi různých módů svícení pomocí dálkového ovladače.

Před použitím je třeba vytáhnout ze zadní strany ovladače ochranou fólii baterie.



- ON – zapnutí svícení
- OFF – vypnutí svícení
- TIMER – zapnutím se aktivuje časovač na dobu 6 hodin. Poté se automaticky vypne a bude po dobu 18 hodin vypnutý. V této intervalech (6 hodin zapnuto/18 hodin vypnuto) bude automaticky pracovat do té doby, dokud ho nevypnete. Pokud je funkce „timer“ aktivní, svítí na transformátoru červené světlo (LED dioda).
- DIM – změna intenzity světla

Emos spol. s r.o. prohlašuje, že Vánoční LED osvětlení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách <http://www.emos.eu/download>.



Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netřídený komunální odpad, použijte sběrná místa tříditelného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uložené na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví.

SK Vianočné LED osvetlenie

Nepripájajte reťaz k napájaniu, ak je v obale.

Svetelné zdroje nie sú vymeniteľné.

Nenapájajte ďalšie vianočné svietidlo.

Pri manipulácii odpojte z elektrickej siete.

V prípade poruchy nevyťahujte žiarovky a reťaz neopravujte!

Nezasahujte do zapojenia.

Používajte len so zdrojom dodaným k výrobku. Tento napájací zdroj je vybavený funkciou pamäte posledného zvoleného režimu blikania.

Vhodné ako pre vnútorné tak aj vonkajšie použitie.

Pri prasknutí alebo poškodení svetelného zdroja svetelná reťaz nesmie byť používaná alebo ponechaná pod napätiom, ale bezpečne zlikvidovaná „UPOZORNENIE - TÁTO SVETELNÁ REŤAZ SA NESMIE POUŽÍVAŤ BEZ NÁLEŽITÝCH TESNENÍ“ Tento výrobok je určený na dekoratívne osvetlenie. Tento výrobok nie je hračka, nedávajte ho do rúk deťom!

Svetelnú reťaz je možné prepnúť do ôsmich rôznych módov svietenia pomocou opakovaneho krátkeho stlačenia tlačidla na transformátore, prípadne aj stlačením daného tlačidla na ovládači:

1. Automatické striedanie rôznych módov blikania.
2. Blikanie v intervale cca 0,5 s, potom v intervale cca 0,25 s.
3. Striedanie rýchleho a pomalého preblikávania.
4. Pomalé rozsvietenie a zhasnanie LED diód, vrátane postupného prechodu.
5. Blikanie v intervale cca 1 s, potom v intervale cca 0,5 s.
6. Pomalé rozsvietenie a zhasnanie všetkých LED diód.
7. Rýchle preblikávanie, potom rozsvietenie všetkých LED diód a následné zhasnutie.
8. Stále svietenie.
9. Vyypnutý stav (OFF).

Pri dlhšom stlačení tlačidla na transformátore (viac ako 2 s) sa aktivuje funkcia časovača (timer).

Svetelnú reťaz je možné prepnúť do ôsmich rôznych módov svietenia pomocou diaľkového ovládača.

Pred použitím je potrebné vytiahnuť zo zadnej strany ovládače ochrannú fóliu batérie.



- ON – zapnutie svietenia
- OFF – vypnutie svietenia
- TIMER – zapnutím sa aktivuje časovač na dobu 6 hodín. Potom sa automaticky vypne a bude po dobu 18 hodín vypnutý. V týchto intervaloch (6 hodín zapnuté/18 hodín vypnuté) bude automaticky pracovať dovtedy, kým ho nevypnete. Pokiaľ je funkcia „timer“ aktívna, svieti na transformátore **červené svetlo** (LED dióda).
- DIM – zmena intenzity svetla

EMOS spol. s r.o. prehlasuje, že Vianočne LED osvetlenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. Prehlásenie o zhode možno nájsť na webových stránkach <http://www.emos.eu/download>.



Nevyhadzujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeneho odpadu. Pre aktuálne informácie o zbernych miestach kontaktujte mestne úrady. Pokiaľ sú elektrické spotrebiče uložené na skládkach odpadkov, nebezpečné látky môžu preskočiť do podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca a poškodzovať vaše zdravie.

PL Oświetlenie choinkowe LED

Łańcucha znajdującego się w opakowaniu nie podłączmy do zasilania.
 Źródła światła są niewymienialne.

Nie ma możliwości podłączenia następnego łańcucha choinkowego.
 Przy manipulacjach łańcuch należy odłączyć od sieci elektrycznej.

W razie awarii nie wyjmujemy żaróweczek i nie naprawiamy łańcucha!
 Nie ingerujemy do połączeń.

Stosujemy wyłącznie z zasilaczem dostarczonym z wyrobem. Ten zasilacz ma funkcję zapamiętywania ostatniego wybranego trybu migania.

Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

W razie pęknięcia albo innego uszkodzenia źródła światła, lampki choinkowe nie mogą być dłużej użytkowane, ani pozostawione pod napięciem. Uszkodzony łańcuch lampek choinkowych należy bezpiecznie zlikwidować „UWAGA – TEN ZESTAW LAMPEK CHOINKOWYCH NIE MOŻE BYĆ UŻYTKOWANY BEZ ODPOWIĘDNICH USZCZELNIENI“. Ten wyrób jest przeznaczony do oświetlenia dekoracyjnego. Ten wyrób nie jest zabawką dla dzieci.

Świetlny łańcuch choinkowy można włączyć w jednym z ośmiu różnych trybów świecenia za pomocą powtarzanego, krótkiego naciśniania przycisku na transformatorze, ewentualnie przycisku w pilocie:

1. Automatyczna zmiana różnych trybów migania.
2. Miganie z częstotliwością około 0,5 s, a potem około 0,25 s.
3. Szybkie i wolne miganie naprzemian.
4. Powolne zapalenie i gaszenie diod LED z kolejnym przełączaniem.
5. Miganie z częstotliwością około 1,0 s, a potem około 0,5 s.
6. Powolne zapalenie i gaszenie wszystkich diod LED.
7. Szybkie miganie, potem zapalenie wszystkich diod LED, a następnie ich zgaszenie.
8. Świecenie ciągłe.
9. Wyłączenie (OFF).

Przy dłuższym naciśnięciu przycisku na transformatorze (ponad 2 s) uruchamia się funkcja czasowa (timer).

Świetlny łańcuch choinkowy można włączyć w jednym z ośmiu różnych trybów świecenia za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Przed użyciem w tylnej części pilota trzeba wyjąć folię ochronną od baterii.



- ON – włączenie świecenia
- OFF – wyłączenie świecenia
- TIMER – włączenie aktywuje timer na czas 6 godzin. Potem wyłącza się on automatycznie i jest wyłączony przez 18 godzin. W ten sposób (6 godzin włączenia/18 godzin wyłączenia) będzie on automatycznie pracować tak długo, aż nie zostanie wyłączony. Jeżeli funkcja „timer“ jest aktywna, to na transformatorze świeci czerwona lampa (dioda LED).
- DIM – zmiana natężenia światła

Emos spol. s r.o. oświadcza, że wyrób Oświetlenie choinkowe LED jest zgodny z wymaganiami podstawowymi i innymi, właściwymi postanowieniami dyrektywy. Urządzenie można bez ograniczeń użytkować w UE. Deklaracja zgodności znajduje się na stronach internetowych <http://www.emos.eu/download>.



Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

HU Karácsonyi LED fényfüzér

Ne csatlakoztassa a füzért a tápfeszültségre, amíg az a csomagolásban van.
A fényforrások nem cserélhetők.

Ne kapcsolja össze másik karácsonyi fényfüzérrel.

A füzér kezelése során válassza le azt a hálózati tápellátásról.

Hibás működés esetén ne távolítsa el az égőket, és ne próbálja megjavítani a füzért!

Ne végezzen módosításokat a termék vezetékein.

Kizárolag a termékhez mellékelt adapterrel használja. A hálózati adapter memória funkcióval rendelkezik az utoljára választott villogási módból tárolásához.

Bel- és kültéren egyaránt használható.

Ha a fényforrás megreged vagy megsérül, ne használja a fényfüzért, és húzza ki az áramforrásból. A sérült füzért inkább biztonságos, környezettudatos módon helyezze el hulladékki. VIGYÁZAT! – EZ A FÉNYFÜZÉR A MEGFELELŐ SZIGETELÉSEK NÉLKÜL NEM HASZNÁLHATÓ A terméket dekorációs világítás céljára terveztek. Ez a termék nem játékszer – ne engedje, hogy gyermekek játszanak a termékkel!

A fényfüzér nyolc különböző világítási üzemmódba kapcsolható a transzformátoron lévő gomb többszöri rövid megnyomásával vagy a távvezérlőn lévő megfelelő gomb megnyomásával:

1. A különböző világítási módok automatikus váltakozása.
2. Villogás 0,5 mp-es, majd 0,25 mp-es időközönként.
3. Felváltva villog gyorsan és lassan.
4. Az összes LED lassú felfénylése, majd sötétedése fokozatos átmenettel.
5. Villogás 1 mp-es, majd 0,5 mp-es időközönként.
6. Az összes LED lassú felfénylése és sötétedése.
7. Gyorsan váltakozó villogás, majd minden LED felvillan és kialszik.
8. Folyamatosan világít.
9. Kikapcsolt mód.

Az időzítő funkció bekapsolásához tartsa lenyomva hosszan (legalább 2 mp-ig) a transzformátoron lévő gombot.

A fényfüzér nyolc különböző világítási üzemmódba kapcsolható a távvezérlő használatával.

A távvezérlő használata előtt távolítsa el annak hátdaláról az elemet védő biztonsági fóliát.



- ON – fények bekapsolása
- OFF – fények kikapcsolása
- TIMER – megnyomásával 6 órára bekapsol az időzítő. Annak elteltével automatikusan kikapcsol és kikapcsolva marad 18 órán keresztül. Az időzítő automatikusan ezekkel az időközökkel működik (6 óra/18 óra), amíg kikapcsolásra nem kerül. Ha az „időzítő” funkció aktív, egy **piros fény** (LED) világít a transzformátoron.
- DIM – fényerő beállítása

Az Emos spol.s.r.o. kijelenti, hogy az Karácsonyi LED fenyfuzer megfelel az irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék az EU teljes területén használható. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető az alábbi honlapról: <http://www.emos.eu/download>.



Az elektromos készülékeket ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé, használja a szelktív hulladékgyűjtő helyeket. A gyűjtőhelyekre vonatkozó aktuális információkért forduljon a helyi hivatalokhoz. Ha az elektromos készülékek a hulladékterületekbe kerülnek, veszélyes anyagok szívároghatnak a talajvízbe, melyek így bejuthatnak a táplálékláncba és veszélyeztetik az Ön egészségét és kényelmét.

SI LED božična okrasna razsvetljava

Verige ne priključujte na napajanje, če je v embalaži.
Svetlobni viri niso zamenljivi.

Ne priključujte druge božične razsvetljave.

Pri manipulaciji izključite z električnega omrežja.

V primeru napake žarnic ne odstranjujte in verige ne popravljajte!

Ne posegajte v vezje.

Uporabljajte samo z virom priloženim izdelku. Ta napajalni vir je opremljen s funkcijo spomina zadnjega izbranega načina utripanja.

Primerno tako za notranjo, kot zunanjou uporabo.

Pri počenju ali poškodbi svetlobnega vira se svetlobne verige ne sme uporabljati ali pustiti pod napetostjo, ampak se mora varno odstraniti. „OPOZORILO – SVETLOBNE VERIGE SE NE SME UPORABLJATI BREZ USTREZNIH TESENIL.“ Izdelek je namenjen za dekorativno razsvetljavo. Izdelek ni igrača, ne dajajte ga v roke otrok!

Svetlobno verigo je možno preklopiti v osem različnih načinov svetenja s pomočjo večkratnega kratkega pritiska tipke na transformatorju, oziroma tudi s pritiskom ustrezne tipke na upravljalniku:

1. Avtomatska menjava različnih načinov utripanja.
2. Utripanje v intervalu cca 0,5 s, nato v intervalu cca 0,25 s.
3. Menjava hitrega in počasnega utripanja.
4. Počasno prižiganje in ugašanje LED diod skupaj s postopnim prehodom.
5. Utripanje v intervalu cca 1 s, nato v intervalu cca 0,5 s.
6. Počasno prižiganje in ugašanje vseh LED diod.
7. Hitro utripanje, nato prižiganje vseh LED diod in nato ugasnitev.
8. Trajno svetjenje.
9. Izklopljeno stanje (OFF).

Pri daljšem pritisku tipke na transformatorju (za več kot 2 s) se aktivira funkcija časovnika (timer). Svetlobno verigo je možno preklopiti v osem različnih načinov svetenja s pomočjo daljinskega upravljalnika.

Pred uporabo je treba na zadnji strani upravljalnika odstraniti zaščitno folijo baterije.



- ON – vklop svetenja
- OFF – izklop svetenja
- TIMER – z vklopom se za 6 ur aktivira časovnik. Potem se avtomatsko za 18 ur izklopi. V teh intervalih (6 ur vklopljeno/18 ur izklopljeno) bo avtomatsko delal do takrat, dokler ga ne boste izkloplili. Če je funkcija „timer“ aktivna, na transformatorju je prižgana rdeča lučka (LED dioda).
- DIM – spremembra intenzivnosti svetlobe

Emos spol.s r.o. izjavlja, da sta LED božična okrasna razsvetljava v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi z njimi povezanimi določbami direktive. Naprava se lahko prosto uporablja v EU. Izjava o skladnosti je del navodil ali pa jo lahko najdete na spletnih straneh <http://www.emos.eu/download>.



Električnih naprav ne odlagajte med mešane komunalne odpadke, uporabljajte zbirna mesta ločenih odpadkov. Za aktualne informacije o zbirnih mestih se obrnite na krajevne urade. Če so električne naprave odložene na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicajo v podtalnico, pridejo v prehransko verigo in škodijo vašemu zdravju.

RS|HR|BA|ME Novogodišnje LED osvjetljenje

Ne priključujte lanac na napajanje dok je još u ambalaži.

Izvori svjetlosti nisu zamjenjivi.

Nemojte spajati s nekim drugim božićnim lampicama.

Isključite iz napajanja za vrijeme rukovanja.

Nemojte skidati lampice ili popravljati lanac u slučaju kvara!

Ne dirajte ožičenje.

Upotrebljavajte isključivo s priloženim adapterom. Strujni adapter ima memoriju funkciju za spremanje zadnjeg odabranog načina osvjetljenja.

Prikladno i za vanjski i za unutarnju uporabu.

U slučaju kvara ili oštećenja izvora svjetla ne koristite svjetlosni lanac i ne ostavljajte ga priključenog na napajanje. U tom ga slučaju odložite na siguran način u skladu s propisima o zaštiti okoliša „POZOR – OVAJ SVETLOSNI LANAC NE SMJE SE KORISTITI BEZ ODGOVARAJUĆIH BRTVI“ Proizvod je dizajniran za dekorativnu rasvjetu. Ovaj proizvod nije igračka; ne dopuštajte djeci da ga koriste!

Svetlosni lanac može se uključivati u osam različitih načina osvetljenja uzastopnim kratkim pritis-kanjem gumba na transformatoru ili pritiskanjem odgovarajućeg gumba na upravljačkom uređaju:

1. Automatsko izmjenjivanje različitih načina rada.
2. Treperenje u intervalu od 0,5 s, a zatim u intervalu od 0,25 s.
3. Naizmjenično brzo i sporu treperenje.
4. Polagano pojačavanje i smanjivanje jačine svjetla LED lampica s postupnim prijelazom.
5. Treperenje u intervalu od 1 s, a zatim u intervalu od 0,5 s.
6. Polagano pojačavanje i smanjivanje jačine svjetla svih LED lampica.
7. Brzo naizmjenično treperenje, a zatim sve LED lampice zasvijete i ugase se.
8. Stalno svjetlo.
9. Isključivanje.

Ukoliko se gumb na transformatoru drži dulje vrijeme (više od 2 s), uključuje se funkcija tajmera.

Svetlosni lanac može se uključivati u osam različitih načina osvetljenja pomoću daljinskog upravljača.

Uklonite zaštitnu foliju baterije sa stražnjeg dijela daljinskog upravljača prije uporabe.



- ON – uključivanje svjetla
- OFF – isključivanje svjetla
- TIMER – pritiskom na taj gumb, tajmer se uključuje na 6 sati. Nakon toga se automatski isključuje te ostaje isključen 18 sati. Tajmer će automatski raditi u tim intervalima (6 sati uključen / 18 sati isključen) sve dok ga ne isključite. Ako je aktivna funkcija „timer“, na transformatoru svijetli crvena lampica (LED).
- DIM – mijenja jačinu svjetla

Emos spol.s.r.o. izjavljuje da su uređaj Novogodišnje LED osvjetljenje sukladni osnovnim zahtjevima i ostalim važećim odredbama Direktive. Upotreba uređaja dopuštena je u zemljama članicama EU. Izjava o sukladnosti nalazi se na adresi <http://www.emos.eu/download>.



Ne bacajte električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite centre za sakupljanje razvrstanog otpada. Za aktualne informacije o centrima za sakupljanje otpada kontaktirajte lokalne vlasti. Ako se električni uređaji odložite na deponije otpada, opasne materije mogu prodrijeti u podzemne vode i ući u lanac ishrane i oštetići vaše zdravљje.

DE LED-Weihnachtsbeleuchtung

Solange sich die Kette in der Verpackung befindet, darf sie nicht mit der Stromversorgung verbunden werden. Lichtquellen sind nicht austauschbar.

Keine weitere Weihnachtsleuchte anschließen.

Bei der Manipulation vom Stromnetz trennen.

Im Falle einer Störung Lampen nicht herausziehen und die Kette nicht reparieren!

Berühren Sie nicht den Anschluss.

Nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwenden. Dieses Netzteil ist mit der Speicherfunktion für den zuletzt gewählten Blinkmodus ausgestattet.

Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet.

Bei Bruch oder Beschädigung der Lichtquelle darf die Lichterkette nicht benutzt oder unter Spannung gelassen, sondern sicher entsorgt werden „HINWEIS – DIESE LICHTERKETTE DARM NICHT OHNE ENTSPRECHENDE DICHTUNGEN VERWENDEN WERDEN“ Dieses Produkt ist nur zu Dekorationszwecken bestimmt.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug, Kinder fernhalten!

Durch kurzes wiederholtes Betätigen des Schalters, welcher sich auf dem Transformatorgehäuse befindet, ev. auch durch die Betätigung des Fernbedienungstasters kann die Lichterkette in acht verschiedene Leuchtnodi umgeschaltet werden:

1. Automatischer Wechsel zwischen den verschiedenen Blinkmodi.
2. Blinken im Intervall von ca. 0,5 s, danach im Intervall von ca. 0,25 s.
3. Abwechselndes schnelles und langsames Blinken.
4. Langsames Ein- und Ausschalten der LED-Dioden, einschließlich eines sukzessiven Übergangs.
5. Blinken im Intervall von ca. 1 s, danach im Intervall von ca. 0,5 s.
6. Langsames Ein- und Ausschalten aller LED-Dioden.
7. Schnelles Blinken, danach Einschalten aller LED-Dioden sowie anschließendes Ausschalten.
8. Dauerhaftes Leuchten.
9. Ausgeschalteter Zustand (OFF).

Bei einer längeren Betätigung des Tasters auf dem Transformatorgehäuse (mehr als 2 s) wird die Timer-Funktion aktiviert.

Die Lichterkette kann in acht verschiedene Leuchtnodi umgeschaltet werden.

Vor der Verwendung muss die Batterie-Schutzfolie an der Rückseite der Fernbedienung entfernt werden.



- ON – Leuchtfunktion EIN
- OFF – Ausschalten
- TIMER – durch das Einschalten wird der Timer für 6 Stunden aktiviert. Danach schaltet sich die Lichterkette automatisch aus und bleibt für einen Zeitraum von 18 Stunden ausgeschaltet. In diesen Intervallen (6 Stunden eingeschaltet/18 Stunden ausgeschaltet) funktioniert die Lichterkette solange, bis Sie diese ausschalten. Bei aktiver „Timer“-Funktion leuchtet **rotes Licht** (LED-Diode) auf dem Transformator.
- DIM – Änderung der Lichtintensität

Die Firma Emos spol. s.r.o erklärt, dass LED-Weihnachtsbeleuchtung mit den Grundanforderungen und den weiteren dazugehörigen Bestimmungen der EU-Richtlinie konform ist. Das Gerät kann innerhalb der EU frei betrieben werden. Die Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Webseite: <http://www.emos.eu/download>.



Die Elektroverbraucher nicht als unsortierter Kommunalabfall entsorgen, Sammelstellen für sortierten Abfall bzw. Müll benutzen. Setzen Sie sich wegen aktuellen Informationen über die jeweiligen Sammelstellen mit örtlichen Behörden in Verbindung. Wenn Elektroverbraucher auf üblichen Mülldeponien gelagert werden, können Gefahrstoffe ins Grundwasser einsickern und in den Lebensmittelkreislauf gelangen, Ihre Gesundheit beschädigen und Ihre Gemütllichkeit verderben.

UA Різдв'яне світлодіодне освітлення

Не підключайте герлянду, якщо вона знаходиться в упаковці.

Джерела світла не можливо замінювати.

Не підключайте інші різдвяні герлянди.

При роботі відключіть від електромережі.

У разі поломки, не виймайте лампочки і герлянду не ремонтуйте!

Не втручайтесь до підключення.

Використовуйте тільки із джерелом, що поставляється разом з виробом. Цей блок живлення оснащений функцією пам'яті останнього вибраного режиму мигання.

Підходить для внутрішнього і зовнішнього застосування.

Якщо джерело світла трісне або зіпсується, гірляндо не дозволяється користуватись або її залишати під напругою, але необхідно її безпечно утилізувати. „ПОПЕРЕДЖЕННЯ - ЦЮ ПРЯЛЯНДУ НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ БЕЗ НЕОБХІДНИХ ПРОКЛАДОК“. Цей виріб призначений для декоративного освітлення. Цей виріб не є іграшкою, не давайте його в руки дітям!

Герлянловий ланцюг можливо перемикнути на вісім різних режимів освітлення за допомогою повторного короткого натискання на кнопку трансформатора, в разі необхідності, і за допомогою натискання кнопки на пульта дистанційного керування.

1. Автоматичне чергування різних режимів мигання.
2. Мигання в інтервалах приблизно 0,5 сек, потім в інтервалах приблизно 0,25 сек.
3. Чередування швидкого та повільного мигання.
4. Повільне включення і виключення світлодіодів, в тому числі поступового переходу.
5. Мигання в інтервалах приблизно 1 сек, потім в інтервалах приблизно 0,5 сек.
6. Повільне вимикання і вимикання всіх світлодіодів.
7. Швидке перемигування, потім засвічення всіх світлодіодів а потім їхнє згаснення.
8. Постійне світіння.
9. Стан вимкнення (OFF).

Стиснувши та притримавши кнопки на трансформатору (більш як 2 сек) активується функція таймера (timer).

Герлянду можливо переключити у вісім різних режимів освітлення за допомогою пульта дистанційного керування.

Перед використанням, необхідно із задньої сторони пульта дистанційного керування зняти захисні плівки.



- ON – ввімкнене освітлення
- OFF – вимкнуте освітлення
- TIMER – включенням активується таймер на протягі 6 годин. Потім автоматично вимкнеться і буде вимкнений протягом 18 годин. У цих інтервалах (6 годин ввімкнено / 18 годин у вимкнено) буде автоматично працювати до того часу, поки не вимкнете його. Якщо функція «timer» активна, світить на трансформатору **червоний світлодіод**.
- DIM – зміна інтенсивності світла.

ТОВ «Emos spol.» повідомляє, що Різдв'яне світлодіодне освітлення відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви. Пристроем можливо користуватися в ЄС. Декларація відповідності являється частиною інструкції для користування або можливо її знайти на веб-сайті <http://www.emos.eu/download>.



Не викидуйте електричні пристрої як несортировані комунальні відходи, користуйтесь місцями збору комунальних відходів. За актуальну інформацією про місця збору звертайтеся до установ з місцем проживання. Якщо електричні пристрої розміщені на місцях з відходами, то небезпечні речовини можуть проникати до підземних вод і дістатись до харчового обігу та пошкоджувати ваше здоров'я.

RO Iluminăție de crăciun cu LED

Nu conectați lanțul, dacă se află în ambalaj.

Sursele de lumină nu sunt schimbabile.

Nu ataşați altă iluminăție de crăciun.

În timpul manipulării deconectați de la rețeaua electrică.

În caz de defectiune nu scoateți becurile și nu reparați lanțul!

Nu interveniți la conectare.

Folosiți doar cu sursa livrată cu produs. Această sursă de alimentare este dotată cu funcția memoriei ultimului regim de clipire selectat.

Recomandat atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior.

În cazul crăpării ori defectării sursei de lumină este interzisă folosirea lanțului luminos ori menținerea lui sub tensiune, acesta trebuie lichidat în siguranță „ATENȚIONARE – ESTE INTERZISĂ FOLOSIREA ACESTUI LANȚ LUMINOS FĂRĂ GARNITURI ADECAVE” Acest produs este destinat pentru iluminare decorativă. Acest produs nu este jucărie, nu-l lăsați la îndemâna copiilor!

Lanțul luminos se poate comuta în opt moduri diferite de iluminare cu ajutorul apăsării scurte a butonului de pe transformator, eventual și prin apăsarea butonului respectiv pe telecomandă:

1. Comutarea automată a diferitelor moduri de clipire.
2. Clipire la interval de cca 0,5 s, apoi la interval de cca 0,25 s.
3. Alternarea clipirii rapide și incetinite.
4. Aprinderea și stingerea lentă a diodelor LED, inclusiv a trecerii treptate.
5. Clipirea la interval de cca 1 s, apoi la interval de cca 0,5 s.
6. Aprinderea și stingerea lentă a tuturor diode LED.
7. Clipirea rapidă, apoi aprinderea tuturor diode LED iar apoi stingerea.
8. Iluminare continuă.
9. Stare oprit (OFF).

La apăsarea mai lungă a butonului pe transformator (mai mult de 2 s) se activează funcția temporizatorului (timer).

Lanțul luminos se poate comuta în opt moduri diferite de iluminare cu ajutorul telecomenzi.
Înainte de utilizare trebuie extrasă din partea din spate a telecomenzi folia de protecție a bateriei.



- ON – pornirea luminării
- OFF – oprirea luminării
- TIMER – pornind se activează temporizatorul pe durata de 6 ore. Apoi se oprește automat și va fi oprit 18 ore. La aceste intervale (6 ore pornit/18 ore oprit) va funcționa automat până nu îl veți opri. Dacă funcția „timer“ este activă, pe transformator luminează **indicatorul roșu** (dioda LED)
- DIM – modificarea intensității luminii

Emos soc. cu r.l. declară, că Iluminăție de crăciun cu LED este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi corespunzătoare ale directivei. Aparatul poate fi utilizat liber în UE. Declarația de conformitate sau se poate găsi pe paginile <http://www.emos.eu/download>.



Nu aruncați consumatorii electrici la deșeuri comunale nesortate, folosiți bazele de recepție a deșeurilor sortate. Pentru informații actuale privind bazele de recepție contactați organele locale. Dacă consumatorii electrici sunt depozitați la stocuri de deșeuri comunale, substanțele periculoase se pot infi în apele subterane și pot să ajungă în lanțul alimentar, periclitând sănătatea și confortul dumneavoastră.

LT

Kalėdinė šviesos diodų girlianda

Nejunkite girliandos prie maitinimo tinklo, kol ji yra pakuočėje.

Šviesos šaltiniai nėra keičiamai.

Nesujunkite su kitomis girliandomis.

Išjunkite iš tinklo, kol tvarkote.

Neišimkite lempučių ir neremontuokite girliandos!

Neardykitė laidų.

Naudokite tik pridėtą adapterį. Adapteris turi atminties funkciją įrašyti paskutinį pasirinktą mirksėjimo režimą. Tinka naudoti viduje ir lauke.

Jei šviesos šaltinis sugedo arba buvo pažeistas, nenaudokite girliandos ir nepalikite įjungtos į energijos šaltinių. Tačiau pašalinkite ją saugiu ir aplinką tausojančiu būdu. „**SPĖJIMAS – ŠI GIRLIANDA NEGALI BŪTI NAUDOJAMA BETINKAMŲ TARPIKLIIŲ**“. Šis gaminys skirtas dekoratyviniam apšvietimui. Šis gaminys nėra žaistinas; neduokite jo vaikams!

Girlianda gali būti per Jungiami į aštuonis skirtinges režimus, kelius kartus trumpai paspaudžiant transformatoriaus mygtuką ar atitinkamą regulatoriaus mygtuką.

1. Automatinis režimų pasikeitimasis.
2. Mirksėjimas kas 0,5 sekundės, paskui kas maždaug 0,25 sekundės.
3. Greitas ir lėtas mirksėjimas pakaitomis.
4. Lėtas įsižiebimas ir priteimimas, išskaitant laipsnišką perėjimą.
5. Mirksėjimas kas 1 sekundę, paskui kas maždaug 0,5 sekundės.
6. Visų LED lempučių lėtas įsižiebimas ir priteimimas.
7. Greitas besikeičiantis mirksėjimas, paskui visų LED lempučių įsižiebimas ir išsijungimas.
8. Pastovus švietimas.
9. Išjungta.

Palaikius transformatoriaus mygtuką ilgiau (daugiau nei 2 sekundes), išsijungs laikmačio funkcija. Girlianda gali būti per Jungiama į aštuonis skirtinges režimus naudojant nuotolinio valdymo pultelių.

Nuimkite apsauginę baterijų juostelę nuo užpakalinės pultelio dalies, prieš ji naudodamai.



- ON – įjungti girliadą
- OFF – išjungti girliadą
- TIMER – įjungti laikmatį 6 valandoms. Pasibaigus laikui, girlianda išsijungs automatiškai ir liks išsijungus 18 valandų. Laikmatis veiks automatiškai nurodytais intervalais (6 valandas įjungta / 18 valandų išjungta), kol bus išjungtas. Jei laikmačio funkcija įjungta, **raudona** transformatoriaus (LED) lemputė šviečia.
- DIM – keisti šviesos intensyvumą

Emos spol.s.r.o. deklaruoja, kad Kalėdinė šviesos diodų girlianda atitinka pagrindinius Direktyvos reikalavimus ir susijusias nuostatas. Prietaisą galima laisvai naujoti ES. Atitikties deklaraciją galima rasti adresu <http://www.emos.eu/download>.



Nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite į specialius rūšiuojamoms atliekomis skirtus surinkimo punktus. Susisiekite su vietinėmis valdžios institucijomis, kad šios suteiktų informaciją apie surinkimo punktus. Jei elektroniniai prietaisai yra išmetami atliekų užkasimo vietose, kenksmingos medžiagos gali patekti į gruntuinius vandenis, o paskui į maisto grandinę, ir tokiu būdu pakenkti žmonių sveikatai.

LV Ziemassvētku LED apgaismojums

Nepievienojiet gaismas virteni strāvas padevei, ja virtene vēl atrodas iepakojumā.
Gaismas avoti nav maināmi.

Nesavienojiet ar citām Ziemassvētku virtenēm.

Atvienojiet no strāvas padeves, ja darbojaties ar virteni.

Nenoņemiet spuldzītes un nelabojiet virteni darbības traucējumu gadījumā.

Nepārveidojiet elektroinstalāciju.

Izmantojiet tikai izstrādājumam pievienoto adapteru. Strāvas adapters ir aprikots ar atmiņas funkciju, kas saglabā pēdējo izvēlēto mirgošanas režīmu.

Piemērota lietošanai gan iekštelpās, gan ārā.

Ja gaismas avots saplīst vai tiek bojāts, nelietojiet gaismas virteni un neatstājiet to pieslēgtu strāvas padevi. Likvidējiet to drošā, videi draudzīgā veidā. BRĪDINĀJUMS! ŠO GAISMAS VIRTENI IR AIZLIEGTS IZMANTOT BEZ PIEMĒROTĀM PAPLĀKSŅĒM. Izstrādājums ir paredzēts kā dekoratīvais apgaismojums. Šis izstrādājums nav rotājlīta, nedodiet to bērniem!

Lampiņu virtenei ir astoņi dažādi gaismas režīmi, kurus var pārslēgt, ātri piespiežot pogu uz pārveidotāja vai attiecīgo pogu uz tālvadības pults:

1. Automātiska rotācija starp dažākiem režīmiem.
2. 0,5 s mirgošanas intervāls, tad aptuveni 0,25 s mirgošanas intervāls.
3. Pārmaiņus mirgo ātri un lēni.
4. LED lēni iedegas un lēni nodziest, tostarp ar pakāpenisku pāreju.
5. 1 s mirgošanas intervāls, tad aptuveni 0,5 s mirgošanas intervāls.
6. Visas LED lēni iedegas un lēni izdziest.
7. Ātra mainīga mirgošana, tad visas LED iedegas un izslēdzas.
8. Mirdza nepārtraukti.
9. Izslēgts.

Ja pogu uz pārveidotāja tur piespiestu (ilgāk nekā 2 s), tiek aktivizēta taimera funkcija.

Ar tālvadības pulti var pārslēgt gaismas virtenes astoņus gaismas režīmus.

Pirms lietošanas noņemiet akumulatora aizsargājošo foliju no tālvadības pulta aizmugures.



- ON – ieslēgt lampiņas
- OFF – izslēgt lampiņas
- TIMER – nospiežot uz sešām stundām tiks ieslēgts taimers. Pēc tam virtene izslēdzas automātiski un ir izslēgta 18 stundas. Taimers automātiski darbojas šajos intervālos (6 stundas ieslēgts/18 stundas izslēgts), līdz to izslēdz. Ja taimera (timer) funkcija ir ieslēgta, uz pārveidotāja spīdēs **sarkana gaisma**(LED).
- DIM – maina gaismas intensitāti.

Emos spol. s.r.o. apliecinā, ka Ziemassvētku LED apgaismojums atbilst Direktīvas pamatprasībām un pārējiem atbilstošajiem noteikumiem. Ierici var brīvi lietot ES. Atbilstības deklarācija ir pieejama <http://www.emos.eu/download>.



Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Šim nolūkam izmantojiet ipašus atkritumu šķirošanas un savākšanas punktus. Lai gūtu informāciju par šādiem savākšanas punktiem, sazinieties ar vietējo pašvaldību. Ja elektroniskās ierīces tiek likvidētas izgāztuvē, bīstamas vielas var nonākt pazemes ūdeņos un tālāk arī barības kēdē, kur tās var ieteikt cilvēka veselību.

EE LED-jõuluvalgusti

Ärge ühendage valgusketti toitevõrku siis, kui see on pakendis.
Valgusti piirne ei saa vahetada.

Ärge ühendage mitut jõuluvalgustit omavahel kokku.

Käsitsemise ajal eemaldage valgusti vooluvõrgust.

Rikke korral ärge eemaldage valgusti piirne ega parandage kettit!

Ärge tökestage ega muutke ühendusjuhtmeid.

Kasutage ainult seadmega kaasas olevat adapterit. Toiteadapteril on mälufunktsioon, mis salvestab viimasesena valitud vilkumisrežiimi.

Sobib nii sise- kui ka välismüstesse.

Kui valgusalikas läheb rikki või kahjustada, ärge kasutage valgusketti või jätké see toiteallikaga ühendatuks. Selle asemel körvaldage see kasutuselt turvalisel ja keskkonnasõbralikul viisil. "HOIATUS – SEDA VALGUSKETTI EI TOHI KASUTADA ILMA SOBIVATE PIRNIPESADETA" Toode on möeldud dekoratiivseks valgustuseks. See toode ei ole mänguasi; ärge andke seda laste käte!

Valgusketti saab panna vilkuma kaheksa erinevas režiimis, vajutades mitu korda trafol või kontrolleril olevat vastavat nuppu:

1. Automaatne režiimide vahetumine.
2. Vilkumine 0,5 s intervalliga, seejärel ca 0,25 s intervalliga.
3. Kiire ja aeglase vilkumise vaheldumine.
4. LED-ide aeglane helendumine ja hämardumine järk-järguliselt.
5. Vilkumine 1 s intervalliga, seejärel ca 0,5 s intervalliga.
6. Kõikide LED-ide aeglane helendumine ja hämardumine.
7. Kiire vahelduv vilkumine, misjärel kõik LED-id süttivad ja lülituvad välja.
8. Katkematu helendumine.
9. Väljalülitatud olek.

Trafol oleva nupu pikema vajutuse järel (üle 2 s) aktiveerub üks taimeri funksioon.

Pulti kasutades saab valgusketti lülitada kaheksale erinevale valgusrežiimile.

Enne kasutamist eemaldage puldi tagakülgel olev aku kaitsekile.



- ON – valgusti sisselülitamine
- OFF – valgusti väljalülitamine
- TIMER – vajutusega lülitub timer 6 tunniks sisse. Seejärel lülitub valgusti automaatselt 18 tunniks välja. Timer töötab automaatselt selliste intervallidega (6 tundi sees/18 tundi väljas) kuni väljalülitamiseni. Siis kui taimeri-funksioon on aktiivne, pöleb trafol punane tuli (LED).
- DIM – muudab valgustugevust

Emos spol.s r.o. kinnitab, et toode koodiga LED-jõuluvalgusti on kooskõlas direktiivi nõuetega ja muude sääteteega. Seda seadet tohib ELi riikides vabalt kasutada. Vastavusdeklaratsioon on osa kasutusjuhendist ja see on leitav ka kodulehel <http://www.emos.eu/download>.

 Ärge visake ära koos olmejäätmega. Kasutage spetsiaalseid sorteeritud jäätmete kogumi mispunktide. Teavet kogumispunktide kohta saate kohalikult omavalitsuselt. Elektroonika-seadmete prügimäele viskamisel võivad ohtlikud ained pääsedama põhjavette ja seejärel toiduahelasse ning mõjutada nii inimeste tervist.

BG Коледни LED Лампички

Не свързвайте гирлянда към захранването, когато е още в опаковката.

Светлинните източници не са сменяеми.

Не свързвайте други коледни лампички.

Преди да правите каквото и да е с гирляндата, изключете я от захранващата мрежа.

При неизправност не марайте лампичките и не ремонтирайте гирлянда!

Не променяйте начина на свързване.

Използвайте само с адаптера, доставен заедно с изделието. Адаптерът има функция за запаметяване на последния избран режим на светене.

Предназначена за използване на закрито и на открито.

При счупване или повреда на светодиод престанете да използвате гирлянда и не я оставяйте включена в електрическата мрежа. Изхвърлете я по безопасен и природосъобразен начин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — ГИРЛЯНДА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА БЕЗ ПОДХОДЯЩИ УПЛЪТНЕНИЯ. Изделието е предназначено за декоративно осветление. Изделието не е играчка; не го давайте на деца!

Светлинната гирлянда може да се установява в 8 различни режима на светене чрез неколократно натискане на бутона на трансформатора или чрез натискане на съответния бутон на устройството за дистанционно управление:

1. Автоматично редуване на различните режими.
2. Мигане с интервал 0,5 s, след това с интервал приблизително 0,25 s.
3. Редуване на бързо и бавно мигане.
4. Бавно усилване и намаляване на светлината с плавен преход.
5. Мигане с интервал 1 s, след това с интервал приблизително 0,5 s.
6. Бавно усилване и намаляване на светлината на всички светодиоди едновременно.
7. Бързо редуване се мигане, след което всички светодиоди светят и угасват едновременно.
8. Постоянно светене.
9. Изключено.

Когато бутона на преобразувателя се натисне и задържи по-дълго от 2 секунди, се активира функцията таймер.

Светлинната гирлянда може да се установява в 8 различни режима на светене чрез устройството за дистанционно управление.

Преди да започнете да използвате устройството за дистанционно управление, махнете фолиото за предпазване на батерията от задната част на устройството.



- ON — включване на всички светодиоди
- OFF — изключване на всички светодиоди
- TIMER — при натискане на бутона таймерът включва светодиодите за период от 6 часа. След изтичане на времето гирляндата се изключва автоматично и остава в това състояние в продължение на 18 часа. Таймерът автоматично редува тези периоди (включено в часа, изключено 18 часа), докато не го изключите. Ако таймерът е активиран, на трансформатора свети червен индикатор.
- DIM — промяна яркостта на светлината

Emos spols r.o. декларира, че Коледни LED Лампички отговаря на основните изисквания и други разпоредби на Директива. Оборудването може да се използва свободно в рамките на ЕС. Декларацията за съответствие е част от това ръководство и може да бъде намерена също на уеб сайта <http://www.emos.eu/download>.



Не изхвърляйте електрически уреди с несортирани домакински отпадъци; преддавайте ги в пунктовете за събиране на сортирани отпадъци. Акутна информация относно пунктовете за събиране на сортирани отпадъци може да получите от компетентните местни органи. При изхвърляне на електрически уреди на сметищата е възможно в подпочвените води да попаднат опасни вещества, които след това да преминат в хранителната верига и да увредят здравето на хората.

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici (EMOS SI d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom. EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: LED božična okrasna razsvetljava

TIP: _____

DATUM IZROČITVE BLAGA: _____

Servis: EMOS SI, d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija
tel: +386 8 205 17 21
e-mail: naglic@emos-si.si