



**ELEKTRICKÝ VAŘIČ
ELEKTRICKÝ VARIČ**

**AR1F401
AR1F402**

CZ

SK

Návod k použití

Návod na obsluhu

VAROVÁNÍ

Upozornění: Důkladně si přečtěte tento návod k obsluze, který obsahuje důležité pokyny týkající se bezpečné instalace, použití a údržby spotřebiče. Uchovejte tento návod pro případné použití v budoucnu.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze tehdy, pokud se nacházejí pod dozorem odpovědné osoby nebo pokud byly seznámeny se správným a bezpečným používáním spotřebiče a uvědomují si případná rizika s tím spojená. Děti se nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.

Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.



Povrchy se během používání zahřívají.

Spotřebič se nikdy nesmí provozovat pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládní.

Pokud je napájecí kabel poškozený, musí se vyměnit pouze v servisních střediscích autorizovaných výrobcem.

Nenechte spotřebič pracovat bez hrnců.

Varování: Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti záclon nebo jiného hořlavého materiálu.

VAROVÁNÍ: Pokud je povrch prasklý, vypněte spotřebič a odpojte jej od elektrické sítě, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.

Po odstranění obalu zkontrolujte, zda nejsou na spotřebiči známky poškození. V případě viditelného poškození ho nepoužívejte a kontaktujte kvalifikovaného technika.

Nenechávejte části obalu v dosahu dětí.

Tento spotřebič není dětskou hračkou: je to elektrické zařízení a je třeba s ním zacházet opatrně.

Před připojením spotřebiče se ujistěte, zda se napájecí napětí shoduje s údajem na typovém štítku.

Elektrická bezpečnost tohoto spotřebiče je zajištěna, pouze pokud je připojen k účinnému uzemňovacímu systému.

Pokud zástrčka a zásuvka nejsou kompatibilní, musí ji kvalifikovaný pracovník vyměnit za vhodný typ. Nepoužívejte adaptéry nebo prodlužovací kabely, které nesplňují současné bezpečnostní standardy nebo které překračují současné limity únosnosti.

Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.

Netahejte za napájecí kabel ani za samotný spotřebič, abyste vytáhli zástrčku ze zásuvky.

Používání jakýchkoliv elektrických spotřebičů vyžaduje dodržování několika základních pravidel, a to:

- Nikdy se nedotýkejte spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Nepoužívejte spotřebič, když jste bosí.
- Nenechávejte spotřebič vystavený povětrnostním vlivům (déšť, sluneční světlo).
- Nevystavujte ho hrubému zacházení.

V případě poruchy jej okamžitě odpojte. Nepokoušejte se ho opravit, ale odneste ho do servisu schváleného výrobcem.

Pokud se rozhodnete, že už tento spotřebič nechcete používat, deaktivujte ho odříznutím napájecího kabelu – samozřejmě po odpojení z elektrické zásuvky.

V případě poruchy nebo nesprávné činnosti spotřebiče jej ihned odpojte. Nepokoušejte se ho opravit, ale odneste ho do servisu schváleného výrobcem.

Spotřebič byl navržen a vyroben tak, aby fungoval jako elektrický sporák v domácnosti. Jakékoliv jiné použití se považuje za nevhodné a nebezpečné.

Nepoužívejte spotřebič v exteriéru.

V průběhu používání položte spotřebič na rovný povrch.

Z bezpečnostních důvodů by se spotřebič neměl nikdy rozebírat.

Abyste zabránili dětem v náhodném dotyku s horkými součástmi, používejte spotřebič na površích, které jsou minimálně 85 cm vysoké.

Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí a postižených osob, protože ploténky dosahují vysokých teplot.

Nenechávejte spotřebič zapnutý, pokud se nepoužívá, protože přehřátí litinových desek by ho mohlo poškodit.

Před uložením spotřebiče do krabice počkejte, dokud nebudou ploténky úplně studené.

TECHNICKÉ INFORMACE



- 1 - Varná plotýnka
- 2 - Ovladač teploty pro varné plotýnky
- 3 - Indikátor napájení

Technické údaje uvedené na spotřebiči.

POKYNY PRO POUŽITÍ

Před použitím spotřebiče odstraňte všechny obaly a vyčistěte povrch elektrického vaříče.

Zapojte síťovou zástrčku do elektrické zásuvky.

Při prvním použití spotřebiče nebo pokud jste jej delší dobu nepoužívali, nechte elektrický vaříč fungovat 5 minut bez varných nádob, aby se vysušila veškerá zbytková vlhkost (vyvětrejte místnost).

Každá varná zóna je ovládána nastavitelným termostatem (2), který reguluje intenzitu ohřevu aktivací a deaktivací ploténky. Indikátor (3) se rozsvítí, když se plotýnka zahřívá. Když je nastavena na 0, elektrický vaříč není napájen; zvýšením polohy otočného ovladače zvýšíte intenzitu zahřívání.

Po použití spotřebič vypněte a odpojte od zdroje napájení.

Používejte kovové hrnce s plochým dnem a průměrem podobným plotýnce. Použití nevhodného nádobí může způsobit přehřátí a plýtvání energií.

ÚDRŽBA

Tento spotřebič nevyžaduje žádnou speciální údržbu.

Před čištěním odpojte zástrčku z elektrické zásuvky a nechte spotřebič pořádně vychladnout.

K čištění spotřebiče používejte měkký nebo mírně navlhčený hadřík.

Nikdy nepoužívejte abrazivní nebo chemická rozpouštědla.

Po každém použití spotřebič vyčistěte; v případě těžko odstranitelných zbytků použijte škrabku vhodnou pro použití se sklem.

Nepoužívejte ostré předměty, abyste nepoškodili plotýnku.

SPOTŘEBIČ NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY.

Před uložením spotřebič pečlivě vysušte.

Pravidelně dbejte na to, aby napájecí kabel nebyl proříznutý nebo spálený, protože se nachází v blízkosti horké plotýnky. Pokud byl kabel poškozen, spotřebič nepoužívejte, vytáhněte zástrčku a kontaktujte autorizované servisní středisko.

Informace o domácích elektrických vařičích - nar. (EU) č. 66/2014			
Název nebo ochranná známka dodavatele	ARDES		
Identifikace modelu	AR1F401		
Typ vařiče	elektrický		
Počet varných zón a/nebo oblastí	1		
Výhřevná technologie – varná zóna 1	vyzařovací		
	Symbol	Hodnota	Jednotka
Průměr – varná zóna 1	Ø	19,0	cm
Spotřeba energie – varná zóna 1	EC _{elektrické vaření}	194,0	Wh/kg
Spotřeba energie vařiče	EC _{elektrický vařič}	194,0	Wh/kg
<i>Metody měření a výpočtu</i>	<i>EN 60350-2:2013 + A11:2014</i>		

Informace o domácích elektrických vařičích - nar. (EU) č. 66/2014			
Název nebo ochranná známka dodavatele	ARDES		
Identifikace modelu	AR1F402		
Typ vařiče	elektrický		
Počet varných zón a/nebo oblastí	2		
Výhřevná technologie – varná zóna 1	vyzařovací		
Výhřevná technologie – varná zóna 2	vyzařovací		
	Symbol	Hodnota	Jednotka
Průměr – varná zóna 1	∅	19,0	cm
Průměr – varná zóna 2	∅	19,0	cm
Spotřeba energie – varná zóna 1	EC _{elektrické vaření}	194,0	Wh/kg
Spotřeba energie – varná zóna 2	EC _{elektrické vaření}	194,0	Wh/kg
Spotřeba energie vařiče	EC _{elektrický vařič}	194,0	Wh/kg
<i>Metody měření a výpočtu</i>	<i>EN 60350-2:2013 + A11:2014</i>		

ZÁRUKA

Pravidla a podmínky

Záruka je platná po dobu 24 měsíců.

Tato záruka platí pouze tehdy, pokud byl řádně vyplněn záruční list a předložen spolu s dokladem o datu nákupu.

Záruka se vztahuje na výměnu nebo opravu součástí spotřebiče, u kterých se jedná o chybu z výroby.

Po uplynutí záruky bude spotřebič opraven za přímou platbu.

Výrobce nenese jakoukoliv odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo poškození majetku v důsledku nesprávného používání spotřebiče a nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.

Omezení platnosti záruky

Všechna práva vyplývající z této záruky a jakákoliv odpovědnost z naší strany budou zrušeny, pokud byl spotřebič:

- používán neoprávněnými osobami
- nesprávně používán, skladován nebo přepravován. Záruka se nevztahuje na poškození vnějšího vzhledu spotřebiče ani na jiné poškození, které nebrání správnému provozu.

Pokud byste přes pečlivou péči při výběru materiálů a vytváření produktu našli chyby, nebo pokud jsou potřeba jakékoliv informace nebo rady, kontaktujte místního prodejce.



LIKVIDACE INFORMACE PRO UŽIVATELE

„Směrnice 2012/19/EU o starých elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)“ týkající se omezeného používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, jakož i při likvidaci odpadů.

Symbol přeškrtnutého koše uvedený na spotřebiči nebo jeho obalu znamená, že starý spotřebič musí být zlikvidován samostatně a nikoli s běžným komunálním odpadem.

Uživatel musí proto vyřazené zařízení odnést do vhodných středisek odděleného sběru elektrického a elektronického odpadu.

Podrobnější informace získáte na příslušném místním úřadě.

Ekologická likvidace starého spotřebiče pomáhá předcházet poškození životního prostředí a lidského zdraví a podporuje opakované použití a/nebo recyklaci materiálů, ze kterých byl spotřebič vyroben.

Nesprávná likvidace starého spotřebiče má za následek uložení finančních pokut v souladu s platnými právními předpisy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a čitelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní záruka je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, keramické a halogenové trubice.

Záruka se nevztahuje

- jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části
- na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby.
- nesprávné používání, skladování nebo přenášení.
- na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovky, trubice, čištění a odvápňování kávovarů, žehliček, zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní cenu.
- pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
- zákazník ztrácí záruku při používání výrobků k profesionální či jiné výdělečné činnosti v provozovně.
- závada byla způsobena vnějšími a živelnými podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
- záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasláno poštou nebo přepravní službou musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef

ČERTES spol. s r.o.

Doninská 83

463 34 Hrádek nad Nisou

Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.

Tel./fax 482718718 - náhradní díly

Mobil: 721018073, 731521116, 608719174

Pracovní doba 8 - 16,30

www: certes.info, e-mail: certes@certes.info



Záruční list

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel:

Příjemní/jméno:

Stát/PSČ/obec/ulice:

Telefonní číslo:

Číslo/označení (zbožní) položky:

Datum/místo prodeje:

Popis závady:

Dátum/podpis:

Záruka se nevztahuje.

Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovného zpět.

Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Dovozce:

PRIVEST s.r.o.

Na Zlatnici 301/2

Praha 4, PSČ 147 00

www: www.privest.cz

Email: info@privest.cz

Telefon: (+420) 241 410 819

VAROVANIA

Upozornenie: Dôkladne si prečítajte tento návod na obsluhu, ktorý obsahuje dôležité pokyny týkajúce sa bezpečnej inštalácie, použitia a údržby spotrebiča. Uchovajte tento návod pre prípadné použitie v budúcnosti.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami iba vtedy, ak sa nachádzajú pod dozorom zodpovednej osoby alebo pokiaľ boli oboznámené so správnym a bezpečným používaním spotrebiča a uvedomujú si prípadné riziká s tým spojené. Deti sa nesmú so spotrebičom hrať. Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.

Uchovávajte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.



Povrchy sa počas používania zahrievajú.

Spotřebič sa nikdy nesmie prevádzkovať pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.

Ak je napájací kábel poškodený, musí sa vymeniť iba v servisných strediskách autorizovaných výrobcov.

Nenechajte spotřebič pracovať bez hrncov.

Varovanie: Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti záclon alebo iného horľavého materiálu.

VAROVANIE: Ak je povrch prasknutý, vypnite spotřebič a odpojte ho od elektrickej siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.

Po odstránení obalu skontrolujte, či nie sú na spotrebiči známky poškodenia. V prípade viditeľného poškodenia ho nepoužívajte a kontaktujte kvalifikovaného technika.

Nenechávajte časti obalu v dosahu detí.

Tento spotrebič nie je detskou hračkou: je to elektrické zariadenie a je potrebné s ním zaobchádzať opatrne.

Pred pripojením spotrebiča sa uistite, či sa napájacie napätie zhoduje s údajom na typovom štítiku.

Elektrická bezpečnosť tohto spotrebiča je zabezpečená, iba ak je pripojený k účinnému uzemňovaciemu systému.

Ak zástrčka a zásuvka nie sú kompatibilné, musí ju kvalifikovaný pracovník vymeniť za vhodný typ. Nepoužívajte adaptéry alebo predlžovacie káble, ktoré nespĺňajú súčasné bezpečnostné štandardy alebo ktoré prekračujú súčasné limity únosnosti.

Pokiaľ spotrebič nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.

Neťahajte za napájací kábel ani za samotný spotrebič, aby ste vytiahli zástrčku zo zásuvky.

Používanie akýchkoľvek elektrických spotrebičov vyžaduje dodržiavanie niekoľkých základných pravidiel, a to:

- Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča mokrými alebo vlhkými rukami.
- Nepoužívajte spotrebič, keď ste bosí.
- Nenechávajte spotrebič vystavený poveternostným vplyvom (dážď, slnečné svetlo).
- Nevystavujte ho hrubému zaobchádzaniu.

V prípade poruchy ho okamžite odpojte. Nepokúšajte sa ho opraviť, ale odneste ho do servisu schváleného výrobcom.

Ak sa rozhodnete, že už tento spotrebič nechcete používať, deaktivujte ho odrezaním napájacieho kábla - samozrejme po odpojení z elektrickej zásuvky.

V prípade poruchy alebo nesprávnej činnosti spotrebiča ho ihneď odpojte. Nepokúšajte sa ho opraviť, ale odneste ho do servisu schváleného výrobcom.

Spotrebič bol navrhnutý a vyrobený tak, aby fungoval ako elektrický sporák v domácnosti. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné.

Nepoužívajte spotrebič v exteriéri.

V priebehu používania položte spotrebič na rovný povrch.

Z bezpečnostných dôvodov by sa spotrebič nemal nikdy rozoberať.

Aby ste zabránili deťom v náhodnom dotyku s horúcimi komponentmi, používajte spotrebič na povrchoch, ktoré sú minimálne 85 cm vysoké.

Uchovávajte prístroj mimo dosahu detí a postihnutých osôb, pretože platničky dosahujú vysokých teplôt.

Nenechávajte spotrebič zapnutý, ak sa nepoužíva, pretože prehriatie liatinových dosiek by ho mohlo poškodiť.

Pred uložením spotrebiča do škatule počkajte, kým nebudú platničky úplne studené.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE



- 1 - Varná platnička
- 2 - Ovládač teploty pre varné platničky
- 3 - Indikátor napájania

Technické údaje uvedené na spotrebiči.

POKYNY PRE POUŽITIE

Pred použitím spotrebiča odstráňte všetky obaly a vyčistite povrch elektrického variča.

Zapojte sieťovú zástrčku do elektrickej zásuvky.

Pri prvom použití spotrebiča alebo ak ste ho dlhší čas nepoužívali, nechajte elektrický varič fungovať 5 minút bez varných nádob, aby sa vysušila všetka zvyšková vlhkosť (vyvetrajte miestnosť).

Každá varná zóna je ovládaná nastaviteľným termostatom (2), ktorý reguluje intenzitu ohrevu aktiváciou a deaktiváciou platničky. Indikátor (3) sa rozsvieti, keď sa platnička zahrieva. Keď je nastavená na 0, elektrický varič nie je napájaný; zvýšením polohy otočného ovládača zvýšite intenzitu zahrievania.

Po použití spotrebič vypnite a odpojte od zdroja napájania.

Používajte kovové hrnce s plochým dnom a priemerom podobným platničke. Použitie nevhodného riadu môže spôsobiť prehriatie a plytvanie energiou.

ÚDRŽBA

Tento spotrebič nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu.

Pred čistením odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky a nechajte spotrebič poriadne vychladnúť.

Na čistenie spotrebiča používajte mäkkú alebo mierne navlhčenú handričku.

Nikdy nepoužívajte abrazívne alebo chemické rozpúšťadlá.

Po každom použití spotrebič vyčistite; v prípade ťažko odstrániteľných zvyškov použite škrabku vhodnú na použitie so sklom.

Nepoužívajte ostré predmety, aby ste nepoškodili platničku.

SPOTREBIČ NIKDY NEPONÁRAJTE DO VODY.

Pred uložením spotrebič starostlivo vysušte.

Pravidelne dbajte na to, aby napájací kábel nebol prerezaný alebo spálený, pretože sa nachádza v blízkosti horúcej platničky. Ak bol kábel poškodený, spotrebič nepoužívajte, vyťahnite zástrčku a kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Informácie o domácich elektrických varičoch - nar. (EÚ) č. 66/2014			
Názov alebo ochranná známka dodávateľa	ARDES		
Identifikácia modelu	AR1F401		
Typ variča	elektrický		
Počet varných zón a/alebo oblastí	1		
Výhrevná technológia - varná zóna 1	vyžarovacia		
	Symbol	Hodnota	Jednotka
Priemer - varná zóna 1	∅	19,0	cm
Spotreba energie - varná zóna 1	EC _{elektrické varenie}	194,0	Wh/kg
Spotreba energie variča	EC _{elektrický varič}	194,0	Wh/kg
Metódy merania a výpočtu	EN 60350-2:2013 + A11:2014		

Informácie o domácich elektrických varičoch - nar. (EÚ) č. 66/2014			
Názov alebo ochranná známka dodávateľa	ARDES		
Identifikácia modelu	AR1F402		
Typ variča	elektrický		
Počet varných zón a/alebo oblastí	2		
Výhrevná technológia - varná zóna 1	vyžarovacia		
Výhrevná technológia - varná zóna 2	vyžarovacia		
	Symbol	Hodnota	Jednotka
Priemer - varná zóna 1	∅	19,0	cm
Priemer - varná zóna 2	∅	19,0	cm
Spotreba energie - varná zóna 1	EC _{elektrické varenie}	194,0	Wh/kg
Spotreba energie - varná zóna 2	EC _{elektrické varenie}	194,0	Wh/kg
Spotreba energie variča	EC _{elektrický varič}	194,0	Wh/kg
<i>Metódy merania a výpočtu</i>	<i>EN 60350-2:2013 + A11:2014</i>		

ZÁRUKA

Pravidlá a podmienky

Záruka je platná počas 24 mesiacov.

Táto záruka platí iba vtedy, ak bol riadne vyplnený záručný list a predložený spolu s dokladom o dátume nákupu.

Záruka sa vzťahuje na výmenu alebo opravu súčastok spotrebiča, pri ktorých sa jedná o chybu z výroby.

Po uplynutí záruky bude spotrebič opravený za priamu platbu.

Výrobca nenesie akúkoľvek zodpovednosť za poranenie osôb a zvierat alebo poškodenie majetku v dôsledku nesprávneho používania spotrebiča a nedodržanie pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu.

Obmedzenie platnosti záruky

Všetky práva vyplývajúce z tejto záruky a akákoľvek zodpovednosť z našej strany budú zrušené, ak bol spotrebič:

- používaný neoprávnenými osobami
 - nesprávne používaný, skladovaný alebo prepravovaný.
- Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vonkajšieho vzhľadu spotrebiča ani na iné poškodenia, ktoré nebránia správnej prevádzke.

Ak by ste napriek starostlivej starostlivosti pri výbere materiálov a vytváraní produktu našli chyby, alebo ak sú potrebné akékoľvek informácie alebo rady, kontaktujte miestneho predajcu.



LIKVIDÁCIA INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV

„Smernica 2012/19/EÚ o starých elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ)“ týkajúca sa obmedzeného používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ako aj pri likvidácii odpadov.

Symbol prečiarknutého koša uvedený na spotrebiči alebo jeho obale znamená, že starý spotrebič musí byť zlikvidovaný samostatne a nie s bežným komunálnym odpadom.

Používateľ musí preto vyradené zariadenie odniesť do vhodných stredísk separovaného zberu elektrického a elektronického odpadu.

Podrobnejšie informácie získate na príslušnom miestnom úrade.

Ekologická likvidácia starého spotrebiča pomáha predchádzať poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia a podporuje opakované použitie a/alebo recykláciu materiálov, z ktorých bol spotrebič vyrobený.

Nesprávna likvidácia starého spotrebiča má za následok uloženie finančných pokút v súlade s platnými právnymi predpismi.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Nárok na záruku je možné uplatniť len po predložení originálu dokladu o zakúpení výrobku (paragón, faktúra) s typovým označením výrobku, dátumom predaja a čitateľnou pečiatkou predajcu. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na obsluhu. Výrobok je určený výhradne ako domáci spotrebič pre použitie v domácnosti. Zmluvná záruka je 6 mesiacov, ak je kupujúci podnikateľ - fyzická osoba a spotrebič kupuje pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie. Záruka sa znižuje podľa občianskeho zákonníka na 6 mesiacov pre: žiarovky, batérie, kremíkové a halogénové trubice.

Záruka sa nevzťahuje na

- akékoľvek mechanické poškodenie výrobku alebo jeho časti
- na chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo umiestnením.
- ak je zariadenie obsluhované v rozpore s návodom, prípadne zásahom neoprávnenej osoby.
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
- na záruku 24 mesiacov sa nevzťahujú opravy, napríklad: výmena žiarovky, trubice, čistenie a odváňovanie kávovarov, žehličiek, zvlhčovačov, atď. Tu bude účtované servisom za zmluvnú cenu.
- ak nebude pri kontrole zariadenia zistená žiadna porucha alebo nebudú splnené záručné podmienky, uhradí režijné náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.
- zákazník stráca záruku pri používaní výrobkov na profesionálnej alebo inej zárobkovej činnosti v prevádzkach.
- porucha bola spôsobená vonkajšími a živelnými podmienkami (napr. poruchami v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii).
- záruka sa netýka poškodenia vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej obsluhu.

Ak tovar pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku.

Zodpovedný zástupca za servis pre SR

ČERTES SK, s.r.o.

Pažite č. 42

010 09 Žilina

tel./fax: +421 41 5680 171, 5680 173

mobil: +421 905 259213

+421 907 241912

Pracovná doba Po-Pia, 9:00 - 15:00

e-mail: certes.sk@gmail.com

certes@eslovakia.sk



Záručný list

Tento oddiel vyplňte prosím paličkovým písmom a priložte k výrobku.

Odosielateľ:

Priezvisko/meno:

Štát/PSC/obec/ulica:

Telefónne číslo:

Číslo/označenie (tovaru) položky:

Dátum/miesto predaja:

Popis poruchy:

Dátum/podpis:

Záruka sa nevzťahuje.

Zašlite prosím neopravený výrobok za cenu poštovného späť.

Informujte ma, koľko budú predstavovať náklady. Opravte výrobok za úhradu.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom.

Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Dovozca:

PRIVEST s.r.o.

Na Zlatnici 301/2

Praha 4, PSČ 147 00

www: www.privest.cz

Email: info@privest.cz

Telefón: (+420) 241 410 819