

Elektrický varič s dvoma ohrevnými platňami

**erava**

VP-902A

Návod na obsluhu/Záruka

SK



CE

VP-902A

## Všeobecné bezpečnostné upozornenia

- **Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na použitie!**
- Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný blok a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
- Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
- Štítok s upozornením na riziko úrazu elektrického prúdu a vzniku požiaru pri rozobraní zariadenia sa nachádza na zariadení.
- Zariadenie je určené výhradne na používanie v domácnosti. Nejeďe o profesionálne zariadenie.
- Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho alebo keď sa vyskytne porucha, zariadenie odpojte z elektrickej siete. Zariadenie vypnite. Sieťovú šnúru odpájajte potiahnutím za koncovku. Nikdy neťahajte za samotnú sieťovú šnúru.
- Aby ste predišli úrazu detí elektrickým prúdom, nenechávajte ich nikdy bez dozoru s elektrickým zariadením. Zvoľte také umiestnenie zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí. Nezabudnite pri tom na to, že zariadenie je možné stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru.
- Pravidelne kontrolujte sieťovú šnúru, ako aj samotné zariadenie. Pri výskyte akéhokoľvek poškodenia sa zariadenie nesmie používať.
- Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom.
- Zariadenie používajte len spôsobom popísaným v návode.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Zariadenie nesmie prísť do styku s dažďom, vodou alebo inou tekutinou. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenia sa nedotýkajte vlhkými ani mokkými rukami.
- Ak zariadenie navlhlo alebo je mokré, odpojte okamžite sieťovú šnúru z elektrickej siete. Nesiahajte do vody!
- Zariadenie používajte len na stanovený účel.
- Pred prenášaním zariadenia nechajte zariadenie úplne vychladnúť. Elektrická ohrevná platňa(e) zariadenia môže byť horúca.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti plynových rozvodov alebo na iné elektrické zariadenia (napr. mikrovlnná rúra).
- Zariadenie bez naplnenej varnej nádoby na zariadení nezapínajte.
- Pri varení postupujte s maximálnou opatrnosťou. Môže dôjsť k opareniu vriacou kvapalinou.

- Po dokončení varenia a pred manipuláciou s varnou nádobou najskôr opatrne podvihnite kryt nádoby a chvíľu vyčkajte, aby poklesol vnútorný tlak v nádobe.
- Zariadenie zapojte len do elektrickej zásuvky, ktorá je v súlade s príslušnými technickými normami.
- Zariadenie položte na vodorovný, stabilný, nehorľavý, teplovzdorný povrch. Okolo zariadenia a nad zariadením nesmie byť nič umiestnené.
- Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.

## **Zvláštne bezpečnostné upozornenia**

- Počas prevádzky majte zariadenie pod neustálym dozorom! (Riziko vzniku požiaru!)
- Kovové diely sa výrazne zahrievajú. **NEBEZPEČIE POPÁLENÍ!** Pri manipulácii používajte len ovládač na zariadení.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých predmetov (napr. záclony, drevo, atď.).
- So zariadením nepoužívajte žiadne nevhodné varné nádoby (plastové, papierové, drevené a pod.). Môže dôjsť k požiaru.
- Na úpravu pokrmov použite riad s rovným (zabrúseným) dnom rovnakého alebo väčšieho (max. o 4 cm) priemeru, ako má platňa. Ak dno nie je rovné, nenastáva optimálny prevod tepla z platne do riadu, čím sa zvyšuje spotreba elektrickej energie a predlžuje sa čas varenia. Termostat bude často vypínať ohrev platne.
- Nepoužívajte nádoby s vypuklým alebo nerovnomerným dnom. Môžu sa prevrátiť a môže dôjsť k požiaru alebo úrazu popálením!
- Na elektrické ohrevné platne nekladte žiadne iné predmety, než je varná nádoba. Riziko vzniku požiaru!
- Vždy odpojte spotrebič zo siete, je ponechaný bez dozoru, pred zmontovaním, demontovaním alebo čistením.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak sa im poskytuje dohľad alebo sa im poskytnú inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušnému nebezpečenstvu. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a to pod dohľadom. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.
- Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, ak sa im poskytol dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
- Akonáhle ukončíte varenie, otočte regulátorom teploty do ľavej polohy na doraz. Varná platňa bude vypnutá. Vyberte sieťovú šnúru zo zásuvky.



**VÝSTRAHA:** Povrch variča môže dosiahnuť vysoké teploty. Hrozí nebezpečie popálenín. Manipulácia so zariadením si vyžaduje zvýšenú pozornosť. Nepoužívajte v blízkosti ľahko horľavých materiálov (napr. záclony, papier, atď.).

## Charakteristické vlastnosti

- Zariadenie má pôdorys obdĺžnika, čo umožňuje efektívnu úsporu priestoru.
- Vonkajšie steny sú teplovzdorné.
- Zariadenie disponuje svetelnou kontrolkou ohrevu platne a ovládačom s termostatom pre nastavenie výkonu a teploty s plynulou reguláciou.

## Popis častí



## Príprava pred použitím

Zariadenie počas príprav nepripájajte do elektrickej siete.

Zariadenie neponárajte do vody! Povrch zariadenia vyčistite handričkou navlhčenou vo vode. Mohli na ňom zostať určité nečistoty z výrobného procesu alebo z obalového materiálu.

Zariadenie po očistení dôkladne vysušte.

## Prevádzka

1. Zariadenie položte na vodorovný, stabilný, nehorľavý, teplovzdorný povrch. Okolo zariadenia a nad zariadením nesmie byť nič umiestnené.
2. Ovládač nastavenia teploty nastavte do ľavej polohy OFF (VYP. ●●●).
3. Zariadenie zapojte do elektrickej siete.
4. Na elektrickú ohrevnú platňu položte kovovú varnú nádobu, ktorá má rovné a stabilné dno a nemôže sa prevrátiť.

Naplňte nádobu varenou potravinou (kvapalinou a pod.).

**Poznámka:** Na úpravu pokrmov použite riad s rovným (zabrúseným) dnom rovnakého alebo väčšieho (max. o 4 cm) priemeru, ako má platňa. Ak dno nie je rovné, nenastáva optimálny prevod tepla z platne do riadu, čím sa zvyšuje spotreba elektrickej energie a predlžuje sa čas varenia.

5. Ovládačom nastavenia výkonu nastavte požadovaný výkon od 1 (najnižšia teplota) až do 5 (maximálna teplota).

Elektrická ohrevná platňa sa bude striedavo zapínať a vypínať, čím sa bude udržiavať nastavená teplota, čo bude signalizovať svetelná kontrolka.

**Upozornenie:** Elektrická ohrevná platňa sa ihneď po nastavení ovládača teploty začne zahrievať. Nedotýkajte sa jej ani iných častí v jej okolí a varnej nádoby.

Nebezpečie popálenia! Pri úplne prvom zahrievaní po zakúpení môže dôjsť k výskytu šírenia mierneho dymu a zápachu. Je to bežný proces vypaľovania sa elektrických výhrevných platničiek. Nejde o poruchu a nehrozí žiadne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia.

6. Po dokončení varenia ovládač nastavenia teploty nastavte do ľavej polohy OFF (VYP. ●●●).

Zariadenie odpojte z elektrickej siete a nedotýkajte sa ho, kým úplne nevychladnú všetky jeho časti.

# Čistenie a údržba zariadenia

Pred čistením zariadenie vypnite, odpojte sieťovú šnúru z elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť.

## Čistenie povrchu zariadenia

- Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani do inej kvapaliny!
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte len mierne navlhčenú handričku.
- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani drsné čistiace prostriedky.
- Po očistení utrite zariadenie dosucha.

## Technické údaje

Typ:	Napájanie:	Príkonnosť:	Počet platní/ priemer:	Farba:
VP-902A	230 V/50 Hz	2500 W	2/185 a 155 mm	Strieborná/biela

**Hmotnosť:** 3,4 kg

**Rozmery (Š x V x H):** 488 x 75 x 272 mm



### Producent:

ORAVA retail s.r.o.  
Seberíniho 2  
821 03 Bratislava  
Slovenská republika

### Distribútori

ORAVA retail s.r.o.  
Seberíniho 2  
821 03 Bratislava  
Slovenská republika

ORAVA retail sales s.r.o.  
Ostravska 494  
739 25 Sviadnov  
Česká republika

ORAVA retail Sp. z o.o.  
ul. Kaczyńiec 12  
42-600  
Polska

### Odpad z elektrických a elektronických zariadení - nariadenie Európskej únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu



Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia. Toto zariadenie je označené podľa európskeho nariadenia 2002/96/EC o elektrickom odpade a elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej zodpovednosti o zbere a recyklácii elektrického odpadu a elektronického vybavenia.