



01.282984.01.001

## SK Návod na použitie

### BEZPEČNOSTNÉ RADY A UPOZORNENIA

- Pred uvedením do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Prístroj je možné používať iba k účelom uvedeným v tomto návode na obsluhu. V prípade nepoužitia prístroja v súlade s návodom na obsluhu výrobca za prístroj neručí.
- Pred zapojením prístroja do siete skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá napätiu uvedenom na štítku prístroja. Prístroj zapojte iba do uzemnenej zásuvky.
- Prístroj postavte na pevnú a stabilnú podložku, ktorá je zároveň tepelne stála, nikdy nestavajte prístroj do rohu ani na plochu postriekanú vodou, nikdy nepokladajte prístroj na bok či hore nohami, na to dbajte aj pred každým prenášaním.
- Nestavajte prístroj do blízkosti iných prístrojov. Tak tiež vetracie otvory musia vždy zostať voľné.
- Prístroj nesmie stáť na okraji stola alebo pracovnej dosky, aby nespadol. Kábel musí byť vedený tak, aby sa nedotýkal prístroja, ani vám neprekážal v pohybe. Chráňte kábel pred poškodením ostrými alebo horúcimi predmetmi či vlhkosťou, a striekajúcou vodou, a pod. Prístroj odpojte zo siete vždy ťahaním za zástrčku, nikdy nie za kábel.
- Ak javí prístroj známky akýchkoľvek závad, alebo je poškodený privodný kábel, prístroj nepoužívajte, nepokúšajte sa ho opravovať sami, a odneste ho do autorizovaného servisu.
- Nestavajte prístroj na alebo do blízkosti teplých platničiek.
- Pred čistením alebo pri poruche vytiahnite najskôr zástrčku zo zásuvky.
- Prístroj používajte výhradne v súlade s týmto návodom na obsluhu.
- Prístroj musí byť umiestnený a prevádzkovaný mimo dosah detí a akýchkoľvek nespôsobilých osôb.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, a pred údržbou alebo inou manipuláciou s prístrojom, ho vždy najskôr odpojte zo siete.
- Nepoužívajte vonku.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí. Nikdy nedávajte prsty alebo kuchynské nástroje do plniaceho alebo výsypného otvoru.
- Používajte vždy iba príslušenstvo dodávané spoločne s prístrojom.
- Pred každým použitím skontrolujte, či nie je v nádobke cudzie teleso.
- Prístroj nie je možné používať bez prerušenia dlhšie ako 7 minút, potom je nutné ho nechať minimálne na dvojnásobnú dobu úplne vychladnúť, inak by došlo k preťaženiu motora a tým k jeho nevratnému poškodeniu, ktoré nespadá do záruky.
- Prístroj nie je určený ku komerčnému využitiu, napr. vo verejnom stravovaní, jedná sa o prístroj pre domácnosť, čomu zodpovedá jeho cena i konštrukcia.

### PREVÁDZKOVANIE

- Zapojte prístroj do siete, nasadte nádobku na podstavec a odstráňte priehľadne viečko.
- Prepínač „ON-zapnuté/OFF-vypnuté“ je umiestnený na bočnej strane prístroja.
- Zapojte prístroj stlačením prepínača „ON/OFF“ do polohy „1“.
- Vložte ľadovú kocku (max. 25 x 25 x 25 mm) do nádobky a stlačte strieborné viečko naberačkou, aby sa mohlo otvoriť, a aby mohla kocka ľadu vkláňať dovnútra. POZOR: nedotýkajte sa strieborného viečka prstami!! Nevkladajte príliš veľké kúsky ľadu do otvoru nádobky!!
- Zapnite motor, až je všetok ľad rozdrvený.
- Prístroj vypnite stlačením prepínača „ON/OFF“ do polohy „0“.
- Môžete vybrať nádobu a ľad podávať. Prázdnu nádobku vráťte späť do prístroja.

**Pozor:** Ak v prístroji zostane zaseknutá kocka, nikdy do prístroja nedávajte prsty, aby ste ju odstránili. Najskôr odpojte prístroj zo siete, potom vyberte nádobku. Držte veko otvorené, prístroj obráťte hore nohami a traste ním, pokiaľ sa kocka neuvolní.

### ÚDRŽBA

- Nikdy neponárajte do vody ani inej kvapaliny, ani ho nedávajte pod tečúcu vodu.
- Vždy najskôr vytiahnite zo zásuvky, potom spravte údržbu.
- Prístroj utrite z vonku navlhčenou handričkou, nádobku nedávajte do umývačky riadov, iba ho vypláchnite čistou vodou. Nikdy nepoužívajte k čisteniu žiadnych častí prístroja brúsne ani inak agresívne čistiace prostriedky.
- Pozor: nikdy sa nepokúšajte sami premazávať motorček, nie je to nutné, ak máte nejaké pochybnosti, odneste prístroj do autorizovanej opravovne.

### ODPORUČENIE PRE KONEČNÉHO SPOTREBITELIA



Ak je na prístroji alebo v originál návode vyobrazený tento symbol postupujte nasledovne: Pokiaľ končí doba použiteľnosti prístroja a nemôže už slúžiť svojmu účelu, môžu byť niektoré jeho časti recyklované.

Nevyhadzujte preto prístroj do netriedeného odpadu ale odovzdajte ho späť svojmu predajcovi alebo do príslušného zberného dvora podľa vášho regiónu.

V prípade potreby ďalších informácií sa obráťte na svojho predajcu alebo na príslušný odbor miestneho úradu. Pokiaľ už prístroj nechcete, aj napriek tomu, že by bol ale schopný ešte aj po malej oprave prevádzky, pokúste sa zaistiť preň ďalšie využitie a zbytočne ho nevyhadzujte.

Podľa platných európskych smerníc 2002/95/EG a 2002/96/EG.