



Fig. A



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

POWERPLUS

POWEG9012



Fig. 5

1	POUŽÍVANIE	3
2	POPIS (OBR. A)	3
3	OBSAH BALENIA	3
4	SYMBOLY	4
5	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE	5
5.1	<i>Pracovná plocha</i>	5
5.2	<i>Elektrická bezpečnosť</i>	5
5.3	<i>Osobná bezpečnosť</i>	5
5.4	<i>Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň</i>	6
5.5	<i>Servis</i>	7
6	DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	7
7	MONTÁŽ	7
7.1	<i>Montáž trubíc (obr. 1, 2)</i>	7
7.2	<i>Popruh</i>	8
7.3	<i>Vreca na lístie (obr. 3)</i>	8
8	PREVÁDZKA	8
8.1	<i>Kroky potrebné pred začatím činnosti</i>	8
8.2	<i>Zapnutie / vypnutie (obr. 4)</i>	8
8.3	<i>Použitie / prevádzka</i>	8
8.4	<i>Prepínanie režimu prevádzky (obr. 5)</i>	8
8.5	<i>Vreca na lístie</i>	8
9	ČISTENIE A ÚDRŽBA	9
9.1	<i>Čistenie</i>	9
9.2	<i>Údržba</i>	9

10	TECHNICKÉ ÚDAJE	9
11	HLUK.....	9
12	ZÁRUKA.....	10
13	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.....	10
14	VYHLÁSENIE O ZHODE	11

FÚKAČ VZDUCHU/VYSÁVAČ 3200 W POWEG9012

1 POUŽÍVANIE

Fúkač vzduchu/vysávač je určený na fúkanie/vysávanie listov, ako aj čiastočiek na trávniku ako kúsky pokosenej trávy a malé vetvičky. Nemá sa používať na žiadny iný účel. Zariadenie je určené na používanie len na suchých povrchoch. Zariadenie je určené na nekomerčné použitie v domácom prostredí a záhradách. Za žiadnych okolností sa nesmie používať na verejných priestranstvách, športových štadiónoch alebo v poľnohospodárskom či lesníckom prostredí. Nevhodné na profesionálne použitie.



VAROVANIE! Z dôvodu vlastnej bezpečnosti si pred použitím tohto zariadenia prečítajte tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny. Ak vaše elektrické zariadenie budete dávať iným používateľom, odovzdajte ho spolu s týmito pokynmi.

2 POPIS (OBR. A)

1. Časť spodnej trubice
2. Koleska
3. Časť hornej trubice
4. Zaisťovacia svorka na lístie na kryte motora
5. Vreca na lístie
6. Páka prepínača funkcie fúkania / vysávania
7. Plášť motora
8. Popruh
9. Hlavný vypínač
10. Prídavná rukoväť
11. Otvor pre háčik popruhu

3 OBSAH BALENIA

- Odstráňte všetok baliaci materiál.
- Odstráňte zvyšný baliaci materiál a baliace vložky (ak sú súčasťou balenia).
- Skontrolujte, či je obsah balenia úplný.
- Skontrolujte či prístroj, elektrická šnúra, zástrčka a príslušenstvo nebolo počas prepravy poškodené.
- Baliaci materiál si, pokiaľ je to možné, odložte počas celej záručnej doby. Potom ho zlikvidujte v miestnej zberni odpadov.



VAROVANIE: Baliaci materiál nie je na hranie! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami! Nebezpečenstvo udusenia!

Fúkač vzduchu/vysávač
Trubica (2 diely)
Zberné vrecko
2 kolesá

Popruh
6x krátka skrutka
Návod k použitiu



Ak zistíte, že chýbajú nejaké súčasti, alebo sú poškodené, kontaktujte predajcu.

4 SYMBOLY

V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

	<p>Označuje nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia náradia.</p>		<p>Existuje riziko vyvrhnutia kameňov a ďalších predmetov zariadením. Ďalšie osoby a domáce zvieratá sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti.</p>
	<p>Pred použitím si prečítajte návod.</p>		<p>Varovanie: ventilátor aj po otvorení alebo zatvorení krytu naďalej rotuje, dávajte pozor predovšetkým na kryt pre vstup vzduchu.</p>
	<p>Varovanie: Noste ochranu očí.</p>		<p>Stroj II. triedy – dvojité izolácia – Nepotrebuje uzemnenú zástrčku.</p>
	<p>Pred čistením, kontrolami, opravami, alebo ak je zariadenie poškodené či zapletené, vždy ho odpojte od sieťovej zásuvky.</p>		<p>Stroj neprevádzkujte ani nenechávajte na daždi alebo vo vlhkých či mokrych podmienkach. Vlhko predstavuje riziko zásahu el. prúdom.</p>
	<p>Ak je kábel poškodený alebo prerezaný, okamžite vytiahnite zástrčku z el. siete.</p>		<p>V súlade s príslušnými bezpečnostnými požiadavkami Európskych smerníc.</p>
	<p>Noste ochrannú masku.</p>		<p>Noste chrániče sluchu.</p>

5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržovanie všetkých varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažný úraz. Odložte si všetky varovania a pokyny na prípad, ak ich budete v budúcnosti potrebovať. Termín "elektrické náradie" v týchto varovaniach označuje vaše elektrické náradie s napájaním zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom (bez kábla).

5.1 Pracovná plocha

- Pracovnú plochu udržiavajte v čistote a dobre osvetlenú. Neporiadok a prítomie na pracovisku zvyšuje riziko úrazov.
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušných prostrediach, obsahujúcich napríklad horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie spôsobuje iskrenie, ktoré môže zapáliť prach alebo výpar.
- Pri používaní elektrického náradia sa nesmú v blízkosti nachádzať deti a okoloidúci. Mohli by odpútať vašu pozornosť a náradie by ste nemali pod kontrolou..

5.2 Elektrická bezpečnosť



Vždy skontrolujte, či napätie napájacieho zdroja súhlasí s napätím na výkonnostnom štítku.

- Vidlice elektrického náradia musia zodpovedať sieťovej zásuvke. Vidlicu nikdy neupravujte žiadnym spôsobom. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím (pripojeným k uzemneniu) žiadne adaptéry vidlice. Používanie nepoznačených vidlíc zodpovedajúcich sieťovým zásuvkám znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa uzemnených povrchov a povrchov, spojených s uzemnením, ako sú potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky. Ak ste uzemnený alebo spojený s uzemnením, hrozí vám zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrické náradie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkým podmienkam. Prienik vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo vytahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak sa používa navíjacia šnúra, mali by ste šnúru úplne odvinúť, aby ste zabránili prehriatiu.
- Ak je používanie elektrického náradia vo vlhkých priestoroch nevyhnutné, používajte napájací zdroj chránený nadprúdovým ističom (RCD). Používanie RCD znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

5.3 Osobná bezpečnosť

- Pri používaní elektrického náradia buďte vždy ostražitý, sledujte čo robíte a riadte sa zdravým úsudkom. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený, alebo ak ste pod

vplyvom liekov, alkoholu alebo drog. Okamih nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť závažný osobný úraz.

- Používajte bezpečnostné pomôcky. Vždy noste chránič očí. Používaním bezpečnostných pomôcok, ako je protiprachová maska, nekľzavá bezpečnostná obuv, tvrdá prilba alebo chrániče uší za každých podmienok sa znižuje riziko osobných úrazov.
- Zabráňte náhodnému uvedeniu do činnosti. Pred pripojením do siete sa uistite, že vypínač je vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojovanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom zvyšuje riziko úrazov.
- Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akékoľvek nastavovacie kľúče a iné nástroje. Kľúč a nástroje, ktoré zostanú pripravené k rotujúcemu dielu elektrického náradia môžu spôsobiť úraz.
- Nenakláňajte sa príliš. Vždy musíte mať spoľahlivú oporu a rovnováhu. Zlepšuje sa tým ovládateľnosť elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- Buďte vhodne oblečení. Nenoste voľné odevy ani šperky. Nepribližujte sa vlasmi, odevmi ani rukavicami k pohyblivým dielom. Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy môžu zachytiť pohyblivé diely.
- Ak sa používajú aj pomôcky na pripojenie odsávačov a zberačov prachu, uistite sa, že sú riadne pripojené a správne sa používajú. Používaním týchto pomôcok možno znížiť nebezpečenstvo spôsobované prachom..

5.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň

- Pri použití elektrického náradia nevynakladajte nadmernú silu. Používajte správne elektrické náradie pre vaše použitie. Správne elektrické náradie zvládne prácu lepšie a bezpečnejšie, s rýchlou, na ktorú bolo navrhnuté.
- Nepoužívajte elektrické náradie ak sa vypínačom nezapína alebo nevypína. Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou doplnkov alebo odložením elektrického náradia odpojte vidlicu od napájacieho napätia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného uvedenia elektrického náradia do činnosti.
- Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby osoby neoboznámene s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, používali toto elektrické náradie. Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nepoučených používateľov.
- Elektrické náradie riadne udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú vyosené alebo či sa nezadierajú, či nie sú poškodené diely a či nemajú žiadne iné nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia sa elektrické náradie musí pred opätovným použitím opraviť. Vefa úrazov spôsobujú nedostatočne udržiavané elektrické náradie.
- Elektrické náradie, doplnky a nástrojové koncovky a pod. používajte v súlade s týmito pokynmi a spôsobom, zamýšľaným pre daný druh elektrického náradia, berúc na zreteľ pracovné podmienky a na prácu, ktorá sa má vykonávať. Používanie elektrického náradia na iné operácie ako tie, pre ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.

5.5 Servis

- Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

6 DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Zabezpečte, aby bola elektrická šnúra vždy vzadu a smerovala pri práci preč od zariadenia.
- Pri práci na svahu stojte vždy pevne a pracujte zo strany na stranu. Pri zmene smeru práce na svahu dávajte vždy pozor.
- Pri používaní fúkača sa pohybujte primeraným tempom. NEBEHAJTE.
- Otvorom pre nasávanie/fúkание vzduchu nikdy nemierte na osoby ani zvieratá.
- Otvorom pre nasávanie/fúkание vzduchu nikdy nemierte na osoby ani zvieratá.
- Vysávač-fúkač sa nesmie používať ani spúšťať, ak nebol úplne zmontovaný.
- Zabezpečte, aby bola elektrická šnúra vždy vzadu a smerovala pri práci preč od zariadenia.
- Ak sa elektrická alebo predlžovacia šnúra pri práci poškodí, fúkač okamžite odpojte od el. siete.
- Elektrickú šnúru nikdy nepoužívajte ako rukoväť na zdvíhanie alebo prenášanie zariadenia.
- Za nasledujúcich okolností zariadenie vždy odpojte od elektrickej siete:
 - Keď sa fúkač nepoužíva, prenáša sa alebo prepravuje, alebo ak je ponechaný bez dozoru.
 - Pri prehliadke alebo čistení zariadenia alebo odstraňovaní upchatí.
 - Pri čistení zariadenia, vykonávaní údržby alebo inštalácii príslušenstva.
 - Ak zariadenie narazí na cudzí predmet alebo začne nezvyčajne vibrovať.
 - Fúkač používajte len pri dennom svetle alebo adekvátnom osvetlení.
 - Pamätajte na to, že sila vytvorená elektrickým zariadením, môže zapríčiniť, že stratíte rovnováhu. Preto pri používaní zariadenia majte nohy pevne položené na zemi a telo udržujte v rovnováhe.
 - Fúkač nepoužívajte na vlhkej alebo mokrej trávě.
 - Používanie fúkača na svahoch: Nepracujte v oblastiach s príliš strmými svahmi.
 - Pri práci na svahoch používajte fúkač nasledovne:
 - Stojte vždy pevne a horizontálne k svahu. Pri zmene smeru práce na svahu dávajte vždy pozor.
 - Vzduchový vetrák udržiavajte vždy bez prekážok a v čistom stave.
 - Otvorom pre nasávanie/fúkание vzduchu nikdy nemierte na osoby ani zvieratá.

7 MONTÁŽ

Váš nový fúkač / vysávač si pred použitím vyžaduje len malú montáž.



Varovanie: ak nejaký diel chýba, alebo je poškodený, stroj nezapájajte do elektrickej zásuvky, kým tento chýbajúci alebo poškodený diel nevymeníte.

7.1 Montáž trubíc (obr. 1, 2)

1. Zasuňte časť hornej trubice do krytu motora, potom utiahnite skrutky na oboch stranách a skontrolujte, či je trubica pevne pripevnená ku krytu motora.

2. Vložte časť spodnej trubice do časti hornej trubice a zatlačte do seba tak, aby sa pevne spojili. Nakoniec utiahnite skrutky na oboch stranách.

7.2 Popruh

Pripevnite popruh na rameno (8) k príslušnému háčiku na rukoväti. Keď chcete popruh nastaviť na požadovanú dĺžku, jednoducho posuňte nastaviteľnú sponu popruhu dopredu alebo dozadu.

7.3 Vreca na lístie (obr. 3)

Pred inštaláciou zberného vreca zabezpečte, aby páka prepínača funkcie vysávača/fúkača hladko fungovala a nebránili jej čiastočky z minulého používania. Háč zberného vreca bezpečne pripevnite k trubici a potom nainštalujte vstup zberného vreca na častice do určeného otvoru.

8 PREVÁDZKA

8.1 Kroky potrebné pred začatím činnosti

Zariadenie prevádzkujte až vtedy, keď bolo úplne zmontované. Pred každým použitím skontrolujte, či nie je poškodená elektrická šnúra. Elektrická šnúra by nemala byť za žiadnych okolností poškodená.

Fúkač vzduchu / vysávač sa smie pripájať len k bežným 230-240V elektrickým zásuvkám so striedavým prúdom.

8.2 Zapnutie / vypnutie (obr. 4)

Stlačte hlavný vypínač (9), ktorým spustíte stroj.

Stroj vypnete tak, že jednoducho pustíte hlavný vypínač (9).

8.3 Použitie / prevádzka

- Najjednoduchším spôsobom, ako fúkač vzduchu / vysávač používať, je, ak si popruh zavesíte na plece do pohodlnej polohy a budete držať zadnú rukoväť vo výške bokov, aby väčšia časť hmotnosti zariadenia spočívala na kolieskach.
- Keď fúkač vzduchu / vysávač používate na zber lístia, najlepšie je používať ho po kolieskach. Zabezpečí sa tým umiestnenie fúkača vzduchu / vysávača v správnej výške nad zemou. Fúkač vzduchu / vysávač je určený len na zber lístia. Poškodeniu nástroja, ktoré nie je kryté zárukou, predídete tak, že ho nebudete používať na zber vetiev, kameňov ani iného tvrdého materiálu.
- Keď nástroj používate ako fúkač na lístie, pracujte vždy smerom od pevných predmetov, napr. stien, plotov atď. Pri práci nekladte trubicu fúkača vzduchu / vysávača príliš blízko listov. Nástroj bude účinnejší, ak ho budete držať v bezpečnej vzdialenosti od listov a listy budete fúkať dopredu.

8.4 Prepínanie režimu prevádzky (obr. 5)

Nástroj prepnete z režimu fúkania do režimu vysávania tak, že ho vypnete hlavným vypínačom. Prepnete a posuňte páku prepínača funkcie fúkania/vysávania do želaného polohy.

8.5 Vreca na lístie



Poznámka: Pred vybratím a vyprázdnením vreca na lístie zabezpečte, aby bol nástroj odpojený od elektrickej siete.

Vreće na lístie vyprázdňte tak, že otvoríte zips, vreće vyprázdňte a potom ho znovu zazipsujete.

Keď je vreće na lístie otvorené, môžete skontrolovať funkciu posuvného spínača fúkača vzduchu / vysávača. Ak je nástroj zablokovaný, skontrolujte túto funkciu a odstráňte zablokovanie.

9 ČISTENIE A ÚDRŽBA



Varovanie! Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na zariadení, odpojte elektrickú zástrčku.

9.1 Čistenie

- Ventilačné otvory stroja udržiavajte čisté, aby ste zabránili prehriatiu motora
- Plášť stroja čistíte pravidelne mäkkou handričkou, najlepšie po každom použití
- Ak nečistoty neschádzajú, použite mäkkú handričku namočenú vo vode so saponátom
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, napr. benzín, alkohol, čpavok atď. Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové diely

9.2 Údržba

Naše stroje boli zhotovené tak, aby fungovali dlhú dobu pri minimálnej údržbe. Nepretržitá uspokojivá prevádzka závisí od správnej starostlivosti o stroj a od pravidelného čistenia.

10 TECHNICKÉ ÚDAJE

Č. modelu	POWEG9012
Napätie	230 – 240 V~ 50 Hz
Výkon	3200 W
Rýchlosť pri nezaťažení	15 000 min ⁻¹
Max. rýchlosť vzduchu	250 km/h
Max. objem vzduchu	10 m ³ /min
Vreće na lístie	40 l
Mulčovací pomer	10:1

11 HLUK

Hodnoty emisii hluku namerané podľa príslušnej normy. (K=3)

Hladina akustického tlaku LpA	90 dB(A)
Hladina akustického výkonu LwA	107 dB(A)



POZOR! Ak akustický tlak prekročí úroveň 85 dB(A), používajte chrániče sluchu.

aw (Vibrácie)	4,2 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
---------------	----------------------	--------------------------

12 ZÁRUKA

- Záručná lehota poskytovaná na tento výrobok v súlade s platnými zákonmi je 24 mesiacov a začína plynúť dňom zakúpenia prvým používateľom.
- Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, okrem: batérií, nabíjačiek, chybných súčastí, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu ako napr. ložiská, kefy, káble a zástrčky alebo príslušenstvo ako vrtáky, vrtné korunky, pílové listy atď.; nezahŕňa poškodenia alebo chyby spôsobené zlým zaobchádzaním, nehodami alebo pozmeňovaním, ani náklady na prepravu.
- Neškodenie a/alebo chyby, ktoré sú dôsledkom nesprávneho používania, tiež nespádajú pod ustanovenia záruky.
- Nenesieme ani žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb, ktoré je dôsledkom nesprávneho používania zariadenia.
- Opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko pre nástroje Powerplus.
- Viac informácií získate na tel. čísle 00 32 3 292 92 90.
- Prípadné náklady na prepravu vždy nesie zákazník, ak nebolo písomnou formou dohodnuté inak.
- Záruku si zároveň nemožno uplatňovať, ak bolo zariadenie poškodené v dôsledku neobanlivnej údržby alebo preťaženia.
- Zo záruky sú definitívne vylúčené prípady, kedy poškodenie vzniklo dôsledkom vniknutia kvapaliny, nadmerného preniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo závažnou neobanlivosťou), nevhodného použitia (použitie zariadenia na účely, na ktoré nie je vhodné), nekompetentného použitia (napr. nerešpektovaním pokynov v návode), neodbornej montáže, zásahu bleskom, chybného sieťového napätia. Neboli uvedené všetky možnosti.
- Prijatie reklamácie v rámci záruky nemá vplyv na predĺženie záručnej lehoty, ani na začatie novej záručnej lehoty v prípade výmeny zariadenia.
- Staré zariadenia alebo súčasti, ktoré sú vymieňané v rámci záruky, sa preto stávajú majetkom spol. Varo NV.
- Vyhradzuje si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (čisté vetracie otvory, pravidelná údržba uhlíkových kefiel,...)
- Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia.
- Náradie musíte vrátiť v nerozobranom stave svojmu predajcovi v priateľne čistom stave, v originálnom plastovom kufríku liatom pod tlakom, ak v ňom bolo vaše náradie dodané, spolu s priloženým dokladom o kúpe.

13 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom, ale ekologicky správnym spôsobom. Odpad, ktorý vzniká pri likvidácii elektrických strojov, sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Ak existuje zariadenie na recykláciu, odovzdajte ho na recykláciu. Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.

14 VYHLÁSENIE O ZHODE

VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGICKO vyhlasuje, že

výrobok: FÚKAČ VZDUCHU/VYSÁVAČ

obchodná známka: POWERplus

model: POWEG9012

je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami príslušných európskych smerníc, na základe uplatnenia európskych harmonizovaných noriem. V prípade akýchkoľvek neoprávnených úprav tohto zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Európske smernice (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

2011/65/EÚ

2006/42/ES

2014/30/EÚ

2000/14/ES

Príloha V

LwA

Measured

104 dB(A)

Guaranteed

107 dB(A)

Európske harmonizované normy (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

EN60335-1 : 2012

EN50636-2-100 : 2014

EN55014-1 : 2017

EN55014-2 : 2015

EN61000-3-2 : 2014

EN61000-3-3 : 2013

Uchovávateľ technickej dokumentácie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Nižšie podpísaný koná v mene výkonného riaditeľa spoločnosti,

Philippe Vankerkhove
Regulačné záležitosti – Compliance Manager
13/02/2019, Lier - Belgium