

- A. Tlačítko “Start”**
- B. Kontrolky “Odloženého startu”**
- C. Tlačítko “Odložený start”**
- D. Tlačítko “Volba rychlosti odstředění”**
- E. Tlačítko “Zap/Vyp”**

- 1) Nepoužívejte tekuté prací prostředky.
- 2) U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena na 700 ot/min.
- 3) U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena na nulu.

Program	Visačka s péčí	Druh prádla / Poznámky	Max. náplň kg	Prací prostředky a přísady				Speciální funkce					Max. rychlost odstředění ot/min
				Předpírka	Hlavní praní	Aviváž	Bélidlo	Studené praní	Intenzivní odstředění	Stop máchání	Volba rychlosti odstředění	Odložený start	
Bavlna 90° s předpírkou			5,0	ano ¹⁾	ano	*	*	*	*	*	*	*	1000
Syntetické 60° s předpírkou			2,0	ano ¹⁾	ano	*	—	*	*	*	* ²⁾	*	700 ²⁾
Jemné 40° s předpírkou			1,5	ano ¹⁾	ano	*	—	*	—	*	* ²⁾	*	700 ²⁾
Bavlna 40°, 60°, 95°		 	5,0	—	ano	*	*	*	*	*	*	*	1000
Denní prádlo			3,0	—	ano	*	—	*	*	*	*	*	1000
Syntetické 40°			2,0	—	ano	*	—	*	*	*	* ²⁾	*	700 ²⁾
Jemné 40°			1,5	—	ano	*	—	*	—	*	* ²⁾	*	700 ²⁾
Vlna 40°			1,0	—	ano	*	—	*	—	*	* ²⁾	*	700 ²⁾
Ruční praní			1,0	—	ano	*	—	*	—	*	* ³⁾	*	— ³⁾
Máchání + šetrné odstředování		—	2,0	—	—	*	—	—	—	*	* ²⁾	*	700 ²⁾
Máchání + odstředování		—	5,0	—	—	*	—	—	—	*	*	*	1000
Odstředování		—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	*	*	1000
Šetrné odstředování		—	2,0	—	—	—	—	—	—	—	* ²⁾	*	700 ²⁾
Vypouštění		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—

Pozn.: Tato pračka je kontrolována senzory. Nepoužívejte prosím nadměrné množství pracího prostředku.

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ VODY A ENERGIE







Program	Volič teploty (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny : minuty)
Bavlna	90	5,0	*63	1,80	2:05
Bavlna	60	5,0	55	0,95	2:05
Bavlna	40	5,0	55	0,55	2:05
Denní prádlo	40	3,0	49	0,48	1:00
Syntetické	40	2,0	50	0,40	1:30
Jemné	40	1,5	60	0,55	0:50
Vlna	40	1,0	60	0,50	0:40
Ruční praní	30	1,0	60	0,30	0:50

Předpírka prodlouží program asi o 15 minut. Údaje o spotřebě byly stanoveny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC 60 456. Údaje o spotřebě v jednotlivých domácnostech se mohou lišit od údajů v tabulce v závislosti na různém tlaku a teplotě přiváděné vody, náplni a druhu prádla.

Údaje na "Energetickém štítku" se vztahují k programu "Barevná bavlna 60°C".

* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

- Vložte prádlo do pračky, zavřete uzávěry bubnu a zkontrolujte, zda správně zaklaply.
- Prací prostředky a přísady dávejte do komory pouze ke značce "MAX" takto:
 - Program s předpírkou a hlavním praním 
 - Hlavní prací program bez předpírky 
 - Průmyslová změkčovač a tužovače 
 - Chlorové bělidlo 
 - Odstraňovače skvrn 
 - Prostředky proti vodnímu kameni (je-li to nutné) 
- Stiskněte tlačítko "Zap/Vyp". Rozsvítí se kontrolka tlačítka "Zap/Vyp", kontrolka rychlosti odstředění a případně (je-li u modelu), i kontrolka teploty.
- Programovým voličem pootočte na požadovaný program a teplotu. **Volič se pootočí o půl kroku do správné polohy. Ukazatel teploty (je-li u modelu) se zapne na zvolenou teplotu.**

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Funkci můžete zvolit nebo zrušit kdykoli během programu. Funkce se zapne, pokud příslušná programová fáze ještě neproběhla.

Tlačítko "Studené praní"

- Touto funkcí se zruší ohřev vody.
- Můžete ji použít se všemi pracími cykly, především pro jemné prádlo.

Tlačítko "Intenzivní máchání"

- K zajištění intenzivnějšího máchání se přidává ještě jeden máchací cyklus.
- Intenzivní máchání je obzvláště vhodné pro místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergiky.

Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické", "Jemné" nebo "Denní prádlo".
- Využijete ji především tehdy, jestliže chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo jestliže chcete pouze vypustit vodu.

Poznámka: volič programů se zastaví na .

Pračka je ve fázi "Stop máchání":

- Stiskněte opět tlačítko "Stop máchání": program automaticky skončí zvoleným závěrečným odstředovacím cyklem.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program "Vypouštění" a stiskněte ještě jednou tlačítko "Start".

Tlačítko "Volba rychlosti odstředění"

- Pračka vybere rychlost odstředování navrženou pro daný program.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředování, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředování zůstává. Program se ukončí vypouštěním.

ODLOŽENÝ START

Tlačítko "Odložený start" umožňuje, aby uživatel odložil zapnutí spotřebiče na zvolenou dobu, např. v noci, při levnějším odběru elektřiny.

- Zvolte program, teplotu, rychlost odstředění a funkce.
- Stiskněte tlačítko "Odložený start" k volbě odložení o 1, 3, 6, 9 nebo 12 hodin. Rozsvítí se příslušná kontrolka.
- Spust'te program (viz dále). Při uplývání času odloženého startu svítí příslušná kontrolka.
- Jakmile se program spustí, kontrolka zhasne.

Zkrácení času odloženého startu nebo jeho zrušení

- Stiskněte opakovaně tlačítko "Odložený start".

Prodloužení času odloženého startu


- Programovým voličem otočte do polohy "Stop".
- Znovu zvolte požadovaný program a funkce. Opakovaným stisknutím tlačítka "Odložený start" zvolte požadovaný čas odložení. Stiskněte tlačítko "Start".

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko "Start". Rozsvítí se kontrolka tlačítka "Start".

Poznámka: Dojde-li k výpadku proudu nebo je-li pračka během cyklu odpojena od sítě, začne program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

KONEC PRACÍHO CYKLU

- Programovým voličem pootočte do polohy Stop .

 - Stiskem tlačítka "Zap/Vyp" pračku vypněte.
 - Uzavřete přívod vody.
 - Počkejte, až se víko odblokuje (asi 1 minutu).
 - Otevřete víko a uzávěry bubnu a vyjměte prádlo.

ZMĚNA PROGRAMU BĚHEM PRACÍHO CYKLU

- Programovým voličem pootočte na požadovaný nový program. **Programový volič se posune o půl kroku a kontrolka tlačítka "Start" bliká.** Je-li to nutné, zvolte doplňkové funkce a rychlost odstředění.
- Spust'te program stisknutím tlačítka "Start".

PŘESTÁVKA/PŘERUŠENÍ PROGRAMU

Chcete-li z nějakého důvodu přerušit na určitou dobu program a pokračovat později:

- Stiskněte tlačítko "Zap/Vyp".
- Po požadované přestávce stiskněte znovu tlačítko "Zap/Vyp".

ZRUŠENÍ PROGRAMU

- Programový volič nastavte na "Vypouštění".
- Stiskněte tlačítko "Start" ke spuštění programu "Vypouštění".