

# CHYTRÉ SPORTOVNÍ HODINKY No.1 F3 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

## První pohled:

Zapínání – stiskněte současně tlačítko MODE a START a držte po dobu 3 sekund

Vypínání - stiskněte současně tlačítko MODE a START a držte po dobu 3 sekund

Tlačítko LIGHT – levá horní strana, slouží k rozsvícení displeje.

Tlačítko RESET – pravá spodní strana

Dotykový displej – kapacitní, slouží k ovládání hodinek.

Slot na SIM kartu – není

Nabíjení – Hodinky mají klasickou baterii do quartz hodinek

Fotoaparát - není

Monitor srdečního tepu – není

## Ovládání:

Pomocí bočních tlačítek.

Tlačítkem MODE spustíte výběr požadovaných funkcí, každým dalším kliknutím na toto tlačítko se přepínáte na další funkci.

## Synchronizace:

Doporučujeme použít aplikaci od výrobce – stačí oskenovat QR kód pro stažení. QR kód naleznete na původním anglickém manuálu, nebo na Google Play či Apple Store pod názvem FundoBracelet.

**DŮLEŽITÉ:** Bez instalace synchronizačního softwaru nemusí hodinky správně fungovat!

## Funkce aplikací v hodinkách – ikony a jejich význam:

**Upozornění na příchozí hovor** – Hodinky Vás upozorní na příchozí hovor. Tato funkce funguj pouze při spárování hodinek přes bluetooth a při instalaci synchronizačního softwaru do telefonu.

**Upozornění na příchozí SMS** – Hodinky Vás upozorní na příchozí SMS. Tato funkce funguj pouze při spárování hodinek přes bluetooth a při instalaci synchronizačního softwaru do telefonu.

**Vzdálené ovládání fotoaparátu** – otevřete záložku fotoaparát v aplikaci v telefonu (aplikace FunDo). Na hodinkách krátce stiskněte tlačítka MODE a START dohromady – spustí se vzdálené ovládání fotoaparátu.

Manuální nastavení času – stiskněte tlačítko RESET a držte ho 3 sekundy. Poté přejděte k nastavení času, hodnoty upravujte stiskem tlačítek LIGHT a MODE. Krátkým stiskem tlačítka RESET přepnete hodnotu – hodiny, minuty, vteřiny. Stiskem tlačítka START uložíte čas

**Tlačítko MODE** – slouží k přepínání funkcí hodinek v následujícím pořadí:

1. Zobrazení času
2. Krokoměr
3. Spálené kalorie
4. Ušlá vzdálenost – Stiskem tlačítka START zvolíte jednotky – Km/míle
5. Budík
6. Stopky – Stiskem tlačítka START zapnete a vypnete stopky. Stiskem tlačítka RESET vynulujete počítadlo.
7. Barometr – Stiskem tlačítka START zvolíte jednotky – Pa nebo metrický systém
8. UV index

**Zapínání/vypínání bluetooth** – Dlouze stiskněte tlačítko LIGHT – pokud bude na hodinkách ikonka bluetooth blikat, signalizuje, že je zapnutý. Pokud je Bluetooth spojení odpojeno déle než 30 minut, bluetooth se automaticky vypne.

### **Práce s aplikací FundoBracelet**

Stáhněte a nainstalujte aplikaci

Vytvořte uživatelský účet a přihlaste se

Otevřete aplikaci – vyberte „bluetooth connection“, stiskněte „SEARCH“, vyberte zařízení F3 a kliknutím spárujte

Aktualizace softwaru hodinek – spárujte hodinky s telefonem. Otevřete aplikaci „FUNDOBACELET“, otevřete záložku „ME“, vyberte možnost „SOLID UPGRADE“ a zaktualizujte systém.

Po úspěšném párování můžete díky aplikaci využívat řadu funkcí:

1. Nalezení náramku
2. Chytrá synchronizace sportovních dat z hodinek do aplikace
3. Chytrá synchronizace dat z Barometru a UV monitoru
4. Chytrá synchronizace výškoměru
5. Chytrá synchronizace času a data z telefonu, včetně budíků. Pomocí aplikace lze také nastavit upozornění na dlouhé sezení.
6. Nastavení synchronizace upozornění na hovor, SMS, FB, WhatsApp, Twitter, apod.
7. Dálkové ovládání fotoaparátu v telefonu pomocí hodinek

Nabíjení:

Pokud se zobrazí na hodinkách upozornění o slabé baterii, doporučujeme výměnu baterie u hodináře  
- z důvodu zachování vodotěsnosti.

Baterie vydrží cca 15-30 dní v závislosti na využití.