

# E4YH200 (A049509)

# A4YH200 (A049509)

<b>EN</b>	Basket for dryer
<b>BG</b>	Кош за сушила
<b>CS</b>	Koš pro sušičku
<b>DA</b>	Tørring med kurv
<b>DE</b>	Trockenkorb
<b>EL</b>	Καλάθι στεγνωτηρίου
<b>ET</b>	Kuivati korv
<b>FI</b>	Kuivausrummun kori
<b>FR</b>	Panier pour le sèche-linge
<b>HU</b>	Gyapjúkosár a szárítógéphez
<b>IT</b>	Cestello per asciugatura
<b>LT</b>	Krepšelis džiovyklei
<b>LV</b>	Grozs žāvētājam
<b>NL</b>	Korf voor droogautomaat
<b>NO</b>	Kurv til tørketrommel
<b>PL</b>	Kosz do suszarki
<b>PT</b>	Cesto para secador
<b>RO</b>	Coș pentru uscător
<b>RU</b>	Полка для сушильной машины
<b>SK</b>	Koš do sušičky
<b>SL</b>	Košara za sušilni stroj
<b>SQ</b>	Kosh për tharëse
<b>SR</b>	Корпа за сушач
<b>SV</b>	Korg för torktumlare
<b>TR</b>	Kurutma makinesi için sepet
<b>UK</b>	Кошик для сушарки
<b>بى</b>	سلة للمجفف
<b>ES</b>	Canasta para secadora

## Koš

Speciální vybavení pro šetrné sušení sportovní obuvi, měkkých hraček a spodního prádla. Koš se neotáčí spolu s bubnem.



Pro první vložení a vyjmutí koše viz návod k použití.

## Sušení s košem



Zásdná část prádla nesmí přijít do styku s bubnem, jinak by se mohla zachytit a prádlo poškodit.

Při sušení s košem musí je nutné použít program ČAS (nebo program SUŠÁK, je-li k dispozici).

Najednou sušte pouze jeden kus oblečení nebo jeden pár obuvi

Program	Použití/vlastnosti
ČAS / SUŠÁK	K šetrnému sušení vypraných a odstředěných měkkých hraček nebo spodního prádla Délka programu: 10 až 120 minut. K šetrnému sušení jednoho páru vyprané a odstředěné sportovní obuvi Délka programu: 10 až 120 minut.

**1** Otevřete plnicí dvířka.

**2** Vyjměte kamínkový filtr.

**3** **4** Vložte adaptéry na koš.

**5** Umístěte oděv do koše:

**A** Rozložte oděv v koši a vyrovnejte ho, aby nebyl nikde zmačkaný nebo přehnutý.

**B** Obuv vložte do koše s podrážkou otočenou směrem nahoru.

**DŮLEŽITÉ:** Vytáhněte z obuvi vložky a položte je do koše vedle ní. Zavažte tkaničky. Sportovní obuv vyroběnou převážně z kůže nelze sušit pomocí tohoto programu.

**6** Zavřete plnicí dvířka.

**7** Zvolte požadovaný program.

**8** Vyberte požadovanou délku programu, kterou lze nastavit v krocích po 10 minutách od 30 minut po 2 hodiny. Stiskněte

tlacítko ČAS tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná délka programu.

**9** Stiskněte tlačítko START/PAUZA. Program se spustí.

**10** Po ukončení sušicího programu otevřete plnicí dvířka a náplň vyjměte.

**11** Stiskněte tlačítko VYPNOUT.

**12** Pro normální použití znovu vložte filtr.

**13** Zavřete plnicí dvířka.

Položka	Délka programu [min]
Menší vlněné kusy	60 - 100
1 pár pánských tenisek	120(*)
1 pár dámských tenisek	120(*)
1 podprsenka a 1 kalhotky	40 - 60
1 body	40 - 60
1 plyšová hračka	40 - 80

(\*) v případě nedostačujícího konečného výsledku sušení restartujte program.

