

NÁVOD K POUŽITÍ PRO PARNÍ ČISTIČ

Důležitá upozornění

Uložte prosím tento návod k použití pro případnou pozdější potřebu:

- tento spotřebič je vybaven termostatickou regulací a tepelnou pojistkou a je vyroben v souladu se směrnicemi EU
- před zapojením spotřebiče do zásuvky se přesvědčte, že standardní napětí pro Evropu na typovém štítku je v souladu s vaší zásuvkou
- vždy zapojujte spotřebič do uzemněné zásuvky
- nenechávejte spotřebič vystavený extrémnímu počasí jako je déšť, sníh, mráz, nebo příliš silnému slunečnímu svitu
- nenechávejte spotřebič zapojený do sítě bez dozoru, neodcházejte od něj
- neponořujte spotřebič do vody nebo jiných tekutin
- před naplňováním spotřebiče vodou jej vždy odpojte od sítě
- při prvním plnění může trochu vody uniknout-je to jev normální a nevyskytuje se při dalším plnění
- PŘED UŽITÍM SPOTŘEBIČE SE UJISTĚTE, ŽE ČIŠTĚNÁ PODLAHA A JEJÍ MATERIÁL JE ČISTITELNÝ PAROU A JE VŮČI VYSOKÉ TEPLOTĚ PÁRY ODOLNÝ. TO SE ZEJMÉNA TÝKÁ IMPREGNOVANÉ TERAČOVÉ PODLAHY. U DŘEVĚNÝCH PODLAH SE ODKAZUJEME NA INSTRUKCI VÝROBCE PODLAH K JEJICH OŠETŘOVÁNÍ: DOPORUČUJEME ROVNĚŽ PROVÉST TEST NA PLOŠE PODLAHY, KTERÉ JE NAPŘÍKLAD UKRYTO POD NÁBYTKEM APD. OBDOBĚ DOPORUČUJEME POSTUPOVAT U PLOVOUCÍCH LAMINÁTOVÝCH PODLAH

- čistič nepatří do rukou dětem, užívejte proto vysavač a skladujte jej dále od dětí
- tento vysavač není konstruován pro užívání osobami se sníženými mentálními nebo fyzickými schopnostmi
- veškerý obalový materiál musí být držen dále od dětí
- před použitím vždy zkontrolujte, že napětí a proud v síti odpovídá údajům na typovém štítku vysavače
- nevytahujte zástrčku ze sítě táhnutím za kabel, ale držením za zástrčku
- rozviňte před užitím vysavače kompletně celý přívodní kabel
- chraňte přívodní kabel před jeho mechanickým a jiným poškozením
- vyvarujte se směřování čističe a proudu páry proti druhým osobám, zvířatům, nebo elektrickým spotřebičům
- vždy odpojte čistič od sítě před čištěním vysavače nebo jeho servisováním
- s čističem je zakázáno uklízet vznětlivý nebo hořlavý materiál, explosivní materiál apd.
- používejte k ošetřování a údržbě čističe pouze vlažnou vodu bez agresivních přídavných látek jako trichlorethylen, abrasivní detergenty apd.
- nedotýkejte se horkých ploch po ošetření parním čističem- nebezpečí popálení
- před odpojením příslušenství čističe nebo před výměnou příslušenství nechte čistič schladnout - nebezpečí popálení

PŘED PLNĚNÍM SPOTŘEBIČE DBEJTE:

- odpojte přívodní kabel a zástrčku od zdroje el. proudu
- nepoužívejte spotřebič, pokud dojde k jeho poškození

-rozviňte kompletně přívodní kabel při používání spotřebiče
-spotřebič je konstruován pro domácí použití, nikoliv pro průmyslové
-spotřebič odpovídá Evropským normám 2006/95/EC a EMC2004/108/EEC
-spotřebič je určen k používání, pro které byl konstruován a které je popsáno v tomto návodu.
Užívání k jiným účelům může být nebezpečné. Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nebo vzniklé nedodržením návodu k použití.

Uchovejte tento návod k použití

Vážený zákazníku,
děkujeme za výběr našeho produktu. Model, který jste si vybral, patří k řadě produktů Vapor line, což je linie produktů speciálně designovaná pro čištění v domácnosti, a to díky výborným odmašťovacím a sanitačním vlastnostem páry.

čištění, které je tzv. přátelské k okolí, nevyžaduje používání chemických čisticích prostředků.

Popis spotřebiče:

1 držadlo	13 čepička
2 bezpečnostní uzávěr	14 kulatý kartáč
3 řemen na rameno	15 úhlová hubice
4 přívodní kabel	16 tkanina na textilie
5 ON/OFF vypínač	17 nástavec na okna
6 tělo spotřebiče	18 nástavec na čalounění
7 podlahová tkanina	19 prodlužovací nástavec
8 podlahová hubice	20 tryska
9 nástavec na čištění skla	21 bezpečnostní uzávěr
10 vak na uložení spotřebiče	22 spouštěč páry
11 prodlužovací trubky	23 držadlo
12 kartáčový nástavec	24 pružná hadice
13 čepička	25 odměrka
	26 nálevka

Návod k použití

Naplňte boiler před použitím vodou.

Před uvolněním uzávěru se přesvědčte, že je čistič odpojen od sítě. S pomocí nálevky (26) naplňte boiler vodou do maximální úrovně (obrA). Uzavřete uzávěrem.

Nikdy neuvolňujte uzávěr boileru aniž byste se přesvědčili, že je čistič odpojen od sítě!
Nebezpečí opaření parou!

Zapnutí čističe

Zapojte jej do sítě, a zapojte (5). Z bezpečnostních důvodů přepněte bezpečnostní uzávěr z levé polohy do pravé (21) - obr.D. Následně, při připravenosti k práci, jej uvolněte zpět doleva. Pro první použití se doporučuje nechat páru unikat do připravené nádoby. Při prvním použití může totiž obsahovat některé nečistoty z boileru či hadic. V případě, že z trysky teče voda, vyčkejte ještě okamžik, až se čistič ohřeje na provozní teplotu. Mějte trysku vždy nasměrovanou dopředu od těla, aby Vás proud páry neopařil.

Instalace příslušenství

Čepička

Čepička slouží k ochraně trysky na jejím zakončení

Prodlužovací nástavec

Zamáčkněte nástavec na trysku, otočte o 90° (zacvaknutí) dle obrázku B

Při tomto nasazení zůstane nástavec zafixován ve správné poloze pro práci. Nástavec je ideální pro čištění těžko přístupných míst, koutů, rohů, silně znečištěných míst a to bez použití chemických detergentů.

Kartáčový nástavec

Nástavec se připojuje k prodlužovacímu nástavci (obr.C). Ideální pro odstraňování silně znečištěných míst v kuchyni či koupelně, jako jsou napečené nečistoty, spáry mezi dlaždicemi, okraje van, umyvadel, nebo baterie v koupelně apd.

Úhlový nástavec

Nástavec se nasazuje na trysku (20). Ideální pro snadné a rychlé čištění v obtížně přístupných místech.

Nástavec na čalounění

Nástavec na čalounění (18) se upevňuje přímo na trysku (20) na konci držadla.. Vhodný pro každodenní údržbu sofa, sedacích souprav, křesel, čalounění aut Aid. (obr.F) ale rovněž i k čištění postelí v ložnicích, matrací, kde Vám dodá pocit jistého spánku v čistém prostředí. Může být rovněž použit k oživení látek a tkanin.

Upozornění: Pro jemné tkaniny doporučujeme nejdříve zkontrolovat instrukce výrobce tkaniny

Nástavec na okna

Nástavec na okna (17) se nasazuje na nástavec na čalounění (18), se uchycením za záchyty - viz obrázek E- E1 a E2. K nástavci na okna lze použít prodlužovací trubky (11) pro dosažení vysoko položených oken.

Upozornění: Při příliš nízké teplotě oken/skla může dojít k prasknutí skla, proto doporučujeme předehrátí parou ze vzdálenosti cca 40 cm.

Prodlužovací trubky

Prodlužovací trubky se spojují pomocí propojení mezi trubkami obr E/A a E/B. Mohou být použity s kartáčovým i jiným nástavcem např. pro čištění oken pro úklid ve vysoko položených místech.

Podlahová hubice

Může být použita s prodlužovacími trubkami i s podlahovou tkaninou (7). která se uchytí pod přítlačné klapky viz obr G, pod které se může zachytit jakákoliv tkanina pro rychlý a efektivní úklid.

Řemen na rameno

Čistič může být snadno nesen na rameni pro pohodlný a komfortní úklid viz obr I.

DOPLŇOVÁNÍ VODY PŘI VYPNUTÉM SPOTŘEBIČI

Jestliže je spouštěčem páry (22) vypotřebována voda v boileru, je zastavena dodávka páry:

A) vypněte čistič vypínačem (5)

B) vytáhněte zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky

C) stiskněte spouštěč páry pro vypuštění zbytků páry a nečistot

D) pomalu a opatrně uvolněte (nevyšroubovávejte ale jen zatím uvolněte) bezpečnostní uzávěr (2) a vyčkejte několik sekund, dokud veškerá pára neunikne z pod uzávěru a teprve následně odšroubujte uzávěr úplně.

E) vyčkejte několik minut před doplněním boileru čerstvou vodou, aby boiler lehce zchladl

F) naplňte zvolna boiler čerstvou vodou

G) zašroubujte uzávěr

H) zapojte zástrčku do sítě

I) stiskněte ON/OFF spínač

Čištění a údržba

Čištění a údržba:

Údržbu provádějte vždy při odpojení spotřebiče od sítě!

Nepoužívejte ocet ani jiné odstraňovače vodního kamene.

Před jakoukoliv údržbou či uložením nechte spotřebič zchladnout!

Doporučuje se spotřebič odložit na hodinu před vyprázdněním boileru

Pro uchování spotřebiče po dlouhá léta se doporučuje jednou za měsíc vypláchnout boiler čerstvou vodou pro odstranění vodního kamene a omezení jeho ukládání.

Po použití spotřebiče

Po použití čističe vždy uvolněte zbývající páru spouštěčem (22)

Naviňte pružné hadice (24) na spotřebič a uložte držadlo na konci hadice do úchyty pro držadlo na spotřebiči (obr H) a zašroubujte bezpečnostní uzávěr (21) do zamčené polohy.