



Vážení zákazníci,

Předtím než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě následující pokyny. Návod k obsluze uschovejte pro případ budoucí potřeby. Zařízení smí používat pouze osoby, které se s uvedenými pokyny seznámily.

Připojení k elektrické síti

Zařízení smí být připojeno pouze k uzemněné zásuvce, která byla nainstalována v souladu s požadavky příslušných předpisů.

Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku zařízení. Výrobek splňuje požadavky všech závazných směrnic ES týkajících se značení výrobků.

Popis prvků

1. Horní víko s úchytem
2. Skleničky s víčky
3. Přívodní kabel se zástrčkou
4. Otočný ovladač
5. Typový štítek (na spodní straně přístroje)
6. Světelný indikátor

Důležité bezpečnostní pokyny

- Vzhledem k možným rizikům a v souladu s bezpečnostními požadavky je nutné, aby opravu elektrického zařízení nebo přívodního kabelu provádělo naše servisní středisko. Pokud potřebujete zařízení opravit, zašlete jej prosím do některého z našich zákaznických servisních středisek (viz příloha).
- Před čištěním přístroje zkontrolujte, zda je přístroj odpojen od elektrické sítě a zda již zcela vychladl.
- Nikdy nečistěte přístroj tekutinami, ani jej do nich neponořujte. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Po každém použití skleničky důkladně vymyjte.
- **Upozornění:** V případě nesprávného použití přístroje hrozí riziko vzniku vážných poranění.
- **Upozornění:** Přístroj se při provozu zahřívá a po určitou dobu po použití zůstává horký.
- Zařízení je určeno pro použití v domácnostech a podobných prostředích, jako jsou například:
 - zaměstnanecké kuchyně v obchodech, kancelářích a podobných pracovních prostředích,
 - v různých pracovních prostředích v zemědělství,
 - použití zákaznickými v hotelech, motelech a jiném podobném ubytování,
 - v ubytování rodinného typu „bed-and breakfast“ (nocleh se snídaní)
- Děti (od 3 let věku) a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, mohou zařízení používat pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud byly seznámeny s používáním přístroje a plně porozuměly všem rizikům a přijatým bezpečnostním opatřením.
- Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
- Děti smí provádět údržbu a čištění zařízení pouze od 8 let věku a pod dohledem odpovědné osoby.
- Vždy uchovávejte zařízení i přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 3 let.
- **Upozornění:** Veškeré obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – uvedené materiály mohou představovat riziko, např. riziko udušení.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda zařízení včetně přívodního kabelu a všech příslušenství nejeví známky jakéhokoli poškození. Pokud by například došlo k pádu přístroje na tvrdý povrch, nebo bylo použito nadměrné síly (tahu) při manipulaci s přívodním kabelem, přístroj nesmí být dále používán:
I neviditelné poškození může negativně ovlivnit bezpečnost používání přístroje.
- Před použitím zařízení umístěte na rovný protiskluzový povrch, odolný vůči skvrnám a pocákání.
- Chraňte přístroj i přívodní kabel před horkými povrchy či tepelnými zdroji.
- **Vždy odpojte zařízení ze zásuvky elektrické sítě:**
 - v případě špatného fungování přístroje,

- po použití přístroje, a také
- před čištěním přístroje.

- Při odpojení zařízení ze zásuvky nikdy netahejte za přívodní kabel; vždy uchopte zástrčku a vysuňte ji. Nenechávejte přívodní kabel volně viset.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přístroje nebo nerespektováním těchto pokynů.

Co budete potřebovat

- K výrobě jogurtu budete potřebovat určité množství mléka a, pro započítání procesu fermentace, čerstvý přírodní jogurt (bez přidaného cukru, ovoce či ovocné šťávy).
- Místo čerstvého jogurtu můžete použít sušené kultury. Postupujte podle pokynů na balení.
- Můžete použít jakékoli mléko. Nejlepších výsledků dosáhnete se sterilizovaným či UHT mlékem. Jiné druhy mléka před použitím krátce zahřejte na 90 °C. Poté mléko nechte vychladnout na přibližně 40 °C.

Před prvním použitím přístroje


Před prvním použitím je potřeba přístroj vyčistit, včetně skleniček a jejich víček, podle pokynů uvedených v části *Čištění a údržba*.

Příprava skleniček


- Zkontrolujte, zda jsou skleničky čisté a suché.
- Do každé skleničky dejte 1 až 2 plné čajové lžičky přírodního jogurtu (bez cukru či ovocné šťávy).
- Místo přírodního jogurtu můžete použít sušené kultury.
- Prášek s jogurtovými kulturami rozdělte do skleniček podle pokynů výrobce. Maximální množství na 1 skleničku je přibližně 160 ml.
- Mléko krátce zahřejte na 90 °C, pak je nechte vychladnout na přibližně 40 °C.
- UHT mléko nemusíte předem zahřát na vysokou teplotu.
- Rozdělte mléko rovnoměrně do skleniček a jemně, ale důkladně obsah promíchejte. Skleničky opatřete víčky a zašroubujte je.
- Při použití teplého mléka výroba jogurtu potrvá zhruba 5 až 6 hodin.
- Při použití studeného mléka výroba jogurtu potrvá 8 až 12 hodin, v závislosti na počáteční teplotě.

Provoz přístroje

- Přístroj umístěte do místnosti s normální pokojovou teplotou.
- Naplněné a uzavřené skleničky vložte do jogurtovače. Jogurtovač uzavřete hlavním víkem.
- Přístroj připojte do elektrické sítě.
- Pomalu se rozsvítí světelný indikátor.
- Pomocí otočného ovladače nastavte požadovaný čas přípravy jogurtu (5-15 hod).
- Minimální nastavitelný čas přípravy je 5 hodin.
- Po zhruba jedné vteřině světelný indikátor blikne jednou za každou nastavenou hodinu.
- Proces přípravy jogurtu je zahájen. Světelný indikátor stále svítí.
- Jogurtovač by měl být po dobu přípravy jogurtu ponechán v klidu. Chraňte přístroj před průvanem a nárazy.
- Po uplynutí nastavené doby přípravy jogurtu se topné těleso automaticky vypne. Světelný indikátor pomalu bliká.

- Otočte otočný vypínač do polohy  a odpojte přístroj z elektrické sítě.

• Poznámka:

Pokaždé před novým cyklem přípravy jogurtu je nutné otočit otočný ovladač nastavit zpět do polohy , aby bylo pak možné nastavit správný čas přípravy jogurtu.

- Teplé skleničky vložte do chladničky a nechte jogurt dále růst po dobu několika hodin.
- Pokud chcete připravit ovocný jogurt, přidejte ovoce do teplého jogurtu, předtím než skleničky dáte vychladit do chladničky.
- Jakmile připravíte první dávku jogurtu, uschovejte si požadované množství jogurtu pro další výrobu.
- **Poznámka:** Po několika cyklech může být jogurt řídký. Znovu použijte nový čerstvý přírodní jogurt či prášek s jogurtovými kulturami.

Přerušení přívodu elektrického proudu

Pokud z nějakého důvodu dojde k přerušení přívodu elektrického proudu při spuštěném programu výroby jogurtu, bude nutné přístroj restartovat. Při nastavení zbývajících času přípravy jogurtu je však nutné vzít v úvahu čas, který již uběhl do přerušení přívodu elektrického proudu.

Čištění a údržba

- Před čištěním zkontrolujte, zda je přístroj odpojený z elektrické sítě a zda zcela vychladl.
- Nikdy nečistěte přístroj tekutinami, ani jej do nich neponořujte. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pro čištění vnějšího povrchu přístroje a horního víka používejte pouze čistý, suchý, či lehce navlhčený hadřík.
- Skleničky a víčka můžete umýt v teplé vodě s čistícím prostředkem či v myčce nádobí.

Likvidace



Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od běžného komunálního odpadu. Obsahují cenné recyklovatelné materiály. Správná likvidace výrobku vede k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Pro bližší informace k likvidaci výrobku se obraťte na místní úřad nebo prodejce zařízení.

Záruka

Na výrobek je poskytována záruka na vady materiálu a výrobní vady po dobu dvou let od data pořízení.

Výrobce se zavazuje k opravě či výměně všech vadných částí za podmínky, že bude výrobek svěřen na opravu některému z jeho autorizovaných servisních středisek. Záruka je platná pouze tehdy, pokud byl přístroj používán v souladu s uvedenými pokyny a pokud nebyl přístroj nijak měněn, opravován ani jinak dotčen neoprávněnou osobou, nebo pokud nedošlo k poškození přístroje jeho nesprávným použitím.

Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na křehké části, jako jsou skleněné a keramické prvky, žárovky apod. Záruka nezasahuje do vašich zákonných práv spotřebitele, vyplývajících z příslušné národní legislativy týkající se pořízení zboží.

V případě poruchy přístroje a nutnosti jeho opravy jej pečlivě zabalte, přiložte vaše jméno a adresu a uveďte důvod vrácení výrobku. Pokud je výrobek v záruční lhůtě, přiložte také záruční list a doklad o koupi.