

Uživatelský manuál pro reproduktory Fenda F&D A111X

Upozornění:

Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající a kapající vodě a dešti. Zabraňte pádům a neúměrnému zatížení. Nikdy zařízení nerozebírejte ani neopravujte. Při neodborném zásahu hrozí vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem. Nepokládejte na zařízení předměty s tekutinou (vázy). V případě, jakmile dojde k náhodnému vniknutí kapaliny do zařízení, okamžitě ho vypněte, odpojte ze sítě a vyhledejte odborný autorizovaný servis. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, tak ho odpojte ze sítě. Basový reproduktor potřebuje chlazení, uložte ho tedy minimálně 20 mm od stěny nebo police. Nepokládejte zařízení v blízkosti ohně nebo vyhřívacích těles.

Obsah balení:

Subwoofer (1ks), satelitní reproduktory (2ks), dálkový ovladač (1ks), návod na obsluhu (1ks) a 3,5mm – RCA stereo kabel (1ks).

Zapojení zařízení:

1. Připojte satelitní reproduktory k výstupům ze subwooferu dle příslušné barvy.
2. Připojte vstupní signál do vstupu na subwooferu.

Panel s tlačítky:

1. Zapněte reproduktory přes ON/OFF tlačítko
2. SOURCE – přepínání mezi zdroji BT, AUX, USB nebo FM rádio
3. **PLAY/SCAN**

- a. USB mód: Krátké stisknutí k přehrávání/pozastavení hudby
- b. FM mód: Krátké stisknutí k Auto Search. Nalezené frekvence budou uloženy automaticky
- c. Bluetooth mód: Dlouhý stisknutím přejdete do párovacího módu. Modrá dioda bude rychle blikat. Krátké stisknutí k přehrávání/pozastavení hudby.
- 4.

- a. USB mód: Krátké stisknutí k zeslabení zvuku, dlouhé stisknutí návrat ne předchozí skladbu.
- b. FM mód: Krátké stisknutí k zeslabení zvuku, dlouhé stisknutí návrat na předchozí stanici.
- c. Bluetooth mód: Krátké stisknutí k zeslabení zvuku, dlouhé stisknutí návrat ne předchozí skladbu.
- 5.

- a. USB mód: Krátké stisknutí ke zvýšení hlasitosti, dlouhé stisknutí následující skladba.
- b. FM mód: Krátké stisknutí ke zvýšení hlasitosti, dlouhé stisknutí spuštění následující stanice.
- c. Bluetooth mód: Krátké stisknutí ke zvýšení hlasitosti, dlouhé stisknutí následující skladba.

Barva LED indikátoru: modrá pro Bluetooth, červená pro FM rádio, zelená pro USB, blikající červená/zelená pro AUX.

Dálkový ovladač – Funkce jednotlivých tlačítek

- A. Zapnutí/vypnutí zařízení
- B. AUX, Bluetooth , USB and FM tlačítko: krátkým stlačením přepnete vstupy

C. stlačte pro úplné vypnutí zvuku / zrušení vypnutí zvuku

D. zvýšení/snížení hlasitosti

E. Tune+/- v FM módu. Jemné ladění – krátké stisknutí pro zvýšení/ snížení o jeden krok (100Khz), FM LED zabliká. LED zabliká, pokud se dostanete na minimální nebo maximální frekvenci. Ruční ladění – dlouhé stisknutí pro vyhledání následující frekvence.

F. MEM: Krátké stisknutí ukládá nalaďenou stanici při jemném nebo manuálním laděním. FM LED jednou zabliká po uložení.

G. CH+/-: výběr uložené stanice v FM módu.

H. Scan: FM mód: Krátké stisknutí pro automatické ladění Auto Search. Naladěné frekvence budou uloženy automaticky.

I. Enter: Potvrzení nastavení a návrat do hlavního menu.

J. Tlačítka 0-9:

1. USB zdroj: přímá volba skladby v rámci adresáře. Jestli je zadane číslo vyšší než je počet skladeb, spustí se přehrávání poslední skladby.

2. FM zdroj: přímá volba uložené FM stanice (1 až 100). Při stlačením tří nebo čtyř tlačítek přímé zadání frekvence např.: 102,6 FM

K. USB a BT mód: Krátké stisknutí k přehrávání/pozastavení

L. USB a BT mód: Krátké stisknutí k výběru předchozí skladby

M. USB a BT mód: Krátké stisknutí k výběru následující skladby

N. Folder: USB mód – krátké stisknutí k výběru následující/předcházející skladby

O. Krátké stisknutí k přepnutí do Bluetooth módu, dlouhé stisknutí k zahájení párování. LED bude blikat modře v průběhu párování.

P. Reset: Krátké stisknutí k resetování současného módu, dlouhé stisknutí k návratu do továrního nastavení.

Bluetooth párování

Po přepnutí do BT módu, začne zařízení automaticky vyhledávat BT zařízení na spárování. Jakmile bylo zařízení spárováno v minulosti, připojí se automaticky.

Jestliže nenajde žádné spárované zařízení, přejde zařízení do režimu párování – LED bliká rychle. Na připojeném zařízení zvolte zařízení „Fenda A111X“. Jestli budete požádáni o zadání PIN kódu zadejte „0000“.

Po správném spárování LED přestane blikat a bude nepřerušovaně svítit.

Upozornění: Pro spárování s PC nebo notebookem přes BT je potřebný správně nainstalovaný BT driver ve Vašem PC/notebooku.

Kompatibilita: smartphony, tablety a zařízení, které používají protokol BT (A2DP)

Technické parametry

Výstupný výkon (RMS): 13W subwoofer + 11W x 2 satelity
Repro / frekvenční rozsah: Subwoofer/65Hz-120Hz, satelity 120Hz-20kHz
Napájení: 220-240 V – 50/60Hz

Upozornění:

Zařízení obsahuje baterii a po skončení své životnosti se stává elektroodpadem. Nevyhazujte ho do komunálního odpadu. Likvidujte podle zákonů platných ve vaší zemi.

