

Uživatelská příručka

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC. Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.

Informace zde obsažené mohou být bez upozornění změněny. Veškeré záruky poskytované společností HP na produkty a služby jsou uvedeny ve výslovných prohlášeních o záruce, která doprovázejí jednotlivé produkty a služby. Žádná z informací uvedených v tomto dokumentu nezakládá právo na rozšířenou záruční lhůtu. Společnost HP není odpovědná za technické ani redakční chyby nebo opomenutí, jež tento dokument obsahuje.

Druhé vydání: Leden 2018

Katalogové číslo dokumentu: 935553-222

## O této příručce

Tato příručka obsahuje informace o funkcích monitorů, o jejich nastavení, o používání softwaru a technické údaje monitorů.

- **VAROVÁNÍ!** Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud jí nezabráníte, **může** mít za následek poranění nebo úmrtí.
- **UPOZORNĚNÍ:** Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud jí nezabráníte, **může** mít za následek poškození zařízení nebo ztrátu informací.
- DŮLEŽITÉ: Označuje informace, které jsou považovány za důležité, ale nevztahují se k nebezpečí (např. zprávy vztahující se k poškození majetku). Důležité informace upozorňují uživatele, že nedodržení postupu přesně podle popisu může vést ke ztrátě dat nebo poškození hardwaru či softwaru. Také obsahují základní informace vysvětlující daný koncept nebo vedoucí k dokončení úkolu.
- POZNÁMKA: Obsahuje další informace, zdůrazňující nebo doplňující důležité body hlavního textu.
- ☆ TIP: Nabízí užitečné rady pro dokončení úkolu.



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Tento produkt obsahuje technologii HDMI.

# Obsah

1 Začínáme	1
Důležité bezpečnostní informace	1
Vlastnosti a součásti produktu	2
Vlastnosti	
Komponenty na zadní straně	
Nastavení monitoru	4
Při nastavování monitoru postupujte opatrně	4
Připevnění podstavce monitoru	4
Připojení kabelů	5
Připojení zařízení USB	
Nastavení monitoru	10
Zapnutí monitoru	11
Montáž monitoru	
Odstranění podstavce monitoru	
Připevnění monitoru k montážnímu zařízení	
2 Používání monitoru	
Software a nástroje	
Informační soubor	
Soubor Image Color Matching (Korekce Barev)	
Použití obrazovkové nabídky OSD (On-Screen Display)	
Přiřazení funkčních tlačítek	
Použití funkcí Picture-in-Picture (PIP) a Picture-beside-Picture (PBP)	
Nastavení režimu Slabé modré světlo	
Použití režimu automatického spánku	
3 Podpora a odstraňování problémů	
Řešení obecných potíží	
Uzamčení tlačítek	
Kontakt zákaznické podpory	
Příprava na volání technické podpory	
Vyhledání sériového a produktového čísla	19
4 Údržba monitoru	20
Pokyny pro údržbu	20
Čištění monitoru	20

Přeprava monitoru	21
Dodatek A Technické údaje	22
Přednastavená rozlišení displeje	23
Funkce pro úsporu energie	24
Dodatek B Usnadnění	25
Podporované pomocné technologie	. 25
Kontakt zákaznické podpory	25

# 1 Začínáme

# Důležité bezpečnostní informace

Součástí dodávky monitoru je síťový napájecí kabel. Pokud použijete jiný kabel, použijte pouze zdroj napájení a připojení vhodné pro tento monitor. Informace o správné sadě napájecího kabelu k použití s monitorem získáte v části *Důležité informace o produktu* v dodané sadě s dokumentací.

🗥 VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení, postupujte následovně:

- Napájecí kabel zapojujte vždy do snadno přístupné zásuvky.
- Odpojte napájení z počítače vytažením napájecího kabelu ze zásuvky střídavého proudu.

 Je-li dodán napájecí kabel s tříkolíkovou zástrčkou, zapojte jej do uzemněné tříkolíkové zásuvky. Funkci zemnícího kolíku napájecího kabelu nevyřazujte – například připojením dvoukolíkového adaptéru. Zemnící kolík je důležitým bezpečnostním prvkem.

Z důvodu vlastního bezpečí nepokládejte nic na napájecí šňůry nebo kabely. Uspořádejte kabely tak, aby na ně nikdo nemohl náhodně šlápnout nebo o ně zakopnout. Netahejte za vodič ani za kabel. Kabel při odpojování ze zásuvky střídavého proudu držte za zástrčku.

Abyste snížili riziko vážného zranění, přečtěte si *Příručku bezpečné a pohodlné obsluhy*. Uživatelům počítače popisuje správné nastavení pracovní stanice a správné držení těla a dále zdravotní a pracovní návyky. *Příručku bezpečné a pohodlné obsluhy* také poskytuje důležité informace týkající se elektrické a mechanické bezpečnosti. *Příručku bezpečné a pohodlné obsluhy* lze také nalézt na webu na adrese <u>http://www.hp.com/ergo</u>.

DŮLEŽITÉ: Z důvodu ochrany monitoru i počítače připojte všechny síťové šňůry počítače a jeho periferních zařízení (například monitoru, tiskárny, skeneru) k některému typu zařízení pro ochranu před přepětím, jako je například prodlužovací kabel nebo nepřerušitelný zdroj napájení (UPS). Ne všechny prodlužovací kabely poskytují ochranu před přepětím; prodlužovací kabely, které tuto ochranu nabízejí, musí nést zvláštní označení. Použijte prodlužovací kabel, jehož výrobce nabízí záruku ve formě výměny v případě poškození, abyste měli možnost zařízení v případě selhání přepěťové ochrany vyměnit.

Jako podstavec pod váš monitor HP použijte vhodný nábytek odpovídajících rozměrů.

**VAROVÁNÍ!** LCD monitory nevhodně umístěné na skříňkách, knihovnách, policích, stolcích, reproduktorech, bednách nebo vozících mohou spadnout a způsobit úraz.

Při rozvádění všech kabelů připojených k LCD monitoru je třeba dbát na to, aby za ně nebylo možné nechtěně zatáhnout, zachytit je nebo o ně zakopnout.

POZNÁMKA: Tento produkt je vhodný pro účely zábavy. Monitor s rozmyslem umístěte do kontrolovaného dobře osvětleného prostředí, aby nedošlo k rušení okolním světlem a jasnými povrchy, které mohou způsobit rušivé odrazy z obrazovky.

# Vlastnosti a součásti produktu

## Vlastnosti

Mezi vlastnosti monitoru patří následující:

- Zobrazitelná oblast o úhlopříčce 80 cm (31,5 palce) s rozlišením 3840 x 2160 UHD, plus podpora zobrazení na celou obrazovku i pro nižší rozlišení
- Široký barevný gamut zajišťující pokrytí barevného prostoru sRGB
- Matný panel s podsvícením diodami LED
- Technologie širokoúhlého zobrazení umožňující pohled z polohy vsedě nebo vestoje, nebo při pohybu ze strany do strany
- Možnost naklápění
- Možnosti nastavení otočení a výšky
- Oddělitelný stojánek pro flexibilní instalaci panelu monitoru
- Zařízení HP Quick Release 2 pro rychlou montáž panelu monitoru na podstavec jednoduchým zacvaknutím a poté pro jeho demontáž pohodlným posunutím uvolňující páčky
- Videovstup DisplayPort
- Videovstup Mini DisplayPort
- Jeden videovstup HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
- Funkce Dual-PIP umožňuje v každé polovině obrazovky zobrazovat obrazy ze vstupů DisplayPort a HDMI
- Zásuvka zvukového výstupu
- Rozbočovač USB 3.0 s jedním portem pro odchozí data (připojuje se k počítači) a čtyřmi porty pro příchozí data (připojují se k zařízením USB)
- Kabel USB určený pro připojení rozbočovače USB monitoru ke konektoru USB na počítači
- Čtyři funkční tlačítka na zadním panelu, z nichž tři lze překonfigurovat, aby umožňovala rychlý výběr nejčastěji používaných operací
- Podpora funkce Plug and Play, pokud ji podporuje operační systém
- Zásuvka pro bezpečnostní kabel na zadní straně monitoru pro volitelný kabelový zámek
- Systém pro uspořádání kabelů a šňůr
- Jednoduché nastavení a optimalizace zobrazení On-Screen Display (OSD) v několika jazycích
- Nástroj HP Display Assistant pro úpravu nastavení monitoru a aktivaci funkcí ochrany proti krádeži
- Ochrana proti kopírování HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) na všech digitálních vstupech
- Funkci úspory energie splňující požadavky na omezení spotřeby elektrické energie

POZNÁMKA: Informace o bezpečnosti a směrnicích naleznete v části Důležité informace o produktu v dodané sadě s dokumentací. Chcete-li vyhledat aktualizace uživatelské příručky pro svůj produkt, navštivte stránku <u>http://www.hp.com/support</u>. Vyberte možnost Vyhledejte svůj produkt a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Komponenty na zadní straně



Komponenta		Funkce	
1	Funkční tlačítka	Tato tlačítka slouží k procházení nabídkou OSD v závislosti na kontrolkách nad tlačítky, které se aktivují při otevření nabídky OSD.	
		<b>POZNÁMKA:</b> Funkčním tlačítkům v nabídce OSD můžete přiřadit rychlý výběr nejčastěji používaných operací. Více informací naleznete v kapitole <u>Přiřazení funkčních tlačítek na stránce 15</u> .	
2	Tlačítko Napájení	Stisknutím tlačítka monitor zapnete nebo vypnete.	
3	Hlavní vypínač napájení	Zapíná a vypíná veškeré napájení monitoru.	
		<b>POZNÁMKA:</b> Přepnutí vypínače do polohy Off (Vypnuto) způsobí, že monitor dosáhne nejnižšího stavu napájení v době, kdy se nepoužívá.	
4	Zásuvka napájení	Připojuje napájecí kabel.	
5	Tlačítko pro uvolnění VESA	Slouží k uvolnění podstavce z monitoru.	
6	Port HDMI	Slouží k připojení kabelu HDMI ze zdrojového zařízení k monitoru.	
7	Port mini DisplayPort	Slouží k připojení kabelu Mini DisplayPort ze zdrojového zařízení k monitoru.	
8	Port DisplayPort	Slouží k připojení kabelu DisplayPort ze zdrojového zařízení k monitoru.	
9	Zásuvka zvukového výstupu	Slouží k připojení volitelných napájených stereofonních reproduktorů nebo televizního audiokabelu.	
10	Port USB Type-C (pro odchozí data)	Slouží k připojení kabelu USB Type-C ke zdrojovému zařízení.	
11	Porty USB Type-A (2) (pro příchozí data)	Slouží k připojení kabelu USB ze zdrojového zařízení k monitoru.	
12	Zásuvka pro bezpečnostní	Slouží k připojení bezpečnostního kabelu ke statickému objektu.	
	Kadel	POZNÁMKA: Tento bezpečnostní kabel slouží jako odrazující prvek. Nesprávnému použití nebo krádeži monitoru však zcela zabránit nedokáže.	
13	Port USB Type-A (pro příchozí data)	Slouží k připojení volitelného zařízení USB k monitoru.	

Komponenta Funkce		Funkce
14	Port USB Type-C (pro příchozí data)	Slouží k připojení kabelu USB Type-C ke zdrojovému zařízení.
Port USB Type-C pro odchozí data může fungovat jako zvukový vstup / vstup videa DisplayPort, jako připojení USB 3.0 pro odchozí data nebo jej lze použít k napájení zařízení až 65 W. Výstupní výkon je 5 V / 9 V / 10 V / 12 V / 15 V / 20 V (max. 65 W).		

## Nastavení monitoru

### Při nastavování monitoru postupujte opatrně

Nedotýkejte se povrchu LCD panelu, mohlo by to vést k jeho poškození. Tlak na panel může mít za následek nerovnoměrnost barev nebo změnu orientace tekutých krystalů. Pokud toto nastane, obrazovka se do normálního stavu sama nevrátí.

Pokud instalujete podstavec, umístěte monitor obrazovkou dolů na rovný povrch pokrytý ochranným pěnovým podkladem nebo hladkou látkou. Tím zabráníte poškrábání, poškození nebo zlomení a poškození ovládacích tlačítek.

### Připevnění podstavce monitoru

- **UPOZORNĚNÍ:** Obrazovka je křehká. Vyvarujte se doteků nebo tlaku na monitor; mohlo by to způsobit škody.
- 🔆 TIP: Monitor umístěte s rozmyslem, protože od rámečku by se mohlo odrážet okolní světlo a jasné povrchy.
  - 1. Vyjměte monitor z krabice a položte jej obrazovkou dolů na rovný povrch pokrytý ochranným pěnovým podkladem nebo hladkou látkou.
  - 2. Zasuňte horní část montážní desky podstavce (1) pod horní patku výřezu na zadní straně monitoru.
  - 3. Spusťte spodní část montážní desky podstavce (2) do výřezu, až se zacvakne na místo.



## Připojení kabelů

- POZNÁMKA: Monitor je dodáván s vybranými kabely. Ne všechny kabely uvedené v této části jsou dodávány s monitorem.
  - 1. Umístěte monitor na vhodné dobře větrané místo do blízkosti počítače.
  - 2. Připojte videokabel.
  - **POZNÁMKA:** Monitor automaticky zjistí, které vstupy mají platné video signály. Vstupy lze vybrat pomocí nabídky OSD stisknutím tlačítka Nabídka a výběrem možnosti **Řízení vstupu**.
    - Připojte jeden konec kabelu DisplayPort k portu DisplayPort na zadní straně monitoru a druhý konec k portu DisplayPort zdrojového zařízení.



• Připojte jeden konec kabelu Mini DisplayPort k portu Mini DisplayPort na zadní straně monitoru a druhý konec k portu DisplayPort zdrojového zařízení.



POZNÁMKA: V závislosti na připojení kabelu DisplayPort je zakázáno vstupní připojení videa DisplayPort nebo Mini DisplayPort mezi monitorem a připojeným hostitelským zařízením poté, co systém ukončí režim spánku nebo ztratí vstupní signál. Když se systém probudí z režimu spánku, monitor automaticky vyhledá aktivní vstupní videosignál.

Pokud byl posledním připojením vstupu videa DisplayPort, monitor automaticky vyhledá a přepne na vstupní zdroj videa USB-C, DisplayPort nebo HDMI, ale nikoli Mini DisplayPort. Pokud byl posledním připojením vstupu videa Mini DisplayPort, monitor automaticky vyhledá a přepne na vstupní zdroj videa USB-C, Mini DisplayPort nebo HDMI, ale nikoli DisplayPort.

K požadovanému vstupu DisplayPort (DisplayPort 1) nebo Mini DisplayPort (DisplayPort 2) se budete muset znovu připojit pomocí nabídky OSD. Chcete-li se znovu připojit, stiskněte tlačítko OSD na monitoru, vyberte možnosti **Nabídka > Řízení vstupu** a poté požadované nastavení DisplayPort.

 Připojte jeden konec kabelu HDMI k portu HDMI na zadní straně monitoru a druhý konec ke zdrojovému zařízení.



3. Aby byly povoleny porty USB na monitoru, je nutné připojit kabel USB pro odchozí připojení ze zdrojového počítače k monitoru.

Pro rozbočovač USB:

Připojte konec Type-C kabelu USB k portu USB Type-C monitoru a druhý konec k portu USB Type-A zdrojového zařízení.



• Pro alternativní režim DisplayPort:

Připojte konec Type-C kabelu USB k portu USB Type-C monitoru a druhý konec k portu USB Type-C zdrojového zařízení.



- POZNÁMKA: Chcete-li nastavit vstupní zdroj videa na port USB-C, stiskněte tlačítko Nabídka na zadním panelu monitoru, vyberte možnost **Řízení vstupu** a poté **Konfigurace portu USB-C**.
  - Vyberte možnost 3840 × 2160 s frekvencí 60 Hz + USB 2.0 pro vyšší vertikální obnovovací frekvenci a nižší rychlost USB.

– nebo –

• Vyberte možnost **3840 × 2160 s frekvencí 30 Hz + USB 3.0** pro nižší vertikální obnovovací frekvenci a vyšší rychlost USB.

4. Připojte jeden konec napájecího kabelu k uzemněné zásuvce střídavého proudu a poté druhý konec k monitoru.



**VAROVÁNÍ!** Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení, postupujte následovně:

Neodpojujte zemnicí kolík v napájecím kabelu. Zemnicí zástrčka plní důležitou bezpečnostní funkci.

Napájecí kabel připojte pouze do uzemněné a kdykoliv volně přístupné zásuvky střídavého proudu.

Odpojte napájení ze zařízení vytažením napájecího kabelu ze zásuvky střídavého proudu.

Z důvodu vlastního bezpečí nepokládejte nic na napájecí šňůry nebo kabely. Uspořádejte kabely tak, aby na ně nikdo nemohl náhodně šlápnout nebo o ně zakopnout. Netahejte za vodič ani za kabel. Při odpojování napájecího kabelu ze zásuvky střídavého proudu jej uchopte za zástrčku.

## Připojení zařízení USB

Porty USB slouží k připojení zařízení, jako je například digitální fotoaparát, klávesnice USB nebo myš USB. Na monitoru jsou čtyři porty USB pro příchozí data: dva porty USB-A pro příchozí data na zadní straně a jeden port USB-C / jeden port USB-A pro příchozí data na boční straně.

POZNÁMKA: Aby byly porty USB na monitoru aktivní, je třeba monitor se zdroovým počítačem propojit prostřednictvím rozbočovacího kabelu USB. Viz krok 4 v části <u>Připojení kabelů na stránce 5</u>.



### Nastavení monitoru

1. Panel monitoru nakloňte dopředu nebo dozadu tak, abyste jej měli pohodlně v úrovni očí.



2. Upravte výšku monitoru tak, aby se vám pohodlně pracovalo. Horní okraj rámu monitoru by neměl být umístěn výše, než jsou vaše oči. Pro uživatele s dioptrickými brýlemi může být pohodlnější umístit monitor nízko a sklopit jej dozadu. Upravujte polohu monitoru v závislosti na tom, jak měníte polohu těla v průběhu pracovního dne.



3. Otočením displeje doleva či doprava nastavte nejvhodnější zobrazovací úhel.



### Zapnutí monitoru

- 1. Přepněte hlavní vypínač napájení (1) na monitoru do polohy Zapnuto.
- 2. Zapněte monitor stisknutím tlačítka napájení (2) na jeho zadní straně.



UPOZORNĚNÍ: U monitorů, které zobrazují stejný statický obraz po dobu dvou či více hodin, může dojít k poškození vypálením obrazu. Abyste předešli poškození obrazovky vypálením, měli byste monitor při dlouhé době nečinnosti vypnout či aktivovat spořič obrazovky. U všech obrazovek LCD může dojít ke stavu uchování obrazu. Na vypálený obraz na monitoru se nevztahuje záruka HP.

**POZNÁMKA:** Pokud stisknutí tlačítka napájení nemá žádný účinek, je možné že je zapnuta funkce Power Button Lockout. Tuto funkci vypnete, když stisknete tlačítko napájení monitoru po dobu 10 sekund.

**POZNÁMKA:** V nabídce OSD můžete vypnout kontrolku napájení. Stiskněte tlačítko Nabídka na zadním panelu monitoru a poté vyberte možnosti **Řízení napájení > Kontrolka napájení > Vypnuto**.

Po zapnutí monitoru je po dobu pěti sekund zobrazena zpráva o jeho stavu. Zpráva uvádí, který vstup je aktuálně aktivním signálem, aktuální přednastavené rozlišení displeje a doporučené přednastavené rozlišení displeje.

Monitor automaticky vyhledává na vstupech signálu aktivní vstup a použije jej pro zobrazení.

### Montáž monitoru

Monitor může být připevněn na zeď, otočné rameno nebo jiná upevňovací zařízení.

- POZNÁMKA: Toto zařízení by mělo podporovat montážní držák na stěnu uvedený na seznamu organizace UL nebo CSA.
- UPOZORNĚNÍ: Tento monitor je vybaven montážními otvory s roztečí 100 mm dle průmyslové normy VESA. Pro připevnění montážního řešení jiného výrobce k tomuto monitoru jsou třeba čtyři šrouby 4 mm se stoupáním závitu 0,7 a délkou 10 mm. Delší šrouby mohou monitor poškodit. Je nutné ověřit, zda montážní řešení daného výrobce je v souladu s normou VESA a zda je dimenzováno pro hmotnost zobrazovacího panelu monitoru. Pro dosažení nejlepšího výsledku použijte napájecí kabel a videokabely dodané s monitorem.

#### Odstranění podstavce monitoru

- **UPOZORNĚNÍ:** Než začnete s demontáží monitoru ujistěte se, že je vypnutý a že jsou odpojeny všechny kabely.
  - 1. Odpojte a odstraňte z monitoru všechny kabely.
  - 2. Umístěte monitor obrazovkou dolů na rovný povrch pokrytý ochranným pěnovým podkladem nebo hladkou látkou.
  - 3. Stiskněte tlačítko pro uvolnění VESA (1) a uvolněte podstavec.
  - 4. Otáčejte dno podstavce nahoru, dokud montážní deska neuvolní výřez v panelu (2).
  - 5. Vysuňte podstavec z výřezu (3).



### Připevnění monitoru k montážnímu zařízení

- 1. Sundejte podstavec monitoru. Další informace naleznete v <u>Odstranění podstavce monitoru</u> <u>na stránce 12</u>.
- 2. Odšroubujte čtyři šrouby z otvorů VESA umístěných na zadní straně čela monitoru.
- Pro připevnění montážního zařízení k monitoru použijte čtyři šrouby vyjmuté z otvorů VESA na zadní straně čela monitoru.



DŮLEŽITÉ: Při montáži monitoru na stěnu nebo otočné rameno postupujte podle pokynů výrobce montážního zařízení.

**DŮLEŽITÉ:** Pro dosažení optimálního výkonu monitoru a čistoty obrazu monitor neotáčejte o 90 stupňů do orientace na výšku.

# 2 Používání monitoru

## Software a nástroje

Můžete si stáhnout a nainstalovat následující soubory ze stránky http://www.hp.com/support.

- Soubor INF (Informace)
- Soubory ICM (Image Color Matching) (jeden pro každý zkalibrovaný barevný prostor)
- Nástroj HP Display Assistant upravuje nastavení monitoru a povoluje funkce ochrany proti odcizení

### Informační soubor

Soubor INF definuje prostředky monitoru používané operačními systémy Windows<sup>®</sup> k zajištění kompatibility s grafickým adaptérem počítače.

Tento monitor je kompatibilní s funkcí Plug and Play operačního systému Windows, bude proto správně fungovat i bez instalace souboru INF. Kompatibilita monitoru s funkcí Plug and Play vyžaduje, aby byla grafická karta počítače kompatibilní s normou VESA DDC2 a aby byl monitor připojen přímo ke grafické kartě. Funkce Plug and Play nebude funkční, pokud bude monitor připojen přes samostatné konektory typu BNC nebo distribuční vyrovnávací paměti či krabice.

### Soubor Image Color Matching (Korekce Barev)

Soubory ICM jsou datové soubory, které spolu s grafickými programy slouží ke konzistentnímu přenosu barev z obrazovky monitoru do tiskárny a ze skeneru do obrazovky monitoru. Tento soubor je aktivován grafickými programy, které tuto funkci podporují.

POZNÁMKA: Profil barev ICM je napsán tak, aby vyhovoval specifikaci konsorcia ICC (International Color Consortium) pro formát profilu.

# Použití obrazovkové nabídky OSD (On-Screen Display)

Nabídku OSD lze použít k úpravě obrazu na obrazovce monitoru podle vašich preferencí. Přístup a úpravy v nabídce OSD můžete provádět pomocí funkčních tlačítek na zadním panelu monitoru.

Pro přístup k nabídce OSD a provedení úprav postupujte následujícím způsobem:

- 1. Není-li monitor dosud zapnutý, zapněte jej stisknutím tlačítka napájení na jeho zadním panelu.
- Pro přístup k nabídce OSD stiskněte jedno ze čtyř funkčních tlačítek na zadním panelu monitoru, čímž je aktivujete. Nabídku OSD pak otevřete stisknutím tlačítka Nabídka.
- Pro pohyb v nabídce, výběr a úpravu možností nabídky použijte funkční tlačítka. Popisy tlačítek na obrazovce se liší v závislosti na tom, která nabídka či podnabídka je aktivní.

Následující tabulka uvádí výběr nabídky v hlavní nabídce OSD.

Hlavní nabídka	Popis
Brightness or Luminance (Jas nebo světelnost)	Slouží k nastavení úrovně jasu nebo světelnosti obrazovky.

Hlavní nabídka	Popis
Kontrast	Nastaví úroveň kontrastu obrazovky. Výchozí nastavení výrobce je 80.
Color Control (Ovládání barev)	Slouží k výběru a nastavení barev na obrazovce.
Input Control (Ovládání vstupu)	Vybere vstupní videosignál.
lmage Control (Nastavení zobrazení)	Nastavuje obraz na obrazovce.
PIP Control (Ovládání funkce PIP)	Slouží k výběru a nastavení obrazu v obraze.
Power Control (Ovládání napájení)	Slouží k úpravě nastavení napájení.
Menu Control (Ovládání nabídky)	Upravuje ovládání nabídky OSD.
Management (Správa)	Slouží k úpravě nastavení DDC/CI a obnovení všech nastavení nabídky OSD na výchozí nastavení výrobce.
Information (Informace)	Vybere a zobrazí důležité informace o monitoru.
Exit (Konec)	Vystoupí z obrazovky nabídky OSD.

# Přiřazení funkčních tlačítek

Stisknutím jednoho ze čtyř funkčních tlačítek na zadním panelu monitoru aktivujete tlačítka a zobrazíte ikony na obrazovce. Ikony výchozího továrního nastavení jsou zobrazeny níže.



Tlačítko		Funkce
3	Tlačítko Informace	Otevírá nabídku Informace.
	Přiřaditelná funkce tlačítka 2	
4	Tlačítko Další aktivní vstup	Slouží k procházení nabídkou OSD a výběru vstupního zdroje videa.
	Přiřaditelná funkce tlačítka 3	

Přiřaditelná funkční tlačítka můžete z jejich výchozích hodnot změnit tak, abyste při jejich aktivaci mohli rychle přistupovat k nejčastěji používaným položkám nabídky.

Změna konfigurace funkčních tlačítek:

- 1. Pro aktivaci tlačítek stiskněte jedno ze čtyř funkčních tlačítek na zadním panelu a pro otevření nabídky OSD stiskněte tlačítko Nabídka.
- V nabídce OSD vyberte možnosti Ovládání nabídky, Přiřadit tlačítka a poté jednu z dostupných možností pro tlačítko, kterou mu chcete přiřadit.
- POZNÁMKA: Znovu přiřadit můžete jen tato tři přiřaditelná funkční tlačítka. Tlačítku Nabídka nelze přiřadit jinou funkci.

# Použití funkcí Picture-in-Picture (PIP) a Picture-beside-Picture (PBP)

Monitor podporuje režim PIP, kde se jeden zdroj překrývá přes jiný, i režim PBP, kde je jeden zdroj umístěn těsně vedle jiného vodorovně (při orientaci na šířku) nebo svisle (orientace na výšku). V režimu PIP lze zobrazit dva obrazy v rozlišení Full HD.

Jak používat PIP nebo PBP:

- 1. K monitoru připojte druhý vstupní zdroj.
- Pro aktivaci tlačítek stiskněte jedno ze čtyř funkčních tlačítek na zadním panelu a pro otevření nabídky OSD poté stiskněte tlačítko Nabídka.
- 3. V nabídce OSD vyberte možnost Ovládání PIP a poté Povolit kód PIP.
- 4. Monitor začne skenovat sekundární vstupy, aby zjistil platný vstup signálu, a použije jej pro obraz PIP/ PBP. Pokud chcete změnit vstup PIP/PBP, vyberte v nabídce OSD možnost Řízení PIP a poté Přiřadit vstupy.
- 5. Pokud chcete změnit velikost zobrazení PIP, vyberte v nabídce OSD možnost **PIP Size** (Velikost PIP) a poté vyberte požadovanou velikost.
- 6. Pokud chcete upravit polohu PIP, vyberte v nabídce OSD možnost **PIP Position** (Poloha PIP) a vyberte požadovanou polohu.

## Nastavení režimu Slabé modré světlo

Snížení modrého světla, které displej vyzařuje, sníží expozici očí modrému světlu. Tento monitor vám umožňuje vybrat nastavení pro snížení výstupu modrého světla a při čtení obsahu na obrazovce vytváří uvolněnější a méně stimulující obraz.

Úprava výstupu modrého světla displeje:

- 1. Pro aktivaci tlačítek stiskněte jedno ze čtyř funkčních tlačítek na zadním panelu a pro otevření nabídky OSD stiskněte tlačítko Nabídka. Vyberte možnosti **Ovládání barev** a **Režim zobrazení**.
- 2. Vyberte požadované nastavení:
  - Low Blue Light (Slabé modré světlo): certifikováno společností TUV. Snižuje modré světlo pro příjemnější sledování
  - Reading (Čtení): optimalizuje modré světlo a jas pro zobrazení ve vnitřních prostorech
  - Night (Noc): upraví monitor na nejnižší modré světlo a sníží dopad na spánek
- Pro uložení nastavení vyberte možnost Uložit a návrat a zavřete nabídku. Pokud nastavení uložit nechcete, vyberte možnost Cancel (Zrušit).
- 4. V hlavní nabídce vyberte možnost Exit (Konec).

VAROVÁNÍ! Abyste snížili riziko vážného zranění, přečtěte si Příručku bezpečné a pohodlné obsluhy. Uživatelům počítače popisuje správné nastavení pracovní stanice a správné držení těla a dále zdravotní a pracovní návyky. Příručku bezpečné a pohodlné obsluhy také poskytuje důležité informace týkající se elektrické a mechanické bezpečnosti. Příručku bezpečné a pohodlné obsluhy lze také nalézt na webu na adrese <u>http://www.hp.com/ergo</u>.

## Použití režimu automatického spánku

Tento monitor podporuje možnost nabídky OSD nazývanou **Auto-Sleep Mode** (Automatický režim spánku), která umožňuje povolit nebo zakázat stav snížené spotřeby energie pro displej. Když je povolen automatický režim spánku (ve výchozím nastavení je povolen), monitor přejde při signalizaci režimu nízké spotřeby energie počítačem do stavu snížené spotřeby energie (nepřítomnost vodorovného nebo svislého synchronizačního signálu).

Po přechodu do tohoto režimu se sníženou spotřebou energie (režimu spánku) je obrazovka monitoru prázdná, podsvícení je vypnuto a kontrolka napájení svítí oranžově. Je-li monitor v tomto stavu snížené spotřeby energie, je jeho příkon menší než 0,5 W. Monitor se z režimu spánku probudí, když do něj počítač vyšle aktivní signál (např. pokud aktivujete myš nebo klávesnici).

Režim automatického spánku můžete vypnout v nabídce OSD. Stisknutím tlačítka Nabídka na zadním panelu monitoru otevřete nabídku OSD. V nabídce OSD vyberte možnosti **Power Control** (Řízení napájení), **Auto-Sleep Mode** (Automatický režim spánku) a poté **Off** (Vypnuto).

# 3 Podpora a odstraňování problémů

# Řešení obecných potíží

V následující tabulce je uveden seznam možných problémů, možné příčiny jednotlivých problémů a doporučená řešení.

Problém	Možná příčina	Řešení
Obrazovka je prázdná nebo	Síťový kabel je odpojený.	Připojte síťový kabel.
Diikd.	Monitor je vypnutý.	Stiskněte tlačítko napájení na zadním panelu.
		POZNÁMKA: Pokud stisknutí tlačítka napájení nemá žádný efekt, stiskněte tlačítko napájení po dobu 10 sekund a vypněte tak funkci uzamčení tlačítka napájení.
	Hlavní vypínač napájení je nastaven na možnost vypnuto.	Přepněte hlavní vypínač na zadní straně monitoru do polohy On (Zapnuto).
	Videokabel není správně připojený.	Řádně připojte videokabel. Další informace naleznete v části <u>Připojení kabelů na stránce 5</u> .
	Systém je ve spánkovém režimu.	Stisknutím libovolné klávesy na klávesnici nebo posunutím myši deaktivujte nástroj pro vypnutí obrazovky.
	Videokarta není kompatibilní.	Otevřete nabídku OSD a vyberte nabídku <b>Input Control</b> (Kontrola vstupu). <b>Nastavte možnost Auto-Switch Input</b> (Vstup automatického vypnutí) na <b>Off</b> (Vypnuto) a ručně vyberte vstup.
Obraz je rozostřený, nejasný nebo příliš tmavý.	Nastavení jasu je příliš nízké.	Otevřete nabídku OSD a výběrem možnost <b>Brightness</b> (Jas) podle potřeby upravte měřítko jasu.
Na obrazovce se zobrazí zpráva <b>Check Video Cable</b> (Zkontrolujte videokabel).	Videokabel monitoru je odpojený.	Propojte příslušný kabel videosignálu mezi počítač a monitor. Napájení počítače musí být během připojování videokabelu vypnuté.
Na obrazovce se zobrazí zpráva <b>Input Signal Out of Range</b> (Vstupní signál mimo rozsah).	Rozlišení videa a/nebo obnovovací frekvence jsou nastaveny na vyšší hodnotu, než jakou monitor podporuje.	Změňte nastavení na podporované hodnoty (viz Přednastavená rozlišení displeje na stránce 23).
Monitor je vypnutý, ale nezdá se, že by přešel do úsporného režimu s nízkou spotřebou energie.	Možnost úsporného režimu monitoru je vypnutá.	Otevřete nabídku OSD a vyberte možnosti <b>Power Control</b> (Řízení napájení), <b>Auto-Sleep Mode</b> (Automatický režim spánku) a poté nastavte automatický režim spánku na možnost <b>On</b> (Zapnuto).
Zobrazí se <b>OSD Lockout</b> (Nabídka na obrazovce uzamčena).	Je aktivována funkce uzamčení nabídky na obrazovce.	Funkci OSD Lockout (OSD uzamčeno) vypnete stisknutím tlačítka Nabídka na zadním panelu a jeho podržením po dobu 10 sekund.
Zobrazí se <b>Power Button</b> Lockout (Uzamčení tlačítka napájení).	Funkce uzamčení tlačítka napájení je aktivována.	Funkci tlačítka napájení odemknete stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 10 sekund.

# Uzamčení tlačítek

Podržením tlačítka napájení nebo tlačítka Nabídka na zadním panelu po dobu deseti sekund dojde k uzamčení funkce tlačítek. Můžete obnovit uzamčené funkce lze opětovným přidržením stisknutého konkrétního tlačítka po dobu deseti vteřin. Tato funkce je dostupná pouze v případě, že je monitor napájen, zobrazuje aktivní signál a nabídka OSD je zavřená.

# Kontakt zákaznické podpory

Pro řešení problému s hardwarem nebo softwarem přejděte na adresu <u>http://www.hp.com/support</u>. Na těchto stránkách můžete vyhledat další informace o produktu včetně odkazů na diskuzní fóra a pokynů k odstraňování potíží. Najdete zde také informace o tom, jak kontaktovat společnost HP a otevřít případ podpory.

# Příprava na volání technické podpory

Jestliže nemůžete vyřešit potíž pomocí tipů pro řešení potíží v tomto oddíle, bude pravděpodobně nutné zavolat technickou podporu. Před voláním si připravte následující informace:

- Číslo modelu monitoru
- Sériové číslo monitoru
- Datum zakoupení na faktuře
- Podmínky, za jakých došlo k potíži
- Zobrazená chybová zpráva
- Konfigurace hardwaru
- Název a verze hardwaru a softwaru, který používáte

## Vyhledání sériového a produktového čísla

Sériové číslo a číslo produktu se nachází na štítku na zadní straně čela monitoru. Tato čísla budete potřebovat v případě, že kontaktujete společnost HP ohledně svého modelu monitoru.



# 4 Údržba monitoru

# Pokyny pro údržbu

Zdokonalení výkonu a prodloužení životnosti monitoru:

- Neotevírejte kryt monitoru ani se nepokoušejte vlastními silami produkt opravit. Používejte pouze ovládací prvky uvedené v uživatelské příručce. Pokud monitor nefunguje správně nebo pokud došlo k jeho pádu nebo poškození, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko společnosti HP.
- Použije pouze napájecí zdroj a připojení, které je vhodné pro tento monitor, jak je uvedeno na štítku na zadní straně monitoru.
- Celkový proudový odběr produktů připojených k zásuvce nesmí přesáhnout proudovou kapacitu příslušné zásuvky střídavého proudu a celkový proudový odběr produktů připojených ke kabelu nesmí přesáhnout proudovou kapacitu příslušného kabelu. Informace o proudovém odběru (AMPS nebo A) naleznete na štítku každého zařízení.
- Umístěte monitor blízko zásuvky, která je snadno přístupná. Při odpojování kabelu monitoru uchopte pevně zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky. Nikdy neodpojujte monitor táhnutím za kabel.
- Pokud monitor nepoužíváte, vypněte ho. Životnost monitoru lze podstatně prodloužit, pokud používáte program spořiče obrazovky a monitor, pokud ho nepoužíváte, vypínáte.

**POZNÁMKA:** Monitory s "vypáleným obrazem" nejsou kryty zárukou společnosti HP.

- Štěrbiny a otvory ve skříni monitoru jsou určeny k ventilaci. Tyto otvory nesmí být zakryty ani jinak blokovány. Nikdy nestrkejte žádné předměty do štěrbin nebo otvorů ve skříni monitoru.
- Chraňte monitor před pádem a neumisťujte ho na nestabilní povrch.
- Na napájecí kabel nic nepokládejte. Nešlapejte na kabel.
- Monitor mějte na dobře větraném místě, nevystavujte jej nadměrnému světlu, horku ani vlhkosti.
- Při vyjímání podstavce monitoru musíte monitor položit obrazovkou dolů na měkkou podložku, aby se nepoškrábal, nepoškodil nebo nerozbil.

## Čištění monitoru

- 1. Vypněte monitor a odpojte napájecí kabel od zadní části jednotky.
- 2. Měkkým, antistatickým, čistým hadříkem otřete prach na obrazovce a krytu monitoru.
- 3. Při komplikovanějších situacích k čištění použijte padesátiprocentní poměr vody a isopropylalkoholu.

UPOZORNĚNÍ: Roztok nastříkejte na vlhký hadřík a jemně otřete povrch obrazovky. Nikdy nestříkejte roztok přímo na povrch obrazovky. Může proniknout za rámeček a poškodit elektroniku.

**UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte pro čištění obrazovky ani skříně monitoru čisticí látky, které obsahují jakékoliv materiály na bázi ropy, například benzen, ředidlo, ani žádné jiné těkavé látky. Tyto chemické látky mohou monitor poškodit.

## Přeprava monitoru

Původní obalovou krabici si uschovejte. Je možné, že ji budete potřebovat při přepravě monitoru.

# A Technické údaje

POZNÁMKA: Všechny technické specifikace představují typické parametry získané od výrobců komponent HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.

Nejnovějších technické údaje nebo další specifikace tohoto produktu naleznete na adrese <u>http://www.hp.com/go/quickspecs/</u>, kde můžete vyhledat specifický model monitoru a zobrazit jeho příslušné údaje QuickSpecs.

Displei	Široká obrazovka <b>80 cm</b>	Široká obrazovka o úhlopříčce	
		31,5 palce	
Тур	IPS		
Velikost zobrazitelného obrazu	Úhlopříčka <b>80 cm</b>	Úhlopříčka 31,5 palce	
Sklon	-5° až 20°		
Hmotnost			
Bez stojanu	7,59 kg	16,73 lb	
Se stojanem	12,16 kg	26,81 lb	
Rozměry (včetně stojanu)			
Výška (nejvyšší poloha)	56,44 cm	22,22 palce	
Výška (nejnižší poloha)	44,44 cm	17,50 palce	
Hloubka	24,80 cm	9,77 palce	
Šířka	71,45 cm	29,17 palce	
Maximální grafické rozlišení	3840 × 2160 (60 Hz)		
Optimální grafické rozlišení	3840 × 2160 (60 Hz)		
Rozteč bodů	0,06053 (výška) x 0,18159 (šířka) mm		
Pixelů na palec	140 PPI		
Horizontální frekvence	28 kHz až 135 kHz		
Vertikální obnovovací frekvence	29 Hz až 60 Hz		
Požadavky na teplotu prostředí			
Provozní teplota	5 °C až 35 °C	41 °F až 95 °F	
Teplota skladování	-34 ℃ až 60 ℃ -29 °F až 140 °F		
Relativní vlhkost	20 až 80 %		
Zdroj napájení	100 až 240 V stř., 50/60 Hz		
Nadmořská výška:			
Při provozu	0 až 5 000 m	0 až 16 400 ft	
Skladování	0 až 12 192 m	0 až 40 000 ft	

Naměřená spotřeba energie:	
Plný výkon	200 W
Typické nastavení	70 W
Spánek	<0,5 W
Vypnuto	<0,3 W
Vstupní terminál	Jeden port DisplayPort, jeden port mini DisplayPort, jeden port HDMI, jeden analogový konektor zvukového výstupu, tři porty USB Type-A, jeden port USB Type-C (pro odchozí data) a jeden port USB Type-C (pro příchozí data)

# Přednastavená rozlišení displeje

Níže uvedená rozlišení displeje jsou nejčastěji používané režimy a současně výchozí hodnoty nastavené z výroby. Tento monitor automaticky rozezná tyto přednastavené režimy, které se zobrazí ve správné velikosti a na středu obrazovky.

Předvolba	Formát v pixelech	Hor. frekv. (kHz)	Ver. frekv. (Hz)
1	640 × 480	31,469	59,940
2	720 × 400	31,469	70,087
3	800 × 600	37,879	60,317
4	720 × 480	31,469	59,940
5	1024 × 768	48,363	60,004
6	1280 × 720	45,000	60,000
7	1280 × 768	47,396	59,995
8	1280 × 800	49,702	59,810
9	1280 × 1024	63,981	60,020
10	1440 × 900	55,935	59,887
11	1440 × 900	55,469	59,901
12	1600 × 900	60,000	60,000
13	1600 × 1200	75,000	60,000
14	1680 × 1050	65,290	59,954
15	1920 × 1080	67,500	60,000
16	1920 × 1200	74,038	59,950
17	1920 × 1200	74,556	59,885
18	2560 × 1440	88,787	59,951
19	2560 × 1600	98,713	59,972
20	3840 × 2160	65,688	29,981
21	3840 × 2160	133,313	59,997

Předvolba	Název časování	Formát v pixelech	Hor. frekv. (kHz)	Ver. frekv. (Hz)
1	480i	720 × 480	15,734	59,94
2	480p	720 × 480	31,469	59,94
3	720p60	1280 × 720	45,000	60,00
4	1080i60	1920 × 1080	33,750	60,00
5	576i	720 × 576	15,625	50,00
6	576p	720 × 576	31,250	50,00
7	720p50	1280 × 720	37,500	50,00
8	1080i50	1920 × 1080	28,125	50,00
9	1080p60	1920 × 1080	67,500	60,00
10	1080p50	1920 × 1080	56,250	50,00

## Funkce pro úsporu energie

Monitor podporuje režim snížené spotřeby energie. Do stavu snížené spotřeby energie je monitor uveden poté, kdy zjistí, že chybí horizontální nebo vertikální synchronizační signál. Po zjištění, že tyto signály chybí, obrazovka ztmavne, podsvícení se vypne a kontrolka napájení změní barvu na oranžovou. Když je monitor ve stavu snížené spotřeby energie, bude mít spotřebu <0,5 W. Předtím, než se monitor vrátí zpět do normálního provozního stavu, potřebuje krátkou dobu na zahřátí.

Pokyny týkající se nastavení režimu úspory energie (bývá označován jako funkce řízení spotřeby) naleznete v příručce k počítači.

POZNÁMKA: Výše popsaná funkce úspory energie funguje pouze v případě, že je monitor připojen k počítači, který má funkce úspory energie.

Volbou nastavení v utilitě časovače vypnutí můžete také monitor naprogramovat tak, aby v předem zadanou dobu přešel do stavu snížené spotřeby energie. Když utilita časovače vypnutí přepne monitor do stavu snížené spotřeby energie, kontrolka napájení oranžově bliká.

# **B** Usnadnění

Společnost HP navrhuje, vydává a prodává produkty a služby, které může používat kdokoli, včetně lidé s postiženími, a to jak samostatně nebo s příslušnými pomocnými zařízeními.

# Podporované pomocné technologie

Produkty HP podporují širokou škálu pomocných technologií operačního systému a mohou být nakonfigurovány pro práci s dalšími pomocnými technologiemi. Pro získání dalších informací o pomocných funkcích použijte funkci hledání na takovém zdrojovém zařízení, které je připojeno k monitoru.

**POZNÁMKA:** Pro další informace o konkrétních produktech pomocných technologií kontaktujte zákaznickou podporu tohoto produktu.

## Kontakt zákaznické podpory

My dostupnost našich produktů a služeb neustále vylepšujeme, a zpětnou vazbu od uživatelů uvítáme. Máteli s některým z produktů problém, nebo pokud nám chcete něco sdělit o funkcích usnadnění přístupu, které vám pomohly, kontaktujte nás od pondělí do pátku, od 6.00 do 21.00 horského času, na čísle (888) 259-5707. Pokud jste neslyšící nebo nedoslýchaví a používáte TRS/VRS/WebCapTel, se žádostmi o technickou podporu nebo pokud máte dotazy k usnadnění přístupu, kontaktujte nás telefonicky od pondělí do pátku, od 6.00 do 21.00 horského času na čísle (877) 656-7058.