Dell Latitude 5400

Průvodce nastavením a specifikace



Poznámky, upozornění a varování

- () POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití produktu.
- UPOZORNĚNÍ: UPOZORNĚNÍ poukazuje na možnost poškození hardwaru nebo ztráty dat a poskytuje návod, jak se danému problému vyhnout.
- 🗥 | VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na potenciální nebezpečí poškození majetku, úrazu nebo smrti.

Revize: A00

© 2019 Dell Inc. nebo její dceřiné společnosti. Všechna práva vyhrazena. Dell, EMC a ostatní ochranné známky jsou ochranné známky společnosti Dell Inc. nebo dceřiných společností. Ostatní ochranné známky mohou být ochranné známky svých vlastníků.

Obsah

| 1 Nastavení počítače | 5 |
|---|----|
| 2 Vytvořte jednotku USB pro obnovení systému Windows | 7 |
| 3 Přehled šasi | |
| Zobrazení displeje | |
| Pohled zleva | 9 |
| Pohled zprava | 9 |
| Pohled na opěrku pro dlaň | |
| Pohled zdola | 11 |
| Klávesové zkratky | 11 |
| 4 Technické údaje | 13 |
| Systémové informace | 13 |
| Processor | |
| Paměť | 14 |
| Skladovací | 14 |
| Konektory na základní desce | 14 |
| Čtečka paměťových karet | 15 |
| Audio | |
| Grafická karta | |
| Kamera | |
| Komunikace | |
| Mobilní širokopásmové připojení | 17 |
| Bezdrátové připojení | |
| Porty a konektory | 17 |
| Displej | 17 |
| Klávesnice | |
| Dotyková podložka | |
| Čtečka otisků prstů – volitelně | |
| Operační systém | |
| Baterie | |
| Napájecí adaptér | |
| Parametry snímače a ovládacích prvků | 21 |
| Rozměry a hmotnost | 21 |
| Okolí počítače | |
| Security (Zabezpečení) | |
| Možnosti zabezpečení – kontaktní čtečka čipových karet | 23 |
| Možnosti zabezpečení – bezkontaktní čtečka čipových karet | 24 |
| Zabezpečovací software | |
| 5 Software | 27 |
| Stažení ovladačů systému | |

| 6 Konfigurace systému | 28 |
|--|----|
| Spouštěcí nabídka | |
| Navigační klávesy | |
| Funkce Boot Sequence | 29 |
| Možnosti nástroje System setup (Nastavení systému) | |
| Obecné možnosti | 29 |
| Systémové informace | |
| Grafika | |
| Security (Zabezpečení) | |
| Secure boot | |
| Intel Software Guard Extensions | |
| Performance (Výkon) | |
| Řízení spotřeby | 35 |
| POST behavior | |
| Možnosti správy | |
| Virtualization support (Podpora virtualizace) | |
| Bezdrátové připojení | |
| Obrazovka Maintenance (Údržba) | 39 |
| System Logs (Systémové protokoly) | |
| Aktualizace systému BIOS ve Windows | |
| Aktualizace systému BIOS v systémech s povoleným softwarem BitLocker | 40 |
| Aktualizace systému BIOS pomocí disku flash USB | 40 |
| Systémové heslo a heslo pro nastavení | 41 |
| Přiřazení hesla nastavení systému | 41 |
| Odstranění nebo změna stávajícího hesla k nastavení systému | 42 |
| 7 Získání pomoci | 43 |
| Kontaktování společnosti Dell | 43 |

Nastavení počítače

1 Připojte napájecí adaptér a stiskněte tlačítko napájení.





2 Dokončete nastavení systému Windows.

Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení. Při nastavování společnost Dell doporučuje:

Připojit se k síti kvůli aktualizacím systému Windows.

POZNÁMKA: Pokud se připojujete k zabezpečené bezdrátové síti, zadejte po vyzvání heslo pro přístup k bezdrátové síti.

- · Jestliže jste připojeni k internetu, přihlaste se nebo vytvořte účet Microsoft. Nejste-li připojeni k internetu, vytvořte si účet offline.
- Na obrazovce Support and Protection (Podpora a ochrana) zadejte kontaktní údaje.
- 3 Vyhledejte a využijte aplikace Dell z nabídky Start v systému Windows doporučeno.

Tabulka 1. Vyhledání aplikací Dell

| Aplikace Dell | Podrobnosti |
|---------------|--|
| | |
| | Registrace produktu Dell |
| | Zaregistrujte svůj počítač u společnosti Dell. |
| | |



Přístup k nápovědě a podpoře pro váš počítač.



SupportAssist

Proaktivně kontroluje stav hardwaru a softwaru systému.

 POZNÁMKA: Záruku můžete obnovit nebo upgradovat kliknutím na datum konce záruky v nástroji SupportAssist.

Aplikace Dell Update

Aktualizuje počítač pomocí kritických záplat a důležitých ovladačů zařízení, jakmile jsou k dispozici.



Služba Dell Digital Delivery

Stahujte softwarové aplikace včetně zakoupených, avšak předem nenainstalovaných programů.

4 Vytvořte jednotku pro obnovení systému Windows.

POZNÁMKA: Doporučuje se vytvořit jednotku pro obnovení, s níž lze vyřešit potíže a problémy, které se mohou v systému Windows objevit.

Více informací naleznete v článku Vytvoření jednotky USB pro obnovení systému Windows.

Vytvořte jednotku USB pro obnovení systému Windows

2

Vytvořte jednotku pro obnovení, s níž lze vyřešit potíže a problémy, které se mohou v systému Windows objevit. K vytvoření jednotky pro obnovení je potřeba prázdný disk USB s kapacitou nejméně 16 GB.

- (i) POZNÁMKA: Dokončení procesu může trvat až hodinu.
- (i) POZNÁMKA: Následující kroky se mohou lišit podle verze nainstalovaného systému Windows. Nejnovější pokyny naleznete na stránce Podpory společnosti Microsoft.
- 1 Připojte jednotku USB k počítači.
- 2 Ve vyhledávacím poli systému Windows vložte Obnovení.
- 3 Ve výsledcích vyhledávání klikněte na Vytvořit jednotku pro obnovení systému. Zobrazí se okno Řízení uživatelských účtů.
- Pokračujte kliknutím na tlačítko Ano.
 Zobrazí se okno Jednotka pro obnovení.
- 5 Zvolte Zálohovat systémové soubory na jednotku pro obnovení a klikněte na Další.
- Zvolte Jednotka USB flash a klikněte na Další.
 Objeví se zpráva, že všechna data na jednotce USB flash budou smazána.
- 7 Klikněte na možnost **Create** (Vytvořit).
- 8 Klikněte na tlačítko **Finish** (Dokončit).

Více informací o opakované instalaci systému Windows pomocí jednotky USB pro obnovení naleznete v části Odstraňování problémů v servisním manuálu k vašemu produktu na stránce www.dell.com/support/manuals.

Přehled šasi

Témata:

- Zobrazení displeje
- Pohled zleva
- Pohled zprava
- · Pohled na opěrku pro dlaň
- Pohled zdola
- · Klávesové zkratky

Zobrazení displeje



- 1 Digitální mikrofon
- 3 Kamera
- 5 Digitální mikrofon

- 2 Závěrka SafeView
- 4 Kontrolka stavu kamery
- 6 Displej

Pohled zleva

123 4

- 1 Port konektoru napájení
- 3 USB 3.11. generace

Pohled zprava

- 2 Port USB 3.1 2. generace (USB typu C) s portem DisplayPort/Thunderbolt (volitelně)
- 4 Čtečka čipových karet (volitelná)



- 1 Čtečka karet microSD
- 3 Port náhlavní soupravy / mikrofonu
- 5 Port USB 3.11. generace s technologií PowerShare
- 7 Síťový port

- 2 Slot karty micro SIM
- 4 Port USB 3.1 1. generace
- 6 Port HDMI
- 8 Slot pro klínový bezpečnostní zámek

Pohled na opěrku pro dlaň



- 1 Tlačítko napájení s volitelnou čtečkou otisků prstů
- 3 Dotyková podložka

- 2 Klávesnice
- 4 Trackstick (volitelně)

Pohled zdola



- Tepelný větrací otvor 1
- 3 Reproduktory

Klávesové zkratky

() POZNÁMKA: Znaky na klávesnici se mohou lišit v závislosti na její jazykové konfiguraci. Klávesy, které se používají pro klávesové zkratky, zůstávají stejné pro všechny jazykové konfigurace.

Tabulka 2. Seznam klávesových zkratek

| Klávesy | Popis |
|----------|----------------------------------|
| Fn + Esc | Zapnout/vypnout zámek klávesy Fn |
| Fn + F1 | Ztlumit zvuk |
| Fn + F2 | Snížit hlasitost |
| Fn + F3 | Zvýšit hlasitost |
| Fn + F4 | Ztlumení mikrofonu |

| Klávesy | Popis |
|-----------|---------------------------------------|
| Fn + F5 | Zapnutí/vypnutí podsvícení klávesnice |
| Fn + F6 | Snížit jas |
| Fn + F7 | Zvýšit jas |
| Fn + F8 | Přepnout na externí displej |
| Fn + F10 | Vytisknout obrazovku |
| Fn + F11 | Začátek řádku |
| Fn + 12 | Konec řádku |
| Fn + Ctrl | Otevřít nabídku aplikace |

Technické údaje

(i) POZNÁMKA: Nabídka se liší podle regionu. Následující specifikace obsahují pouze informace, které musí být s počítačem dodány dle zákona. Chcete-li si přečíst další informace o konfiguraci počítače, otevřete v systému Windows Nápovědu a podporu a zvolte možnost zobrazit informace o počítači.

Systémové informace

Tabulka 3. Systémové informace

| Funkce | Technické údaje |
|----------------------------|-------------------------|
| Čipová sada | Integrováno v procesoru |
| Šířka datové sběrnice | 64 bitů |
| Flash EPROM (paměť) | 16/32 MB |
| Sběrnice PCle | Podporuje až Gen3 |
| Frekvence externí sběrnice | Až 8 GT/s |

Processor

() NOTE: Počty procesorů nejsou měřítkem výkonu. Dostupnost procesorů se může měnit a lišit podle regionu či země.

Table 4. Processor specifications

| Тур | Grafika UMA | Discrete Graphics |
|---|------------------------|-------------------|
| 8th Gen Intel Core i7-8665U processor (8 MB cache, 4 core count/8 threads, 1.9 GHz to 4.8 GHz, 15 W TDP, vPro) | Intel UHD Graphics 620 | AMD Radeon 540X |
| 8th Gen Intel Core i5-8365U processor (6 MB cache, 4 core count/8 threads, 1.6 GHz to 4.1 GHz, 15 W TDP, vPro) | Intel UHD Graphics 620 | AMD Radeon 540X |
| 8th Gen Intel Core i5-8265U processor (6 MB cache, 4 core count/8 threads, 1.6 GHz to 3.9 GHz, 15 W TDP) | Intel UHD Graphics 620 | AMD Radeon 540X |
| 8th Gen Intel Core i3-8145U processor (4 MB cache, 2 core count/4 threads, 2.1 GHz to 3.9 GHz, 15 W TDP) | Intel UHD Graphics 620 | NA |

Paměť

Tabulka 5. Specifikace paměti

| Funkce | Technické údaje |
|-------------------------------------|---|
| Minimální konfigurace paměti | 4 GB |
| Maximální konfigurace paměti | 32 GB |
| Počet slotů | 2× slot SoDIMM |
| Maximální podporovaná paměť na slot | 16 GB |
| Varianty paměti | 4 GB (1 × 4 GB) 8 GB (2 × 4 GB) 8 GB (1 × 8 GB) 16 GB (2 × 8 GB) 16 GB (1 × 16 GB) 32 GB (2 × 16 GB) |
| Тур | Dvoukanálová paměť DDR4 |
| Rychlost | Paměť SDRAM 2 666 MHz bez korekce ECC pracuje s procesory Intel 8. generace na frekvenci 2 400 MHz |

Skladovací

Tabulka 6. Parametry úložiště

| Тур | Malý formát | Rozhraní | Kapacita |
|-------------------|-------------------|---|--|
| Disk SSD PCle | Disk SSD M.2 2230 | PCle generace 3 x 2 NVMe, až 32 Gb/s | Až 512 GB |
| Disk SSD PCle | Disk SSD M.2 2280 | PCle generace 3×4 NVMe, až 32 Gb/s | Až 1 TB |
| Disk SATA SSD | Disk SSD M.2 2280 | SATA, třída 20 | Až 512 GB |
| Disk SSD PCIe SED | Disk SSD M.2 2280 | SED PCIe | Až 512 GB |
| Pevný disk | 2,5 palců | SATA | Až 1 TB, 5 400 ot./min Až 1 TB, 7 200 ot./min |

Konektory na základní desce

Tabulka 7. Konektory na základní desce

| Funkce | Technické údaje |
|---------------|--|
| Konektory M.2 | Jeden konektor M.2 2230 Key-E Jeden konektor M.2 2280 Key-E |

· Jeden konektor M.2 3042 Key-B

Čtečka paměťových karet

Tabulka 8. Specifikace čtečky paměťových karet

| Funkce | Technické údaje |
|-------------------|---|
| Тур | Zásuvka pro kartu MicroSD |
| | Slot na čtečku čipových karet (volitelně) |
| Podporované karty | Čtečka čipových karet (volitelná)MicroSD |

Audio

Tabulka 9. Parametry zvuku

| Funkce | Technické údaje |
|--------------------------------|---|
| Řadič | Realtek ALC3204 s technologií Waves MaxxAudio Pro |
| Převod stereofonního signálu | 24bitový digitálně-analogový a analogově-digitální převodník |
| Тур | HD Audio |
| Reproduktory | Dva |
| Rozhraní | Interní: |
| | Intel HDA (zvuk s vysokým rozlišením) |
| | Externí: |
| | 7.1kanálový výstup prostřednictvím portu HDMI |
| | Digitální mikrofonní vstup na modulu kamery |
| | Konektor pro náhlavní soupravu (stereofonní sluchátka / mikrofonní vstup) |
| Interní zesilovač reproduktorů | Součástí zařízení ALC3204 (třída D 2 W) |
| Externí ovládání hlasitosti | Klávesové zkratky ovládání médií |
| Výkon reproduktorů: | Průměrný: 2 W |
| | Maximální: 2,5 W |
| Mikrofon | Digitální mikrofony |

Grafická karta

Tabulka 10. Specifikace grafické karty

| Řadič | Тур | Závislost procesoru | Typ grafické paměti | Kapacita | Podpora externího displeje | Maximální rozlišení |
|---------------------------|------------|--|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Intel UHD Graphics 620 | UMA | Procesor Intel Core i7-8665U (vPro) | Integrovaný | Sdílená systémová paměť | Port HDMI 1.4b | 4 096 x 2 304, 24 Hz |
| | | Procesor Intel Core i5-8365U | | | | |
| | | Procesor Intel Core i5-8265U | | | | |
| | | Procesor Intel Core i3-8145U | | | | |
| AMD Radeon 540X | Samostatná | Není k dispozici | GDDR5 | 2 GB | - | - |

Kamera

Tabulka 11. Specifikace kamery

| Funkce | Technické údaje |
|-----------------------------|---|
| Typ kamery | Barevná kamera HD s pevným zaostřením |
| Infračervená kamera | 6mm infračervená kamera (volitelně) |
| Rozlišení | Fotografie: Rozlišení HD (1 280 x 720) |
| | Video: Rozlišení HD (1 280 x 720) při 30 snímcích/s |
| Diagonální zobrazovací úhel | Infračervená kamera: 87 stupňů |
| | Barevná kamera: 78,6 stupňů |
| Typ snímače | Snímací technologie CMOS |

() POZNÁMKA: Kamera RBG + IR je využívána pouze aplikací Windows Hello a jiné aplikace ji nemohou používat.

Komunikace

Tabulka 12. Specifikace připojení

| Funkce | Technické údaje |
|----------------|---|
| Síťový adaptér | Integrovaný adaptér Connection I219-LM/I219-V 10/100/1 000 Mb/s Ethernet (RJ-45) |

Mobilní širokopásmové připojení

Tabulka 13. Mobilní širokopásmové připojení

Technické údaje

Intel XMM 7360 Global LTE-Advanced

Bezdrátové připojení

Tabulka 14. Specifikace bezdrátového připojení

Technické údaje

Dvoupásmový bezdrátový adaptér Intel Wireless 9560 (802.11ac) 2 x 2 + Bluetooth 5.0

Bezdrátový adaptér Qualcomm QCA61x4A 802.11ac, dvoupásmový (2x2) + Bluetooth 4.2

Intel Wi-Fi 6 AX200 2 x 2 .11ax 160 MHz + Bluetooth 5.0 (volitelně)

Porty a konektory

Tabulka 15. Porty a konektory

| Technické údaje |
|--|
| Jedna čtečka karet microSD |
| Jeden slot pro kartu microSIM |
| Tři porty USB 3.11. generace (typ A) Jeden port USB typu C 3.12. generace s portem DisplayPort/ Thunderbolt 3 (volitelně) |
| Slot pro bezpečnostní zámek Noble Wedge |
| Jeden port náhlavní soupravy (kombinace sluchátek a mikrofonu) |
| Jeden port HDMI 1.4b (podpora rozlišení až 4k, 30 Hz) |
| RJ-45, 10/100/1 000, s indikátorem LED |
| |

Displej

Tabulka 16. Parametry obrazovky

| Funkce | Technické údaje |
|--------|--|
| Тур | 14 palců HD (1 366 x 768), antireflexní (16 : 9), WLED, nedotykový, 220 nitů |

 14 palců Širokoúhlý s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), antireflexní (16:9), WLED, nedotykový, 220 nitů

| Funkce | Technické údaje |
|---------------------------------------|---|
| | 14 palců Širokoúhlý s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), vestavěný dotykový displej s technologií TrueLife, 220 nitů (volitelně) |
| Výška (aktivní plocha) | 173,95 mm (6,84 palce) |
| Šířka (aktivní plocha) | 309,4 mm (12,18 palce) |
| Úhlopříčka | 355,6 mm (14 palce) |
| Pixely na palec (PPI) | 112 (HD) |
| | 157 (FHD) |
| Kontrastní poměr | 400 : 1 (HD) |
| | 700 : 1 (FHD) |
| Osvětlení/jas (obvyklé) | 220 nitů |
| Obnovovací frekvence | 60 Hz |
| Vodorovný pozorovací úhel (minimální) | ± 40 stupňů (HD) |
| | ± 80 stupňů (FHD) (volitelně) |
| Svislý pozorovací úhel (minimální) | 10/30 stupňů U/D (HD) |
| | ± 80 stupňů (FHD) (volitelně) |
| Spotřeba energie (maximální) | 2,4 W (HD) |
| | 2,8 W (FHD) |
| | 3,15 W (dotykový panel s rozlišením FHD) |

Klávesnice

Tabulka 17. Specifikace klávesnice

| Funkce | Technické údaje |
|-----------------------|--|
| Počet kláves | 81 (USA a Kanada) 82 (Velká Británie / Brazílie) 85 (Japonsko) |
| Velikost | Plná velikost |
| | Rozteč kláves X = 19,05 mm (0,75 palce) Rozteč kláves Y = 19,05 mm (0,75 palce) |
| Podsvícená klávesnice | Volitelně (podsvícená a nepodsvícená) |
| Rozvržení | QWERTY |

Dotyková podložka

Tabulka 18. Specifikace dotykové podložky

| Funkce | Technické údaje |
|-----------------------|---|
| Rozlišení | 1221 x 661 |
| Rozměry | Šířka: 101,7 mm (4,00 palce) Výška: 55,2 mm (2,17 palce) |
| Vícedotykové ovládání | Podporuje vícedotykové ovládání 5 prsty |
| | (i) POZNÁMKA: Více informací o gestech dotykové podložky pro systém Windows 10 naleznete v článku 4027871 ve |

znalostní databázi Microsoft na adrese support.microsoft.com.

Čtečka otisků prstů – volitelně

Tabulka 19. Specifikace čtečky otisků prstů

| Funkce | Technické údaje |
|---------------------|---------------------------------|
| Тур | Čtečka otisků prstů ve vypínači |
| Snímací technologie | Kapacitní |
| Rozlišení snímače | 363 ррі |
| Plocha snímače | Průměr: 10 mm |

Operační systém

Tabulka 20. Operační systém

| Funkce | Technické údaje |
|------------------------------|--|
| Podporované operační systémy | Windows 10 Home (64bitová verze) Windows 10 Professional (64bitový) |

- Ubuntu 18.04 LTS (64bitový)
- NeoKylin 6.0 SP4 (PRTS)

Baterie

Tabulka 21. Baterie

| Funkce | Technické údaje | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Тур | 3článková lithium-iontová baterie (42 Wh), nabíjení ExpressCharge | | 3článková lithium-iontová baterie (51 Wh), nabíjení ExpressCharge | | 4článková lithium-iontová baterie (68 Wh), nabíjení ExpressCharge | |
| Rozměry | Šířka Hloubka Výška | 95,9 mm (3,78 palce) 181 mm (7,13 palce) | Šířka Hloubka Výška | 95,9 mm (3,78 palce) 181 mm (7,13 palce) | Šířka Hloubka Výška | 95,9 mm (3,78 palce) 233 mm (9,17 palce) |
| | | 7,05 mm (0,28 palce) | | 7,05 mm (0,28 palce) | | 7,05 mm (0,28 palce) |
| Hmotnost (maximální) | 200 g (0,44 liber) | | 250 g (0,55 liber) | | 340 g (0,75 liber) | |
| Napětí | 11,40 V ss. | | 11,40 V ss. | | 7,6 V ss. | |
| Životnost | 300 cyklů vybití/nabití | | 300 cyklů vybití/nabití | | 300 cyklů vybití/nabití (standardní provedení) | |
| | | | | | 1 000 cyklů vybití/ životností) | nabití (s dlouhou |
| Doba nabíjení, když je počítač | Standard Charge (běžné nabíjení) | 0 °C až 50 °C: 4 hodiny | Standard Charge (běžné nabíjení) | 0 °C až 50 °C: 4 hodiny | Standard Charge (běžné nabíjení) | 0 °C až 50 °C: 4 hodiny |
| vypriat (priblizite) | Express Charge | 0 °C až 15 °C: 4 hodiny | Express Charge | 0 °C až 15 °C: 4 hodiny | Express Charge | 0 °C až 15 °C: 4 hodiny |
| | | 16–45 °C: 2 hodiny | | 16–45 °C: 2 hodiny | | 16–45 °C: 2 hodiny |
| | | 46 °C až 50 °C: 3 hodiny | | 46 °C až 50 °C: 3 hodiny | | 46 °C až 50 °C: 3 hodiny |
| Doba provozu | Závisí na provozních podmínkách a při podmínkách mimořádně náročných na napájení může být výrazně zkrácena. | | Závisí na provozních podmínkách a při podmínkách mimořádně náročných na napájení může být výrazně zkrácena. | | Závisí na provozních podmínkách a při podmínkách mimořádně náročných na napájení může být výrazně zkrácena. | |
| Teplotní rozsah: provozní | Nabíjení: 0 °C až 50 °C, 32 °F až 122 °F | | Nabíjení: 0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F) | | Nabíjení: 0 °C až 50 °C, 32 °F až 122 °F | |
| | Vybíjení: 0 °C až 60 °C, 32 °F až 139 °F | | Vybíjení: -20 °C až 60 °C (-40 °F až 139 °F) | | Vybíjení: 0 °C až 60 °C, 32 °F až 139 °F | |
| Teplotní rozsah: skladovací | -20°C až 60°C (-4°F až 140°F) | | -20 °C až 60 °C (-40 °F až 140 °F) | | -20°C až 60°C (-4°F až 140°F) | |
| Knoflíková baterie | CR-2032 | | CR-2032 | | CR-2032 | |

Napájecí adaptér

Tabulka 22. Specifikace napájecího adaptéru

| Funkce | Technické údaje | |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Тур | E5 65 W | E5 90 W |
| Vstupní napětí | 100 až 240 V stř. | 100 až 240 V stř. |
| Vstupní proud (max.) | 1,5 A | 1,6 A |
| Velikost adaptéru | Rozměry | Rozměry |
| | V palcích: 0,87 × 2,60 × 4,17 | V palcích: 0,87 × 2,60 × 5,12 |
| | V mm: 22 × 66 × 106 | V mm: 22 × 66 × 130 |
| Válcový typ | 7,4 mm | 7,4 mm |
| Hmotnost | 0,23 kg (0,51 libry) | 0,32 kg (0,70 libry) |
| Vstupní frekvence | 50 až 60 Hz | 50 až 60 Hz |
| Výstupní proud | 3,34 A (trvalý) | 4,62 A (stejnosm.) |
| Jmenovité výstupní napětí | 19,5 V ss. | 19,5 V ss. |
| Teplotní rozsah (provozní) | 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F) | 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F) |
| Teplotní rozsah (neprovozní) | -40 °C až 70 °C (-40 °F až 158 °F) | -40 °C až 70 °C (-40 °F až 158 °F) |

Parametry snímače a ovládacích prvků

Tabulka 23. Parametry snímače a ovládacích prvků

Technické údaje

1. Snímač volného pádu na základní desce

2. Snímač Hallova jevu

Rozměry a hmotnost

Tabulka 24. Rozměry a hmotnost

| Funkce | Technické údaje |
|---------|------------------------------|
| Výška | Vpředu: 19,6 mm (0,77 palce) |
| | Vzadu: 20,85 mm (0,82 palce) |
| Šířka | 323,05 mm (12,7 palce) |
| Hloubka | 216 mm (8,5 palce) |

Hmotnost

1,52 kg (3,36 lb)

Okolí počítače

Úroveň znečištění vzduchu: G1 podle ustanovení normy ISA-S71.04-1985

Tabulka 25. Okolí počítače

| | Provozní | Skladovací |
|-------------------------------|---|--|
| Teplotní rozsah | 0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F) | –40 až 65 °C (–40 až 149 °F) |
| Relativní vlhkost (maximální) | 10 až 80% (nekondenzující) | 0 až 95 % (nekondenzující) |
| | (i) POZNÁMKA: Maximální teplota rosného bodu = 26 °C | (i) POZNÁMKA: Maximální teplota rosného bodu = 33°C |
| Vibrace (maximální) | 0,26 GRMS | 1,37 GRMS |
| Ráz (maximální) | 105 G [†] | 40 G [‡] |
| Nadmořská výška (maximální) | –15,2 až 3048 m (–50 až 10 000 stop) | –15,2 až 10 668 m (–50 až 35 000 stop) |

* Měřené při použití náhodného spektra vibrací, které simuluje prostředí uživatele.

† Měřené pomocí 2ms půlsinového pulzu, když je pevný disk aktivní.

‡ Měřeno pomocí 2ms pulsu s poloviční sinusoidou v době, kdy byla hlava pevného disku v zaparkované poloze.

Security (Zabezpečení)

Tabulka 26. Security (Zabezpečení)

| Funkce | Technické údaje |
|--|--|
| Modul TPM (Trusted Platform Module) 2.0 | Integrovaný na základní desce |
| Firmware TPM | Volitelné |
| Podpora funkce Windows Hello | Ano, volitelná čtečka otisků prstů na vypínači |
| | Volitelná infračervená kamera |
| Zámek kabelu | Zámek Noble |
| Klávesnice Dell se čtečkou čipových karet | Volitelné |
| Certifikace FIPS 140-2 pro modul TPM | Ano |
| Pokročilé ověřování ControlVault 3 s certifikací FIPS 140-2 úrovně 3 | Ano, pro čtečku otisků prstů, čipové karty a technologie CSC/NFC |
| Pouze čtečka otisků prstů | Dotyková čtečka otisků prstů ve vypínači, provázaná s ověřením ControlVault 3 |
| Kontaktní čtečka čipových karet a ověření ControlVault 3 | Certifikace FIPS 201 / SIPR pro čtečku čipových karet |

Možnosti zabezpečení – kontaktní čtečka čipových karet

Tabulka 27. Kontaktní čtečka čipových karet

| Titul | Popis | Čtečka čipových karet Dell ControlVault 3 |
|--|---|---|
| Podpora karet ISO 7816-3 třídy A | Čtečka s možností načítání čipových karet s 5V napájením | Ano |
| Podpora karet ISO 7816-3 třídy B | Čtečka s možností načítání čipových karet s 3V napájením | Ano |
| Podpora karet ISO 7816-3 třídy C | Čtečka s možností načítání čipových karet s 1,8V napájením | Ano |
| Soulad s normou ISO 7816-1 | Specifikace čtečky | Ano |
| Soulad s normou ISO 7816-2 | Specifikace fyzických parametrů čtečky čipových karet (velikost, poloha připojovacích bodů atd.) | Ano |
| Podpora T=0 | Karty podporují přenos na úrovni znaků. | Ano |
| Podpora T=1 | Karty podporují přenos na úrovni bloků. | Ano |
| Soulad s předpisem EMVCo | Soulad s normou EMVCo (pro elektronické platební standardy) pro čipové karty dle informací na stránkách www.emvco.com | Ano |
| Certifikace EMVCo | Formální certifikace na základě norem pro čipové karty EMVCO | Ano |
| Rozhraní operačního systému PC/SC | Specifikace osobního počítače / čipové karty pro integraci hardwarových čteček do prostředí osobních počítačů | Ano |
| Soulad ovladače CCID | Podpora běžného ovladače pro zařízení Integrated Circuit Card Interface pro ovladače na úrovni operačního systému | Ano |
| Certifikace pro systém Windows | Zařízení certifikováno pomocí Microsoft WHCK | Ano |
| Soulad s certifikací FIPS 201 (PIV/HSPD-12) prostřednictvím GSA | Zařízení vyhovuje požadavkům certifikace FIPS 201 / PIV / HSPD-12. | Ano |

Možnosti zabezpečení – bezkontaktní čtečka čipových karet

Tabulka 28. Bezkontaktní čtečka čipových karet

| Titul | Popis | Bezkontaktní čtečka čipových karet Dell ControlVault 3 s technologií NFC |
|---|---|---|
| Podpora karet Felica | Čtečka a software podporující bezkontaktní karty Felica | Ano |
| Podpora karet Prox (Proximity) (125 kHz) | Čtečka a software podporující bezkontaktní karty Prox / Proximity / 125 kHz | Ne |
| Podpora karet ISO 14443 typu A | Čtečka a software podporující bezkontaktní karty ISO 14443 typu A | Ano |
| Podpora karet ISO 14443 typu B | Čtečka a software podporující bezkontaktní karty ISO 14443 typu B | Ano |
| ISO/IEC 21481 | Čtečka a software podporující bezkontaktní karty a tokeny vyhovující normám ISO/ IEC 21481 | Ano |
| ISO/IEC 18092 | Čtečka a software podporující bezkontaktní karty a tokeny vyhovující normám ISO/ IEC 21481 | Ano |
| Podpora karet ISO 15693 | Čtečka a software podporující bezkontaktní karty ISO 15693 | Ano |
| Podpora štítků NFC | Podpora čtení a zpracování informací ze štítků vyhovujících technologii NFC | Ano |
| Režim čtečky NFC | Podpora pro režim čtečky NFC definovaný dle fóra | Ano |
| Režim zapisovače NFC | Podpora pro režim zapisovače NFC definovaný dle fóra | Ano |
| Režim NFC Peer-to-Peer | Podpora pro režim NFC Peer-to-Peer definovaný dle fóra | Ano |
| Soulad s předpisem EMVCo | Soulad s normou EMVCO pro čipové karty dle informací na stránkách www.emvco.com | Ano |
| Certifikace EMVCo | Formální certifikace na základě norem pro čipové karty EMVCO | Ano |
| Rozhraní operačního systému NFC Proximity | Vyčísluje zařízení NFP (Near Field Proximity), aby je mohl používat operační systém | Ano |
| Rozhraní operačního systému PC/SC | Specifikace osobního počítače / čipové karty pro integraci hardwarových čteček do prostředí osobních počítačů | Ano |
| Soulad ovladače CCID | Podpora běžného ovladače pro zařízení Integrated Circuit Card Interface pro ovladače na úrovni operačního systému | Ano |

| Titul | Popis | Bezkontaktní čtečka čipových karet Dell ControlVault 3 s technologií NFC |
|------------------------------------|---|---|
| Certifikace pro systém Windows | Zařízení certifikováno pomocí Microsoft WHCK | Ano |
| Podpora softwaru Dell ControlVault | Zařízení se připojuje k technologii Dell ControlVault kvůli používání a zpracování | Ano |

() POZNÁMKA: 125kHz bezkontaktní karty nejsou podporované.

Tabulka 29. Podporované karty

| Výrobce | Karta | Podporováno |
|------------|--------------------------------------|-------------|
| HID | jCOP readertest3 A karta (14443a) | Ano |
| | 1430 port 1L | |
| | DESFire D8H | |
| | iClass (starší) | |
| | iClass SEOS | |
| NXP/Mifare | Karty Mifare DESFire 8K White PVC | Ano |
| | Karty Mifare Classic 1K White PVC | |
| | Karta NXP Mifare Classic S50 ISO | |
| G&D | idOnDemand - SCE3.2 144K | Ano |
| | SCE6.0 FIPS 80K Dual + 1K Mifare | |
| | SCE6.0 nonFIPS 80K Dual + 1K Mifare | |
| | SCE6.0 FIPS 144K Dual + 1K Mifare | |
| | SCE6.0 nonFIPS 144K Dual + 1K Mifare | |
| | SCE7.0 FIPS 144K | |
| Oberthur | idOnDemand - OCS5.2 80K | Ano |
| | Karta ID-One Cosmo 64 RSA D V5.4 T=0 | |

Zabezpečovací software

Tabulka 30. Parametry zabezpečovacího softwaru

Technické údaje

Sada Dell Client Command Suite

Volitelně software společnosti Dell pro zabezpečení a správu dat

- · Dell Endpoint Security Suite Enterprise
- Dell Data Guardian
- Dell Encryption Enterprise
- Dell Encryption Personal
- · Dell Threat Defense
- MozyPro nebo MozyEnterprise
- · RSA NetWitness Endpoint

Technické údaje

- RSA SecurID Access
- Disk ONE se softwarem VMware Workspace
- · Viditelnost a řízení koncového bodu systémem Absolute

Software

Tato kapitola podrobně popisuje podporované operační systémy, společně s pokyny pro instalaci ovladačů.

Stažení ovladačů systému

- 1 Zapněte notebook.
- 2 Přejděte na web **Dell.com/support**.
- 3 Klikněte na možnost **Product Support (Podpora k produktu)**, zadejte výrobní číslo notebooku a klikněte na možnost **Submit (Odeslat)**.
 - OZNÁMKA: Pokud výrobní číslo nemáte k dispozici, použijte funkci automatického rozpoznání nebo ručně vyhledejte model notebooku.
- 4 Klikněte na položku Drivers and Downloads (Ovladače a položky ke stažení).
- 5 Vyberte operační systém nainstalovaný v notebooku.
- 6 Přejděte na stránce dolů a vyberte ovladač, který chcete nainstalovat.
- 7 Klikněte na možnost **Download File (Stáhnout soubor)** a stáhněte ovladač pro svůj notebook.
- 8 Po dokončení stahování přejděte do složky, do které jste uložili soubor ovladače.
- 9 Dvakrát klikněte na ikonu souboru ovladače a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Konfigurace systému

- UPOZORNĚNÍ: Pokud nejste odborným uživatelem počítače, nastavení konfiguračního programu BIOS neměňte. Některé změny by mohly způsobit nesprávnou funkci počítače.
- (i) POZNÁMKA: Než začnete používat konfigurační program systému BIOS, doporučuje se zapsat si informace z obrazovek tohoto programu pro pozdější potřebu.

Konfigurační program BIOS použijte, když chcete:

- · získat informace o hardwaru nainstalovaném v počítači, například o množství paměti RAM a velikosti pevného disku,
- · změnit informace o konfiguraci systému,
- nastavit nebo změnit uživatelské možnosti, například heslo uživatele, typ nainstalovaného pevného disku a zapnutí nebo vypnutí základních zařízení.

Témata:

- Spouštěcí nabídka
- Navigační klávesy
- Funkce Boot Sequence
- · Možnosti nástroje System setup (Nastavení systému)
- Aktualizace systému BIOS ve Windows
- · Systémové heslo a heslo pro nastavení

Spouštěcí nabídka

V okamžiku, kdy se zobrazí logo Dell, stiskněte klávesu F12, čímž spustíte jednorázovou spouštěcí nabídku se seznamem spouštěcích zařízení pro tento systém. Tato nabídka obsahuje také diagnostiku a možnosti nastavení systému BIOS. Zařízení uvedená ve spouštěcí nabídce závisejí na spustitelných zařízeních v systému. Tato nabídka je užitečná pro spouštění do konkrétního zařízení nebo spuštění diagnostiky systému. Použití spouštěcí nabídky nemění pořadí spouštění uložené v systému BIOS. Možnosti jsou následující:

· UEFI Boot (Spouštění UEFI):

- Windows Boot Manager

·

- Other Options (Další možnosti):
 - BIOS Setup (Nastavení systému BIOS)
 - BIOS Flash Update (Aktualizace Flash systému BIOS)
 - Diagnostika
 - Change Boot Mode Settings (Změnit nastavení režimu zavádění)

Navigační klávesy

POZNÁMKA: V případě většiny možností nastavení systému se provedené změny zaznamenají, ale použijí se až po restartu počítače.

Klávesy Navigace

Šipka nahoru Přechod na předchozí pole.

| Klávesy | Navigace | |
|------------|---|--|
| Šipka dolů | Přechod na další pole. | |
| Vstoupit | Výběr hodnoty ve vybraném poli (je-li to možné) nebo přechod na odkaz v poli. | |
| Mezerník | Rozbalení a sbalení rozevírací nabídky (je-li to možné). | |
| Karta | Přechod na další specifickou oblast. | |
| Esc | Přechod na předchozí stránku, dokud se nezobrazí hlavní obrazovka. Stisknutí klávesy Esc na hlavní obrazovce zobrazí zprávu s požadavkem o uložení veškerých neuložených změn a restartuje systém. | |

Funkce Boot Sequence

Funkce Boot Sequence nabízí rychlý a pohodlný způsob, jak obejít pořadí spouštění definované v konfiguraci systému a spustit systém přímo z určitého zařízení (např. optická jednotka nebo pevný disk). Během testu POST (Power-on Self Test), jakmile se zobrazí logo Dell, můžete:

- · Otevřete nabídku System Setup (Konfigurace systému) stisknutím klávesy F2.
- · Otevřete jednorázovou nabídku zavádění systému stisknutím klávesy F12.

Jednorázová nabídka zavádění systému obsahuje zařízení, ze kterých můžete spustit počítač, a možnost diagnostiky. Možnosti nabídky zavádění jsou následující:

- · Removable Drive (Vyjímatelný disk) (je-li k dispozici)
- STXXXX Drive (Jednotka STXXXX)

DZNÁMKA: XXX představuje číslo jednotky SATA.

- Optical Drive (Optická jednotka) (je-li k dispozici)
- · Pevný disk SATA (je-li k dispozici)
- Diagnostika

DOZNÁMKA: Po výběru možnosti Diagnostics (Diagnostika) se zobrazí obrazovka ePSA diagnostics (Diagnostika ePSA).

Na obrazovce s pořadím zavádění jsou k dispozici také možnosti přístupu na obrazovku nástroje Konfigurace systému.

Možnosti nástroje System setup (Nastavení systému)

() POZNÁMKA: V závislosti na notebooku a nainstalovaných zařízeních nemusí být některé z uvedených položek k dispozici.

Obecné možnosti

Tabulka 31. Obecné

| Možnost | Popis |
|---------------------|--|
| Systémové informace | Zobrazí následující informace: |
| | System Information (Systémové informace): Slouží k zobrazení verze systému BIOS, výrobního čísla, inventárního čísla, štítku majitele, data výroby, data převzetí do vlastnictví a kódu Express service code. |
| | Memory Information (Paměťové informace): Slouží k zobrazení nainstalované paměti, dostupné paměti, rychlosti paměti, režimu kanálů paměti, technologie paměti, velikosti paměti DIMM A a velikosti paměti DIMM B. |
| | Informace o procesoru: Zobrazí typ procesoru, počet jader, ID procesoru, aktuální rychlost hodin, minimální rychlost hodin, maximální rychlost hodin, mezipaměť L2 procesoru, mezipaměť L3 procesoru, možnost HT a 64bitovou technologii. |
| | Device Information (Informace o zařízení): Slouží k zobrazení primárního pevného disku, jednotky M.2 PCIe SSD-0, adresy LOM MAC, řadiče videa, verze systému Video BIOS, |

| Možnost | Popis |
|-------------------------|--|
| | videopaměti, typu panelu, nativního rozlišení, řadiče zvuku, zařízení Wi-Fi a zařízení s Bluetooth. |
| Battery Information | Zobrazí stav baterie a to, zda je připojen napájecí adaptér. |
| Boot Sequence | Umožňuje určit pořadí, v jakém se počítač pokusí najít operační systém na zařízeních uvedených v seznamu. |
| UEFI Boot Path Security | Tato možnost umožňuje řídit, zda systém během zavádění pomocí cesty UEFI Boot Path z nabídky spouštění F12 vyzve uživatele k zadání hesla správce. |
| | Always, Except Internal HDD (Vždy, kromě interního pevného disku) – výchozí Always, Except Internal HDD&PXE (Vždy, kromě interního pevného disku) Always (Vždy) Never (Nikdy) |
| Date/Time | Slouží ke změně nastavení data a času. Změny systémového data a času se projeví okamžitě. |

Systémové informace

.

Tabulka 32. System Configuration (Konfigurace systému)

| Možnost | Popis |
|----------------------------------|---|
| Integrated NIC | Slouží ke konfiguraci integrovaného řadiče LAN. |
| | Disabled (Zakázáno) = Interní karta LAN je vypnuta a v operačním systému není viditelná. Enabled (Povoleno) = Interní karta LAN je povolena. |
| | Enabled w/PXE (Povoleno s PXE) = Interni karta LAN je povolena (se zavadenim PXE) (vychozi nastavení). |
| SATA Operation | Umožňuje konfigurovat operační režim integrovaného řadiče pevného disku. |
| | • Disabled (Zakázáno): Řadiče SATA jsou skryty. |
| | • AHCI = SATA je konfigurován pro režim AHCI. |
| | RAID ON (Pole RAID zapnuto) = Rozhraní SATA je nakonfigurováno na podporu režimu RAID (vybráno ve výchozím nastavení). |
| Drives | Povolí či zakáže různé integrované jednotky: |
| | SATA-2 (povoleno ve výchozím nastavení) |
| | M.2 PCle SSD-0 (povoleno ve výchozím nastavení) |
| Smart Reporting | Tato funkce řídí, zda jsou chyby pevného disku týkající se integrovaných jednotek hlášeny během spouštění systému. Možnost Enable SMART Reporting (Povolit hlášení SMART) je ve výchozím nastavení zakázána. |
| Konfigurace USB | Umožňuje povolit nebo zakázat integrovaný řadič USB pro položky: |
| | Enable USB Boot Support (Povolit podporu spouštění ze zařízení USB) Enable External USB Port (Povolit externí port USB) |
| | Všechny možnosti jsou ve výchozím nastavení povoleny. |
| Konfigurace adaptéru Thunderbolt | Tato sekce umožňuje nakonfigurovat adaptér Thunderbolt. |

| Možnost | Popis |
|--|--|
| | Technologie Thunderbolt je ve výchozím nastavení povolena. Enable Thunderbolt Boot Support (Povolit podporu spouštění z adaptéru Thunderbolt) – zakázáno No security (Žádné zabezpečení) – zakázáno User configuration (Uživatelská konfigurace) – ve výchozím nastavení povoleno Secure connect (Bezpečné připojení) – zakázáno Display port and USB Only (Port Display a pouze USB) – zakázáno |
| USB PowerShare | Tato možnost slouží ke konfiguraci chování funkce USB PowerShare. Enable USB PowerShare (Povolit funkci USB PowerShare) – ve výchozím nastavení zakázáno Tato funkce umožňuje uživatelům napájet nebo nabíjet externí zařízení, jako jsou telefony nebo přenosné hudební přehrávače, pomocí energie v baterii prostřednictvím portu USB PowerShare v notebooku, jenž je v režimu spánku. |
| Audio | Umožňuje povolit nebo zakázat integrovaný řadič zvuku. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Enable Audio (Povolit zvuk). Enable Microphone (Povolit mikrofon) Enable Internal Speaker (Povolit interní reproduktor) Obě možnosti jsou ve výchozím nastavení vybrány. |
| Keyboard Illumination | Toto pole vám umožňuje zvolit provozní režim funkce podsvícení klávesnice. Úroveň jasu klávesnice lze nastavit v rozmezí 0 % až 100 %. Možnosti jsou následující: Disabled (Neaktivní) Dim (Tlumené) Bright (Jasné) – ve výchozím nastavení povoleno |
| Keyboard Backlight Timeout on AC | Při napájení z elektrické sítě je podsvícení klávesnice po určité době vypnuto. Na hlavní podsvícení klávesnice to nemá vliv. Pro podsvícení klávesnice bude nadále možné nastavit různé úrovně jasu. Nastavení v tomto poli je uplatněno, když je povoleno podsvícení. Možnosti jsou následující: 5 s 10 sec (10 s) – ve výchozím nastavení povoleno 15 s 30 s 1 min 5 min 15 min Never (Nikdy) |
| Keyboard Backlight Timeout on Battery | Při napájení z baterie je podsvícení klávesnice po určité době vypnuto. Na hlavní podsvícení klávesnice to nemá vliv. Pro podsvícení klávesnice bude nadále možné nastavit různé úrovně jasu. Nastavení v tomto poli je uplatněno, když je povoleno podsvícení. Možnosti jsou následující: 5 s 10 sec (10 s) – ve výchozím nastavení povoleno 15 s 30 s 1 min 5 min 15 min Never (Nikdy) |

| Možnost | Popis |
|--------------------------|---|
| Unobtrusive Mode | • Enable Unobtrusive Mode (Povolit režim nerušení, ve výchozím nastavení zakázáno) |
| | Pokud je tato možnost povolena, stisknutím klávesové zkratky Fn + Shift + B vypnete všechna světla a zvuky systému. |
| | Stisknutím klávesové zkratky Fn + Shift + B se obnoví běžný provoz. |
| Miscellaneous Devices | Slouží k povolení či zakázání následujících zařízení: |
| | Enable Camera (Povolit kameru, ve výchozím nastavení povolena) |
| | Enable Hard Drive Free Fall Protection (Povolit ochranu pevného disku před volným pádem, ve výchozím nastavení povoleno) |
| | · Enable Secure Digital (SD) Card (Povolit kartu SD, ve výchozím nastavení povoleno) |
| | Secure Digital (SD) Card Boot |
| | Secure Digital (SD) Card Read-Only-Mode (Karta SD v režimu pouze ke čtení) |
| MAC Address Pass-Through | System Unique MAC Address (ve výchozím nastavení zakázáno) |
| | Integrated NIC 1 MAC Address (Integrovaná adresa NIC 1 MAC) |
| | Disabled (Neaktivní) |
| | Funkce nahrazuje externí adresu NIC MAC v podporovaném doku nebo donglu zvolenou adresou MAC ze systému. Výchozí možností je použít průchozí adresu MAC. |

Grafika

 Možnost
 Popis

 LCD Brightness
 Slouží k nastavení jasu displeje v závislosti na zdroji napájení – z baterie nebo ze sítě. Jas LCD se nastavuje nezávisle pro napájení z baterie a z napájecího adaptéru. Nastavuje se posuvníkem.

() POZNÁMKA: Nastavení grafické karty se zobrazí, pouze pokud je v systému nainstalována grafická karta.

Security (Zabezpečení)

Tabulka 33. Security (Zabezpečení)

| Možnost | Popis |
|-------------------------|---|
| Admin Password | Slouží k nastavení, změně a smazání hesla správce. |
| System Password | Umožňuje nastavit, změnit či smazat systémové heslo. |
| Internal HDD-2 Password | Tato možnost umožňuje nastavit, změnit nebo odstranit heslo interního pevného disku systému. |
| Strong Password | Zapne či vypne silná hesla pro systém. |
| Password Configuration | Určuje minimální a maximální počet znaků pro heslo správce a systémové heslo. Rozsah počtu znaků je 4 až 32. |
| Password Bypass | Tato možnost umožňuje obejití výzev k zadání systémového (spouštěcího) hesla a hesla pro interní pevný disk. |
| | Disabled (Zakázáno) – Vždy se zobrazí výzva k zadání systémového hesla a hesla interního pevného disku. Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena. |
| | Reboot Bypass (Obejít při restartu): Obejde výzvy k zadání hesla při restartu (restartu při spuštěném systému). |

| Možnost | Popis |
|-------------------------------|---|
| | (i) POZNÁMKA: Po zapnutí z vypnutého stavu (studený start) systém vždy zobrazí výzvu k zadání systémového hesla a hesel interních pevných disků. Systém si také vždy vyžádá hesla jakýchkoli pevných disků přítomných v pozicích pro moduly. |
| Password Change | Tato volba určí, zda budou povoleny změny hesel systému a pevných disků, jestliže bude nastaveno heslo správce. |
| | Allow Non-Admin Password Changes (Povolit změny hesla jiného typu než správce): Tato volba je ve výchozím nastavení povolena. |
| UEFI Capsule Firmware Updates | Tato možnost určuje, zda jsou povoleny aktualizace systému BIOS prostřednictvím aktualizačních balíčků kapsle UEFI. Tato možnost je ve výchozím nastavení vybrána. Zakázání této možnosti má za následek blokování aktualizací systému BIOS ze služeb, jako je Microsoft Windows Update nebo LVFS (Linux Vendor Firmware Service). |
| TPM 2.0 Security | Slouží k ovládání, zda je modul TPM (Trusted Platform Module) viditelný pro operační systém. |
| | TPM On (Modul TPM zapnut – výchozí) |
| | Clear (Vymazat) PPI Bypass for Enable Commands (Vynechání PPI pro povolení příkazů) PPI Bypass for Disable Commands (Vynechání PPI pro zakázaní příkazů) PPI Bypass for Clear Commands (Obejití PPI pro mazací příkazy) Attestation Enable (Povolit atestaci – výchozí nastavení) Key Storage Enable (Povolit úložiště klíče – výchozí nastavení) SHA-256 (výchozí nastavení) |
| | Zvolte kteroukoli z možností: |
| | Disabled (Neaktivní) Enabled (Povoleno) – výchozí nastavení |
| Produkty Absolute | V tomto poli můžete povolit, zakázat nebo trvale zakázat rozhraní modulu BIOS v rámci volitelné služby Absolute Persistence Module společnosti Absolute Software. |
| | Enabled (Povoleno) – Tato možnost je ve výchozím nastavení vybrána. Disabled (Neaktivní) |
| | Permanently Disabled (Trvale vypnuto) |
| OROM Keyboard Access | Tato možnost určuje, zda mohou uživatelé během spouštění prostřednictvím klávesových zkratek vstupovat na obrazovku konfigurace OROM (Option Read Only Memory). |
| | Enabled (Povoleno) – výchozí nastavení Disabled (Neaktivní) One Time Enable (Povolit jedenkrát) |
| Admin Setup Lockout | Brání uživatelům v přístupu k nastavením, pokud je nastaveno heslo správce. Tato volba není ve výchozím nastavení nastavena. |
| Master Password Lockout | Umožňuje vypnout podporu hlavního hesla. Předtím, než budete moci změnit nastavení, je nutné zrušit hesla pevného disku. Tato volba není ve výchozím nastavení nastavena. |
| SMM Security Mitigation | Umožňuje povolit nebo zakázat dodatečné ochrany proti omezení bezpečnosti UEFI SMM. Tato volba není ve výchozím nastavení nastavena. |

Secure boot

Tabulka 34. Secure Boot (Bezpečné zavádění)

| Možnost | Popis |
|-----------------------|--|
| Secure Boot Enable | Umožňuje povolit nebo zakázat funkci bezpečného spuštění. |
| | Secure Boot Enable |
| | Tato možnost není vybrána. |
| Secure Boot Mode | Umožňuje upravit chování režimu Secure Boot – zdali se mají vyhodnocovat nebo vynucovat podpisy ovladače UEFI. |
| | Deployed Mode (Režim nasazení) (výchozí) Režim auditu |
| Expert key Management | Umožňuje manipulovat s databázemi bezpečnostních klíčů pouze v případě, že je systém v režimu Custom Mode (Vlastní režim). Možnost Enable Custom Mode (Povolit vlastní režim) je ve výchozím nastavení zakázána. Možnosti jsou následující: |
| | PK (výchozí) KEK db dbx |
| | Pokud povolíte režim Custom Mode (Vlastní režim), zobrazí se odpovídající možnosti pro klíče PK, KEK, db a dbx . Možnosti jsou následující: |
| | Save to File (Uložit do souboru) – Uloží klíč do uživatelem zvoleného souboru. Replace from File (Nahradit ze souboru) – Nahradí aktuální klíč klíčem z uživatelem zvoleného souboru. Append from File (Připojit ze souboru) – Přidá klíč do aktuální databáze z uživatelem zvoleného souboru. Delete (Odstranit) – Odstraní vybraný klíč. Reset All Keys (Resetovat všechny klíče) – Resetuje klíče na výchozí nastavení. Delete All Keys (Odstranit všechny klíče) – Odstraní všechny klíče. POZNÁMKA: Pokud režim Custom Mode (Vlastní režim) zakážete, všechny provedené |
| | změny se odstraní a obnoví se výchozí nastavení klíčů. |

Intel Software Guard Extensions

Tabulka 35. Intel Software Guard Extensions

| Možnost | Popis |
|------------------|--|
| Intel SGX Enable | Toto pole poskytuje zabezpečené prostředí pro běh kódu a ukládání citlivých dat v kontextu hlavního operačního systému. |
| | Klikněte na jednu z následujících možností: |
| | Disabled (Neaktivní) Enabled (Aktivní) |

Enclave Memory Size

Software controlled (Řízeno softwarově) – výchozí

Tato možnost nastavuje položku SGX Enclave Reserve Memory Size (Velikost rezervní paměti oblasti SGX).

Klikněte na jednu z následujících možností:

- · 32 MB
- · 64 MB
- · 128 MB výchozí

Performance (Výkon)

Tabulka 36. Performance (Výkon)

| Možnost | Popis |
|----------------------|---|
| Multi Core Support | Toto pole určuje, zda proces může využít jedno jádro nebo všechna jádra. Výkon některých aplikací se s dalšími jádry zlepší. |
| | · All (Vše) – výchozí |
| | · 1 |
| | · 2 |
| | • 3 |
| Intel SpeedStep | Slouží k povolení či zakázání režimu Intel SpeedStep procesoru. |
| | Enable Intel SpeedStep (Povolit funkci Intel SpeedStep) |
| | Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena. |
| C-States Control | Slouží k povolení či zakázání dalších režimů spánku procesoru. |
| | · C states (Stavy C) |
| | Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena. |
| Intel TurboBoost | Slouží k povolení či zakázání režimu procesoru Intel TurboBoost. |
| | Enable Intel TurboBoost (Povolit technologii Intel TurboBoost) |
| | Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena. |
| Hyper-Thread Control | Slouží k povolení či zakázání funkce HyperThreading v procesoru. |
| | · Disabled (Neaktivní) |
| | Enabled (Povoleno) – výchozí |

Řízení spotřeby

MožnostPopisAC BehaviorSlouží k povolení či zakázání funkce automatického zapnutí počítače, pokud je připojen napájecí adaptér.

| Možnost | Popis |
|---|--|
| | Výchozí nastavení: Možnost Wake on AC (Zapnout při připojení napájecího adaptéru) není vybrána. |
| Enable Intel Speed | Enable Intel Speed Shift Technology (Povolit technologii Intel Speed Shift) |
| (Povolit technologi Intel Speed Shift) | Výchozí nastavení: Enabled (Povoleno) |
| Auto On Time | Slouží k nastavení času, kdy se počítač automaticky zapne. Možnosti jsou následující: |
| | Disabled (Neaktivní) Every Day (Každý den) Weekdays (V pracovní dny) Select Days (Vybrané dny) Výchozí nastavení: Disabled (Neaktivní) |
| USB Wake Support | Slouží k povolení funkce, kdy se po vložení zařízení USB počítač probudí z režimu spánku. |
| | POZNÁMKA: Tato funkce pracuje pouze v případě, je-li připojen napájecí adaptér. Jestliže během režimu spánku odeberete napájecí adaptér, konfigurace systému odpojí napájení všech portů USB za účelem úspory energie baterie. |
| | Enable USB Wake Support (Povolit podporu probuzení přes rozhraní USB) |
| Wireless Radio Control | Je-li povoleno, detekuje tato funkce připojení systému k pevné síti a následně vypne zvolené bezdrátové rádiové moduly (WLAN, případně WWAN). |
| | Control WLAN Radio (Ovládání vysílače WLAN) – vypnuto |
| Wake on LAN | Slouží k povolení či zakázání funkce, která zapne počítač, pokud je spuštěn pomocí signálu sítě LAN. |
| | Disabled (Neaktivní) |
| | LAN Only (Pouze LAN) |
| | LAN with PXE Boot (LAN se spuštěním PXE) |
| | Výchozí nastavení: Disabled (Neaktivní) |
| Block Sleep | Tato možnost slouží k zablokování přechodu do režimu spánku v prostředí operačního systému. Při povolení systém nepřejde do režimu spánku. |
| | Block Sleep (Blokovat režim spánku) – zakázáno |
| Peak Shift | Tato možnost umožňuje omezit na minimum spotřebu energie napájecího adaptéru během energetické špičky. Povolíte-li tuto možnost, bude počítač napájen z baterie i tehdy, kdy je připojen napájecí adaptér. |
| | Enable peak shift (Povolit funkci Peak Shift) – zakázáno |
| | Nastavení limitu baterie (15 % až 100 %) – 15 % (ve výchozím nastavení povoleno) |
| Advanced Battery Charge | Tato možnost umožňuje maximalizovat stav baterie. Povolíte-li tuto možnost, počítač použije po dobu, kdy nepracujete, standardní nabíjecí algoritmus pro zlepšení stavu baterie. |
| Configuration | Enable Advanced Battery Charge Mode (Povolit pokročilý režim nabíjení baterie) – zakázáno |
| Primary Battery | Slouží k výběru režimu nabíjení baterie. Možnosti jsou následující: |
| Cnarge Configuration | Adaptive (Adaptivní) – ve výchozím nastavení povoleno |

Popis

- · Standard (Standardní) úplné nabití baterie v běžném režimu
- ExpressCharge (Expresní nabíjení) baterie může být nabíjena za kratší čas pomocí technologie pro rychlé nabíjení společnosti Dell.
- · Primarily AC use (Primárně používat napájení ze sítě)
- Custom (Vlastní)

Pokud je zvoleno Custom Charge (Vlastní nabíjení), lze také nakonfigurovat možnosti Custom Charge Start (Spuštění vlastního nabíjení) a Custom Charge Stop (Konec vlastního nabíjení).

POZNÁMKA: Všechny režimy nabíjení nemusí být k dispozici pro všechny baterie. Chcete-li povolit tuto možnost, zakažte možnost Advanced Battery Charge Configuration (Pokročilá konfigurace nabíjení baterie).

POST behavior

| Možnost | Popis |
|---------------------|---|
| Adapter Warnings | Slouží k povolení či zakázání nastavení výstražných zpráv systému (BIOS), pokud používáte určité typy napájecích adaptérů. |
| | Výchozí nastavení: Enable Adapter Warnings (Povolit výstrahy adaptéru) |
| Numlock Enable | Slouží k povolení možnosti Numlock po spuštění počítače. |
| | Enable Network (Povolit síť) Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena. |
| Fn Lock Options | Umožňuje, aby kombinace kláves Fn + Esc přepínala primární chování kláves F1–F12 mezi standardními a sekundárními funkcemi. Pokud tuto možnost zakážete, nebude možné dynamicky přepínat primární chování těchto kláves. Dostupné možnosti: |
| | Fn Lock (zámek klávesy Fn) – ve výchozím nastavení povoleno |
| | Lock Mode Disable/Standard (Režim zámku povolen / Standardní) – ve výchozím nastavení povoleno |
| | Lock Mode Enable/Secondary (Povolit režim zamčení / sekundární) |
| Fastboot | Umožňuje urychlit proces spouštění vynecháním některých kroků kontroly kompatibility. Možnosti jsou následující: |
| | Minimal (Minimální) |
| | Thorough (Nejvyšší) – ve výchozím nastavení povoleno |
| | Auto (Automaticky) |
| Extended BIOS | Umožňuje vytvořit prodlevu před zaváděním systému navíc. Možnosti jsou následující: |
| POSTTIME | 0 seconds (0 sekund) – ve výchozím nastavení povoleno |
| | • 5 seconds (5 sekund) |
| | 10 seconds (10 sekund) |
| Full Screen Log | Enable Full Screen Logo (Povolit logo na celou obrazovku) – nepovoleno |
| Warnings and errors | Prompt on warnings and errors (Výzva při varování a chybách) – ve výchozím nastavení povoleno |
| | Continue on warnings (Pokračovat při varování) |
| | Continue on warnings and errors (Pokračovat při varování a chybách) |

Možnosti správy

| Možnost | Popis |
|-------------------------|--|
| Intel AMT Capability | Umožňuje stanovit, zda mají být během spouštění systému aktivní funkce AMT a MEBx Hotkey. Disabled (Neaktivní) Ve výchozím pastavení povoleno. |
| | Omezuje přístup MEBx. |
| MEBX Hotkey | Když je funkce povolena, lze přidělovat Intel AMT pomocí místního souboru pro přidělování prostřednictvím úložného zařízení USB. |
| | Enable USB Provision – ve výchozím nastavení zakázáno |
| MEBX Hotkey | Umožňuje vám určit, zda má být aktivní funkce MEBx Hotkey během spouštění systému. |
| | Enable MEBx hotkey (Povolit funkci MEBX Hotkey) – ve výchozím nastavení povoleno |

Virtualization support (Podpora virtualizace)

| Možnost | Popis | |
|-------------------|--|--|
| Virtualization | Toto pole určuje, zda může nástroj Virtual Machine Monitor (VMM) používat podmíněné funkce hardwaru poskytované virtualizační technologií Intel Virtualization Technology. | |
| | Enable Intel Virtualization Technology (Povolit virtualizační technologii Intel Virtualization Technology) – ve výchozím nastavení povoleno. | |
| VT for Direct I/O | Povolí nebo zakáže nástroji VMM (Virtual Machine Monitor) využívat další možnosti hardwaru poskytované technologií Intel® Virtualization pro přímý vstup a výstup. | |
| | Enable VT for Direct I/O (Povolit technologii VT pro přímý vstup/výstup) – ve výchozím nastavení povoleno. | |
| Trusted Execution | Tato možnost určuje, zda může nástroj Measured Virtual Machine Monitor (MVMM) používat doplňkové funkce hardwaru zajišťované technologií Intel Trusted Execution. Chcete-li tuto funkci použít, musí být povoleny možnosti TPM Virtualization Technology a Virtualization technology for direct I/O. | |
| | Trusted Execution – ve výchozím nastavení je tato možnost zakázána. | |

Bezdrátové připojení

Popis možností

 Wireless Device
 Slouží k povolení či zakázání vnitřních bezdrátových zařízení:

 Enable
 · WLAN

· Bluetooth

Všechny možnosti jsou ve výchozím nastavení povoleny.

Obrazovka Maintenance (Údržba)

| Možnost | Popis |
|------------------------|---|
| Servisní štítek | Slouží k zobrazení servisního čísla počítače. |
| Asset Tag | Umožňuje vytvořit inventární štítek počítače, pokud zatím nebyl nastaven. Tato volba není ve výchozím nastavení nastavena. |
| BIOS Downgrade | V tomto poli lze obnovit předchozí verzi firmwaru systému. Možnost "Allow BIOS downgrade" (Povolit downgrade systému BIOS) je ve výchozím nastavení povolena. |
| Data Wipe | V tomto poli lze bezpečně vymazat data ze všech zařízení interních úložišť. Možnost "Wipe on Next boot" (Vymazat při příštím spuštění) není ve výchozím nastavení povolena. Seznam ovlivněných zařízení: |
| | Interní pevný disk / disk SSD SATA Interní disk SDD SATA M.2 Interní disk SSD PCIe M.2 Interní karta eMMC |
| BIOS Recovery | Toto pole umožňuje provést obnovu z některých stavů poškození systému BIOS pomocí souboru pro obnovení na primárním pevném disku nebo externím klíči USB. |
| | BIOS Recovery from Hard Drive (Obnovení systému BIOS z pevného disku) – ve výchozím nastavení povoleno Always perform integrity check (Vždy provést kontrolu integrity) – ve výchozím nastavení zakázáno |
| First Power On Date | Tato možnost umožňuje nastavit datum vlastnictví. • Nastavit datum vlastnictví – ve výchozím nastavení zakázáno |

System Logs (Systémové protokoly)

| Možnost | Popis |
|----------------|--|
| BIOS Events | Slouží k zobrazení a vymazání událostí po spuštění v rámci volby System Setup (Nastavení systému) (BIOS). |
| Thermal Events | Slouží k zobrazení a vymazání událostí teploty po spuštění v rámci volby System Setup (Nastavení systému). |
| Power Events | Slouží k zobrazení a vymazání událostí napájení v rámci volby System Setup (Nastavení systému). |

Aktualizace systému BIOS ve Windows

Systém BIOS (Konfigurace systému) se doporučuje aktualizovat tehdy, když měníte základní desku nebo je k dispozici aktualizace. V případě notebooků zajistěte, aby baterie byla plně nabitá a notebook byl připojen do elektrické sítě.

POZNÁMKA: Pokud je povolena funkce BitLocker, je zapotřebí ji před zahájením aktualizace systému BIOS pozastavit a po dokončení aktualizace systému BIOS opět povolit.

- 1 Restartujte počítač.
- 2 Přejděte na web **Dell.com/support**.
 - · Zadejte výrobní číslo nebo kód express service code a klikněte na tlačítko Submit (Odeslat).
 - Klikněte na možnost Detect Product (Rozpoznat produkt) a postupujte podle instrukcí na obrazovce.
- 3 Pokud se vám nedaří rozpoznat nebo nalézt servisní štítek (výrobní číslo), klikněte na možnost Choose from all products (Vybrat ze všech produktů).

4 Ze seznamu vyberte kategorii Products (Produkty).

O POZNÁMKA: Vyberte příslušnou kategorii, která vás dovede na stránku produktu.

- 5 Vyberte model svého počítače. Zobrazí se stránka **produktové podpory** pro váš počítač.
- 6 Klikněte na možnost Get drivers (Získat ovladače) a poté na možnost Ovladače a soubory ke stažení. Zobrazí se část Ovladače a soubory ke stažení.
- 7 Klikněte na kartu Find it myself (Najdu to sám).
- 8 Klikněte na možnost **BIOS**, zobrazí se verze systému BIOS.
- 9 Vyhledejte nejnovější soubor se systémem BIOS a klepněte na odkaz Stáhnout.
- 10 V okně Please select your download method below (Zvolte metodu stažení) klikněte na tlačítko Download File (Stáhnout soubor). Zobrazí se okno File Download (Stažení souboru).
- 11 Kliknutím na tlačítko Save (Uložit) uložíte soubor do počítače.
- 12 Kliknutím na tlačítko Run (Spustit) v počítači nainstalujete aktualizované nastavení systému BIOS. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Aktualizace systému BIOS v systémech s povoleným softwarem BitLocker

UPOZORNĚNÍ: Jestliže není technologie BitLocker před aktualizací systému BIOS pozastavena, při dalším restartu systém nerozezná klíč BitLocker. Budete vyzváni k vložení obnovovacího klíče a systém o něj bude žádat při každém restartu. Pokud obnovovací klíč není znám, může to vést ke ztrátě dat nebo ke zbytečné reinstalaci operačního systému. Další informace o tomto tématu naleznete v článku znalostní báze: https://www.dell.com/support/article/sln153694

Aktualizace systému BIOS pomocí disku flash USB

Jestliže v počítači nelze spustit systém Windows, avšak je stále potřeba aktualizovat systém BIOS, stáhněte soubor BIOS pomocí jiného počítače a uložte jej na spustitelný disk flash USB.

- POZNÁMKA: Budete potřebovat spustitelný disk flash USB. Další podrobnosti získáte v následujícím článku: https:// www.dell.com/support/article/us/en/19/sln143196/
- 1 Stáhněte aktualizační soubor s příponou .EXE pro systém BIOS do jiného počítače.
- 2 Zkopírujte soubor, např. O9010A12.EXE, na spustitelný disk flash USB.
- 3 Vložte disk flash USB do počítače, který potřebuje aktualizovat systém BIOS.
- 4 Restartujte počítač, a jakmile se objeví logo Dell Splash, stiskněte klávesu F12. Zobrazí se jednorázová spouštěcí nabídka (One Time Boot Menu).
- 5 Pomocí šipek zvolte možnost USB Storage Device (Paměťové zařízení USB) a klikněte na možnost Return (Návrat).
- 6 Systém se spustí do příkazového řádku Diag C:\>.
- 7 Napište plný název souboru, např. O9010A12.exe, spusťte soubor a stiskněte možnost Return (Návrat).
- 8 Načte se utilita pro aktualizaci systému BIOS. Postupujte podle pokynů na obrazovce.



Obrázek 1. Obrazovka systému DOS pro aktualizaci systému BIOS

Systémové heslo a heslo pro nastavení

Tabulka 37. Systémové heslo a heslo pro nastavení

| Typ hesla | Popis |
|-----------------|--|
| Heslo systému | Heslo, které je třeba zadat před přihlášením se k počítači. |
| Heslo nastavení | Heslo, které je třeba zadat před získáním přístupu a možností provádění změn v nastavení systému BIOS v počítači. |

Můžete vytvořit systémové heslo a zabezpečit počítač heslem.

- UPOZORNĚNÍ: Heslo nabízí základní úroveň zabezpečení dat v počítači.
- 🛆 🛛 UPOZORNĚNÍ: Pokud počítač nebude uzamčen nebo zůstane bez dozoru, k uloženým datům může získat přístup kdokoli.
- () POZNÁMKA: Systémové heslo a heslo nastavení jsou zakázána.

Přiřazení hesla nastavení systému

Nové systémové heslo nebo heslo správce lze nastavit pouze v případě, že je stav Not Set (Nenastaveno).

Do nastavení systému přejdete stisknutím tlačítka F2 ihned po spuštění či restartu počítače.

1 Na obrazovce System BIOS (Systém BIOS) nebo System Setup (Nastavení systému) vyberte možnost Security (Zabezpečení) a stiskněte klávesu Enter.

Otevře se obrazovka Security (Zabezpečení).

2 Zvolte možnost System/Admin Password (Systémové heslo / heslo správce) a v poli Enter the new password (Zadejte nové heslo) vytvořte heslo.

Nové heslo systému přiřaď te podle následujících pokynů:

- Heslo smí obsahovat nejvýše 32 znaků.
- Heslo smí obsahovat čísla od 0 do 9.

- · Povolena jsou pouze malá písmena (velká písmena jsou zakázána).
- Povoleny jsou pouze následující zvláštní znaky: mezera, ("), (+), (,), (-), (.), (/), (;), ([), (\), (]), (`).
- 3 Vypište systémové heslo, které jste zadali dříve do pole Confirm new password (Potvrdit nové heslo) a klikněte na OK.
- 4 Po stisku klávesy Esc se zobrazí zpráva s požadavkem o uložení změn.
- 5 Stiskem klávesy Y změny uložíte.

Počítač se restartuje.

Odstranění nebo změna stávajícího hesla k nastavení systému

Před pokusem o odstranění nebo změnu stávajícího hesla k systému a/nebo konfiguraci ověřte, zda je možnost **Password Status** (Stav hesla) v programu System Setup (Konfigurace systému) nastavena na hodnotu Unlocked (Odemčeno). Pokud je možnost **Password Status** (Stav hesla) nastavena na hodnotu Locked (Zamčeno), stávající heslo k systému a/nebo konfiguraci nelze odstranit ani změnit. Nástroj Nastavení systému otevřete stiskem tlačítka F2 ihned po spuštění či restartu počítače.

1 Na obrazovce System BIOS (Systém BIOS) nebo System Setup (Nastavení systému) vyberte možnost System Security (Zabezpečení systému) a stiskněte klávesu Enter.

Otevře se obrazovka System Security (Zabezpečení systému).

- 2 Na obrazovce System Security (Zabezpečení systému) ověřte, zda je v nastavení Password Status (Stav hesla) vybrána možnost Unlocked (Odemčeno).
- 3 Po odstranění stávajícího hesla systému vyberte možnost System Password (Heslo systému) a stiskněte klávesu Enter nebo Tab.
- 4 Po odstranění stávajícího hesla nastavení vyberte možnost Setup Password (Heslo nastavení) a stiskněte klávesu Enter nebo Tab.

POZNÁMKA: Jestliže heslo k systému či nastavení měníte, vložte na vyžádání nové heslo. Pokud heslo k systému či nastavení mažete, potvrďte na vyžádání smazání hesla.

- 5 Po stisku klávesy Esc se zobrazí zpráva s požadavkem o uložení změn.
- Stiskem klávesy Y uložíte změny a nástroj Nastavení systému ukončíte. Počítač se restartuje.

Kontaktování společnosti Dell

(i) POZNÁMKA: Pokud nemáte aktivní internetové připojení, můžete najít kontaktní informace na nákupní faktuře, balicím seznamu, účtence nebo v katalogu produktů společnosti Dell.

Společnost Dell nabízí několik možností online a telefonické podpory a služeb. Jejich dostupnost závisí na zemi a produktu a některé služby nemusí být ve vaší oblasti k dispozici. Chcete-li kontaktovat společnost Dell se záležitostmi týkajícími se prodejů, technické podpory nebo zákaznického servisu:

- 1 Přejděte na web **Dell.com/support**.
- 2 Vyberte si kategorii podpory.
- 3 Ověřte svou zemi nebo region v rozbalovací nabídce Choose a Country/Region (Vyberte zemi/region) ve spodní části stránky.
- 4 Podle potřeby vyberte příslušné servisní služby nebo linku podpory.