

DAP-1620

Univerzální WiFi extender

Slouží k zvětšení porytí WiFi signálem. Použití je univerzální a lze ho nasadit u všech Wi-Fi zařízení od různých výrobců. Konfigurace je možná pomocí aplikace "D-Link Wi-Fi", manuálním nastavením pomocí GUI rozhraní nebo tlačítka WPS.

- 1) Připojení pomocí tlačítka WPS.
- Stiskněte tlačítko WPS na DAP-1620 a také na zařízení, ke kterému se má připojit. DAP-1620 se připojí na Wi-Fi síť původního zařízení a dále vytvoří rozšiřující síť označenou jako " SSID původního zařízení"-EXT se stejným zabezpečením. Nové SSID lze dále měnit pomocí GUI rozhraní nebo aplikace D-Link Wi-Fi.

Extend Your Wireless Network using Wi-Fi								
_ -)) ((· · · · · ·))	((🗐					
Internet Ro	uter	DAP-1620 Extender	Wireless Device	s				
D-Link DAP-1620 HW:B1 FW:2.01			Home	Settings	Management			
٥	Extende Use this section to cr press Save after any	Configure the wireless or changes made in th	settings for your DAF is section for it to take	P-1620. Please en: e effect.	sure you			
Settings >> Extender					Save			
Existing Network								
	Existing Network:	Wi-Fi	~					
	Wi-Fi Name (SSID):	dlink2		Scan				
	Password:	heslosite						
Smart Connect	Status:	Enabled						
Extended Wi-Fi								
	Status:	Enabled						
	Wi-Fi Name (SSID):	dlink-B08C						
	Password:	jkmxm75248						
	Schedule:	Always Enable	~					

- 2) Připojení pomocí kabelu.
- Připojte DAP-1620 do ethernetového portu zařízení v síti/routeru. V GUI DAP-1620 lze změnit název a heslo rozšířené Wi-Fi sítě.

Create a Wireless Network using Ethernet

		· · ·))	((II) ((III)	Computer
Internet	Router	DAP-1620 Extender	Wireless Devices	
D-Link DAP-1620 HW:B1 FW:2.	01		Home Setting	s Management
<u>مرا</u>	Extender Use this section to compress Save after any c	figure the wireless settir hanges made in this see	ngs for your DAP-1620. Please e tion for it to take effect.	ensure you
Settings >> Extend	der			Save
Existing Network	Existing Network:	Ethernet	×	
Smart Connect	Status:	Enabled		
Extended Wi-Fi				
	Status:	Enabled		
	Wi-Fi Name (SSID):	dlink-B08C		
	Password:	jkmxm75248		
	Schedule:	Always Enable	\sim	

- 3) Manuální nastavení
- Připojte se na Wi-Fi síť uvedenou na nálepce nebo na instalační kartičce v balení. Otevřete prohlížeč a zadejte IP adresu přidělenou DAP-1620 vaší sítí nebo zadejte "dlinkap.local.". Pak lze provést nastavení z webového rozhraní GUI.
- 4) Nastavení pomocí mobilní aplikace D-Link Wi-Fi
- Stáhněte si mobilní aplikaci "D-Link Wi-Fi", která Vás provede instalací zařízení.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

 Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.

2) Pak jsou tady "roboti", kteří se přiživují na naší práci a "vysávají" výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!