



ATELIER
MY MACHINE

KRUPS

NESPRESSO®

EN Instruction manual	HU Használati útmutató	2
CS Návod k použití	PL Instrukcja obsługi	36
SK Užívateľská príručka		70

Table of Contents / Tartalomjegyzék

Specifications / Jellemzők	2
Table of Contents / Tartalomjegyzék	2
Safety information	3
Biztonsági információk	6
Packaging contents / A csomag tartalma	10
Atelier / Atelier	10
Machine overview / A gép áttekintése	11
First use or after a long period of non-use / Első használat, vagy ha hosszabb ideig nem használja	12
Water hardness setting / Vízkeménység beállítás	15
Coffee preparation / Kávé főzése	16
Assembly / Disassembly of the milk frother / A tejjhabosító össze- /szét szerelése	17
Milk recipe preparations when using a Nespresso VIEW mug (270ml) / Tej recept készítmények Nespresso VIEW bögre (270 ml) használatával	18
Milk recipe preparations when using your personal cup / Tej receptek készítése saját pohár használatával	21
Milk recipes for your personal cup / Tej receptek saját pohárral	22
Programming coffee volume / A kávé mennyiség beprogramozása	24
Reset to factory settings / Az alapértelmezett gyári beállítások visszaállítása	25
Automatic power saving setting / Automatikus energiatakarékos mód beállítása	26
Daily maintenance / Napi karbantartás	27
Descaling / Vízkömentesítés	28
Priming, after emptying or unpriming / Feltöltés, ürítés vagy leeresztés után	31
Emptying the system before a period of non-use, for frost protection or before a repair / A rendszer kiürítése, ha hosszabb ideig nem használja, a fagyvédelem érdekében, vagy javítás előtt	32
Troubleshooting	33
Hibaelhárítás	34
Recycling & Environmental Protection / Újrahasznosítás és környezetvédelem	35
Nespresso Contact Information / Nespresso elérhetőségek	35
Guarantee / Garancia	35

Specifications / Jellemzők

	220-240V ~ 1250-1500 W	Frequency / Frekvencia (Hz): 50-60 Hz Protection class: Class I / Védelmi osztály: I. osztály
P_{max}	Max 19 bar	
	~ 4.5 kg	
	1.0 L	
	 11.9 cm  27.9 cm  43.4 cm	



Caution/Warning



Electrical hazard



Unplug the damaged power cord



Caution: hot surface



CAUTION: when this symbol appears, please consult the safety instructions to prevent any hazard and potential damage.



INFORMATION: when this symbol appears, please acquaint yourself with the advice for using your machine in an appropriate, safe manner.



CAUTION: these safety instructions are an integral part of the machine. Read them carefully before using your new machine for the first time. Keep them in an easy-to-find place where you can refer to them at a later stage.

- This machine is designed to prepare drinks according to these instructions. Only use the machine for its intended purposes.
- This machine was only designed for indoor use, under non-extreme temperature conditions.
- Protect your machine from direct sunlight, water splashes and humidity.
- This machine is only intended for household use. It is not designed to be used in staff kitchens in shops, offices and other work environments, farms; for use by patrons of hotels, motels and other bed and breakfast-type residential environments.
- This machine may be used by children 8 years and up under adult supervision, provided that they have received instructions for the safe use of the machine and they have been made fully aware of the risks involved. Cleaning and maintenance of the machine must not be performed by children, unless they are under adult supervision.
- Ensure that children under 8 years of age do not have access to the machine or to its power cord.
- This machine can be used by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on the safe use of the machine and that they fully understand the hazards involved.
- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or prior instruction concerning use of the machine by a person responsible for their safety.
- Ensure that children do not play with the machine.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the machine.
- In the event of commercial use or inappropriate usage or handling, the manufacturer disclaims all liability and the warranty will not apply, as well as for damage resulting from unsuitable use, improper use, repairs performed by individuals who have not been trained to do so or failure to observe the instructions.



Avoid risks of fatal electric shock and fire

- In the event of an emergency: immediately unplug the machine from the electrical outlet.
- Only plug the machine into suitable outlets that are easily accessible and earthed.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!