Stručný návod pro router D-Link DIR 842

1, Propojte router kabelem do sítě (internetová zásuvka a žlutý port routeru označen INTERNET)

Zapněte router a vyčkejte, až Váš router začne vysílat wifi signál (bude svítit symbol wifi > 4. dioda zleva)
Připojte se na vysílající wifi signál (např. dlink-A533-5GHz), heslo je napsané na zadní části routeru (
Password)

4, Otevřete webový prohlížeč (nejlépe v anonymním režimu) a zadejte adresu http://dlinkrouter.local či **192.168.0.1 a** přihlaste se pomocí hesla. Poté se objeví se následující tabulka:

Welcome		X			
0					
(iii)	— \ ()				
Internet	DIR-842	Wi-Fi Client			
This wizard will guide you through device.	a step-by-step process to co	nfigure your new D-Link			
Step 1: Instal	ll your device				
Step 2: Configure your Network and Wi-Fi settings					
Step 3: Set y	our router password				
English 🗸		Next			

Zvolte jazyk Angličtina (English) a pokračujte tlačítkem NEXT

www.tetanet.cz +420 478 571 111

Wi-Fi Settings			
	\)	(
Internet	DIR-842	Wi-Fi C	lient
To setup a Wi-Fi network you w password.	ill need to give your Wi-Fi ne	twork a name(SSID) and
2.4GHz Wi-Fi Netw	vork Name: dlink-A533		
5GHz Wi-Fi Netw	vork Name: dlink-A533-5G	Hz	
The Wi-Fi Network Name is up using this Network Name (SSII) to 32 characters. You will ne D).	eed to join your Wi-F	-i network
2.4GHz Wi-Fi	Password: sntem756		
5GHz Wi-Fi	Password: sntem756		
The password must contain at using this password.	least 8 characters. You will n	eed to join your Wi-	Fi network
		Back	Next

Zde můžete nastavit název sítě pro **2,4 GHz** i pro **5GHz (Network Name)** a heslo (**Password**), nebo nechat defaultně přednastaveno.

Poté potvrdíte tlačítkem **NEXT**

Device Admin Password			\mathbf{X} \times
	- 👑))	((
Internet	DIR-842	Wi-Fi	Client
By default, your new D-Link device doe access to the Web-based configuration password below.	s not have a password utility. To secure your r	l configured for a new device, plea	dministrator se create a
Device Admin Password	d: sntem756		
		Back	Next

Zde nastavíte heslo pro správu router, které bude vyžadováno pro připojení do nastavení routeru.

Pokračujte tlačítkem **NEXT**

Poté se objeví přehled nastavení, jména wifi sítí i hesel. Doporučujeme si veškeré údaje zapsat.

Summary			\mathbf{X}
	— \)	()	
Internet	DIR-842	Wi-Fi	Client
Below is a summary of your Wi-Fi of your settings and click "Next".	security and device passwo	ord settings. Plea	ase make a note
с	onnection Type: Dynamic	IP (DHCP)	
2.4GHz Wi-Fi	i Network Name: dlink-A53	3	
2.4GHz	Wi-Fi Password: sntem756	697	
5GHz Wi-Fi	i Network Name: dlink-A53	3-5GHz	
5GHz	Wi-Fi Password: sntem756	697	
Device A	dmin Password: sntem/56	Ó	
		Back	Next



Gratulujeme, Váš wifi router je nyní připraven k použití.

V případě ztráty hesla je možnost wifi router resetovat do továrního nastavení přidržením tlačítka reset po dobu cca 10-ti vteřin. Poté se musí router znovu nastavit.