AirLive WL - 1120AP



Uživatelská příručka, seznam základních vlastností a průvodce nastavením tohoto zařízení

Důležité informace

- Defaultní IP adresa je 192.168.100.252
- Defaultní submaska sítě je 255.255.255.0
- Defaultní SSID je 802_11b-SSID
- Defaultní kanál je 11
- DHCP client je defaultně vypnutý
- Zařízení je defaultně nastaveno v módu AP

- Bezdrátová přístupová bod podporuje čtyři módy AP, Client, Bridge, Repeater (WDS)
- Ipokud chcete změnit mód na Repeater mode, tak v menu Wireless/ WDS Setting zapněte podporu WDS funcí
- V módu Bridge můžete nastavit WEP nebo WPA šifrování na ochranu vaší komunikace

LED Indikace

WL-1120AP

LED		Status	
Indikace	Barva	Svítí	Bliká
Power	•	Signalizuje připojení napájecího kabelu	N/A.
ErrStatus	•	Signalizuje komunikační chybu	Self test
Link/Act.	•	Signalizuje připojení klienta	Přijímá / odesílá data
WEP	•	Funkce je zapnuta	N/A
MAC Ctrl	•	Funkce je zapnuta	N/A
Bridge	•	Zařízení je v módu WDS	N/A
LAN 1		la nějnajané místní síť	Přijímá / odesílá
LAN 2	•	Je pripojena mistrii sit	data

LED Indicators

WL-1120AP-S

LED	Status	S
Indikce	Svítí	Tmav á /Blikající
Power	Signalizuje připojení napájecího kabelu, LED svítí zeleně.	Tmavé když není napájení připojeno.
WLAN	Signalizuje připojení tohoto zařízení, LED svítí zeleně.	Bliká když toto zařízení přijímá nebo odesílá data
LAN	N/A	Bliká když toto zařízení přijímá nebo odesílá data

Instalační kroky

- 1. před instalací vlastního AP nainstalujte prosím vaši síťovou kartu
- 2. přišroubujte anténu do příslušného konetoru AP
- 3. připojte napájecí kabel a LAN kabel do AP
- 4. zkontrolujte nastavení sítě SSID "802_11b-SSID" a kanál "11"
- Pokud potřebujete změnit nastavení vašeho přístupového bodu postupujte následovně:
 - Defaultní IP adresa je 192.168.100.252. Ujistěte se, že váš má IP adresu v té samé submasce (i.e. 192.168.100.x)
 - Otevřte váš internetový prohlížeč a zadejte 192.168.100.252.
 Při výzvě na zadání uživatelského jména a hesla nechte pole prázdná

Instalační kroky

Základní nastavení

Mode: tento bezdrátový přístupový bod podporuje tři módy AP, Client, a Bridge.

Defaultně je nastavený mód AP. Klikem na šipku v pull down liště můžete nastavit mód klient

Změna na mód Repeater – menu Wireless/WDS setting a zapněte podporu WDS.

Typ sítě: Pokud je zařízení v módu klient můžete zvolit mezi typem sítě Ad-Hoc nebo Infrastructure.

Basic Settir Site Survey	tus Wireless TCP/IP Other ngs / Advanced Settings / Security / Access Control / /WDS Setting
Wireless Basic	Settings
Alias Name:	Wireless AP
Disable Wire	less LAN Interface
Mode:	AP 🕑
Network Type:	Infrastructure 👽
	Notes -
WLAN A Status Basic Settings A Site Survey WDS DS Settings	Access Point Wireless TCP/IP Other deanced Settings (Security Access Control)
WLAN A Status Basic Settings A Site Survey WOS	Vireless TCP/IP Other wireless TCP/IP Other deanced Settings Security Access Control Statting

WDS Nastavení

Pokud chcete využívat mód "WDS", tak musíte zapnout funkci Wireless Access Control's

3

