FR ENCEINTE PARTY BOX BLUETOOTH AVEC CD ET KARAOKÉ

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. **Veille / Marche** : Appuyez pour allumer l'enceinte ou la mettre en veille.
2. **VOICE** : Fonction de modification de la voix/ fonction de suppression de la voix du chanteur
3. Câble d'alimentation
4. Capuchon de protection
5. Câble audio : Pour brancher votre appareil externe.
6. Câble de charge : Pour charger votre appareil externe.
7. Poignée
8. Roulettes
9. Pied d'appui
10. Haut-parleurs
11. **Voyant** : Indique l'état de charge.
12. **Touche de contrôle de l'éclairage** : Appuyez pour activer/ désactiver les effets de lumière disponibles.
13. **Écran** : Affichage LED.
14. **Prise casque** : Pour brancher votre casque.
15. Compartiment CD
16. **Prise USB** : Pour lire votre clé USB.
17. **Prise AUX** : Pour brancher votre appareil externe.
18. **Prise USB CHARGEMENT** : Pour charger votre appareil externe.
19. **Prise micro** : Pour brancher votre micro.
20. **Antenne filaire** : Pour améliorer votre signal.
21. **Touches** : Pour contrôler votre lecture.
22. **Pupitre** : Pour placer votre appareil.

TÉLÉCOMMANDE

- Je nach Anzahl der MP3-Dateien und Ordner auf dem USB-Gerät benötigt der Lautsprecher einige Sekunden oder länger zum Lesen der Dateien.
- Stecken Sie nicht USB-Geräte in den Steckplatz ein, wenn kein USB-Port. Sie können das Gerät ansonsten beschädigen.
- Auf dem Markt sind zahlreiche USB-Sticks und MP3-Player erhältlich. Die Kompatibilität mit allen Formaten kann nicht garantiert werden. Benutzen Sie keine inkompatiblen Geräte, da sie Ihre Daten beschädigen können.
- Falls die Titelnummer größer ist als 999, erscheint im LED-Display die Anzeige „999".

WIEDERGABE-MODUS

Wiederholte Wiedergabe
Drücken Sie während der Taste ↻ am Gerät oder die Taste **REP**, auf der Fernbedienung, um einen Wiedergabemodus auszuwählen. Die Anzeige für die wiederholte Wiedergabe leuchtet auf.
- Titel wiederholen: Im Display erscheint 2 Sekunden lang die Anzeige „↻1".
- Ordner wiederholen (nur MP3): Im Display erscheint 2 Sekunden lang die Anzeige „↻ALL".
- Alle wiederholte Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste ↻ am Gerät oder die Taste **REP** auf der Fernbedienung, bis die Anzeige für die Wiederholung erlischt. Die Anzeige ↻ erlischt.

Programmierte Wiedergabe
1. Halten Sie die Taste **PROG.** am Gerät gedrückt oder drücken Sie **PROG.** auf der Fernbedienung. Im Display erscheint einige Sekunden lang „0000" und die Spurnummer beginnt zu blinken.
2. Wählen Sie mit den Tasten ⏮/⏭ die gewünschte Spurnummer aus.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **PROG.** am Gerät oder auf der Fernbedienung.
4. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um bis zu 20 Titel zu programmieren.
5. Drücken Sie die Taste ▶‖, um die programmierte Wiedergabe zu starten.
6. Drücken Sie einmal die Taste ■, um die programmierte Wiedergabe zu beenden. Drücken Sie zweimal, um die Programmierung zu löschen. Die Anzeige „PROG." erlischt.

Verzeichnisauswahl (nur MP3)
- Drücken Sie die Taste **ALBUM** am Gerät oder ⏏ auf der Fernbedienung, um zum ersten Titel des nächsten Ordners der eingelegten Disc bzw. des verbundenen USB-Geräts zu gehen.
- Betätigen Sie die Taste ▼ der Fernbedienung, um zum ersten Titel des vorigen Verzeichnisses Ihrer eingelegten Disc oder USB-Medium.

Mithilfe der Bluetooth-Funktion
Verwenden Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung zur Eingabe der Titelnummer. Die Wiedergabe beginnt automatisch nach Eingabe der Titelnummer.
Wenn die eingegebene Titelnummer größer als 9 ist, verwenden Sie die Tasten **+10, 0-9**.
Beispiel 1: Zur Auswahl von Titel 10 betätigen Sie zunächst die Taste **+10** einmal. Betätigen Sie dann die Taste **0**.
Beispiel 2: Zur Auswahl von Titel 14 betätigen Sie zunächst die Taste **+10** einmal. Betätigen Sie dann die Taste **4**.
Beispiel 3: Zur Auswahl von Titel 20 betätigen Sie zunächst die Taste **+10** zweimal. Betätigen Sie dann zweimal die Taste **+10 (+10+10=20)**.

ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE

1. Schalten Sie Ihr Audiogerät (z. B. Smartphone, Player) an den **AUX IN** Eingang an der Rückseite des Lautsprechers an.
2. Drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt, um den AUX Modus auszuwählen. Im Display erscheint die Anzeige „AUX".
3. Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Zusatzquelle.
4. Stellen Sie die Lautstärke Ihres Audiogeräts auf einen angemessenen Pegel.
5. Um das Playback zu beenden, nehmen Sie Ihre Zusatzquelle aus der **AUX IN** Buchse heraus.

STEREO-KOPPLUNG

Mit dieser Funktion wird die Wiedergabe in Stereo Surround Sound ermöglicht. Für die schnurlose Bluetooth-Trennung der Radiokanäle sind zwei M-1956 DJ Bluetooth-Lautsprecher erforderlich. Stellen Sie einen Titel mit Bluetooth 5.0 zuerst ein.
Tipps: Es wird empfohlen, dass der Abstand zwischen dem Hauptlautsprecher und dem zweiten Lautsprecher nicht mehr als 4 Meter beträgt.

Befolgen Sie unbedingt die nachfolgenden Schritte, um einen ordnungsgemäßen Ablauf der Stereokopplung zu gewährleisten.

1. Schalten Sie zwei M-1956 DJ Lautsprecher ein. Drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt, um den Bluetooth-Modus auszuwählen.
2. Suchen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät nach dem Namen Ihres Geräts, um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen. Es erklingt ein Bestätigungston. Der Name Ihres Geräts wird im Display angezeigt. Beispiel: „M-1956DJ". Ausführliche Anweisungen finden Sie im Abschnitt „Bluetooth-Betrieb".
3. Drücken Sie die Taste **PROG.** auf der Fernbedienung, um den Stereokopplungsmodus zu starten. Im Display erscheint „STEREO".
4. Drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt, um den AUX Modus auszuwählen. Im Display erscheint die Anzeige „AUX".
5. Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Zusatzquelle.
6. Stellen Sie die Lautstärke Ihrer Zusatzquelle auf einen angemessenen Pegel.
7. Um das Playback zu beenden, nehmen Sie Ihre Zusatzquelle aus der **AUX IN** Buchse heraus.

STEREO-KOPPLUNG

Mit dieser Funktion wird die Wiedergabe in Stereo Surround Sound ermöglicht. Für die schnurlose Bluetooth-Trennung der Radiokanäle sind zwei M-1956 DJ Bluetooth-Lautsprecher erforderlich. Stellen Sie einen Titel mit Bluetooth 5.0 zuerst ein.
Tipps: Es wird empfohlen, dass der Abstand zwischen dem Hauptlautsprecher und dem zweiten Lautsprecher nicht mehr als 4 Meter beträgt.

Befolgen Sie unbedingt die nachfolgenden Schritte, um einen ordnungsgemäßen Ablauf der Stereokopplung zu gewährleisten.

1. Schalten Sie zwei M-1956 DJ Lautsprecher ein. Drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren.
2. Suchen Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät nach dem Namen Ihres Geräts, um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen. Es erklingt ein Bestätigungston. Der Name Ihres Geräts wird im Display angezeigt. Beispiel: „M-1956DJ". Ausführliche Anweisungen finden Sie im Abschnitt „Bluetooth-Betrieb".
3. Drücken Sie die Taste **PROG.** auf der Fernbedienung, um den Stereokopplungsmodus zu starten. Im Display erscheint „STEREO".
4. Drücken Sie die Taste **SOURCE** wiederholt, um den AUX Modus auszuwählen. Im Display erscheint die Anzeige „AUX".
5. Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Zusatzquelle.
6. Stellen Sie die Lautstärke Ihrer Zusatzquelle auf einen angemessenen Pegel.
7. Um das Playback zu beenden, nehmen Sie Ihre Zusatzquelle aus der **AUX IN** Buchse heraus.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

ACHTUNG: Um Elektroschockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie keine Abdeckungen entfernen. Im Geräteinneren befinden sich keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Wenden Sie sich für Wartungsarbeiten stets an qualifiziertes Fachpersonal.

Das in einem Pfeil endende Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist auf nicht isolierte Teile innerhalb des Produktgehäuses hin, die zu einem Stromschlag führen können.

Das Ausrufezeichen in Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem das Gerät begleitenden Handbuch befinden.

Der Sicherheitshinweis befindet sich an der Rückseite des Geräts.

WARNUNG: UM BRAND- UND ELEKTROSCHOCKGEFAHR VORZUBEUGEN, DÜRFEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

ACHTUNG: Beim Umgehen der Sicherheitsvorrichtungen oder wenn diese defekt sind, kann aus dem Gerät unsichtbare Laserstrahlung austreten.
Dieser CD-Player wurde als Klasse I Laserprodukt eingestuft. Der Hinweis KLASSE 1 LASER PRODUKT befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.

ACHTUNG
- Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßigter Umgebung.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
- Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand von Ihrem Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie eine übermäßige Belüftung des Geräts und stellen Sie sicher, dass Belüftungsöffnungen nicht durch Gegenstände wie Zeitungen, Tischtücher, Vorhängen, usw.
- Stellen Sie keine Wärmequelle wie eine angezündete Kerze auf oder in der Nähe des Geräts.
- Verwenden Sie das Gerät niemals Wassersprühgeräten oder Feuchtigkeit aus.
- Um das Gerät vollständig auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.

ENCENDIDO/ APAGADO DE LA UNIDAD

Pulse el botón ⏻ para encender el aparato la unidad. Escuchará la voz del modo de trabajo.
Mantenga pulsado el botón ⏻ en la unidad o pulse una vez el botón ⏻ en el mando a distancia para apagarla. Escuchará la voz "Bye bye" y el aparato se apagará.

NOTA: Con la intención de ahorrar energía, cuando la reproducción ha llegado a su fin o el volumen se ajusta en cero durante un minuto, el aparato se apaga por sí solo.

SELECCIÓN DE FUNCIÓN

La función (BLUETOOTH/ FM/ AUX/ CD/ USB) será seleccionada pulsando el botón **SOURCE** repetidamente.

Notas:
- Si no usa un inserte el dispositivo USB en el Puerto USB para la reproducción MP3 de la unidad, esta cambiará automáticamente al modo USB.
- Si no utiliza el aparato durante 15 minutos, el aparato pasa con el botón **SOURCE** solo cuando el dispositivo USB está conectado a la unidad.

SUPRESIÓN DEL AUDIO

Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón 🔇 para suprimir el audio. Pulse de nuevo para restablecerlo.

ECUALIZADOR

Pulse repetidamente el botón **EQ** del mando a distancia para seleccionar un modo ecualizador: „POP" → „ROCK" → „JAZZ" → „CLASSIC" → „FLAT" → „USER" (ajuste personalizado) → „VOCAL" → „DBB" → „3D" → „BASS" → „TREBLE" → „NORMAL". La selección se mostrará en el display durante unos segundos.

GRAVES VIRTUALES

Pulse el botón **VB** para activar la función. En pantalla aparecerá unos segundos „VB ON". Presione de nuevo el botón para desactivar **V.B.** para desactivar la función. En pantalla aparecerá unos segundos „OFF".

ESCUCHAR LA RADIO

Pulse el botón **SOURCE** repetidamente hasta, pulse el botón **SOURCE** de la unidad repetidamente para seleccionar el modo FM.

Sintonización manual
1. Pulse el botón **SINTONÍA** que desee con **|◀◀** o **▶▶|**.
2. Ajuste el volumen usando el control **VOLUME** en la unidad o el botón **+** o **-** en el mando a distancia.

Sintonización automática
Mantenga presionado **SINTONÍA** **|◀◀** o **▶▶|**. La búsqueda automática localizará emisoras con suficiente fuerza de señal. Una emisora se sintonizará cuando se haya encontrado automáticamente.
Nota: Durante la operación de búsqueda, el audio será suprimido automáticamente.

Memorización de emisoras
Este aparato puede guardar un máximo de 30 emisoras FM.

Preajuste manual:
1. Seleccione una emisora de forma manual o con la sintonización automática.
2. Presione una vez el botón **PROG.** en la unidad o presione el botón **⚙** en el mando a distancia. En pantalla se mostrará „P 1".
3. Presione el botón **+** o **-** para seleccionar el canal que desee.
4. Empiece a configurar desde la segunda etapa.
5. Presione el botón **PROG.** en la unidad o el botón **⚙** en el mando a distancia para guardarlo.
6. Repita los pasos 1 a 4 para memorizar otras emisoras de radio.

Almacenamiento automático
Mantenga presionado **SCAN** en la unidad o presione **SCAN/PROG.** en el mando a distancia para comenzar la programación automática de presintonías. Una vez que se hayan almacenado todas las emisoras de radio disponibles, o se hayan completado las posiciones de memoria se detendrá la función de programación automática.

Para escuchar emisoras presintonizadas
Presione repetidamente **PRESET** en la unidad o presione **▲** / **▼** en el mando a distancia para seleccionar la emisora presintonizada deseada.

Nota: para una mejor recepción, extienda la antena de cable desmontable.

FUNCIÓN BLUETOOTH

Los logos y nombres Bluetooth® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Lenco Electronics, B.V. lleva bajo respectivas licencias. Otras marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Emparejar un dispositivo Bluetooth
1. Cuando la unidad está encendida, pulse el botón **SOURCE** de la unidad repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth. Aparecerá en la pantalla " ". El emparejamiento se iniciará automáticamente.
2. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione "**M-1956DJ**" de la lista de dispositivos Bluetooth. Introduzca la contraseña (si es necesario) (consulte el manual del dispositivo Bluetooth). Si el dispositivo Bluetooth incluye una confirmación de acceso, confírmelo". Algunos dispositivos Bluetooth le indicarán que se conecte automáticamente después de emparejarse correctamente. "Connected" (conectado) y " " dejará de parpadear.

Desconectar un dispositivo Bluetooth
Mantenga presionado el botón **⚙** del mando a distancia para seleccionar el modo Bluetooth, mantenga pulsado el botón **⚙** para desconectar el dispositivo, y a continuación, siga los pasos que se indican a continuación para volver a conectar.

- En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, puede ser necesario volver a conectar el dispositivo Bluetooth cada vez que encienda el audio (estéreo) o similar".
- El emparejamiento puede incluso realizarse cuando la unidad y/o su dispositivo Bluetooth sale del rango de comunicación. Se restablecerá una conexión activa cuando su dispositivo Bluetooth regrese al rango.
- Cuando vuelva a encender la unidad, se intentará la reconexión automática con el dispositivo Bluetooth al que se haya conectado por última vez.

Utilizar un dispositivo Bluetooth
1. Pulse el botón **SOURCE** repetidamente (ver la sección anterior), haga funcionar su dispositivo Bluetooth. O sonido se escuchará a través de los altavoces M-1956 DJ.
2. Oprima el botón **▶‖** para iniciar la reproducción. Pulse el botón **▶‖** de nuevo para pausar.
3. Seleccione la pista que desee con **|◀◀** o **▶▶|**.
4. Ajuste el volumen usando el control **VOLUME** en la unidad o el botón **+** o **-** en el mando a distancia.
5. Para interrumpir la conexión, toque otra vez el dispositivo NFC en el logotipo NFC.

Nota: El alcance operativo entre la unidad principal y el dispositivo NFC es de aproximadamente 10 cm.

Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el "M-1956 DJ" cumple con los requerimientos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad podrá consultarse en www.muse-europe.com

FUNCIONAMIENTO CD

1. Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo CD. El display mostrará " ".
2. Presione el botón ⏏ para abrir el compartimento. Introduzca un disco en el compartimento. (Nota: No se no hubiera introducido ningún disco, el display mostrará " ").
3. Pasados unos segundos, el número total de pistas aparecerá en el display y la reproducción comenzará automáticamente. Si no, pulse el botón **▶‖** para comenzar la reproducción.

REPRODUCIÓN DE UN DISPOSITIVO USB

1. Conecte un dispositivo USB al puerto **USB PLAY** de la unidad.
2. Pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo USB. El display mostrará " " durante unos segundos y la reproducción comenzará automáticamente.
3. Seleccione la pista que desee con **|◀◀** o **▶▶|**.
4. Pulse el botón **▶‖** para pausar la reproducción. Presione nuevamente para activar la reproducción.
5. Ajuste el volumen usando el control **VOLUME** en la unidad o el botón **+** o **-** en el mando a distancia.
6. Presione una vez el botón ⏹ para detener la reproducción. Presione **▶‖** para reanudar.

Notas:
- El número total de archivos MP3 en el dispositivo USB no debería exceder los 999.
- El dispositivo USB no podrá contener más de 99 directorios.
- Para una mejor experiencia, recomendamos el aprovisionamiento de la cantidad de archivos MP3 y carpetas en el dispositivo USB.
- Este aparato no admite discos duros con USB. En caso contrario, podría dañar el aparato.
- En el mercado pueden encontrarse numerosos modelos de dispositivos USB y de reproductores MP3. No podemos garantizar la compatibilidad con todos los formatos. En caso de que el dispositivo USB no funcione, utilice otro.
- No utilice el aparato con voltajes de 100 V o esté extrapolado. Conoce los cables de fuerza segura y compruebe que no queden aplastados, doblados o tensados. Si el cable de alimentación está dañado, solicite su sustitución a un técnico cualificado.

ENCENDIDO/ APAGADO DE LA UNIDAD

Pulse el botón ⏻ para encender el aparato la unidad. Escuchará la voz del modo de trabajo.
Mantenga pulsado el botón ⏻ en la unidad o pulse una vez el botón ⏻ en el mando a distancia para apagarla. Escuchará la voz "Bye bye" y el aparato se apagará.

NOTA: Con la intención de ahorrar energía, cuando la reproducción ha llegado a su fin o el volumen se ajusta en cero durante un minuto, el aparato se apaga por sí solo.

SELECCIÓN DE FUNCIÓN

La función (BLUETOOTH/ FM/ AUX/ CD/ USB) será seleccionada pulsando el botón **SOURCE** repetidamente.

Notas:
- Si no usa un inserte el dispositivo USB en el Puerto USB para la reproducción MP3 de la unidad, esta cambiará automáticamente al modo USB.
- Si no utiliza el aparato durante 15 minutos, el aparato pasa con el botón **SOURCE** solo cuando el dispositivo USB está conectado a la unidad.

SUPRESIÓN DEL AUDIO

Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón 🔇 para suprimir el audio. Pulse de nuevo para restablecerlo.

ECUALIZADOR

Pulse repetidamente el botón **EQ** del mando a distancia para seleccionar un modo ecualizador: „POP" → „ROCK" → „JAZZ" → „CLASSIC" → „FLAT" → „USER" (ajuste personalizado) → „VOCAL" → „DBB" → „3D" → „BASS" → „TREBLE" → „NORMAL". La selección se mostrará en el display durante unos segundos.

GRAVES VIRTUALES

Pulse el botón **VB** para activar la función. En pantalla aparecerá unos segundos „VB ON". Presione de nuevo el botón para desactivar **V.B.** para desactivar la función. En pantalla aparecerá unos segundos „OFF".

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO EXTERNO

1. Conecte su fuente de audio auxiliar (un reproductor de MP3, por ejemplo) a la toma **AUX IN** de la parte posterior de la unidad (cable incluido).
2. Pulse el botón **SOURCE** repetidamente para seleccionar el modo AUX. El display mostrará " ".
3. Empiece a reproducir desde la fuente auxiliar.
4. Ajuste el volumen hasta el nivel deseado.
5. Para parar el playback, desconecte la fuente AUX-IN de la entrada **AUX IN**.

VINCULACIÓN ESTÉREO

Esta función le permite obtener calidad de sonido estéreo envolvente. Se necesitan dos altavoces Bluetooth M-1956 DJ para realizar esta función mediante señales de canales de radio Bluetooth real, por lo tanto, debe comprar dos M-1956 DJ.
Nota: Durante la operación de búsqueda, el audio será suprimido automáticamente.

1. Pulse el botón **SOURCE** (fuente) repetidamente en el altavoz principal para seleccionar la fuente principal deseada: FM, CD, USB, Bluetooth o AUX. Si se selecciona la fuente de dichas marcas por parte de la unidad, la fuente será la misma en ambos altavoces. Si la unidad está empareja correctamente, aparecerá el nombre del altavoz principal "M-1956DJ" (ejemplo).
2. Pulse el botón **PROG.** del mando a distancia para iniciar el modo de vinculación estéreo. Aparecerá en la pantalla "STEREO".
3. Pulse el botón **SOURCE** (fuente) repetidamente en el altavoz secundario para seleccionar la misma fuente que en el altavoz principal. Aparecerá en la pantalla "M-1956DJ".
4. Pulse el botón **PROG.** del mando a distancia para iniciar el modo de vinculación estéreo. Aparecerá en la pantalla "STEREO".
5. Empiece a reproducir desde la fuente seleccionada.
6. Ajuste el volumen hasta el nivel deseado.

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25460 Ecole Valentin, France

Siga estrictamente los pasos que se indican a continuación para garantizar que la función de emparejamiento estéreo funcione correctamente.

1. Encienda los altavoces Bluetooth M-1956 DJ. Pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo Bluetooth para ambos altavoces.
2. Cuando ambos altavoces estén en modo de vinculación, mantenga presionado el botón **PROG.** en uno de los altavoces Bluetooth, el cual se convertirá en el altavoz principal (canal izquierdo) hasta que escuche la indicación de voz "Left Channel" (Canal izquierdo). El altavoz secundario (canal derecho) se conectará automáticamente. Escuchará la indicación de voz "Left Channel" (Canal izquierdo) y "Right Channel" (Canal derecho) al mismo tiempo cuando los dos altavoces estén conectados correctamente. El altavoz secundario mostrará "STEREO" (estéreo).

CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUCTO LASER CLASE 1
PRODUIT LASER CLASSE 1

ATENCIÓN
- Utilice este aparato en lugares con climas templados.
- La placa de datos técnicos está situada en la parte posterior del producto.
- Deje un espacio suficiente alrededor del aparato para asegurar una ventilación correcta.
- Para asegurar una ventilación correcta del aparato, no cubra los orificios de ventilación con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque ninguna fuente de calor, como por ejemplo una vela encendida, sobre o cerca del aparato.
- No exponga el aparato a salpicaduras o goteos.
- No coloque objetos que contengan líquido, como un jarrón, encima del aparato.
- No lo use a gran altitud (más de 2000 metros sobre el nivel del mar) o en climas de una zona tropical.
- No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, el fuego o a otras fuentes de calor.
- Este aparato está equipado con un enchufe de 3 clavijas. El acceso al mismo debe garantizarse en todo momento. Para desconectar el cable de alimentación del aparato, ha de desenchufar el adaptador de red por completo.

Cambiar a través de un dispositivo Bluetooth
Cante con la música enchufando el micrófono (no suministrado) a la toma **INPUT** del aparato.

Uso de un micrófono
1. Pulse el botón **MIC** repetidamente para seleccionar los efectos de voz que desee: "VOICE" (predeterminado), woman voice (voz de mujer), man voice (voz de hombre), robot voice (voz de robot), standard voice (voz estándar).
2. Ajuste el volumen usando el control **VOLUME** en la unidad.
3. Gire el anillo **MIC** para ajustar el volumen del micrófono según sus preferencias.

Nota: Si desea cantar sin ningún efecto de voz, seleccione "standard voice" (voz estándar).

Función de eliminación de voz
Pulse el botón **VOCAL REMOVE** para activar/ desactivar la función de eliminación de voz.
Nota: El efecto de eliminación de voz variará en función de las diferentes fuentes de música.

USO DE LA LUZ ESTROBOSCÓPICA/ DE DISCOTECA/ DE COLOR

Luz estroboscópica/ de discoteca
Para activar la luz estroboscópica, presione repetidamente el botón **STROBE** para encender/ apagar la luz estroboscópica y la luz de discoteca.
Luz de color
Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón ☼ repetidamente para encender/ apagar la luz de color y seleccionar el efecto de la luz de color.

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO (SLEEP)

Esta función le permite seleccionar el intervalo de tiempo que ha de transcurrir antes de que la unidad se apague automáticamente.
Pulse el botón **SLEEP** repetidamente para seleccionar 30-60-90-10-15-0 (en minutos). Cuando se haya seleccionado **SLEEP** se iluminará.
Para cancelar la función **SLEEP**, presione repetidamente el botón **SLEEP** y seleccione "0". El indicador **SLEEP** se apagará.

Notas: Este ajuste no podrá efectuarse si el aparato está encendido.

AJUSTE DEL NIVEL DE INTENSIDAD DE LA LUZ DE LA PANTALLA

Ajuste la unidad a diferentes niveles de luz de pantalla del mando a distancia para seleccionar el brillo de la pantalla: alto, bajo o apagado.

CARGA USB

Puede cargar un dispositivo USB equipado con un puerto de carga USB (Salida: 5V ⎓ 1A) para la recarga de sus dispositivos móviles (Smartphone, tableta, etc.).
Para cargar, conecte el cable USB de carga (no incluido) al puerto de carga USB y dispuesto conectarlo a su dispositivo móvil.

FICHA TÉCNICA

ALIMENTACIÓN CA:
Entrada: 100-240V~ 50/60Hz
Salida: CC 15 V ⎓ 3.5A, 52.5W

FRECUENCIA DE RADIO: FM: 87.5 -108 MHz

BLUETOOTH
Versión de Bluetooth: V5.0
Bluetooth: 2.402-2.480GHz
Potencia RF máxima(potencia-ganancia): -0.609 dBm
Alcance: hasta 10 metros (dependiendo del entorno)

RADIOFRECUENCIA: FM: 87.5 -108 MHz

ALTAVOZ
Impedancia: 4Ω
Potencia de salida: 2 x 20W RMS

ENTRADA AUX
Sensibilidad: 600mV

ENTRADA MIC
Sensibilidad: 600mV

SALIDA USB
Salida: 5V ⎓ 1A

DIMENSIONES DEL PRODUCTO
Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 430 x 430 x 430 mm
Peso del producto: 12.5 kg

DIMENSIONES DEL EMBALAJE
Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 490 x 490 x 490 mm
Peso del embalaje: 14.5 kg

CONTENIDO DEL EMBALAJE
- 1 x altavoz M-1956 DJ
- 1 x mando a distancia
- 1 x micrófono
- 1 x cable de alimentación
- 1 x cable de audio
- 1 x cable de conexión
- 1 x manual de usuario

DESINSTALACIÓN DEL ALTAVOZ

Por diseñamos l'audio premere il tasto 🔇 quando l'apparecchio è acceso. Premere il tasto di nuovo per ruttivare l'audio.

EQUALIZZATORE
Premere ripetutamente il tasto **EQ** sul telecomando per selezionare una modalità equalizzatore: „POP" → „ROCK" → „JAZZ" → „CLASSIC" → „FLAT" → „USER" (VOCE), " /DBB" (NORMALE). La selezione verrà mostrata per qualche secondo sul display.

BASSO VIRTUALE
Il basso è separato! Basi mode can be selected when there is audio signal.
Premi il tasto **VB**, per attivare questa funzione. Sul quadrante apparirà per alcuni secondi la scritta „VB ON". Premere di nuovo il tasto **V.B.** per disattivare questa funzione. Sul quadrante apparirà per alcuni secondi la scritta „OFF".

ASCOLTO DELLA RADIO

Premere il tasto **SOURCE** ripetute (ON), premere più volte il tasto **SOURCE** per selezionare la modalità FM.

Sintonizzazione manuale
1. Sintonizzarsi sulla stazione desiderata **|◀◀** o **▶▶|**.
2. Regolare il volume usando la manopola **VOLUME** sull'apparecchio o premere **+** o **-** del telecomando.

Sintonizzazione automatica
Tenere premuto il tasto **|◀◀** o **▶▶|**. La funzione di ricerca automatica rilevera le stazioni con segnale forte. Una stazione verrà sintonizzata automaticamente. Una stazione sintonizzata manualmente premendo più volte il tasto **|◀◀** o **▶▶|**.
Nota: Durante la ricerca l'audio verrà disattivato automaticamente azzerato.

Memorizzazione delle stazioni
Questo apparecchio può memorizzare 30 stazioni FM.

Preselezione manuale
1. Selezionare manualmente una stazione oppure attivare la sintonizzazione automatica.
2. Premere una volta il tasto **PROG.** o premi il tasto ⚙ del telecomando. Sul quadrante apparirà "P".
3. Premere più volte **PRESET** sull'apparecchio o premere uno dei tasti **▲** / **▼** del telecomando per selezionare il canale presintonizzato che desidera.
4. Premere il tasto **PROG.** sull'apparecchio o il tasto ⚙ del telecomando per salvare. Premere il tasto **PROG.** o ⚙ per memorizzare altre stazioni radio.

Memorizzazione automatica
Tenere premuto il tasto **SCAN** sull'apparecchio o premere **SCAN/PROG.** sul telecomando per avviare la programmazione automatica delle presintonizzazioni. Le frequenze radio verranno assegnate alle stazioni radio disponibili. La programmazione automatica terminerà quando tutte le stazioni radio disponibili, oppure quando tutte le posizioni di memoria saranno occupate, la funzione di programmazione automatica terminerà la sintonizzazione delle presintonizzazioni e arresterà.

Ascoltare le presintonizzazioni
Premere più volte **PRESET** sull'apparecchio o premere uno dei tasti **▲** / **▼** del telecomando per selezionare la stazione presintonizzata che desidera.

Nota: Estendere il cavo antenna rimovibile per ottimizzare la ricezione.

FUNZIONALITÀ BLUETOOTH

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di relativi loghi sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc., utilizzati da New One S.A.S su licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Associazione di un dispositivo Bluetooth
1. Da apparecchio spento, accenda la modalità Bluetooth premere più volte il tasto **SOURCE** sull'apparecchio; il tasto **⚙** lampeggerà rapidamente sul quadrante, a conferma che è in modalità di associazione. Il nome "M-1956DJ" apparirà sul display.
Attivare la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo Bluetooth e selezionare "M1956DJ" dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati. Inserire la password (se richiesta) (consultare il manuale del dispositivo Bluetooth). Se il dispositivo Bluetooth richiede una conferma di accesso, confermare". Alcuni dispositivi Bluetooth vi chiederanno di connettervi automaticamente dopo l'associazione. Una volta associato correttamente, "Connesso" e " " cesserà di lampeggiare.

Nota: se si desidera connettere l'altoparlante Bluetooth a un altro dispositivo Bluetooth è necessario prima disconnettere l'altoparlante dal dispositivo Bluetooth. Vedi "**DELLA CONNESSIONE**" sotto.
Per scollegare il dispositivo e quindi seguire i passaggi precedenti per stabilire una nuova connessione.

- Su alcuni dispositivi, come ad esempio computer, una volta associato il dispositivo è necessario associarlo ogni volta che si accende l'altoparlante (stereo) o simile".
- L'utilizzo come dispositivo audio (stereo)" o simile.
- La connessione può essere stabilita anche quando il dispositivo Bluetooth esce dal raggio d'azione del Bluetooth. Una connessione attiva viene ristabilita quando il dispositivo Bluetooth rientra nel raggio d'azione.
- Una volta riaccesa, l'unità tenta in automatico di riconnettersi all'ultimo dispositivo Bluetooth connesso.

Utilizzo di un dispositivo Bluetooth
1. Una volta associato il dispositivo e un dispositivo (vedi sezione precedente) l'audio del dispositivo Bluetooth viene riprodotto mediante l'altoparlante.
2. Premere il tasto **▶‖** per avviare la riproduzione. Premerlo di nuovo per **▶‖** per mettere in pausa la riproduzione.
3. Utilizzare i tasti **|◀◀** o **▶▶|** per selezionare la traccia desiderata.
4. Regolare il volume usando la manopola **VOLUME** sull'apparecchio o con i tasti **+** o **-** del telecomando. È possibile regolare il volume anche dal dispositivo sul lunghezza.

Utilizzo di un dispositivo NFC
NFC (Near Field Communication) è una tecnologia che consente la comunicazione wireless a corto raggio tra dispositivi abilitati a tale tecnologia, come ad esempio telefoni cellulari.
Se dispone di un dispositivo NFC, per connettersi a un dispositivo Bluetooth premere più volte il tasto **SOURCE** sull'apparecchio fino a quando sul display non viene visualizzato l'indicazione "BT". Attivare la funzionalità NFC e Bluetooth sul proprio dispositivo (per maggiori dettagli consultare il manuale del dispositivo). Posizionare il dispositivo NFC sulla parte superiore NFC di questo apparecchio finché non si sente una voce di indicazione "Connesso" e il dispositivo si connette. Per scollegare il dispositivo, posizionarlo nuovamente sul logo NFC.
3. Ora è possibile selezionare e riprodurre file audio o brani musicali sul proprio dispositivo Bluetooth.
4. Per terminare la connessione sfiorare di nuovo il **NFC** sul logo NFC dell'apparecchio.

Nota: il raggio d'azione tra l'unità principale e un dispositivo NFC è di circa 10 metri.

Prima di gettare le pile, riciclatele! Il vostro rivenditore di fiducia quadro elettrico o il centro di riciclo locale è dotato di raccolta e riciclaggio di pile usate.

NOTA:
- Se caricate mai pile non ricaricabili. Non scaldate le pile e non aprirle.
- In caso di un prolungato periodo di non utilizzo, rimuovete la pila per evitare eventuali danni dovuti a corrosione di liquido corroso.
- Non mischiate pile vecchie e nuove.
- Non gettate le pile nel fuoco!
- Non esponete le pile a calore eccessivo, come raggi solari, fuoco o fonti di calore simili.

ATTENZIONE! Se la pila non è correttamente inserita c'è il rischio di esplosione. Sostituire solamente con una pila identica o di tipo equivalente.

ALIMENTAZIONE

Utilizzo dell'adattatore di rete
1. Collegare la spina del cavo di alimentazione a una presa di corrente da 100V ~ a 240V ~. Lasciatelo in modalità standby.
2. Per accendere la modalità USB premere più volte il tasto **SOURCE**. Sul display apparirà "USB". Premere il tasto **▶‖** per avviare la riproduzione. Premerlo di nuovo per riprendere la riproduzione.
3. Utilizzare i tasti **|◀◀** o **▶▶|** per selezionare la traccia desiderata.
4. Regolare il volume usando la manopola **VOLUME** sull'apparecchio o premere **+** o **-** del telecomando.
5. Premere una volta il tasto ■ per arrestare la riproduzione. Premi **▶‖** per riavviare la riproduzione.

Nota bene:
- Questo lettore legge solo i file MP3 contenuti nel dispositivo USB non deve essere superiore a 999.
- Numero di directory contenute nel dispositivo USB non deve essere superiore a 99.
- Il tempo di lettura può variare a seconda del numero di file MP3 o di cartelle contenuti nel dispositivo.
- Non coll