CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Instalace SIM karty

1. Pomocí přiloženého nástroje vyjměte slot pro SIM / SD kartu z levého boku smartphonu
2. SIM kartu vložte podle ilustrace na slotu
3. Vložte slot se SIM kartou zpět v původní orientaci

Zapnutí

Držte tlačítko napájení, dokud se obrazovka nezapne. Při prvotním zapnutí smartphonu Vás základním nastavením provede průvodce.

Odemčení a uzamčení smartphonu

Odemčení – krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí, položte prst na šipku v dolní části obrazovky a přetáhněte vzhůru.

U vybraných modelů můžete pro větší zabezpečení smartphonu používat k odemykání zabudovanou čtečku otisků prstů. Konfiguraci provedete v menu *Nastavení -> Zamykací obrazovka a heslo.*

Uzamčení – stiskněte tlačítko napájení a smartphone se přepne do režimu spánku.

Ovládací tlačítka telefonu

Aplikace: list spuštěných aplikací

Domů: přístup na domovskou obrazovku

Zpět: předchozí obrazovka

Přístup na domovskou obrazovku

Stiskněte tlačítko **Domů**.

Procházení domovskou obrazovku

Přejeďte prstem po displeji.

Widgety - miniaplikace

Widgety jsou zástupci pro přístup k aplikaci, kterou můžete použít přímo z domovské obrazovky, např.: zástupce pro počasí na plochu Vám umožní kdykoliv rychle získat informaci o aktuálním počasí. Přidáte je dlouhým stisknutím tlačítka **Aplikace**.

Nabídka aplikací

Nainstalované aplikace jsou dostupné z domovské obrazovky. Aplikace můžete slučovat do složek jejich přetažením k sobě.

Zobrazení notifikace a rychlé nastavení

Jedním prstem přejeďte směrem doliš z horního notifikačního panelu.

Detailní popis ovládání systému naleznete na webu: www.mi.com/global/service/userguide

Bezpečnostní upozornění

- Ochovávejte smartfhon mimo dosah zvířat a dětí.
- Chraňte svůj sluch a nepoužívejte vysoko hlasitost poslechu zvuků dlouho.
- Vypínejte smartphone během cestování letadlem a v blízkosti elektronických zdravotnických zařízení (např. kardiostimulátoru).
- Nesprávné zacházení se smartphonem, litiovou baterií a příslušenstvím, jejich poškození nebo neodborná oprava mohou vést k explozi či vzniku požáru.
- Nepoužívejte smartphone mimo teplot 0 - 40°C.
- Udržujte smartfhon suchý. Dážď, vlhkost a kvapaliny môžu telefón poškodiť.
- Dlouhodobé používání může vést k zahřívání smartphonu.
- Nepokládejte na smartphone těžké předměty, abyste se vyhnuli poškození dotykového displeje.
- Smartphone podporuje připojení do sítě Internet a další protokoly. Smartfhone tak může být vystavení virusom, škodlivým informáciám alebo aplikáciám. Přijměte pouze požadavky na ověřené připojení a stahujte soubory a aplikace ze spolehlivých zdrojů.
- Při jízdě autem nepoužívejte smartphone v zájmu bezpečnosti vaší i ostatních.
- Bezpečnostní upozornění nejsou omezena jen na výše uvedená. Dodržujte obecné zásady pro používání elektronických zařízení.

SK | POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Inštalácia SIM karty

1. Pomocou priloženého nástroja vyberte slot pre SIM / SD kartu z ľavého boku smartfónu.
2. SIM kartu vložte podľa ilustrácie na slote.
3. Vložte slot so SIM kartou späť v pôvodnej orientácii.

Zapnutie

Držte tlačidlo napájania, kým sa displej nerozsvieti. Po prvotnom zapnutí smartfónu Vás základným nastavením prevedie sprievodca.

Odomknutie a uzamknutie smartfónu

Odomknutie – krátko stlačte tlačidlo pre zapnutie, položte prst na šípku v dolnej časti obrazovky a pretiahnite nahor.

Pri vybraných modeloch môžete na odomykanie používať zabudovanú čítačku odtlačkov prstov. Konfiguráciu čítačky vykonáte pomocou menu: *Nastavenia -> Zámok displeja a odtlačok.*

Uzamknutie – stlačte tlačidlo napájania a smartfón sa prepne do režimu spánku.

Ovládacie tlačidlá telefónu

Aplikácie: zoznam spustených aplikácií

Domov: prístup na domovskú obrazovku

Späť: predchádzajúca obrazovka

Prístup na domovskú obrazovku

Stlačte tlačidlo **Domov**.

Prechádzanie domovskej obrazovky

Prejdite prstom po displeji.

Widgety - miniaplikácie

Widgety sú zástupcovia pre prístup k aplikácii, ktorú môžete použiť priamo z pracovnej plochy, napr.: zástupca pre počasie na plochu Vám umožní kedykoľvek rýchle získať informáciu o aktuálnom počasí. Pridáte ich dlhým stlačením tlačidla **Aplikácie**.

Ponuka aplikácií

Nainštalované aplikácie sú dostupné zo základnej plochy. Aplikácie môžete zlučovať do priečinkov ich pretiahnutím k sebe.

Zobrazenie notifikácie a rýchle nastavenie

Jedným prstom prejdite smerom dole z horného notifikačného panelu.

Detailný popis ovládania systému nájdete na webe: www.mi.com/global/service/userguide

Bezpečnostné upozornenia

- Uchovávajte smartfón mimo dosahu zvierat a malých detí.
- Chráňte svoj sluch a nepoužívajte vysoko hlasitosť počúvania po dlhšiu dobu.
- Vypínajte smartfón počas cestovania lietadlom a v blízkosti elektronických zdravotníckych zariadení (napr. kardiostimulátora).
- Nesprávne zaobchádzanie so smartfónom, lítiovou batériou a príslušenstvom, ich poškodenie či neodborná oprava môžu viesť k explózii či požiaru.
- Nepoužívajte smartfón mimo teplot 0 - 40°C.
- Udržujte smartfón suchý. Dážď, vlhkosť a kvapaliny môžu telefón poškodiť.
- Nepokladajte na smartfón ťažké predmety, aby ste sa vyhli poškodeniu dotykovej obrazovky.
- Smartfón podporuje pripojenie do siete Internet a ďalšie protokoly. Smartfón tak môže byť vystavený vírusom, škodlivým informáciám alebo aplikáciám. Prijmite iba požiadavky na overené pripojenie a sťahujte súbory a aplikácie zo spoľahlivých zdrojov.
- Pri jazde autom nepoužívajte smartfón v záujme bezpečnosti vašej i ostatných.
- Bezpečnostné upozornenia sa neobmedzujú len na vyššie uvedené. Dodržujte obecné zásady pro používání elektronických zariadení.

PL | INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instalacja karty SIM

1. Za pomocą załączonego przyrządu wyjmij slot na kartę SIM / SD z lewej strony smartfonu
2. Karę SIM włóż zgodnie z rysunkiem na slocie
3. Włóż slot z kartą SIM z powrotem zgodnie z pierwotnym kierunkiem

Włączenie

Przytrzymaj przycisk zasilania, dopóki nie włączy się ekran. Przy pierwszym włączeniu smartfonu po podstawowych ustawieniach poprowadzi Cię przewodnik.

Odblokowanie i zablokowanie smartfonu

Odblokowanie – krótko naciśnij przycisk słuchący do zapłonu, połóż palec na strzałce w dolnej części ekranu i przeciągnij w górę.

W wybranych modelach w celu większego zabezpieczenia smartfonu można jako odblokowania użyć wbudowanego czytnika linii papilarnych. Konfigurację przeprowadź w menu *Ustawienie -> Ekran blokady i hasło.*

Blokowanie – naciśnij przycisk zasilania, a smartfonie przejdzie w tryb uśpienia.

Bezpieczne ostrzeżenia

- Przechowuj smartfone poza zasięgiem zwierząt i dzieci.
- Chroń swój słuch i nie używaj wysokiej głośności przez dłuższy czas.
- Wyłączaj smartfone podczas podróży lotniczej oraz w pobliżu elektronicznych urządzeń medycznych (np. rozrusznik serca).
- Nieprawidłowe obchodzenie się ze smartfonem, baterią litową i akcesoriami, ich uszkodzenie lub niewłaściwa naprawa mogą spowodować wybuch lub pożar.
- Nie używaj smartfonu poza temperatur 0 - 40° C.
- Utrzymuj smartfone suchy. Deszcze, wilgoć i płyny mogą spowodować uszkodzenie smartfonu.
- Długotrwałe korzystanie może spowodować nagrzanie smartfonu.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na smartfonie, aby uniknąć uszkodzenia ekranu.
- Smartfone obsługuje połączenia internetowe i inne protokoły. Może to narazić smartfone na wirusy, niewłaściwe informacje lub aplikacje. Akceptuj tylko sprawdzone połączenia i pobieraj pliki a aplikacje z wiarygodnych źródeł.
- Nie używaj smartfonu podczas jazdy samochodem w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz innych osób.
- Środki bezpieczeństwa nie są ograniczone tylko do powyższych. Przestrzegaj ogólnych zasad korzystania z urządzeń elektronicznych.

Środki ostrożności

- Przechowuj smartfone poza zasięgiem zwierząt i dzieci.
- Chroń swój słuch i nie używaj wysokiej głośności przez dłuższy czas.
- Wyłączaj smartfone podczas podróży lotniczej oraz w pobliżu elektronicznych urządzeń medycznych (np. rozrusznik serca).
- Nieprawidłowe obchodzenie się ze smartfonem, baterią litową i akcesoriami, ich uszkodzenie lub niewłaściwa naprawa mogą spowodować wybuch lub pożar.
- Nie używaj smartfonu poza temperatur 0 - 40° C.
- Utrzymuj smartfone suchy. Deszcze, wilgoć i płyny mogą spowodować uszkodzenie smartfonu.
- Długotrwałe korzystanie może spowodować nagrzanie smartfonu.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na smartfonie, aby uniknąć uszkodzenia ekranu.
- Smartfone obsługuje połączenia internetowe i inne protokoły. Może to narazić smartfone na wirusy, niewłaściwe informacje lub aplikacje. Akceptuj tylko sprawdzone połączenia i pobieraj pliki a aplikacje z wiarygodnych źródeł.
- Nie używaj smartfonu podczas jazdy samochodem w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz innych osób.
- Środki bezpieczeństwa nie są ograniczone tylko do powyższych. Przestrzegaj ogólnych zasad korzystania z urządzeń elektronicznych.

Przyciski obsługi telefonu

Aplikacja: lista włączonych aplikacji

Strona główna: dostęp do ekranu głównego

Wstecz: poprzedni ekran

Dostęp do ekranu głównego

Naciśnij przycisk **Strona główna**

Przeglądanie ekranu głównego

Przesuń palec po ekranie.

Widżety – mini aplikacje

Widżety to skróty dostępu do aplikacji, z której można korzystać bezpośrednio z ekranu głównego, np.: skrót dla prognozy pogody pozwoli w dowolnym momencie i szybko uzyskać informacje o aktualnej pogodzie. Dodaj je przez długie naciśnięcie przycisku **Aplikacja**.

Menu aplikacji

Zainstalowane aplikacje dostępne są z ekranu głównego. Aplikacje można łączyć w foldery przeciągając je do siebie.

Wyświetlenie powiadomienia i szybkie ustawienie

Jednym palcem przesuń w dół z górnego panelu powiadomień. Szczegółowy opis obsługi znajduje się na stronie: www.mi.com/global/service/userguide

HU | HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A telefon működtető gombjai

Alkalmazások: megjeleníti a futtatott alkalmazásokat

Kezdőképernyő: a kezdőképernyőre lép vissza

Vissza: előző képernyő

Kezdőképernyő megjelenítése

Nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

Böngészés a kezdőképernyőn

Az ujját húzza el a képernyőn.

Widgetek - minialkalmazások

A Widgetek kisalkalmazások közvetlenül a kezdőképernyőre lehet futtatni, pl. az időjárás kisalkalmazás segítségével bármikor megtekintheti a aktuális időjárás adatait. A kisalkalmazásokat az **Alkalmazások** gomb hosszan történő megnyomásával lehet felvenni.

Alkalmazások

A telepített alkalmazások a kezdőképernyőről érhetők el. Az alkalmazásokat egymásra húzva mappákat hozhat létre.

Értesítések megjelenítése és gyors beállítások

Húzza lefelé az ujját a felső értesítő panelen kereszttül. A rendszer részletes használati útmutatóját a következő címről töltheti le:
www.mi.com/global/service/userguide

A telefon működtetése

- A telefont gyerekektől és háziállatoktól védett helyen tárolja.
- A hosszabb ideig tartó hangos zenehallgatás halláskárosodást okozhat.
- A mobiltelefont repülőgépen és érzékeny orvosi eszközök (pl. szívritmus szabályozó) közelében kapcsolja le.
- A okoztelefon, a lítium akkumulátor és egyéb tartozékok helytelen használata vagy megbontása tüzet, illetve akár robbanást is okozhat.
- Az okostelefont ne használja 0°C alatt vagy 40° C felett.
- A készüléket tartsa szárazat állapotban. A készülék vízre, esőre, nedvességre vagy más folyadékokra kitárt.
- A készülék hosszú ideig tartó használata a telefon felmelegedéséhez vezethet.
- A telefonra és a képernyőre nehéz tárgyat ráhelyezni tilos, a képernyő megsérülhet.
- A telefon segítségével az internethez és más hálózatokhoz lehet csatlakozni. Ezért az okostelefon számítógépes vírusoknak és egyéb káros programoknak, vagy zavaró üzenetekhez vezető linkek és alkalmazások kerülhetnek a hálózatokhoz csatlakozott, valamint csak megbízható forrásból letöltött és telepített alkalmazásokat.
- Autóban vezetése közben, saját és mások épségének a védelme érdekében kerje a szabályokat betartani.
- A fentieken túl tartsa be az egyéb biztonsági előírásokat is. Tartsa be az elektronikus készülékekre vonatkozó általános előírásokat.

Biztonsági figyelmeztetések

- A telefont gyerekektől és háziállatoktól védett helyen tárolja.
- A hosszabb ideig tartó hangos zenehallgatás halláskárosodást okozhat.
- A mobiltelefont repülőgépen és érzékeny orvosi eszközök (pl. szívritmus szabályozó) közelében kapcsolja le.
- A okoztelefon, a lítium akkumulátor és egyéb tartozékok helytelen használata vagy megbontása tüzet, illetve akár robbanást is okozhat.
- Az okostelefont ne használja 0°C alatt vagy 40° C felett.
- A készüléket tartsa szárazat állapotban. A készülék vízre, esőre, nedvességre vagy más folyadékokra kitárt.
- A készülék hosszú ideig tartó használata a telefon felmelegedéséhez vezethet.
- A telefonra és a képernyőre nehéz tárgyat ráhelyezni tilos, a képernyő megsérülhet.
- A telefon segítségével az internethez és más hálózatokhoz lehet csatlakozni. Ezért az okostelefon számítógépes vírusoknak és egyéb káros programoknak, vagy zavaró üzenetekhez vezető linkek és alkalmazások kerülhetnek a hálózatokhoz csatlakozott, valamint csak megbízható forrásból letöltött és telepített alkalmazásokat.
- Autóban vezetése közben, saját és mások épségének a védelme érdekében kérjük betartani a szabályokat.
- A fentieken túl tartsa be az egyéb biztonsági előírásokat is. Tartsa be az elektronikus készülékekre vonatkozó általános előírásokat.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!