A

User manual

PHILIPS
BHS520
BHS530

2 Oversigt

① Visningspanel
② Tilt/fra
③ Opbevaringsskrog
④ Varmeplade
⑤ Temperaturknap
⑥ Låsefunktion

3 Før brug

- Vælg den anvendte stabilisering efter hårtype. Se venligst nedenstående tabel. Vælg altid en lavere temperatur, når du anvender glattejern for tørskade.

Hårtype	Temperaturområde
Kraftigt, genstridigt, krøllet, svært at glatte	210–230 °C
Fint, almindeligt eller let krøllet hår	180–200 °C
Fint, tyst, blødt, afbleget eller farvet hår	170 °C eller derunder

Tip til at lave bølge krøller:

- Tag mindre hårlokker for at opnå bedre resultater.
- Brug blokke til at vikle hårlokker omkring glattejernet, når du har dreje det.
- Du kan bruge glattejernet for at få bedre kontrol ved dreje og gennemgå.
- Slip lokken langsomt, mindre, mens du trækker håret gennem.

Bemærk:

Brug kun produkter i etuiet, mens det sladrig er varmt.
- **Apparatet har en automatisk sikkerhedsafbryder. Efter 30 minutter slukker apparatet.**

Specifications are subject to change without notice
© 2021 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

3000.074.7715.1 (07/07/2021)

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

- WARNING: Do not use this appliance near water.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.
- WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Always unplug the appliance after use.
- If the main cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a Philips service center or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.
- For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This RCD must have a rated residual operating current not higher than 30mA. Ask your installer for advice.
- Keep the appliance away from flammable objects and material when it is switched on.
- Never cover the appliance with anything (e.g. a towel or clothing) when it is hot.
- Only use the appliance on dry hair.
- Do not operate the appliance with wet hands.
- Keep the heating plates clean and free of dust and styling products such as mousse, spray and gel. Never use the appliance in combination with styling products.
- The heating plates has coating. This coating might slowly wear away over time or when it comes in contact with the hot parts of the appliance.
- Keep the appliance away from flammable objects and material when it is switched on.
- Never cover the appliance with anything (e.g. a towel or clothing) when it is hot.
- Do not put on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.
- Burn hazard. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling

This symbol means that this product shall not be disposed of with your normal household waste (2012/19/EU).

Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

2 Overview

① Display panel
② Power on/off button
③ Hanging loop
④ Heating plates
⑤ Temperature wheel
⑥ Closing lock

3 Before use

- Select your desired setting according to your hair type. Please refer to the below table. Always select a lower setting when you use the straightener for the first time.

Hair Type	Temperature Range
Thick, coarse, curly, hard-to-straighten	210–230°C
Normal, medium-textured or softly waved	180–200°C
Fine, pale, blonde, bleached or color-treated	170°C or below

Tips to create better curls:

- Take smaller strands of hair for better results.
- Use the hair clip to turn your straightener after turning.
- Hold the top of straightener for better control in turning and pulling through.
- Turn the grip from the handle as you pull your hair through.

Note:

- **Do not insert the appliance into the pouch while it is still hot.**
- **The appliance is equipped with an auto-shut off function. After 30 minutes, the appliance switches off automatically.**

Dansk

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Vigtigt

Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, før du lager apparatet i brug, og gem den til senere brug.

- ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Hvis apparatet anvendes i badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da vand udgør en risiko, selvom apparatet er slukket.
- ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusekabiner, vaskekumme eller andre kar, der indeholder vand.
- Tag altid stikket ud af det efter hver brug apparatet.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsmæssige årsager udskiftes af Philips, af en servicecenter, der er godkendt af Philips, eller af personer med tilsvarende kvalificeret uddannelse.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instruerede i hvad der angår sikkerhed og de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA. Kontakt venligst en installatør for dig vedrørende dette.
- Hold apparatet og dets ledning med afstand, mens det er tændt.
- Når apparatet er varmt, må der ikke lægges noget hen over det (f.eks. handklæder eller tøj).
- Brug kun apparatet på tørt hår.
- Undlad at betjene apparatet med våde hænder.
- Hold varmepladerne rene og fri for støv og stylingprodukter som f.eks. mousse, spray og gel. Brug aldrig apparatet sammen med stylingprodukter.
- Varmepladerne har en belægning. Denne belægning slides muligvis væk med tiden. Dette påvirker dog ikke apparatets ydelse.
- Hvis apparatet bruges til lænet hår, kan det snitte af på varmepladerne.
- Reparation og efterpasning af apparatet skal altid foretages af en autoriseret Philips-servicecenter. Undgå at åbne apparatet af uhåndværksmæssige hænder kan medføre elektrisk farlige situationer for brugeren.
- Slik aldrig apparatet ned i vandholdige stoffer, da dette kan give elektrisk stød.
- Trækk ikke i netledningen efter brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved en holde fast i stikket.
- Fare for forbrændinger. Hold apparatet uden for mindre børns rækkevidde, navnlig under brug og nedkøling.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle brancherne gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Genbrug

- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald (2012/19/EU).
- Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negative påvirkninger af miljøet og menneskets helbred.

2 Oversigt

① Visningspanel
② Til/fra
③ Opbevaringskrog
④ Varmeplader
⑤ Temperaturknap
⑥ Låsefunktion

3 Før brug

- Vælg den anvendte stabilisering efter hårtype. Se venligst nedenstående tabel. Vælg altid en lavere temperatur, når du anvender glattejern for tørskade.

Hårtype	Temperaturområde
Kraftigt, genstridigt, krøllet, svært at glatte	210–230 °C
Fint, almindeligt eller let krøllet hår	180–200 °C
Fint, tyst, blødt, afbleget eller farvet hår	170 °C eller derunder

Tip til at lave bølge krøller:

- Tag mindre hårlokker for at opnå bedre resultater.
- Brug blokke til at vikle hårlokker omkring glattejernet, når du har dreje det.
- Du kan bruge glattejernet for at få bedre kontrol ved dreje og gennemgå.
- Slip lokken langsomt, mindre, mens du trækker håret gennem.

Bemærk:

Brug kun produkter i etuiet, mens det sladrig er varmt.
- **Apparatet har en automatisk sikkerhedsafbryder. Efter 30 minutter slukker apparatet.**

Deutsch

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das umfangreiche Support-Angebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

1 Wichtig

Lesen Sie vor Gebrauch des Gerätes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, und bewahren Sie sie zu einem späteren Verwendung auf.

- WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, trennen Sie es nach dem Gebrauch von der Stromversorgung. Die Nähe zu Wasser stellt ein Risiko dar, sogar wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
- Um Gefahrquellen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder von einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Gerätes erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Um einen zusätzlichen Schutzstromkreis in dem Stromkreis, der das Badezimmer versorgt, bieten zusätzlichen Schutz. Dieses Gerät muss über einen Nennauslösestrom von maximal 30 mA verfügen. Fragen Sie Ihren Installateur bei Ihnen Installateur.
- Halten Sie das Gerät und seine Steckdose ansichtbaren, überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt. Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kunstfasern.
- Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie dieses Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
- Verwenden Sie das Gerät nicht um das Gerät.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es aufbewahren.
- Gehen Sie sicht bei der Verwendung des Geräts, da es äußerst heiß sein kann. Halten Sie nur der Griff, da die anderen Teile heiß sind, und verwenden Sie Kontakt mit der Haut.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine hitzebeständige, stabile ebene Fläche. Die Heißen Temperaturen sollen nie die Oberfläche oder anderes brennbares Material berühren.
- Achten Sie darauf, dass die Heizplatten immer frei sind von Teilen des Geräts in Berührung kommt.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe Ihrer Augen oder Ohrenbereich, wenn Sie Schmerzen, Stiche, Brennen, Gelb verfärbung oder Ähnliches bemerken, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Kindern oder Tieren.
- Die Heizplatten verfügen über eine Beschichtung. Diese Beschichtung nutzt sich im Laufe der Zeit ab oder wenn sie beinerlei Einfluss auf die Leistung des Geräts.
- Bei Verwendung von Produkten wie Haarspray, Gel oder Mousse kann sich die Heizplatten möglicherweise verfärben.
- Gehen Sie das Gerät zur Überprüfung oder Reparatur stets an ein von Philips autorisiertes Service-Center. Eine Reparatur durch unsachgemäßes Öffnen des Gerätes kann Gefährdung für den Verbraucher führen.
- Führen Sie keine Metallgegenstände in das Gerät. Dadurch kann es zu Stromschlägen führen kann.
- Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es niemals

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

   **) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!