

CZ Výsuvný prodlužovací přívod Solight PP100



1. Určete pozici na stole, do které chcete vložit modul se zásuvkami. Jedná-li se o stůl z dřevotřísky, oblepte místo kolem pozice izolační páskou.
2. Vyznačte kulatý otvor o průměru cca 10cm.
3. Vyrvejte otvor za použití nejvhodnějších nástrojů, jako jsou vykrúžovací vrták nebo přímočará pila.
4. Před vložením do otvoru vyzkoušejte funkčnost výsuvného mechanismu. Poté vložte do otvoru blok se zásuvkami a nasadte gumovou podložku a regulační matici. Nastavte požadovanou výšku a dotáhněte.
5. Na závěr zapojte zařízení do elektrické zásuvky. Tlakem na blok jej vysunete a zasunete.

Společnost Solight Holding s.r.o. v žádném případě neodpovídá za škody na majetku a újmy na zdraví způsobené neodbornou montáží.

