

# ***Pioneer*** **VREC-DH200**

Palubní kamera

Česky

Stručná příručka

# Bezpečnostní opatření

- Právní předpisy / nařízení mohou v některých zemích zakázat nebo omezit umístění či použití tohoto produktu ve vašem vozidle. Prosím, postupujte v souladu se všemi platnými zákony a předpisy týkající se používání, instalace a provozování tohoto produktu. Dodržení veškerých platných zákonů, předpisů a vyhlášek je na odpovědnosti uživatele.

## **VAROVÁNÍ**

- Neinstalujte tento produkt do vozidla, pokud by jeho umístění nebo použití bránilo řidiči ve výhledu na vozovku, nebo narušovalo chod některého z bezpečnostních prvků, včetně airbagů. Je také na odpovědnosti řidiče znát a dodržovat místní zákony a předpisy v zemi, kde se právě nachází, včetně práv na soukromí cestujících, a nepoužívat zařízení na místech, kde je jeho instalace nebo používání zakázáno.

## **Před použitím tohoto produktu si přečtěte a ujistěte se, jste plně porozuměli následujícím bezpečnostním informacím:**

- Neprovozujte tento produkt, pokud to bude jakkoli odvádět vaši pozornost od bezpečného provozu vašeho vozidla. Vždy dodržujte pravidla bezpečné jízdy a dodržujte veškeré dopravní předpisy. Pokud máte s ovládním systému nebo se čtením displeje potíže, před provedením nezbytných kroků zaparkujte vozidlo na bezpečném místě, a zatáhněte ruční brzdu.
- Některé funkce (například sledování displeje a určité ovládání pomocí tlačítek) nabízené tímto produktem mohou být nebezpečné (mohou mít za následek vážné zranění nebo úmrtí) a/nebo nezákonné, pokud budou používány během řízení. Pokud je vozidlo v pohybu, displej tohoto produktu je deaktivován.

## **Bezpečnostní opatření před připojením systému**

### **POZOR**

- Tento produkt nainstalujte pevně tak, aby se z okna neuvolnil a nespadnul, jinak může během jízdy z okna spadnout a následně způsobit nehodu. Pravidelně kontrolujte jeho řádné upevnění.
- Kabeláž zajistěte kabelovými svorkami nebo páskou. Neenechte z konektorů vyčnívat holé vodiče.


## **Bezpečnostní opatření před instalací**

### **POZOR**

Nikdy neinstalujte tento produkt v místech, nebo takovým způsobem, kdy by mohlo dojít ke zranění řidiče nebo cestujících, pokud se vozidlo náhle zastaví.

- Pro zajištění správné instalace se ujistěte, že dodávané součásti používáte uvedeným způsobem. Pokud se s tímto produktem nedodávají žádné součásti, použijte kompatibilní součásti poté, co váš prodejce kompatibilitu dílů zkontroluje. Pokud se používají jiné, než dodávané nebo kompatibilní součásti, může dojít k poškození vnitřních částí tohoto produktu, mohou se uvolnit, nebo se může uvolnit celý produkt.
- Neinstalujte tento produkt tam, kde by to mohlo: (i) omezit výhled řidiče, (ii) omezit či narušit funkci některého z řídicích systémů nebo bezpečnostních prvků vozidla, včetně airbagů, tlačítek, apod., nebo (iii) zhoršit schopnost řidiče bezpečně ovládat vozidlo.
- Produkt nikdy neinstalujte před nebo vedle místa na palubní desce, u dveří nebo sloupku, nebo do prostoru, kam se může rozvinout airbag. Informace o oblasti rozmístění airbagů naleznete v návodu k obsluze vašeho vozidla.
- Neinstalujte produkt na místa vystavená vysokým teplotám či vlhkosti, jako např.:
  - V blízkosti topení, výdechů ventilace nebo klimatizace.
  - Na místa, která mohou být vystavena dešti, například v blízkosti dveří nebo na podlaze vozidla.

# Názvy součástí



- ① **USB vstupní terminál (Type-C)**  
Pro připojení napájecího kabelu.
- ② **Tlačítko napájení**  
Zapnutí / vypnutí napájení. (Ovládání je možné pouze v případě, že k tomuto produktu není připojeno napájení)  
Stisknutím a podržením po dobu minimálně 8 sekund se obnoví výchozí nastavení.
- ③ **Montážní držák**
- ④ **Objektiv**  
Montáž polarizačního filtru AD-PLF100 (prodává se samostatně) může redukovat odrazy palubní desky na přední sklo a umožňuje pořizovat videa s vysokým kontrastem.
- ⑤ **Nastavovací šroub kulového kloubu**  
Otáčením tohoto lze nastavit úhel objektivu.
- ⑥ **GPS jednotka**
- ⑦ **Slot pro microSD kartu**
- ⑧ **Indikátor systému**
- ⑨ **Mikrofon**
- ⑩ **Tlačítko Reset**  
Stisknutím tohoto tlačítka pomocí špendlíku nebo kancelářské sponky se produkt resetuje.
- ⑪ **Zvuky pro oznámení**
- ⑫ **Senzor gest**
- ⑬ **Indikátor**  
Při zapnutí svítí modře.

# Indikace systému

Provozní stav tohoto produktu je zobrazen indikátorem systému.


Indikátor systému	Záznam videa	Záznam události (Event)	Došlo k chybě (včetně nevložené microSD karty)
Svítil zeleně	○	—	—
Svítil červeně	—	○	—
Bliká červeně	—	—	○

## Vložení a vyjmutí microSD karty

Při vkládání a vyjímání microSD karty vypněte napájení tohoto produktu.

### Vložení microSD karty

Uchopte horní okraj microSD karty a umístěte ji tak, aby terminály směřovaly k horní části tohoto produktu, a pomalu ji vložte do slotu pro microSD kartu, dokud nezacvakne.



#### **⚠ POZOR**

Nevkládejte microSD kartu pod úhlem. Mohlo by dojít k poškození karty / produktu.

### Vyjmutí microSD karty

Pomalou zatlačte na horní okraj microSD karty, dokud nezacvakne (①). Zámek se uvolní. Potom kartu pomalu vytáhněte (②).



#### **⚠ POZOR**

Pokud šunáte prst z karty okamžitě po uvolnění zámku, může to způsobit "vylétní" microSD karty ze slotu, proto je nutná určitá opatrnost.

## Exkluzivní aplikace

Exkluzivní aplikaci „Dash Camera Remote“ lze použít k přehrávání videa, nahraného v tomto produktu, nebo ke konfiguraci nastavení produktu.

Kromě toho lze zkontrolovat název SSID (název přístupového bodu) a heslo tohoto produktu. Nejprve musí být mezi tímto produktem a smartphonem (iPhone nebo Android zařízení) vytvořeno Wi-Fi připojení.

① Zapněte napájení tohoto produktu.

② Pomocí smartphonu iPhone nebo Android vyberte tento produkt jako zařízení pro Wi-Fi připojení.

- K tomuto produktu lze připojit současně pouze jedno zařízení iPhone nebo Android. Po připojení druhého zařízení je první zařízení odpojeno.
- Pokud používáte Android zařízení, při připojení k tomuto produktu nemusí být dostupné připojení k internetu přes Wi-Fi.
- Pro podrobnosti o stažení, instalaci a způsobech použití exkluzivní aplikace „Dash Camera Remote“ ve smartphonu zadejte do vyhledávací následující text:

Dash Camera Remote



# Kontrola příslušenství



Hlavní jednotka × 1



GPS jednotka × 1




Montážní držák  
(již vybavený GPS  
jednotkou) × 1



Napájecí kabel  
(3,5 m) × 1



USB nabíječka do zásuvky  
zapalovače cigaret × 1



microSDHC karta  
(16 GB) × 1



Stručná příručka /  
návod k obsluze × 1



Záruční list × 1



Čistící utěrka × 1



Oboustranná  
instalační páska  
(náhradní) × 1

## Instalace

### Specifikace montážní pozice na předním skle

Při instalaci tohoto produktu na vnitřní stranu předního skla ve vozidle jej nainstalujte do pozice, která splňuje všechny následující podmínky.

- Pozice, ve které se celý tento produkt nachází do 20% od horního okraje výšky předního skla (v rozmezí do 20% skutečné délky, s výjimkou překrývajících částí pásů, listů, atd., a maskovaných částí) nebo ve stínu zpětného zrcátka při pohledu ze sedadla řidiče.  
Vezměte na vědomí, že „20%“, jak je popsáno výše, je hrubý odhad. Produkt nainstalujte v souladu se zákony a předpisy vaší země.
- Pozice, ve které je montážní držák nejméně 2 cm pod horním okrajem předního skla.
- Pozice, ve které je objektiv tohoto produktu v oblasti, kterou stírají stěrače (nebo jeden stěrač).
- Pozice, ve které objektiv tohoto produktu není zakrýván sluneční clonou a černými liniemi na skle / černou plochou dešťového senzoru, apod.
- Pozice, ve které je tento produkt ve vodorovném směru (dopředu i stranově).
- Pozice, ve které může být napájecí kabel veden bez zbytečného násilí nebo tahu.

\* Přestože je objektiv nastaven v přípustných instalačních úhlech, v závislosti na vozidle nemusí být vodorovně. Před montáží toto zkontrolujte.

#### Instalační úhel


Směr jízdy vpřed →

Přípustný instalační úhel:  
15° až 70° (s horizontálně  
nastaveným objektivem)





#### Směr instalace


Horizontální směr



Zem



\* Produkt nainstalujte na místo, kde nebude zasahovat do zorného pole řidiče.




### ⚠ DŮLEŽITÉ

Tento produkt vždy instalujte na určené místo tak, abyste zajistili bezpečné zorné pole řidiče a dosáhli plné výkonnosti produktu.

## Specifikace montážní pozice na zadním skle

Při instalaci tohoto produktu na vnitřní stranu zadního skla ve vozidle jej nainstalujte do pozice, která splňuje všechny následující podmínky.

- Pozice, ve které je objektiv tohoto produktu v oblasti, kterou stírá stěrač.
- Pozice, ve které je tento produkt ve vodorovném směru (dopředu i stranově).
- Pozice, ve které je objektiv tohoto produktu a oboustranná páska nepřekrývají oblast s vodiči vyhřívání zadního okna.
- Pozice, ve které může být napájecí kabel veden bez zbytečného násilí nebo tahu.




Oblast stíraná zadním stěračem

## 1 Pomocí přiloženého čistícího hadříku očistěte místo instalace od nečistot a mastnoty.

Přední sklo



Zadní sklo




## 2 Nainstalujte GPS jednotku na tento produkt.

Zarovnejte výčnělek na GPS jednotce s drážkou na tomto produktu, zkontrolujte, zda jsou zarovnané terminály, a poté jednotku pevně zatlačte, dokud nezacvakne.

### ⚠ POZOR

Pokud nejsou terminály zarovnané, nevyvíjejte přílišnou sílu. Mohlo by dojít k poškození.




## 3 Nainstalujte tento produkt.

- 1 : Odstraňte separační papír z montážního držáku a nainstalujte jej na určené místo na přední nebo zadní sklo.
- 2 : Jednotku pevně přitlačte zatlačením po obou stranách GPS jednotky.
- 3 : Pevně zatlačte na celou GPS jednotku.


### ⚠ POZOR

- Před aplikací oboustranné lepicí pásky se ujistěte, že je povrch skla čistý a suchý.
- Buďte velmi opatrní, protože oboustranná páska na montážním držáku je extrémně silná a po aplikaci bude obtížné / nemožné ji znovu použít.
- Aby byla zajištěna plná instalační pevnost lepicí pásky, produkt mechanicky nenamáhejte (tahem / otřesy) a nepoužívejte 24 hodin po nalepení.
- Produkt nainstalujte pevně tak, aby se nemohl uvolnit. Nesprávná instalace může způsobit odlepení produktu během jízdy a tím způsobit nehodu. Proto čas od času zkontrolujte stav instalace.



## 4 Po instalaci napájecího kabelu tohoto produktu připojte USB nabíječku, zasuňte ji do zásuvky zapalovače cigaret.

Napájecí kabel vedte po straně sedadla spolujezdce.




## ■ Příklad umístění na skle zadního okna

### ⚠ POZOR

Dbejte na to, aby nebyly napájecí kabely zachyceny ve dveřích.

#### Poznámka


- Pokud není délka napájecího kabelu dostatečná, použijte prodlužovací kabel pro cigaretové zásuvky.



## 5 Otáčením nastavovacího šroubu kulového kloubu upravte úhel objektivu.

#### Poznámky

- Úhel objektivu upravte při shlédnutí videa v exkluzivní aplikaci „Dash Camera Remote“. Pokud nemůžete video v exkluzivní aplikaci „Dash Camera Remote“ shlédnout, úhel upravte pomocí pokynů pro nastavení úhlu, uvedeném v návodu k obsluze a instalaci.
- Pro nastavování úhlu si udělejte čas.
- Z výroby je na objektivu produktu ochranná fólie, tuto ochrannou fólii z objektivu sejměte.



## Prohlášení o shodě s ohledem na směrnici o rádiových zařízeních 2014/53/EU

Výrobce:

**Pioneer Corporation**

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,  
Tokyo 113-0021, Japan

Zástupce EU a dovozce:

**PIONEER EUROPE NV**

Haven 1087, Keetbeglaan 1, B-9120 Melsele,  
Belgium/Belgique

<http://www.pioneer-car.eu>

[\*] VREC-DH200

Tímto Pioneer prohlašuje, že typ rádiového zařízení [\*] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://www.pioneer-car.eu/compliance>

Specifikace a vzhled se mohou změnit bez předchozího upozornění.

© 2020 PIONEER CORPORATION. Všechna práva vyhrazena.

### Poznámka

V případě potřeby návodu k instalaci se, prosím, obraťte na prodejce.

< KNZZ20C >< CYR1281-A >