


STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE AUTORÁDIA

ZAPOJENÍ VAŠEHO RÁDIA

*** **Důležité** *** Ujistěte se, že žlutý vodič je trvale připojen ke kladné svorce baterie vozidla (+12 V) pro trvalé uložení rozhlasových stanic.

Před instalací rádia odpojte zápornou svorku baterie.

Další informace k instalaci rádia vyhledejte v uživatelské příručce vašeho vozidla.



1. Můžete nainstalovat autorádio pomocí přední nebo zadní metody DIN.
2. Rádio je vybaveno ISO konektorem. Tento konektor ISO je univerzální konektor pro připojení autorádií.
3. Ujistěte se, že máte správně připojeno uzemnění. Kvalitní uzemnění bude eliminovat většinu problémů s elektrickým šumem.
4. Pokud nemáte dostatek zkušeností s instalací autorádia, doporučujeme tuto činnost svěřit specializovanému středisku.

1. USB flash disk a SD karta

Stačí vložit USB flash disk nebo SD kartu (nebo obě) do USB portu (slotu pro SD kartu). Přehrávání obsahu začne automaticky. Tato zařízení mohou být z autorádia kdykoliv vyjmuta.

2. AUX vstupní zásuvka

Čelní Aux-in zásuvka může být využita pro připojení dalšího audio zařízení (např. MP3 přehrávače, Ipodu atd.) k jednotce autorádia pomocí dodávaného audio kabelu. Stačí připojit jeden konec kabelu do Aux-in zásuvky a druhý do výstupu pro sluchátka na vašem MP3 / Ipod přehrávači.

3. Rádio

Stiskněte tlačítko **BND / ID3** vyberte režim **RADIO**. Výběr požadovaného pásma provedte tlačítkem **PTY**. Stiskněte a podržte klávesu vyhledávání zpět/vpřed, pro vyhledání požadované stanice. Stisknutím a podržením klávesy **APS** budou automaticky vyhledány stanice se silným signálem a uloženy jako předvolby do paměti.

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrické a elektronické zařízení obsahují materiály, součásti a látky, které mohou být nebezpečné pro vaše zdraví a životní prostředí v případě, že odpadový materiál (vyřazené elektrické a elektronické zařízení) není správně zpracován.

Elektrické a elektronické zařízení jsou označeny symbolem škrknuté popelnice (viditelným na obrázku výše). Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické zařízení nesmí být likvidovány společně s běžným komunálním odpadem, ale měly by být likvidovány odděleně.

Jako koncový uživatel jste povinen vysloužilé elektrické a elektronické zařízení včetně baterií odevzdat ve sběrném místě. Zajistíte tím, že elektrické a elektronické výrobky i baterie budou recyklovány šetrným způsobem v souladu s právními předpisy a nebude ohrožováno životní prostředí.

Všechna města ustanovila sběrná místa, ve kterých mohou být bezplatně odevzdány a shromažďovány elektrické a elektronické zařízení z domácnosti k šetrné recyklaci. Bližší informace získáte na technickém oddělení vašeho města.

Importér:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENMARK

www.facebook.com/denverelectronics

Distributor v České republice a Slovenské republice

AQ s.r.o.

Severní 452

784 01 Červenka

Tel.: +420 585 342 232

e-mail: aq@aq.cz

Servis a reklamace e-mail: servis@aq.cz

www.aq.cz