

Pioneer

DIGITÁLNÍ MEDIÁLNÍ AUTORÁDIO

Česky

MVH-330DAB

Stručný průvodce

MVH-130DAB



Tato stručná příručka vás provede základními funkcemi produktu. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze a instalaci. Ten si můžete vyžádat u Vašeho prodejce, nebo je k dispozici na webových stránkách:

<https://www.pioneer-car.eu/eur/>

Než začnete

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu PIONEER!

Aby bylo zajištěno jeho správné používání, prosím, nejprve si přečtěte tuto stručnou příručku a návod k obsluze a instalaci. Je obzvláště důležité, abyste si přečetli a dodržovali **VAROVÁNÍ** a **UPOZORNĚNÍ**.

Příručku / návod k obsluze a instalaci uložte na bezpečném a přístupném místě pro budoucí použití.



Při likvidaci tohoto produktu jej nemíchejte s běžným komunálním odpadem. Pro vysloužilé elektronické produkty využijte systém odděleného sběru v souladu s legislativou, která vyžaduje řádné zpracování, využití a recyklaci.

Soukromé domácnosti v členských státech EU, ve Švýcarsku a Norsku mohou vysloužilé elektronické produkty bezplatně odevzdat v určených sběrných dvorech nebo maloobchodníkovi (pokud si zakoupí podobný, nový produkt).

V případě nejasností ohledně správného způsobu likvidace se, prosím, obraťte na místní úřady. Tímto způsobem bude zajištěna správná likvidace, využití a recyklace, a zamezí se tak potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

VAROVÁNÍ

- **Nepokoušejte se instalovat nebo opravovat tento výrobek sami. Neodborná montáž nebo opravy výrobku bez odborné přípravy a zkušeností v oblasti elektronických zařízení a automobilového příslušenství mohou být nebezpečné, hrozí riziko zásahu elektrickým proudem, zranění a další nebezpečí.**
- Nepoužívejte za jízdy žádnou funkci, pokud je to pro vás nebezpečné i při běžném jízdním režimu. Pokud si nejste jisti, jak určitou funkci ovládat, učiňte tak pouze tehdy, když je vozidlo zaparkováno.
- Sloty a další a větrací otvory na produktu jsou určeny k jeho ochlazení a odvětrávání, aby se zajistila spolehlivá funkce produktu a nemohlo dojít k jeho přehřátí. Aby se předešlo nebezpečí vzniku požáru, větrací otvory na produktu nesmí být nikdy blokovány nebo zakryty nějakými předměty (jako jsou papíry, podlahové rohože, tkaniny, apod).

POZOR


- Zabraňte styku přístroje s vlhkostí a kapalinami, hrozí jeho poškození či zásah elektrickým proudem, vznik kouře a/nebo přehřátí.
- Vždy udržujte dostatečně nízkou hlasitost, abyste slyšeli okolní zvuky.
- Pioneer CarStereo-Pass je určen pouze pro použití v Německu.
- Tento produkt je navržen pro provozování v mírném a tropickém podnebí, dle Bezpečnostních požadavků IEC 60065 pro audio, video a podobné elektronické přístroje.

V případě problémů


Pokud by tento produkt správně nefungoval, obraťte se na svého prodejce nebo na nejbližší autorizovaný servis Pioneer.

Základní provozování

MVH-330DAB



MVH-130DAB



O hlavní nabídce

V hlavní nabídce můžete upravit různá nastavení.

1 Stiskněte M.C. pro zobrazení hlavní nabídky.

2 Otočením M.C. vyberte jednu z kategorií, pak stiskněte pro potvrzení:

- Nastavení funkcí FUNCTION
- Nastavení zvuku AUDIO
- Nastavení systému SYSTEM

3 Otočením M.C. vyberte možnost, pak stiskněte pro potvrzení.

Často používané ovládání

Záměr	Ovládání
Zapnutí napájení	Stiskněte SRC/OFF pro zapnutí napájení. Stiskněte a podržte SRC/OFF pro vypnutí napájení.
Nastavení hlasitosti	Otočte voličem M.C. .
Výběr zdroje	Opakovaně stiskněte SRC/OFF .
Změna informací na displeji	Opakovaně stiskněte DISP/DISP OFF . Stiskněte a podržte DISP/DISP OFF pro vypnutí informací na displeji a podsvícení tlačítek.
Návrat na předchozí zobrazení / seznam	Stiskněte BAND/DIMMER ↶ .
Návrat na normální zobrazení z nabídky	Stiskněte a podržte BAND/DIMMER ↶ .

Nastavení

Po zapnutí zapalování (otočení klíčku zapalování do polohy ON) po instalaci se na displeji zobrazí nabídka nastavení [SETUP:YES] (Nastavení: Ano).

1 Stiskněte volič M.C.

2 Otočte voličem M.C. pro výběr možnosti, pak stiskněte pro potvrzení.

Pokud chcete přejít k další možnosti nabídky, musíte svůj výběr potvrdit.

Položka nabídky	Popis
LANG [ENG] (angličtina), [FRA] (francouzština), [DEU] (němčina)	Vyberte jazyk pro zobrazení informací
CLOCK	Nastavení hodin. 1 Otáčejte M.C. pro nastavení hodiny, pak stiskněte pro potvrzení. Indikátor se automaticky přepne na nastavení minut. 2 Otáčejte M.C. pro nastavení minut, pak stiskněte pro potvrzení.

Položka nabídky	Popis
FM STEP [100KHZ], [50KHZ]	Vyberte krok ladění pro pásmo FM: 100 kHz nebo 50 kHz.
DAB ANT [ON]	Napájení DAB antény zapnuto. Tuto možnost vyberte, pokud používáte volitelnou napájenou anténu DAB (CA-AN-DAB.001, prodává se samostatně).
[OFF]	Napájení DAB antény vypnuto. Tuto možnost vyberte, pokud používáte pasivní anténu bez zesilovače.

([ON] = zapnuto, [OFF] = vypnuto)

- 3 Po provedení všech nastavení se zobrazí [QUIT :YES] (Ukončit: Ano).**
Chcete-li se vrátit k první položce nabídky nastavení, otočením voliče **M.C.** vyberte [QUIT :NO] (Ukončit: Ne), pak stiskněte pro potvrzení.
- 4 Stiskněte M.C. pro potvrzení nastavení.**
Na displeji se zobrazí [UPDATING] a seznam služeb bude aktualizován.

Rádio

Příjem přednastavených stanic

- 1 Stisknutím SRC/OFF vyberte [RADIO].**
- 2 Stisknutím BAND/DIMMER ↷ vyberte pásmo z [F1], [F2], [F3] nebo [FM].**
- 3 Stiskněte numerické tlačítko (1/ ^ až 6/ ↷).**

Uložení nejsilnějších stanic (BSM)

- 1 Po výběru pásma stiskněte M.C. pro zobrazení hlavní nabídky.**
- 2 Otočením M.C. vyberte [FUNCTION], pak stiskněte pro potvrzení.**
- 3 Otočením M.C. vyberte [BSM], pak stiskněte pro potvrzení.**

Manuální uložení stanic

- 1 Během přijímání stanice, kterou chcete uložit, stiskněte a podržte jedno z číselných tlačítek předvolby (1/ ^ až 6/ ↷), dokud nepřestane blikat.**

USB/AUX

USB

- 1 Otevřete kryt USB portu.
- 2 Pomocí odpovídajícího kabelu připojte USB zařízení.

AUX

- 1 Vložte stereo mini jack do vstupního konektoru AUX.
- 2 Stisknutím tlačítka SRC/OFF vyberte jako zdroj [AUX].

Bluetooth® připojení

(Pouze MVH-330DAB)

- 1 Zapněte funkci Bluetooth na vašem zařízení.
- 2 Vyberte název tohoto přístroje, zobrazený na displeji zařízení.
- 3 Ujistěte se, že je na tomto přístroji a zařízení zobrazeno stejné šestimístné číslo.
- 4 Proveďte Bluetooth spárování tohoto přístroje a Bluetooth zařízení.



Poznámka

Slovní označení a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky spol. Bluetooth SIG, Inc. a jejich použití společností Pioneer Corporation je v rámci licence. Ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Bluetooth® telefonování

(Pouze MVH-330DAB)

Základní provozování

Záměr	Ovládání
Ukončení hovoru	Stiskněte  .
Odmítnutí příchozího hovoru	Stiskněte a podržte  během příchozího hovoru.
Přijmutí příchozího hovoru	Po přijetí hovoru stiskněte libovolné tlačítko.

Bluetooth audio

- 1** Připojte Bluetooth zařízení, jak je vysvětleno v části „Bluetooth připojení“.
- 2** Stisknutím SRC/OFF vyberte jako zdroj [BT AUDIO].
Přehrávání se spustí automaticky.

Nastavení basů a výšek

- 1** Stiskněte M.C. pro zobrazení hlavní nabídky.
- 2** Otočením M.C. vyberte [AUDIO], pak stiskněte pro potvrzení.
- 3** Otočením M.C. vyberte [BASS&TRE], pak stiskněte pro potvrzení.
- 4** Otočením M.C. vyberte požadovanou předvolbu pro úpravu tónu od [FLAT] až po [EQ : 3] nebo vyberte [CUSTOM] (vlastní), pak stiskněte pro potvrzení.
- 5** Pokud vyberte [CUSTOM] (vlastní), otočením M.C. vyberte [BASS] pro nastavení basů nebo [TRE] pro nastavení výšek, pak stiskněte pro potvrzení.
- 6** Otočením M.C. změňte úroveň posílení basů nebo výšek. Poslední změněná hodnota je uložena jako [CUSTOM] (vlastní).

Režim nastavení zvuku ukončíte stisknutím tlačítka **BAND/DIMMER/ ↩**.

<https://www.pioneer-car.eu/eur/>

Navštivte www.pioneer-car.eu/eur/ a svůj produkt si zaregistrujte.

Pioneer CarStereo-Pass

Prosím, nechte potvrdit od prodejce

Výrobní číslo:

P	I																		
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Datum prodeje:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Razítko prodejce:

Pioneer CarStereo-Pass je určen
pro použití pouze v Německu.

PIONEER CORPORATION

28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

Корпорация Пайонир

28-8, Хонкомагома 2-чоме, Бункё-ку,
Токио 113-0021, Япония

Импортер ООО "ПИОНЕР РУС"

105064, Россия, г. Москва, Нижний Сусальный переулоч,
дом 5, строение 19
Тел.: +7(495) 956-89-01

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: +32 (0)3 570 05 11

Salamanca, Wellington Street, Slough, SL1 1YP, UK
TEL: +44 (0)208 836 3500

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

2 Jalan Kilang Barat, #07-01, Singapore 159346
TEL: 65-6378-7888

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202 Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Blvd. Manuel Ávila Camacho 138, 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000
Tel: 52-55-9178-4270, Fax: 52-55-5202-3714

先鋒股份有限公司

台北市內湖區瑞光路407號8樓

電話：886-(0)2-2657-3588

先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍長沙灣道909號5樓

電話：852-2848-6488