



marantz®

AV Surround receiver

NR1510

**Stručný návod
pro uživatele**

VÍTEJTE!

Děkujeme Vám, že jste si zvolili audio receiver Marantz. Tato příručka obsahuje postupné pokyny pro nastavení Vašeho AV receiveru.

Nevracejte prosím tuto jednotku do obchodu - vyžádejte si pomoc.















Pokud potřebujete pomoc... :

Pokud potřebujete další pomoc při řešení problémů, obraťte se na zákaznický servis Marantz ve Vaší oblasti.

www.marantz.com

Dříve než začnete...






Obsah balení

Stručný návod pro uživatele		FM interiérové anténa	
Bezpečnostní instrukce		AM smyčková anténa	
Opatření týkající se použití baterií		Kalibrační mikrofon	
Poznámky k příjmu rozhlasu		Stojan pro kalibrační mikrofon	
Kabelové štítky		Dálkový ovladač (RC040SR)	
Receiver		Baterie R03/AAA	
Síťová šňůra		Externí antény pro Bluetooth / Wi-Fi	

POZNÁMKA!

Stojan pro kalibrační mikrofon, který je součástí dodávky, je vhodný pro použití při provádění kalibrace reproduktorů. Použitím vlastního stativu nebo dodaného stojanu pro kalibrační mikrofon lze nastavení automaticky nakonfigurovat tak, aby vyhovovalo optimálnímu prostředí pro poslech, a tím poskytovalo mimořádně vysoký výkon.

Požadováno pro nastavení

TV		Reproduktorové kabely	
HDMI kabel		Kabel pro subwoofer	
Reproduktory			

Volitelně

LAN kabel nebo Wi-Fi rou-
ter



POZNÁMKA!

Pokud připojujete tuto jednotku k zařízení kompatibilnímu s funkcemi Deep Color, 4K a ARC, použijte kabel "High Speed HDMI cable with Ethernet" s logem HDMI.

Tyto výkresy jsou pouze ilustrativní a nemusí představovat skutečný produkt(y).


Důležité: Externí antény

Pro připojení Bluetooth / Wi-Fi jsou vyžadovány dvě snímatelné externí antény. Ujistěte se, že jste před pokusem o použití funkcí Bluetooth nebo Wi-Fi NR1510 tyto antény připojili.

Připojení externích antén pro připojení Bluetooth / Wi-Fi

Pro každou ze dvou antén:


- (1) Anténu umístěte rovnoměrně přes terminál antény umístěný v levém horním nebo pravém rohu zadního panelu.
- (2) Otáčejte anténou po směru pohybu hodinových ručiček, dokud není zcela připojena. Neutáhněte příliš silně.
- (3) Antény natočte tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího možného příjmu.



Nastavení


Zde najdete čtyři kroků procesu nastavení.

1 Vložte baterie do dálkového ovladače



2 Připojení receiveru


1. Umístěte receiver v blízkosti TV a zapojte síťovou šňůru.



2. Připojte receiver k Vaší domácí síti


Kabelová síť LAN

Propojte Váš receiver a Váš síťový router prostřednictvím ethernetového kabelu (není součástí dodávky).



Bezdrátové LAN připojení (WLAN)


Když se připojujete k bezdrátové LAN síti (Wi-Fi), postupujte podle instrukcí v "Připojení externích antén pro připojení Bluetooth / Wi-Fi" a připojte antény.



3. Připojte receiver k Vašemu TV pomocí HDM kabelu

ARC (Audio Return Channel):


Pokud Váš TV podporuje ARC, může posílat zvuk zpět do Pre Tuneru, když používáte zabudované video zdroje Vašeho TV (TV tuner, Smart TV, streamovací služby atd.) ARC vyžaduje povolení HDMI CEC na Vašem TV. Instrukce týkající se nastavení HDMI CEC viz Manuál uživatele Vašeho TV. Uvědomte si, že někteří výrobci TV používají pro funkci HDMI CEC jiná jména.



4. Zapněte TV




5. Na Vašem TV zvolte příslušný HDMI vstup



6. Zapněte receiver

Pro zapnutí receiveru stiskněte .



7. Ověřte připojení


Ověřte, že na Vašem TV vidíte tuto obrazovku.

Pokud se tato obrazovka nezobrazuje, vraťte se zpět a znovu opakujte kroky v doporučeném pořadí.



3 Postupujte podle asistenta nastavení na obrazovce

Nyní je TV připojen k receiveru. Asistent nastavení Vás provede připojením a konfigurací Vašich reproduktorů a komponentů pro Váš receiver Marantz. Použijte dálkový ovladač a postupujte podle instrukcí na obrazovce.



4 Stáhněte si mobilní aplikace

Stáhněte si aplikaci "HEOS" i aplikaci "Marantz 2016 AVR Remote", abyste získali plnohodnotný zážitek z domácí zábavy. Aplikace HEOS je vyžadována pro přístup k online hudbě prostřednictvím Vašeho receiveru.

HEOS



Aplikace HEOS Vám umožňuje prozkoumat, procházet nebo přehrávat hudbu z mnoha online streamovacích služeb nebo z Vaší vlastní hudební knihovny.



Marantz 2016 AVR Remote

Ovládejte svůj nový receiver pomocí nejnovější aplikace Marantz 2016 AVR Remote. Ovládání hlasitosti, volba režimu zvuku a pokročilá nastavení jsou vždy na dosah ruky.



Manuál uživatele

Pro více informací navštivte webovou stránku www.marantz.com

Další informace o funkcích a podrobnosti o provozních postupech najdete v online manuálu.
www.manuals.marantz.com/NR1510/EU/EN/



Online Manual



www.marantz.com

Nejbližšího autorizovaného prodejce najdete na naší webové stránce

marantz[®]

is registered trademark.

Copyright © 2019 D&M Holdings Inc.
All rights reserved.

Copyright © 2019 for Czech Translation

 **BaSys.cz**
BaSys CZ, s.r.o.

Sodomkova 1478/8 | 102 00 Praha 10 | www.basys.cz

All rights reserved.