

Bezdrátová sluchátka i7S TWS

Uživatelská příručka

Specifikace:

TWS (True Wireless Stereo) sluchátka jsou navržena skutečně bezdrátově, levé i pravé je připojeno na vlastní stereo kanál pomocí funkce Bluetooth a je možno je používat buď jednotlivě, nebo jako pár.

Verze Bluetooth	V 4.2 + EDR (obě sluchátka), velmi nízká spotřeba
Bluetooth režimy	A2DP1.3/HFP1.6/HSP1.2/AVRCP1.6/D11.3
Frekvence Bluetooth	2,4 GHz
Dosah Bluetooth	10 m (bez jakýchkoliv překážek)
Kapacita baterií	Sluchátko: 60 mAh (nabíjecí Li-Ion) baterie) Dobíjecí pouzdro: 500 mAh
Doba činnosti	Režim jednoho sluchátka: 3-4 hodiny Režim stereofonního páru: 2-3 hodiny
Pohotovostní režim (Standby)	Režim jednoho sluchátka: 100 hodiny Režim stereofonního páru: 60 hodiny

Popis produktu



LED nabíjecího pouzdra



O spárování:

1. Spárování s jedním sluchátkem: dlouze stiskněte funkční tlačítko, až LED bude střídavě blikat červeně a modře. Pak zapněte funkci Bluetooth na svém zdroji zvuku (mobilním telefonu) a zvolte ze seznamu "i7tws", měl by vás upozornit hlas "connected" (připojeno). Pak můžete poslouchat hudbu a uskutečňovat telefonní hovory (pokud to umožňuje zdroj vašeho zvuku).
2. Spárování s oběma sluchátky:

- a. Na obou sluchátkách stiskněte funkční tlačítka zároveň, až LED bude střídavě blikat červeně a modře.
- b. Pak dlouze stiskněte KTERÉKOLIV funkční tlačítko, abyste přešli do režimu spárování, tam by vás měl upozornit hlas "connected" (připojeno).
- c. Pak zapněte funkci Bluetooth na svém zdroji zvuku a zvolte ze seznamu "i7tws", pak bude LED blikat pomalu modře. Spárování bylo úspěšné.

POZNÁMKA: Při telefonním hovoru by mělo fungovat pouze jedno sluchátko, ale funkční tlačítka pro zapnutí/vypnutí/přehrávání/pauzu fungují obě.

Použití Bluetooth

1. Telefonování

Ověřte si, zda jste připojen na svůj mobil, pokud ano, tak můžete telefonovat. Pokud telefonujete, funguje pouze jedno sluchátko. V případě příchozího hovoru bude vysílat telefonní číslo volajícího. Jedním stisknutím funkčního tlačítka přijmete příchozí hovor, dvojitým stisknutím jej odmítnete. Pokud jsou sluchátka v režimu poslechu hudby, můžete vytočit telefonní číslo posledního účastníka hovoru dvojitým rychlým stisknutím funkčního tlačítka.

2. Poslech hudby

Ověřte si, zda jste připojen na svůj mobil, pokud ano, tak můžete poslouchat hudbu z vašeho seznamu. Krátkým stisknutím funkčního tlačítka přehrávání hudby přerušíte, opětným stisknutím budete v poslechu hudby pokračovat.

3. Vypnutí

Dlouhým stisknutím funkčního tlačítka (červená LED přestane svítit) přejdou sluchátka do stavu vypnuto. Sluchátka přejdou do stavu vypnuto i automaticky a to v případě, že dojde na delší dobu než 5 minut ke ztrátě kontaktu s vaším Bluetooth zdrojem zvuku. Není třeba se obávat vybití baterií.

4. Nabíjení

Pokud jsou baterie slabé, ozve se varovný zvuk a LED červeně bliká. Zasuňte sluchátka do dobíjecího pouzdra, k němu připojte micro USB kabel (je součástí dodávky) a ten připojte k nabíječce 5 V = (ta součástí dodávky není). Pokud připojíte nabíjení, LED bude svítit červeně. Při plném nabití bude svítit modře.

Poznámka: Pokud jsou sluchátka zapnutá, tak před nabíjením se musí vypnout.

5. Změna jazyka

Pokud při spárování sluchátek LED střídavě bliká červeně a modře, dlouhým stisknutím funkčního tlačítka můžete přepnout z čínštiny na angličtinu (ozve se "English mode" = režim angličtina).

Upozornění:

1. Nepoužívejte sluchátka nadměrně, nevystavujte je velkému tlaku, vlhkosti ani žáru.
2. Udržujte je dále od WiFi, routeru a dalších vysokofrekvenčních vysílačů, může docházet k rušení přijímaného signálu.
3. Používejte sluchátka v dosahu Bluetooth (maximálně 10 m), zvuk pak bude kvalitnější. Vyhněte se i překážkám mezi zdrojem zvuku a sluchátky.
4. Používejte tato sluchátka s jakýmkoliv zdrojem zvuku, který je vybaven funkcí Bluetooth.

www.sunnysoft.cz