

# Ulefone Watch Pro


## Uživatelská příručka



Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt  
Prosíme, přečtěte si pozorně instrukce a uschovejte je.

Model	Ulefone Watch Pro
Kapacita baterie	210mAh
Doba nabíjení	2,5 h
Stupeň voděodolnosti	5ATM
Provozní teplota	0°C-60°C
Frekvence produktu	2402-2480MHz
Typ obrazovky	1,55" barevný displej
Nabíjecí napětí	5V±0.2v
Výdrž baterie	7 dní
Hmotnost produktu	40g
Bluetooth	BLE5.2
Max. spotřeba vysílacího výkonu	0dBm


[1]



Poznámka: zařízení musí být před prvním použitím nabit a aktivováno.  
K nabíjení zařízení prosím vždy používejte originální nabíječku.

Stisknutím a podržením tlačítka otočíte na zařízení

**Vypnutí**  
Kroky vypnutí: Nastavení > Vypnout



## Stahování aplikace a párování

### 1. Stažení aplikace

Naskenováním následujícího QR kódu stáhněte „VeryFit“ nebo vyhledejte a stáhněte soubor „VeryFit“ v „App Store“ v telefonu. Pokud je tento QR kód příliš malý, použijte QR kód na konci tohoto manuálu.



### 2. Párování

Zapněte aplikaci a Bluetooth. Vyhledejte a vyberte zařízení v aplikaci. Nakonec připojte zařízení v aplikaci.

[4]



zařízení splňuje kritérium EU ROHS.  
Viz IEC 62321, směrnice EU ROHS  
2011/65 / EU a revidovaná směrnice.

Toto zařízení splňuje pravidla FCC, část 15. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
2. toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz

Změny a úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, se mohou vyhnout oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Toto zařízení bylo testováno a sledováno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 směrnic FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v domácnosti.

Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat rádio pokud není nainstalována a používána v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádiového nebo televizního signálu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním z následujících opatření:

[27]

## Rychlý start

(EN)

### Popis produktu



#### 1. Tlačítko

##### Stisknutí tlačítka

1. Vypněte připomenutí v rozhraní „připomenutí“.
2. Zapněte obrazovku, když je obrazovka vypnutá.
3. Vraťte se na ciferník, když jste v jiných rozhraních. V ciferníku aplikace Stopky / Kalkulačka / Cvičení běží v pozadí, zatímco ostatní aplikace přestanou běžet.
4. Otevřete seznam funkcí.

##### Stiskněte a podržte tlačítko

1. Zapnutí zařízení ve vypnutém stavu.
2. Ve stavu nabíjení stiskněte a podržte fyzické tlačítko pro 5 sekund pro resetování programu bez vymazání dat.

#### 2. Zapnutí / vypnutí

##### Zapnutí

Když začnete nabíjet zařízení, zapne se automaticky.

[3]

## Funkce obrazovky

### Přejedte po obrazovce nahoru / dolů


1. Přepínání mezi stránkami na stejné úrovni.
2. Zobrazení dlouhého textu nebo podrobností.

### Přejedte po obrazovce doleva / doprava

1. Přepínání mezi stránkami na stejné úrovni

### Klikněte na obrazovku

1. Přejít na podstránku
2. Vyplňte odpovídající akce, podle toho kliknete na tlačítko na obrazovce.



### Klikněte a podržte obrazovku

1. Nabíjení tapety ciferníku.

## Funkce

Funkce podpory GT01, jako jsou: více režimů cvičení, zdraví žen, počasí, obchod s ciferníky, dechový trénink, monitorování srdeční frekvence, monitorování spánku, monitorování úrovně stresu, detekce hladiny kyslíku v krvi, upozornění atd. Pokyny a časté dotazy k funkcím, otevřete aplikaci pro přístup k uživatelské příručce s odpověďmi.

[5]

- Přesměrujte a přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než je přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

**POZOR**  
RIZIKO VÝBUCHU, POKUD JE VÝMĚNA BATERIE NESPRÁVNÝM TYPEM. POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ.

Staré elektrické spotřebiče se nesmějí likvidovat společně se zbytky (odpady), ale musí se likvidovat odděleně. Likvidace na komunálním sběrném místě prostřednictvím soukromých osob je zdarma. Vlastník starých spotřebičů je odpovědný za to, že spotřebiče přivede na tato sběrná místa a na podobná sběrná místa. S touto malou osobností [snahou přispíváte k recyklaci cenných surovin a zpracování toxických látek.

Pokud při nošení chytrých hodinek narazíte na podráždění kůže, doporučujeme vám zkusit zařízení vyčistit. Někdy se kolem zařízení hromadí zbytky cizích materiálů a mohou vaši pokožku zhoršit. Je také možné, že hodinky nenosíte správně. Doporučujeme hodinky pravidelně čistit a nastavovat, aby se vám pohodlněji hodily.

**Pozor:**  
• Pokud se při nošení hodinek setkáte s podrážděním kůže, zdržte se nošení a počkejte dva až tři dny, abyste zjistili, zda se vaše příznaky zmírňují. Pokud příznaky přetrvávají nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem.

• Pokud máte ekzém, alergie nebo astma, je pravděpodobnější, že u nositelného zařízení dojde k alergii na podráždění kůže nebo alergii.

[28]

## Údržba

Níže jsou uvedena tři doporučení ohledně opotřebení a údržby:

1. Udržujte zařízení v čistotě.
2. Ponechte zařízení.
3. Nenechávejte zařízení příliš těsně.

\* K čištění zařízení nepoužívejte domácí čisticí prostředky. Používejte prostředky bez mýdla.

\* U skvrn, které se obtížně odstraňují, se doporučuje vydrhnout s alkoholem.

**Vodotěsnost:** zařízení není vhodné pro potápění, plavání v moři nebo saunu. Je vhodný pro bazén, sprchu (studená voda) a plavání v mělčinách.

## Bezpečnost

- Abyste zabránili selhání zařízení, požáru a výbuchu, nikdy nepokládejte zařízení nebo jeho příslušenství na extrémně vysokou teplotu nebo oblast s extrémně nízkou teplotou.
- Abyste zabránili poškození zařízení, poškození příslušenství a poruše zařízení, vždy chraňte zařízení před silnými nárazy nebo nárazy.
- Zařízení ani jeho příslušenství nerozebírejte ani neupravujte povolení. Jakékoli selhání zařízení by mělo být odesláno našemu popřední servisní personál.

[6]



Naskenujte pro stažení  
aplikace VeryFit.



www.ulefone.com