

Urun

Uživatelská příručka



www.umidigi.com

Přečtěte si pozorně instrukce a uschovejte je.

Děkujeme, že jste si vybrali produkty UMIDIGI, díky naší podpoře můžeme zlepšovat naši hodnotu a můžeme se neustále posouvat vpřed. Vytvářejte chytrá zařízení s lepší uživatelskou zkušeností.

Prosíme, nechte nám zpětnou vazbu, pokud jste s produktem UMIDIGI spokojeni.



VK:vk.com/umidigi Twitter:twitter.com/umidigi

Facebook:facebook.com/Umidigi

YouTube:youtube.com/umidigi

Instagram:instagram.com/umidigi




Definice horního tlačítka: Dlouhým stisknutím tlačítka nahoru zařízení zapnete. V rozhraní pohotovostního režimu stiskněte tlačítko nahoru pro vstup do rozhraní hlavní nabídky, stiskněte tlačítko nahoru pro návrat, podržte po dobu 5 sekund, otevřete možnost „restartovat“ a „vypnout“.

Definice dolního tlačítka: krátké stisknutí, ve východním nastavení zadává cvičení a poté rozhraní cvičení, krátké stisknutí tlačítka pro spuštění cvičení, krátké stisknutí tlačítka v rozhraní cvičení, provedení podrobnosti cvičení, úprava definice tlačítka dolů v nastavení. Dlouhým stisknutím klávesy zobrazí informace o verzi a odespětooh.

Návod k použití

Schéma nabíjení
Připojte a nabíjejte hodinky podle obrázku. Při prvním spuštění je třeba aktivovat hodinky.



Nošení a instalace



Nešete zařízení ve vzdálenosti jednoho prstu od kosti zápěstí a upravte těsnost řemínku do pohodlné polohy.


Tip: příliš volné nošení může zapříčinit nepřesné výsledky měření.

posuňte páčku a odspěte řemínek.


01

Stáhněte a nainstalujte aplikaci

Hodinky můžete nastavit prostřednictvím aplikace Paiaactive pro zařízení iOS nebo Android. Kroky jsou zobrazeny následovně: Poznámky: Hardwarová platforma systému zařízení musí splňovat požadavky.




Proces párování



02

Proces párování




1. Zapněte Bluetooth na svém mobilním telefonu.
2. Otevřete „Paiaactive“ aplikaci, zaregistrujte se, přidejte zařízení.

3. Vyberte model: Urun



4. Klikněte na další krok



5. Zobrazení úspěšné přídání


Poznámky:

- Během procesu párování vás „Paiaactive“ vyzve k povolení GPS a Bluetooth a autorizuje „Paiaactive“ k získání přístupu k GPS na vašem mobilním telefonu.
- Pro připojení hodinek Apple musíte spárovat hodinky Urun s Bluetooth telefonem, aby hodinky mohly poskytovat různé informace.

03

Synchronizování dat

Data se synchronizují v reálném čase. A sportovní režim může uložit část sportovních informací zobrazenou následujícím způsobem:



Operace hlavního rozhraní
Přejedte po obrazovce pro zobrazení různých rozhraní



04

Úvod do funkcí hodinek



Poznámky k bezpečnosti a informacím o produktu

Jízda na kole
Vždy prosíme udržte dobrý úsudek a jezdit bezpečně. Zajistěte, aby vaše kolo a hardware byly řádně udržovány. Hodinky nemají vodotěsný účinek na mořskou vodu, kyselá a zásaditá roztoky, chemická činidla a jiné korozivní kapaliny. Na pokácení nebo vady způsobené nesprávným použitím nebo nesprávným použitím se záruka nevztahuje. Nepoužívejte hodinky těsně při každodenním používání. Když je váš srdeční rytmus, udržte části hodinek dotýkající se pokožky v suchu měřeno, držte vaše během testu nehybnou

Pozor
Pokud je baterie nahrazena baterií, může dojít k explozi nesprávný typ zlikviduje použité baterie podle pokynů.

zařízení splňuje kritérium EU ROHS. Viz IEC 62321, směrnice EU ROHS 2011/65 / EU a revidovaná směrnice.

Parametry produktu

Model	Urun	Typ obrazovky	1,1" barevný displej
Kapacita baterie	280mAh	Nabíjecí napětí	5V± 0.2V
Doba nabíjení	2,5 hodiny	Výdrž baterie	7-15dny
Stupň odolnosti	5ATM	Hmotnost produktu	44g
Provozní teplota	-20°C-45°C	Bluetooth	BLE 5.0
GPS	Ano	senzor	Senzor akcelerátoru Geomagnetický senzor Optický senzor srdeční frekvence

Rozsah teploty nabíjení: 10 °C -45 °C
Životnost baterie: Skutečná životnost baterie a doba nabíjení se budou lišit v závislosti na použití a prostředí atd.

Vodotěsné: Není vhodné pro potápění, plavání v moři nebo saunu. Ale vhodné ke koupání v bazénu nebo ve sprše (studená voda) a mleté pláži.

Čištění a údržba

Doporučuje se nosit a udržovat podle následujících tří bodů:

- Udržujte produkt čistý.
- Udržujte produkt v suchu;
- Neoneste jej příliš těsně.

* K čištění hodinek nepoužívejte domácí čisticí prostředky, ale používejte čisticí prostředek bez mydla.
K čištění skv, které není snadno odstranit, se doporučuje použít alkohol.

Časté dotazy

- Vyhledávání mobilních aplikací pro hodinky se nezdaří?
 - Pro restartování telefonu se doporučuje restartovat Bluetooth a poté se připojit.
 - Potvrďte, zda systém mobilního telefonu splňuje Android 4.4 nebo iOS 8.0 nebo vyšší.
- Hodinky nerozbedřely žádné výstrahy, textové zprávy
 - Musíte zapnout funkci inteligentního připojení a přepínat připojení hovoru v APP a synchronizovat s hodinkami.
 - Telefon je třeba spárovat s hodinkami přes Bluetooth.
 - Musíte mít hodinky připojené k Bluetooth.

Časté dotazy

- Bluetooth se často odpojuje
 - Pokud je vzdálenost mezi hodinkami a mobilním telefonem příliš velká, účinek při připojení více než 10m Bluetooth je zjevně oslaben.
 - Ať už je mezi hodinkami a mobilním telefonem šit, takové tělo, kovové šperky atd., bude to rušit signál připojení Bluetooth.
 - Zda je funkce Bluetooth mobilního telefonu neobvyklá.
- Jak restartovat: Režim restartu: dlouhé stisknutí klávesy, vyzve k restartování / vypnutí, výběr restartu select
5. Musím mít Bluetooth zapnuté, když nosím hodinky?
U tří funkcí, tj. Počítání kroků, spánku a budíku, nemusíte hodinky neustále připojovat k mobilnímu telefonu. Pokud potřebujete hodinky nosit pouze při cvičení, můžete hodinky a mobilní telefon propojit a synchronizovat data po cvičení.
Pro funkce upozornění na hovor, upozornění na zprávu, vyhledání telefonu, musíte zapnout Bluetooth mobilního telefonu a udržovat spojení s mobilním telefonem.
- Jak nastavit dobu sledování
Po otevření aplikace, otevření Bluetooth a připojení hodinek se čas automaticky synchronizuje.
Na podrobnější otázky lze odpovědět pomocí nápovědy a zpětné vazby v aplikaci.

Poznámky k bezpečnosti a informacím o produktu

Nabíli baterie
Baterie nerozebírejte, nevytvářejte ani nepoškozujte. Nerozebírejte vestavěné baterie nevyměnitelných bateriových zařízení. K vyjmutí baterie nepoužívejte ostří předmětů.
Varování o zdraví
Pokud nosíte kardiostimulátor nebo jiná implantovaná elektronická zařízení, poraďte se před použitím hodinky pro sledování srdečního tepu se svým lékařem.
Optický senzor tepové frekvence hodinek svlézá zelená a bílá. Pokud máte spáleniny nebo jiné zranění na blízký zdroj světla, poraďte se se lékařem, zda můžete tenlo výrobek nosit.
Zařízení sleduje vaše každodenní aktivity prostřednictvím senzorů. Účelem těchto údajů je informovat vás o vašich každodenních činnostech, jako jsou kroky, spánek, vzdálenost, srdeční frekvence a kalorie, ale nemusí být úplně přesné.
Zařízení, příslušenství, snímače srdečního tepu a další relevantní údaje jsou určeny pro zábavu a fitness, nikoli pro lékařské účely. Neplňte pro diagnostiku, sledování, léčbu nebo prevenci jakýchkoli nemocí nebo příznaků. Údaje o srdeční frekvenci slouží pouze pro informaci. Nesjeme zodpovědní za žádné důsledky způsobené odchylkou dat.