



Obsah balení

CZ



1. Instantní digitální fotoaparát Polaroid Snap Touch
2. Popruh
3. Micro USB kabel
4. Balíček 10ks fotopapírů Polaroid ZINK
5. Návod k použití a záruka

Poznejte Váš fotoaparát




1. Vysunovací blesk/tlačítko napájení
2. Selfie zrcátko
3. Objektiv s magnetickou krytkou
4. Výstup fotografií
5. Slot na MicroSD kartu
6. Konektor na stativ
7. Micro USB port
8. Reset tlačítko*
9. Pojistka dvířek zásobníku papíru
10. Tlačítko spouště
11. Hledáček dotykového LCD displeje

*Pro resotování kamery vložte dovnitř sponku a držte ji po dobu cca 2 vteřin.

Fotografování a nahrávání videí

Vyberte režim fotografie, videa nebo fotobudky poklepáním na ikonu.



Stisknutím tlačítka spouště pořídíte statické snímky nebo spustíte/zastavíte nahrávání videa. Držením tlačítka spouště v režimu fotobudky zajistíte sekvenční snímání (rychlý sled několika statických snímků). Poznámka: Stisknutím tlačítka spouště v jiných zobrazeních než je živý náhled hledáčku se vrátíte k živému náhledu hledáčku.

Své fotografie si můžete přizpůsobit pomocí rámečků, filtrů a digitálních samolepek. Pro zahájení klepněte na ikonu „BONUSY“.

BONUSY



Klepnutím na ikonu režimu fotobudky pořídíte sekvenční 2-, 3- nebo 4- fotografii. Můžete také použít filtry, rámečky nebo samolepky pro výsledný výstup fotografií.

Ovládání dotykového displeje

Klepnutím na libovolné místo na hledáčku skryjete/zobrazíte ovládací prvky.

Indikátory stavu

Zobrazují SD kartu, tisk, baterii a stav připojení Bluetooth.

Nastavení zařízení


Klepnutím na ikonu otevřete nastavení zařízení.

Nastavení snímání

Klepnutím otevřete ovládací menu režimů fotografie, videa a fotobudky.

Nastavení snímání HDR, blesk a časovač.

Zobrazuje nastavení pro HDR, blesk a časovač. HDR zapnutí Blesk zapnutí Časovač: 3



Galerie

Klepnutím přejdete do galerie.

ZOOM

Klepnutím na + nebo - přiblížíte nebo oddálíte obraz v živém náhledu hledáčku.

Stiskněte a podržte pro zaostření

Stiskněte a podržte obrazovku pro nastavení plochy k zaostření.

Pro obnovení Vašich zkušeností si stáhněte bezplatnou aplikaci Polaroid pro iOS a Android.

Pro podrobnější informace, stažení manuálu, FAQs a technickou podporu navštivte www.polaroidsnapcamera.com.

Zákaznický servis:

cspolaroid@camarketing.com
800-226-6534

OMEZENÁ ZÁRUKA

Na tento produkt (včetně veškerého příslušenství obsaženého v originálním balení) je při prodeji výrobku jako nového zboží autorizovaným prodejcem poskytována prvnímu koncovému spotřebiteli záruka distributora na materiálové a výrobní vady („Záruka“) následovně:

Oblast	Záruka na díly	Záruka na opravy
Severní Amerika	1 rok	1 rok
Centrální a Jižní Amerika	1 rok	1 rok
Asie, Afrika, Austrálie, Nový Zéland	1 rok	1 rok
Evropa	2 roky	2 roky
Rusko	2 roky	2 roky

Pro využití záručního servisu a získání kontaktních údajů v

případě řešení problémů: Navštivte naši webovou stránku www.polaroidsnapcamera.com

Pro využití záručního servisu musí první koncový spotřebitel (kupující) kontaktovat distributora nebo distributorem určeného autorizovaného poskytovatele servisních služeb, aby bylo možné určit problém a provést servisní proceduru. Pro získání nároku na požadovanou službu MUSÍ zákazník poskytnout distributorovi nebo distributorem určenému autorizovanému poskytovateli servisních služeb doklad o zakoupení výrobku ve formě účtenky nebo faktury, na základě kterých lze ověřit, jestli se výrobek nachází v poskytované záruční lhůtě.

Náklady na dopravu výrobku do servisního střediska distributora nebo do místa pro vrácení zboží nejsou kryté zárukou a musí být placeny zákazníkem.

Odepření záruky a omezení

Tato záruka pokrývá materiálové a výrobní vady, které se projeví při normálním, nekomerčním používání výrobku, a nevztahuje se na návod k obsluze, dopravu, instalaci, nastavení, ovládání, kosmetické vady ani na škody vzniklé v důsledku přírodních událostí, nehod, nesprávného použití, nedbalosti, komerčního použití nebo úprav výrobku či jeho libovolné části. Tato záruka se rovněž nevztahuje na obrazy „vypálené“ do zobrazovačů.

Záruka platí pouze pro prvního koncového spotřebitele a nevztahuje se na výrobky prodávané TAK JAK JSOU NEBO VČETNĚ LIBOVOLNÝCH VAD, dále na výrobky prodávané jako opravené či repasované, ani na spotřební materiál (např. pojistky, baterie, žárovky, apod.). Záruka je neplatná, pokud bylo upraveno nebo odstraněno z výrobku továrnou umístěné sériové číslo. Záruka platí pouze v zemi zakoupení výrobku spotřebitelem a vztahuje se pouze na výrobky zakoupené a opravované v dané zemi.

NA VÝROBEK NEJSOU POSKYTOVÁNY ŽÁDNÉ ZÁRUKY, AŽ JIŽ VÝSLOVNĚ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, JAKÝCHKOLI ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, S VÝJIMKOU ZÁRUK VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH VÝŠE. DISTRIBUTOR DÁLE ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY PO UPLYNUTÍ ZÁRUKNÍ DOBY UVEDENÉ VÝŠE.

DISTRIBUTOR NESMÍ BÝT SPOJOVÁN S ŽÁDNÝMI DALŠÍMI ZÁRUKAMI POSKYTNUTÝMI LIBOVOLNOU OSOBOU, FIRMOU NEBO ENTITOU NA TENTO VÝROBEK. OPRAVY, VÝMĚNY VÝROBKU NEBO VRÁCENÍ KUPNÍ CENY - DLE UVÁŽENÍ DISTRIBUTORA - JSOU VÝHRADNĚMI NÁPRÁVNÝMI PŘÍSTŘEDKY PRO ZÁKAZNÍKA. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDOU DISTRIBUTOR, VÝROBCE NEBO SPOLEČNOST PLR IP HOLDINGS, LLC ODPOVĚDNI ZA LIBOVOLNÉ VEDLEJŠÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ A ZVLÁŠTNÍ ŠKODY A ÚJMY NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (JAKO NAPŘÍKLAD, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, ŠKODY ZPŮSOBENÉ ZTRÁTOU ZISKU, OBCHODU, ÚSPOR, DAT NEBO ZÁZNAMŮ) ZPŮSOBENÉ POUŽITÍM, NESPRÁVNÝM POUŽITÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽITÍ VÝROBEK.

KROMĚ ZÁRUK VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH V TOMTO TEXTU NEJSOU POSKYTOVÁNY ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY. BEZ OHLEDU NA VÝŠE UVEDENÉ NEMOHOU NÁROKY ZÁKAZNÍKA NA NÁHRADU ŠKODY VŮČI DISTRIBUTOROVÍ PŘEKROČIT KUPNÍ CENU VÝROBKU PRODÁVANÉHO DISTRIBUTOREM. TUTO ZÁRUKU NELZE ROZŠÍŘIT NA DALŠÍ OSOBY MIMO PRVNÍHO KONCOVÉHO SPOTŘEBITELE A JE NEPŘENOSNÁ.

Některé země či státy nepřipouští odmítnutí nebo omezení záruk v případě vedlejších nebo následných škod, resp. Nepovolují omezení záruk, takže uvedená omezení se nemusí vztahovat na Váš případ. Tato záruka Vám poskytuje specifické právní nároky a kromě ní můžete mít i další práva, která se odvíjejí v závislosti na státu. Pro získání informací o případných dalších zárukách kontaktujte svého autorizovaného prodejce.

Shoda

Varování FCC: Neprovádějte žádné změny nebo úpravy zařízení, které nejsou uvedeny v návodu k obsluze či schváleny regulačními úřady. Provedete-li takovéto změny, může Vám být zakázáno

zařízení nadále používat.

Prohlášení FCC: Toto zařízení bylo testováno a shledáno způsobilým plnit limity pro digitální zařízení třídy B podle článku 15 vyhlášky FCC. Tyto limity byly stanoveny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti rušivým interferencím při instalaci v domácnostech. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání může způsobit nežádoucí rušení radiokomunikací.

Nezle však zaručí, že při určitých způsobech instalace nedojde k výskytu interferencí. Způsobuje-li zařízení rušení rozhlasového nebo televizního příjmu (lze odhalit vypnutím a zapnutím zařízení), může se uživatel pokusit o zjednání nápravy některým z následujících opatření:

Změnit orientaci nebo umístění antény přijímače.

Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

Připojit zařízení do zásuvky elektrické sítě napájené jiným okruhem než přijímač.

Vyžádat si pomoc od dodavatele nebo zkušeného rádiového či televizního technika.

Toto zařízení a jeho anténa(y) nesmí být umístěno společně či být provozováno ve spojení s jinými anténami či vysílacími.

Tyto dodatečné informace musí být obsaženy v uživatelském návodu k obsluze:

1) Informace o zodpovědné osobě: jméno, adresa, telefonní číslo

2) Název a výrobní číslo produktu

Poznámka: Pro systémy, které obsahují několik digitálních zařízení, musí být výše uvedené prohlášení obsaženo pouze v uživatelské příručce pro hlavní kontrolní jednotku.

Je-li zapotřebí použít speciální kabely, nebo speciální příslušenství, musí být tato prohlášení zahrnuta v instrukcích pro spotřebitele, například:

S tímto zařízením musí být použity speciální kabely k zajištění shody s omezením třídy B pravidel FCC.

Toto zařízení splňuje požadavky IC licence - nepodléhající RSSs. Činnost zařízení podléhá dvěma následujícím podmínkám:

1) Zařízení nesmí způsobovat škodlivé interference

2) Zařízení musí být schopno přijmout veškeré interference včetně interferencí, které mohou způsobit nežádoucí chování zařízení.

Prohlášení IC o vystavení rádiovému zařízení: Toto zařízení vyhovuje limitům SAR pro běžnou populaci / nekontrolované limity ozáření definované IC RSS-102 a bylo testováno v souladu s měřicími metodami a procedurami specifikovanými v IEEE 1528.

Další snížení expozice RF může být dosaženo v případě, že může být výrobek co nejdál od těla uživatele nebo je-li možné nastavit přístroj tak, aby byl snížen výstupní výkon, jsou-li k dispozici takové funkce.

Tento digitální přístroj třídy B je v souladu s ICES-003.

Varování


Hrozí nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný typ.

Použité baterie zlikvidujte podle pokynů.

Tímto, C & A Marketing Inc. prohlašuje, že tento Snap Touch je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5 / EC.




Obsah balenia

SK

1. Instančný digitálny fotoaparát Polaroid Snap Touch
2. Popruh
3. Micro USB kábel
4. Balíček 10ks fotopapierov Polaroid ZINK
5. Návod na použitie a záruka

Spoznajte Váš fotoaparát




1. Vysúvaci blesk/tlačidlo napájania
2. Selfie zrkadlo
3. Objektív s magnetickou krytkou
4. Výstup fotografií
5. Slot na MicroSD kartu
6. Konektor na statív
7. Micro USB port
8. Reset tlačidlo*
9. Poistka dvierok zásobníku papiera
10. Tlačidlo spúšte
11. Hľadáčik dotykového LCD displeja

* Pre resetovanie kamery vložte dovnútra sponku a držte ju po dobu cca 2 sekúnd.

Fotografovanie a nahrávanie videí

Vyberte režim fotografie, videa alebo fotobúdky kliknutím na ikonu.



Stlačením tlačidla spúšte zaobstaráte statické snímky alebo spustíte/zastavíte nahrávanie videa. Držaním tlačidla spúšte v režime fotobúdky zaistíte sekvenčné snímkanie (rýchly sled niekoľkých statických snímok). Poznámka: Stlačením tlačidla spúšte v iných zobrazeniach než je živý náhľad hľadáčika sa vrátite k živému náhľadu hľadáčika.

Svoje fotografie si môžete prispôbiť pomocou rámečkov, filtrov a digitálnych samolepiek. Pre začatie kliknite na ikonu „BONUSY“.

BONUSY



Kliknutím na ikonu režimu fotobúdky zaobstaráte sekvenciu 2-, 3- alebo 4- fotografií. Môžete tiež použiť filtre, rámečky alebo samolepky pre výsledný výstup fotografií.

Ovládanie dotykového displeja

Kliknutím na ľubovoľné miesto na hľadáčiku skryjete/zobrazíte ovládacie prvky.

Indikátory stavu

Zobrazujú SD kartu, tlač, batériu a stav pripojenia Bluetooth.

Nastavenie zariadenia

Kliknutím na ikonu otvoríte nastavenia zariadenia.


Nastavenie snímania

Kliknutím otvoríte ovládacie menu režimov fotografie, videa a fotobúdky.

Nastavenie snímania

HDR, blesk a časovač

Zobrazuje nastavenia pre HDR, blesk a časovač.



Galéria

Kliknutím prejdete do galérie.

ZOOM

Kliknutím na + alebo - priblížite alebo oddialite obraz v živom náhľade hľadáčika.

Stlačte a podržte pre zaostrenie

Stlačte a podržte obrazovku pre nastavenie plochy na zaostrenie.

Pre obohatenie Vašich skúseností si stiahnite bezplatnú aplikáciu Polaroid pre iOS a Android.

Pre podrobnejšie informácie, stiahnutie manuálu, FAQs a technickú podporu navštívte www.polaroidsnapcamera.com.

Zákaznícky servis:

cspolaroid@camarketing.com
800-226-6534

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Na tento produkt (vrátane všetkého príslušenstva obsiahnutého v originálnom balení) je pri predaji výrobku ako nového tovaru autorizovaným predajcom poskytovaná prvému koncovému spotrebiteľovi záruka distribútora na materiállové a výrobné chyby („Záruka“) nasledovne:

Oblasť	Záruka na diely	Záruka na opravy
Severná Amerika	1 rok	1 rok
Stredná a Južná Amerika	1 rok	1 rok
Ázia, Afrika, Austrália, Nový Zéland	1 rok	1 rok
Európa	2 roky	2 roky
Rusko	2 roky	2 roky

Pre využitie záručného servisu a získania kontaktných údajov v

prípade riešenia problémov: Navštívte našu webovú stránku www.polaroidsnapcamera.com

Pre využitie záručného servisu musí prvý koncový spotrebiteľ (kupujúci) kontaktovať distribútora alebo distribútorom určeného autorizovaného poskytovateľa servisných služieb, aby bolo možné určiť problém a vykonať servisnú procedúru. Pre získanie nároku na požadovanú službu MUSÍ zákazník poskytnúť distribútorovi alebo distribútorom určenému autorizovanému poskytovateľovi servisných služieb doklad o kúpe výrobku vo forme účtenky alebo faktúry, na základe ktorých je možné overiť, či sa výrobok nachádza v poskytovanej záručnej lehote.

Náklady na dopravu výrobku do servisného strediska distribútora alebo do miesta pre vrátenie tovaru nie sú kryté zárukou a musí byť platené zákazníkom.

Odopretie záruky a obmedzenia

Táto záruka pokrýva materiállové a výrobné chyby, ktoré sa prejavia pri normálnom, nekomerčnom používaní výrobku, a nevzťahuje sa na návod na obsluhu, dopravu, inštaláciu, nastavenie, ovládanie, kozmetické vady ani na škody vzniknuté v dôsledku prírodných udalostí, nehôd, nesprávneho použitia, nedbanlivosti, komerčného použitia alebo úprav výrobku či jeho ľubovoľnej časti. Táto záruka sa tiež nevzťahuje na obrazy „vypálené“ do zobrazovačov.

Záruka platí iba pre prvého koncového spotrebiteľa a nevzťahuje sa na výrobky predávané TAK AKO SÚ alebo VRÁTANE ľubovoľných VAD, ďalej na výrobky predávané ako opravené či repasované, ani na spotrebný materiál (napr. poistky, batérie, žiarovky, a pod.). Záruka je neplatná, ak bolo upravené alebo odstránené z výrobku továrňou umiestnenej sériové číslo. Záruka platí len v krajine zakúpenia výrobku spotrebiteľom a vzťahuje sa len na výrobky zakúpené a opravované v danej krajine.

NA VÝROBOK NIE SÚ ŽIADNE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, AKÝCHKOLVEK ZÁRUK PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK VÝSLOVNE UVEDENÝCH VYŠŠIE. DISTRIBÚTOR ĎALEJ NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY PO UPLYNUTÍ ZÁRUCNEJ DOBY UVEDENEJ VYŠŠIE.

DISTRIBÚTOR NESMIE SPOJIŤ ZÁRUKY POSKYTOVANÉ LUBOVOĽNOU OSOBOU? FIRMOU ALEBO ENTITOU NA TENTO VÝROBOK. OPRAVY, VÝMENY VÝROBKU ALEBO VRÁTENIE KÚPNEJ CENY – PODĽA UVÁŽENIA DISTRIBÚTORA – SÚ VÝHRADNÝMI NÁHRADNÝMI PROSTRIEDKAMI PRE ZÁKAZNÍKA. V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDÚ DISTRIBÚTOR, VÝROBCOVIA ALEBO SPOLOČNOSŤ PLR IP HOLDINGS, LLC ZODPOVEDNÉ ZA AKÉKOLVEK VEDĽAJŠIE, PRIAME, NEPRIAME A ZVLÁŠTNE ŠKODY A UJMY ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (AKO NAPRIKLAD, ALE NIE VÝHRADNE, ŠKODY SPŔASOBENÉ STRATOU ZISKU, OBCHODU, ÚSPOR, DÁT ALEBO ZÁZNAMOV) SPŔASOBENÉ POUŽITÍM, NESPRÁVNÝM POUŽITÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽITIA VÝROBKU.

OKREM ZÁRUK VÝSLOVNE UVEDENÝCH V TOMTO TEXTU NIE SÚ POSKYTOVNÉ ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY. BEZ OHLADU NA HOREUVEDENÝCH NEMOŽU NÁROKY ZÁKAZNÍKA ZA ŠKODY VOČÍ DISTRIBÚTOROVI PREKROČÍŤ KÚPNU CENU PRODUKTU PREDÁVANÉHO DISTRIBÚTOROM. TÚTO ZÁRUKU NEDÁ ROZŠÍRIŤ NA ĎALŠIE OSOBY MIMO PRVÉHO KONCOVÉHO SPOTREBITEĽOV A JE NEPRENOSNÁ.

Niektoré krajiny alebo štáty nepripúšťajú odmietnutie alebo obmedzenie záruk v prípade vedľajších alebo následných škôd, resp. Nepovoľujú obmedzenia záruk, takže uvedené obmedzenia sa nemusia vzťahovať na Váš prípad. Táto záruka Vám poskytuje špecifické zákonné práva a okrem nej môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa odvíjajú v závislosti od štátu. Pre získanie informácií o prípadných ďalších zárukách kontaktujte svojho autorizovaného predajcu.

Zhoda

Varovanie FCC: Nerobte žiadne zmeny alebo úpravy zariadení, ktoré nie sú uvedené v návode na obsluhu alebo schválené regulačnými úradmi. Ak vykonáte takéto zmeny, môže Vám byť

zakázané zariadenie naďalej používať.

Vyhlasenie FCC: Toto zariadenie bolo testované a oprávnenosti plniť limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa článku 15 vyhlášky FCC. Tieto limity boli stanovené tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti rušivým interferenciám pri inštalácii v domácnostiach. Zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať elektromagnetické žiarenie na rádiových frekvenciách a pri zanedbaní pokynov pre inštaláciu a používanie môže spôsobiť nežiaduce rušenie rádiodokomunikácií.

Nemožno však zaručiť, že pri určitých spôsoboch inštalácie nedôjde k výskytu interferencií. Ak zariadenie spôsobuje rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu (možno odhaliť vypnutím a zapnutím zariadení), môže sa užívateľ pokúsiť o nápravu jedným z nasledujúcich opatrení:

Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie antény prijímača.

Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

Prípojiť zariadenie do zásuvky elektrickej siete napájané iným okruhom ako prijímač.

Vyžiadať si pomoc od dodávateľa alebo skúseného rádiového či televízneho technika.

Toto zariadenie a jeho anténa(y)nesmú byť umiestnené spoločne či byť prevádzkované v spojení s inými anténami alebo vysielacími.

Tieto dodatočné informácie musia byť obsiahnuté v užívateľskom návode na obsluhu:

- 1) Informácie o zodpovednej osobe: meno, adresa, telefónne číslo
- 2) Názov a výrobné číslo produktu

Poznámka: Pre systémy, ktoré obsahujú niekoľko digitálnych zariadení, musí byť uvedené vyhlásenie obsiahnuté iba v užívateľskej príručke pre hlavnú kontrolnú jednotku.

Ak je potrebné použiť špeciálne káble, alebo špeciálneho príslušenstva, musí byť toto vyhlásenie zahrnuté v inštrukciách pre spotrebiteľov, napríklad:

S týmito zariadením musia byť použité špeciálne káble na zaistenie zhody s obmedzením triedy B pravidiel FCC.

Toto zariadenie spĺňa požiadavky IC licencie - nepodliehajúce RSSS. Činnosť zariadenia podlieha dvom nasledujúcim podmienkam:

- 1) Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie/interferencie
- 2) Zariadenie musí byť schopné prijať akékoľvek rušenie vrátane interferencií, ktoré môžu spôsobiť nežiaduce správanie zariadení.

Vyhlasenie IC o vystavení rádiovému zariadeniu: Toto zariadenie vyhovuje limitom SAR pre bežnú populáciu / nekontrolované limity dávok definované IC RSS-102 a bolo testované v súlade s meracími metódami a procedurami špecifikovanými v IEEE 1528.

Ďalšie zníženie expozície RF môže byť dosiahnutá v prípade, že môže byť výrobok čo najďalej od tela užívateľa alebo ak je možné nastaviť, aby bol znížený výstupný výkon, ak sú k dispozícii také funkcie.

Tento digitálny prístroj triedy B je v súlade s ICES-003.

Varovanie

Hrozí nebezpečenstvo výbuchu v prípade výmeny batérie za nesprávny typ.

Použitie batérie zlikvidujte podľa pokynov.

Týmto, C & A Marketing Inc. prehlasuje, že tento Snap Touch je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5 / EC.

