

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background in the top left corner of the page.


Lenovo TAB 7

Uživatelská příručka

Lenovo TB-7504F

Lenovo TB-7504X

Všechny informace v této příručce, které jsou označeny hvězdičkou *, se vztahují pouze k modelu s technologií WLAN+LTE (Lenovo TB-7504X).



Základy

Před použitím produktu a těchto informací si přečtěte tyto dokumenty:

- *Bezpečnost, Záruka a Stručná úvodní příručka*
- *Regulatorní prohlášení*
- „Důležité bezpečnostní a manipulační informace“ v „Příloze“.

Na webových stránkách <http://support.lenovo.com> je k dispozici příručka *Bezpečnost, Záruka a Stručná úvodní příručka* a dokument *Regulatorní prohlášení*.

Poznámka: Všechny obrázky a ilustrace v tomto dokumentu jsou pouze informativní a mohou se lišit od finálního produktu.

Nápověda Lenovo

Hledáte pomoc? Aplikace Nápověda Lenovo vám pomůže s přímým přístupem k online podpoře a fórům Lenovo*, často kladeným otázkám*, systémovým upgradům*, testům funkčnosti hardwaru, kontrolám stavu záruky*, servisním požadavkům** a stavu opravy**.

Poznámka:

* **vyžaduje přístup k datové síti.**

** **není k dispozici ve všech zemích.**

Tuto aplikaci lze získat dvěma způsoby:

- Vyhledejte a stáhněte aplikaci z obchodu Google Play.



- Načtěte následující QR kód pomocí zařízení Lenovo se systémem Android.



Technické údaje

Model	Lenovo TB-7504F	Lenovo TB-7504X
Procesor	MediaTek® MT8161	MediaTek® MT8735B
Baterie	3500 mAh	3500 mAh
Bezdrátová komunikace	Bluetooth 4.0; WLAN 802.11 b/g/n; GPS; A-GPS	Bluetooth 4.0; WLAN 802.11 b/g/n; GPS; A-GPS; GSM/UMTS/FDD-LTE/TDD-LTE

Poznámka: Zařízení Lenovo TB-7504X podporuje pásma LTE 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 38 a 40, v některých zemích však není připojení LTE podporováno. Chcete-li zjistit, zda vaše zařízení funguje se sítěmi LTE ve vaší zemi, kontaktujte svého poskytovatele.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je výchozím místem při používání zařízení. Pro vaše pohodlí jsou na domovské obrazovce již nastaveny některé užitečné aplikace a widgety.



Poznámka: Funkce a domovská obrazovka vašeho zařízení se mohou lišit v závislosti na vašem umístění, jazyce, operátorovi a modelu zařízení.

Domovskou obrazovku si můžete kdykoli přizpůsobit.

- **Domovská obrazovka**


Na první domovské obrazovce se nachází vyhledávací pole **Google** a několik užitečných aplikací.

- **Obrazovka náhledu**

Stiskněte a podržte libovolné volné místo na domovské obrazovce mimo ikon.


Ve spodní části obrazovky se nachází možnost **TAPETY** a **WIDGETY**.

- **Přidání widgetu na domovskou obrazovku**

V dolní části obrazovky náhledu klepněte na ikonu , pak klepněte a podržte widget, který chcete přidat, přetáhněte jej na požadované místo a uvolněte.

- **Změna tapety**

Stiskněte a podržte libovolné volné místo na domovské obrazovce (mimo ikon), vyberte možnost **TAPETY** ve spodní části obrazovky a poté vyberte tapetu, která se vám líbí.

Přejděte do části  > **Nastavení** > **Obrazovka** > **Tapeta** a vyberte tapetu, která se vám líbí.

- **Přesunutí aplikace na jinou obrazovku**

Stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete přesunout, přidržte ji a přetáhněte na levou či pravou stranu obrazovky. Poté ji uvolněte na místě, na které ji chcete umístit.

- **Odinstalování aplikace**








1. Klepněte na ikonu  a stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.

2. Přetáhněte ji na ikonu , uvolněte prst a klepněte na tlačítko **OK**.

Poznámka: Některé systémové aplikace nelze odinstalovat.


Tlačítka na obrazovce

Na hlavním panelu se nacházejí tři tlačítka.

- **Tlačítko Zpět:** Klepnutím na ikonu  se vrátíte na předchozí stránku.
- **Tlačítko Domů:** Klepnutím na možnost  se vrátíte na výchozí domovskou obrazovku.
- **Tlačítko Poslední:** Klepnutím na ikonu  zobrazíte poslední aplikace. Poté můžete:
 - Klepnout na aplikaci a tím ji otevřít.
 - Přejetím prstu přes okno aplikace doprava nebo doleva ji zavřete.
 - Klepnutím na možnost  aplikaci zamknete a klepnutím na možnost  aplikaci odemknete.
 - Klepnutím na možnost  ukončíte spuštěnou aplikaci.
 - Klepnutím na možnost  ukončíte všechny spuštěné aplikace.

Oznámení a rychlé nastavení

Panel Oznámení informuje o nových zprávách, připojení USB a probíhajících činnostech, jako je například stahování souborů. Panel Rychlá nastavení slouží k zobrazení často používaných nastavení, jako je přepnutí sítě WLAN.



Můžete provést následující:

- Oznámení lze zobrazit tak, že z horní části obrazovky potáhnete dolů.
- Zavřít panel Oznámení můžete tak, že z dolní části obrazovky potáhnete nahoru.
- Oznámení lze odstranit tahem doleva nebo doprava přes oznámení.
- Chcete-li všechna oznámení zrušit, klepněte na tlačítko **SMAZAT VŠE** v dolní části panelu Oznámení.

- Panel Rychlé nastavení lze zobrazit tak, že z horní části obrazovky potáhnete dvakrát dolů.
- Panel Rychlé nastavení zavřete tak, že z dolní části obrazovky potáhnete nahoru.

Vynucené vypnutí/restartování



Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu přibližně 8 sekund, dokud se zařízení nevypne.

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu přibližně 10 sekund, aby se zařízení restartovalo.



Režim dělené obrazovky


Použití režimu dělené obrazovky

• Metoda 1

1. Otevřete aplikaci a klepněte na ikonu .
2. Stiskněte a podržte první aplikaci, přetáhněte ji na možnost „**Rozdělenou obrazovku můžete použít přetažením zde**“ a pusťte ji. Aplikace se na pozici uzamkne.
3. Klepněte na ikonu  a vyberte druhou aplikaci, kterou chcete otevřít. Tyto dvě aplikace se pak budou zobrazovat v režimu dělené obrazovky.

• Metoda 2

1. Otevřete aplikaci a pak stiskněte a podržte ikonu . Tato aplikace se na obrazovce uzamkne.
2. Klepněte na ikonu  a vyberte druhou aplikaci, kterou chcete otevřít. Tyto dvě aplikace se pak budou zobrazovat v režimu dělené obrazovky.



Poznámka: Ne všechny aplikace podporují režim dělené obrazovky.

Nastavení dělené obrazovky

V režimu dělené obrazovky můžete provést následující:

• Nahrazení druhé aplikace



Klepnutím na tlačítko  vyberete jinou aplikaci.

• Úprava velikosti rozdělené obrazovky

Posunutím ikony „“ doprostřed těchto dvou aplikací upravíte velikost rozdělení obrazovky.

Ukončení režimu dělené obrazovky

Režim dělené obrazovky můžete ukončit:

- Výběrem aplikace, která nepodporuje režim dělené obrazovky.
- Stisknutím a přidržením ikony  ukončíte režim dělené obrazovky.
- Režim dělené obrazovky ukončíte přesunutím ikony „“ k okraji.



Více uživatelů

Více uživatelů

Existují tři typy uživatelů:



- **Vlastník:** Vlastník má plnou kontrolu nad všemi oprávněními uživatelů a spravuje všechny uživatelské účty.
- **Host:** K dispozici je pouze jeden účet hosta. Host má omezený přístup k zařízení. Například host nemůže otevřít **Neznámé zdroje**.
- **Nový uživatel:** Může existovat více uživatelských účtů včetně standardního uživatelského účtu a podřízeného uživatelského účtu. Standardní uživatel může spravovat podřízené uživatelské účty.


Vytvoření nových uživatelských účtů


- Klepnutím na možnost  > **PŘIDAT UŽIVATELE** na úvodní obrazovce vytvoříte uživatelské účty.
- Na domovské obrazovce přejeďte dolů z horní části obrazovky a klepnutím na možnost  > **Přidat uživatele** vytvoříte nové účty.
- Chcete-li vytvořit uživatelské účty, klepněte na  > **Nastavení** > **Uživatelé** > **PŘIDAT UŽIVATELE**.
 - Klepnutím na tlačítko  vytvoříte standardní uživatelský účet.
 - Klepnutím na tlačítko  vytvoříte podřízený uživatelský účet.

Poznámka: Než přidáte podřízený uživatelský účet, musíte nastavit zámek obrazovky pro ochranu aplikací a osobních údajů.







Přepínání mezi uživatelskými účty

- Na domovské obrazovce klepněte na tlačítko  a vyberte, který uživatelský účet chcete přepnout.
- Na domovské obrazovce přejeďte prstem dolů z horní části obrazovky, klepněte na tlačítko  a klepněte na uživatelské fotografie, abyste přepínali mezi různými uživatelskými účty.




- Na rozhraní zámku obrazovky vyberte uživatelské fotografie, které chcete přepínat, a potom klepnutím a přejetím prstu nahoru přepínáte mezi uživatelskými účty.
- Klepněte na možnost  > **Nastavení** > **Uživatelé** a vyberte uživatelský účet, který chcete přepnout.

Odstranění uživatelského účtu

- Na domovské obrazovce klepněte na ikonu  a klepněte na ikonu  umístěnou vedle účtu, který chcete odstranit, a potom klepněte na možnost **ODSTRANIT UŽIVATELE > SMAZAT**.
- Na domovské obrazovce přejeďte dolů po obrazovce, klepněte na ikonu , klepněte na možnost **DALŠÍ NASTAVENÍ** a klepněte na ikonu  umístěnou vedle účtu, který chcete odstranit, a potom klepněte na možnost **ODSTRANIT UŽIVATELE > SMAZAT**.
- Klepněte na ikonu  > **Nastavení** > **Uživatelé**, klepněte na ikonu  umístěnou vedle účtu, který chcete odstranit, a potom klepněte na možnost **ODSTRANIT UŽIVATELE > SMAZAT**.







Fotoaparát

Chcete-li otevřít aplikaci Fotoaparát, přejděte do části **Fotoaparát**.



Pořizování fotografií a videí

Pomocí integrovaného fotoaparátu můžete pořizovat fotografie a nahrávat videa.

- Klepnutím na ikonu  pořídíte fotografii.
- Klepnutím na ikonu  nahrajete video.
- Klepnutím na ikonu  přepnete do panoramatického režimu.
- Klepnutím na ikonu  přepnete z předního na zadní fotoaparát.
- Klepnutím na ikonu  zapnete nebo vypnete HDR.
- Klepnutím na ikonu  nakonfigurujete ostatní nastavení fotoaparátu.

Pořizování snímků obrazovky

Stiskněte a podržte současně tlačítko **Napájení** a tlačítko **Snížení hlasitosti**.

Prohlížení obrázků a videí

Fotografie a videa se ukládají do interního úložiště v zařízení. Fotografie a videa můžete zobrazit následovně:

- Klepněte na miniaturu v aplikaci **Fotoaparát**.
- Přejděte do nabídky **Fotky**.
- Přejděte do aplikace **Správce souborů**.

Snímky obrazovky se ukládají do interního úložiště v zařízení. Snímky obrazovky můžete zobrazit následovně:

- Přejděte do nabídky **Fotky**.
- Přejděte do aplikace **Správce souborů**.



Před připojením k internetu je třeba nastavit bezdrátovou síť.

- Nastavení sítě WLAN
- Nastavení mobilní sítě*
- Nastavení sítě VPN
- Nastavení hotspotu*

Nastavení sítě WLAN

Přejděte do části  > **Nastavení** > **WLAN**.

Zapněte přepínač WLAN a připojte se k internetu klepnutím na hotspot WLAN v seznamu.

Chcete-li se přihlásit k zabezpečenému hotspotu, bude třeba zadat přihlašovací jméno a heslo.




*Nastavení mobilní sítě

Přejděte do nabídky  > **Nastavení** > **Využití dat**.

Poznámka: Budete potřebovat platnou kartu SIM a datové služby. Pokud kartu SIM nemáte, kontaktujte svého operátora.

Nastavení sítě VPN


Sítě VPN používají organizace, aby tak umožnily přenos soukromých informací bezpečně prostřednictvím nesoukromé sítě. Síť VPN budete potřebovat nakonfigurovat například za účelem přístupu k pracovním e-mailům. Nastavení nezbytná ke konfiguraci sítě VPN pro vaši síť vám sdělí správce sítě.

- Přejděte do části  > **Nastavení** > **Další** > **Sít' VPN**.
- Klepnutím na ikonu  upravíte profil sítě VPN včetně názvu serveru, typu a adresy serveru a poté klepněte na tlačítko **ULOŽIT**.
- Klepněte na název serveru VPN, zadejte uživatelské jméno a heslo a poté se klepnutím na možnost **PŘIPOJIT** připojte k síti VPN.
- Chcete-li upravit nebo odstranit síť VPN, klepněte na ikonu .

Poznámka: Před použitím sítě VPN je nutné nastavit gesto, kód PIN nebo heslo zámku obrazovky. Přejděte do částí **Nastavení > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**, vyberte možnost **zámku obrazovky** a nastavte zámek obrazovky.**

*Nastavení hotspotu

Pomocí přenosného hotspotu můžete sdílet internetové připojení s počítačem či jiným zařízením.

Přejděte do části  > **Nastavení** > **Další** > **Sdílené připojení a přenosný hotspot** a proveďte následující:


- Klepnutím na přepínač **Aktivní bod WLAN** zapněte bezdrátové připojení.
- Klepněte na možnost **Nastavit hotspot sítě WLAN** a nakonfigurujte jej.

Můžete také použít funkce **Připojení přes Bluetooth** nebo **Připojení přes USB**.

Poznámka: Sdělte svým přátelům název sítě a heslo, aby s vámi mohli sdílet mobilní síť.

Internet

Pokud je vaše zařízení připojeno k bezdrátové síti nebo mobilní síti, můžete surfovat po internetu. Chcete-li otevřít aplikaci prohlížeč, přejděte k aplikaci **Chrome**.



Návštěva webových stránek


Pomocí aplikace **Chrome** lze navštěvovat webové stránky.

- **Zadání webové adresy**

K přístupu na webovou stránku nemusíte zadávat její celý název včetně části „http://“. Chcete-li navštívit stránku „http://www.lenovo.com“, stačí do adresního řádku zadat „www.lenovo.com“ a klepnout na ikonu →.

- **Klíčová slova pro vyhledávání**

Webové stránky lze vyhledávat také zadáním klíčového slova do adresního řádku.

Vyhledávač můžete nastavit v části  > **Nastavení** > **Vyhledávač**.

- **Přidání nové webové stránky**

Klepnutím na ikonu  > **Nová karta** přidejte novou kartu s webovou stránkou.

Klepnutím na ikonu  > **Nová anonymní karta** přejdete na stránky, aniž byste zanechali stopy.

- **Zavření webové stránky**

Klepnutím na ikonu  >  zavřete kartu s webovou stránkou.

- **Obnovení webové stránky**

Klepnutím na ikonu  >  obnovíte webovou stránku.

Klepnutím na ikonu  přejdete na další webovou stránku.


Ukládání webových stránek

Obrázky a webové stránky můžete ukládat do interního úložiště v zařízení.

- **Ukládání obrázků**


Stiskněte obrázek a podržte jej, poté klepněte na možnost **Stáhnout obrázek**.

- **Ukládání webových stránek do záložek**

Klepněte na ikonu  >  a poté přidejte webovou stránku do části **Záložky**.

Klepnutím na možnost  > **Záložky** se zobrazí seznam záložek.

Nastavení předvoleb usnadnění


Klepnutím na možnost  > **Nastavení** > **Usnadnění** lze upravit měřítko textu a přiblížit webové stránky.



Pokud je zařízení připojeno k bezdrátové síti, můžete odesílat a přijímat e-maily. Chcete-li otevřít aplikaci **Gmail**, přejděte do části **Gmail**.

Nastavení účtu Gmail

Pokud máte účet Gmail, můžete se přihlásit. V opačném případě je nutné vytvořit účet Gmail. Můžete se také přihlásit k e-mailovým účtům poskytovaným jinou společností.




Používání e-mailu


Po nastavení e-mailového účtu můžete používat aplikaci **Gmail** k odesílání a přijímání e-mailů.



Než budete moci začít používat aplikaci **Mapy**, je třeba vybrat následující nastavení. Přejděte do části **Nastavení > Poloha** a povolte přístup k poloze pro aplikace Google.


Vyhledání místa

Zadejte adresu, kterou chcete najít, a poté klepněte na ikonu .




Můžete také klepnout na ikonu  a poté požadovanou adresu vyslovit.

Aktuální poloha

Klepnutím na ikonu  zobrazíte aktuální polohu.

Klepnutím na možnost **Prozkoumat okolí** zkontrolujete, co se nachází ve vašem okolí.

Plánování trasy

Klepněte na  a zadejte „**Vaši polohu**“ a „**Zvolte cíl**“, nebo stačí zvolit výchozí místo jako **Vaši polohu**“.

Zvolte si způsob dopravy: automobilem, autobusem, pěšky nebo na kole.

← z Vaše poloha

↩ Zvolte cíl



Hledejte rychleji

Uložte si adresu domova a práce a získejte tak trasy rychleji.

[PŘIHLÁSIT SE](#)



Synchronizace


Mezi zařízením a počítačem můžete přenášet data, jako je například hudba, obrázky, videa, dokumenty, soubory balíčků aplikací Android (APK) atd.

Propojení zařízení a počítače

Zařízení a počítač propojte kabelem USB.

Přejeďte prstem dolů z horní části obrazovky, na liště oznámení uvidíte zprávu „**USB na přenos souborů**“.

Klepněte na zprávu **USB na přenos souborů** a zobrazí se další možnosti.



Výběr režimu připojení počítače

Můžete vybrat z následujících možností:

- **Zařízení pro média (MTP):** Tento režim vyberte, pokud chcete mezi tabletem a počítačem přenést mediální soubory, jako například fotografie, videa nebo vyzváněcí tóny.
- **Fotoaparát (PTP):** Tento režim vyberte, pokud chcete mezi tabletem a počítačem přenést pouze fotografie a videa.
- **MIDI:** Tento režim vyberte, pokud chcete používat aplikace MIDI v zařízení se softwarem MIDI v počítači.
- **Nabíjení:** Tento režim vyberte, pokud chcete tablet jen nabít.

Instalace souborů APK

Postupujte následovně:

- Zařízení je třeba nastavit, aby umožnilo instalaci aplikací získaných z neznámých zdrojů.
- Přejděte do části **Nastavení > Zabezpečení**, vyberte možnost **Neznámé zdroje**.
- Soubor APK zkopírujte z počítače do zařízení v režimu „**Zařízení pro média (MTP)**“.
- Otevřete kategorii Aplikace v aplikaci **Správce souborů**.





Komunikace

Pomocí zařízení můžete odesílat zprávy a spravovat kontakty.


Kontakty

Kontakty můžete spravovat pomocí aplikace **Kontakty**, kde můžete kontakty také vytvářet.

Vytvoření kontaktu


- Přejděte do aplikace **Kontakty**.
- Klepněte na ikonu  a vytvořte kontakt.
- Vyberte umístění úložiště.
- Zadejte údaje o kontaktu, například „Jméno“, „Telefon“, „E-mail“ atd.
- Po dokončení klepněte na možnost .

Importování/exportování kontaktů

- Přejděte do aplikace **Kontakty**.
- Klepněte na možnost  > **Importovat/Exportovat**, vyberte kontakt, který chcete importovat/exportovat a klepněte na možnost **OK**.



*Volání


- Přejděte do aplikace **Telefon**.
- Klepněte na tlačítko , zadejte číslo a klepnutím na tlačítko  zahajte hovor.



Poznámka: Pro soukromé hovory je třeba vložit kartu SIM. Jinak jsou k dispozici pouze hovory na tísňové linky.

*Odeslání zprávy


- Přejděte do aplikace **Zasílání zpráv**.
- Zprávu můžete upravit klepnutím na položku .
- Klepnutím na možnost  vyberte kontakt a odešlete zprávu.






Nastavení

Domovská obrazovka nastavení

Klepněte na ikonu  > **Nastavení**. Když nastavujete v zařízení jiné funkce (kromě funkce **Naplánovat zapnutí/vypnutí**), přejeďte prstem doprava přes obrazovku a otevřete domovskou obrazovku nastavení.

Jazyk a zadávání

1. Klepněte na možnost  > **Nastavení** > **Jazyky a zadávání** > **Jazyky** > **Přidat jazyk**.
2. Vyberte jazyk, který chcete přidat.
3. Přetáhněte přidáný jazyk do prvního řádku.



Příloha

Důležité bezpečnostní a manipulační informace

Aby nedošlo k újmě na zdraví, poškození majetku nebo náhodnému poškození vašeho zařízení, přečtěte si před jeho používáním všechny informace uvedené v této části. Další tipy, které vám pomohou se zařízením bezpečně pracovat, najdete na stránce: <http://www.lenovo.com/safety>.

Se zařízením zacházejte opatrně

Zařízení neupusťte, neohýbejte, nepropichujte, nevkládejte do něj cizí předměty ani na něj nepokládejte těžké předměty. Mohlo by dojít ke zničení citlivých komponent uvnitř.

Obrazovka vašeho zařízení je vyrobena ze skla. Sklo se může rozbít, pokud zařízení spadne na tvrdý povrch, je vystaveno velkému nárazu nebo tlaku těžkého předmětu. Pokud sklo praskne nebo se z něj kus odštípne, nedotýkejte se rozbitého skla ani se ho nesnažte ze zařízení odstranit. Okamžitě přestaňte zařízení používat a vyžádejte si od technické podpory Lenovo informace o opravě, výměně nebo likvidaci.

Zařízení nepoužívejte v blízkosti zdrojů vysokých teplot nebo vysokého napětí, jako jsou elektrické spotřebiče, elektrická topná tělesa nebo elektrické vařiče. Aby nedošlo k poškození zařízení, používejte jej pouze při teplotě od 0 °C do 40 °C (lze skladovat při teplotě od -20 °C do 60°C).

Nevystavujte zařízení vodě, dešti, extrémní vlhkosti, potu ani jiným kapalinám.

Zařízení nerozebírejte ani jej neupravujte

Vaše zařízení je uzavřená jednotka. Neobsahuje žádné díly, jež by koncový uživatel mohl opravit. Veškeré vnitřní opravy musí provádět specializovaný servis s autorizací od společnosti Lenovo nebo technik autorizovaný společností Lenovo. Pokusy o otevíření nebo úpravu vašeho zařízení znamenají porušení záručních podmínek.

Upozornění na vestavěnou dobíjecí baterii

Nepokoušejte se vyměnit vnitřní dobíjecí lithium-iontovou (Li-ion) baterii. Pokud se baterie vymění za nesprávný typ, hrozí nebezpečí výbuchu. Ohledně výměny se obraťte na podporu Lenovo.

Upozornění na plastovém sáčku

NEBEZPEČÍ:

Plastové sáčky mohou být nebezpečné. Plastové sáčky ukládejte mimo dosah dětí a batolat, abyste zabránili nebezpečí udušení.

Informace o adaptéru

- **Chraňte zařízení a napájecí adaptér před vlhkostí.**

Nedovolte, aby bylo zařízení ponořeno do vody, ani ho neponechávejte tam, kde by s vodou nebo jinými tekutinami mohlo přijít do kontaktu.

- **Používejte pouze schválené metody nabíjení.**

Poznámka: Používejte pouze standardní napájecí adaptéry Lenovo. Použití napájecích adaptérů třetích stran ovlivní rychlost nabíjení, což způsobí abnormální nabíjení a potenciální poškození

zařízení.

- Připojte standardní napájecí adaptér do vhodné zásuvky.
- Použijte standardní datový kabel k připojení zařízení k počítači nebo zařízení, které vyhovuje rozhraní USB 2.0 nebo novějšímu.

Nabíjecí zařízení se mohou při běžném provozu zahřívat. Ujistěte se, že kolem nabíjecího zařízení může dostatečně proudit vzduch. V následujících případech nabíjecí zařízení odpojte:

- Nabíjecí zařízení bylo vystaveno dešti, tekutinám nebo nadměrné vlhkosti.
- Nabíjecí zařízení vykazuje známky fyzického poškození.
- Chcete-li nabíjecí zařízení vyčistit.

Varování:

Společnost Lenovo není zodpovědná za fungování nebo bezpečnost produktů, které nevyrobila nebo neschválila. Používejte pouze napájecí adaptéry a baterie schválené společností Lenovo.

Upozornění na použití při vysoké hlasitosti

Varování: Dlouhodobé vystavení hlasitému zvuku z libovolného zdroje může poškodit váš sluch. Čím je zvuk hlasitější, tím kratší doba stačí k poškození sluchu. Jak si sluch chránit:

- Omezte dobu používání náhlavní soupravy nebo sluchátek při vysoké hlasitosti.
- Nezvyšujte hlasitost, abyste blokovali rušné okolí.
- Snižte hlasitost, pokud neslyšíte mluvit osoby ve vašem okolí.

Pokud pociťujete problémy se sluchem, např. pocit tlaku nebo naplněných uší, zvonění v uších nebo slyšíte řeč zastřeně, musíte přestat zařízení poslouchat prostřednictvím náhlavní soupravy nebo sluchátek a nechat si vyšetřit sluch.



Při použití zařízení v motorovém vozidle nebo na kole dávejte pozor

Vaše bezpečí a bezpečí ostatních je vždy na prvním místě. Dodržujte zákony. Místní zákony a nařízení mohou určovat možnosti použití přenosných elektronických zařízení, jakým je vaše zařízení, při řízení motorového vozidla nebo při jízdě na kole.

Likvidaci provádějte v souladu s místními zákony a nařízeními

Zařízení na konci jeho životnosti nerozbíjejte, nezapalujte, neponořujte do vody ani ho nelikvidujte jakýmkoli jiným způsobem, než jaký stanovují místní zákony a nařízení. Některé vnitřní části obsahují látky, jež mohou při nesprávné likvidaci explodovat, vytéci nebo poškodit životní prostředí.

Další informace najdete v části „Informace týkající se životního prostředí a recyklace“.

Zařízení a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí

Vaše zařízení obsahuje malé části, jimiž by se malé děti mohly udusit. Skleněná obrazovka se navíc může rozbít nebo prasknout, pokud je upuštěna nebo hodena na tvrdý povrch.

Chraňte svá data a software

Neodstraňujte neznámé soubory ani neměňte názvy souborů a adresářů, které jste sami nevytvořili, jinak může dojít k selhání softwaru vašeho zařízení.

Uvědomte si, že pokud získáváte přístup k síťovým prostředkům, může to vaše zařízení vystavit počítačovým virům, hackerům, spywaru a dalším škodlivým činnostem, které mohou vaše zařízení, software a data poškodit. Zajištění přiměřené ochrany v podobě aktualizovaných bran firewall, antivirových programů a softwaru proti spywaru je vaše odpovědnost.

Elektrické spotřebiče uchovávejte odděleně od vašeho zařízení. Patří mezi ně elektrické

ventilátory, rádia, reproduktory s vysokým výkonem, klimatizační zařízení a mikrovlnné trouby. Silná magnetická pole vytvářená těmito zařízeními mohou totiž poškodit obrazovku nebo data vašeho zařízení.

Uvědomte si, že vaše zařízení generuje teplo

Když je zařízení zapnuté nebo když se dobíjí baterie, některé části se mohou zahřívat. Dosažená teplota závisí na rozsahu systémové aktivity a na úrovni nabití baterie. Dlouhodobý kontakt s tělem, dokonce i přes oděv, může být nepříjemný nebo i způsobit popáleniny. Vyvarujte se dlouhodobějšího kontaktu rukou, klína nebo jakékoli jiné části svého těla s některou horkou částí zařízení.

Upozornění na elektrické vyzařování

Prohlášení o shodě FCC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
Telephone: 1-919-294-5900

Upozornění IC

Toto zařízení splňuje průmyslovou licenci Kanady kromě norem RSS. Jeho provoz je podmíněn splněním dvou následujících podmínek:

- (1) Toto zařízení nezpůsobuje rušení a
- (2) musí být odolné vůči jakémukoli rušení, včetně rušení, která mohou způsobit jeho nežádoucí fungování.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Japonská vyhláška VCCI o shodě s emisní třídou B

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japonské prohlášení o shodě pro výrobky, které se zapojují do sítě s jmenovitým proudem menším nebo rovným 20 A na fázi

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informace týkající se životního prostředí, recyklace a likvidace

Obecné prohlášení o recyklaci

Společnost Lenovo vybízí vlastníky zařízení informačních technologií (IT) k odpovědné recyklaci již nepotřebných zařízení. Společnost Lenovo nabízí množství programů a služeb, jejichž cílem je pomoci vlastníkům v recyklaci jejich IT produktů. Další informace o recyklaci produktů Lenovo naleznete na webové stránce: <http://www.lenovo.com/recycling>.

Důležité informace o baterii a nařízení WEEE



Baterie a elektrická a elektronická zařízení označená symbolem přeškrtnutého kontejneru se nesmějí likvidovat jako netříděný komunální odpad. Baterie a odpad z elektrického a elektronického zařízení (WEEE) je třeba separovat prostřednictvím sběrných dvorů dostupných zákazníkům, ve kterých se zařízení sbírá, recykluje a zpracovává. Pokud je to možné, odeberte a oddělte baterie od odpadu WEEE, než umístíte zařízení WEEE do sběru odpadu. Sběr baterií je nutno provádět odděleně prostřednictvím rámce, který je k dispozici za účelem vrácení, recyklace a správného zacházení s bateriemi a akumulátory.

Informace pro jednotlivé země jsou dostupné na webové stránce <http://www.lenovo.com/recycling>.

Informace o recyklaci baterií pro Brazílii

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Informace o recyklaci odpadů pro Japonsko

Informace o recyklaci a likvidaci odpadů pro Japonsko jsou dostupné na této webové stránce: <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Informace o recyklaci odpadů pro Indii

Informace o recyklaci a likvidaci odpadů pro Indii jsou dostupné na této webové stránce: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Recyklační značka baterií

- Informace o recyklaci baterií na Tchaj-wanu



- Informace o recyklaci baterií pro USA a Kanadu



- Informace o recyklaci baterií pro Evropskou unii



Informace o modelu ENERGY STAR



ENERGY STAR® je společný program organizace U.S. Environmental Protection Agency a Ministerstva energetiky USA, jehož cílem je úspora finančních prostředků a ochrana prostředí prostřednictvím produktů a metod efektivních z hlediska energetiky.

Společnost Lenovo je hrdá, že svým zákazníkům může nabízet produkty splňující podmínky programu ENERGY STAR. Na počítači nebo na rozhraní pro nastavení napájení můžete najít značku ENERGY STAR. Telefony společnosti Lenovo s následujícím názvem modelu (pokud jsou opatřeny značkou ENERGY STAR) byly navrženy a testovány tak, aby vyhovovaly požadavkům programu ENERGY STAR pro tablety.

Lenovo TB-7504F

Používáním produktů splňujících kritéria programu ENERGY STAR a využíváním výhod funkcí pro řízení napájení vašeho tabletu můžete snížit spotřebu elektrického proudu. Snížená spotřeba proudu může přispět k potenciálním úsporám, čistějšímu životnímu prostředí a snížení emisí skleníkových plynů.

Další informace o programu ENERGY STAR naleznete na webové stránce:

<http://www.energystar.gov>.

Upozornění týkající se klasifikace při exportu

Tento produkt podléhá administrativním nařízením týkajícím se exportu EAR (Export Administration Regulations) Spojených států a má tržní číslo ECCN (Export Classification Control Number) 5A992.c. Produkt může být opakovaně exportován do jakékoli země vyjma zemí, na které je uvaleno embargo a které jsou uvedeny v seznamu zemí EAR E1.

Řešení problémů

Po instalaci aplikace se zobrazí zpráva o nedostatku paměti

Uvolněte paměť a zkuste aplikaci nainstalovat znovu.

Dotyková obrazovka nefunguje nebo nereaguje

Stiskněte vypínač a podržte ho na dobu delší než 8 sekund, dokud se zařízení nevypne. Poté zapněte zařízení znovu normálním způsobem.

Zařízení se nezapne nebo dojde k selhání systému

Nabíjejte baterii po dobu půl hodiny a poté stiskněte a podržte vypínač na více než 8 sekund, dokud se zařízení nevypne. Poté zapněte zařízení znovu normálním způsobem.

Zařízení nemá přístup k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě

Restartujte bezdrátový router nebo přejděte k možnosti Nastavení a restartujte síť WLAN.

Zařízení nelze probudit z režimu spánku

Stiskněte vypínač a podržte ho na dobu delší než 8 sekund, dokud se zařízení nevypne. Poté zapněte zařízení znovu normálním způsobem.