

# Yoga Book C930

## Uživatelská příručka

Lenovo YB-J912F

Lenovo YB-J912L

The Lenovo logo is positioned in the bottom right corner of the page. It consists of the word "Lenovo" in a white, sans-serif font, oriented vertically within a teal-colored rectangular background. A small trademark symbol (TM) is located at the top right of the word "Lenovo".

# Základy


Před použitím této příručky a produktu si přečtěte následující:

- *Stručná úvodní příručka*
- *Prohlášení o souladu*
- „Důležité bezpečnostní a informace o správném zacházení“ v „Příloze“

Na stránkách <http://support.lenovo.com> je k dispozici aktualizovaná *Stručná úvodní příručka* a dokument *Prohlášení o souladu*.

**Poznámka: Všechny obrázky a ilustrace v tomto dokumentu jsou pouze orientační a mohou se od konečného výrobku lišit.**

## Technické údaje

Model	Lenovo YB-J912F	Lenovo YB-J912L
<b>Procesor</b>	Zobrazení systémových vlastností vašeho počítače. Postup je následující: Podržte tlačítko  , vyberte možnost <b>Průzkumník souborů</b> , podržte tlačítko Tento počítač a nakonec vyberte možnost <b>Vlastnosti</b> .	
<b>Baterie</b>	35,8 Wh	35,8 Wh
<b>Bezdrátová komunikace</b>	<p>Model WLAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• WLAN (802.11a/b/g/n/ac) ; dvě pásma (2,4 GHz a 5 GHz) ; HT80 s MIMO;</li><li>• Bluetooth 4.2;</li></ul>	<p>Model s WLAN + mobilním připojením</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• WLAN (802.11a/b/g/n/ac) ; dvě pásma (2,4 GHz a 5 GHz) ; HT80 s MIMO;</li><li>• Bluetooth 4.2;</li><li>• UMTS (WCDMA)/HSPA/HSPA+/ DC HSDPA (850, 900, 1 700/2 100, 1 900, 2 100 MHz) ;</li><li>• FDD-LTE (Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 30, 66) ; TD-LTE (Band 38, 39, 40, 41);</li><li>• Pouze mobilní data. V některých zemích není technologie LTE podporována. Chcete-li zjistit, zda vaše zařízení funguje se sítěmi LTE ve vaší zemi, kontaktujte svého poskytovatele.</li></ul>

# Lenovo Vantage

Hledáte pomoc? Aplikace Lenovo Vantage poskytuje podporu s přímým přístupem k asistenci a fórům na webu společnosti Lenovo\*, k často kladeným dotazům\*, aktualizacím systému\*, testům funkčnosti hardwaru, kontrolám stavu záruky\*, žádostem o servis\*\* a stavu opravy\*\*.

Poznámka:


\* Vyžaduje přístup k datové síti.

\*\* Není k dispozici ve všech zemích.



# Obrazovka E Ink

V pravém horním rohu obrazovky E Ink naleznete následující panel nástrojů E Ink.

Klepnutím na ikony můžete snadno používat odpovídající funkce.

Další informace o používání obrazovky E Ink najdete v návodu. Klepněte na nabídku  > **Nápověda** > **Návod**

## k obsluze displeje E Ink.





## Klávesnice E Ink

Klávesnice E Ink je nová revoluční klávesnice, která kombinuje standardní rozvržení klávesnice s elektronickým inkoustem. Podle potřeby můžete zvolit oblíbený styl klávesnice i jazyk.

Jako styl klávesnice můžete použít **Moderní** nebo **Klasický**.


### Moderní

Větší klávesy přinášejí lepší uživatelskou zkušenost. Klepnutím na ikonu  zobrazíte trackpad a klepnutím na jakékoli písmeno či symbol přepnete zpět na mezerník.



### Klasický

Klasické rozložení lépe vyhovuje vašim uživatelským návykům.



Jazyk klávesnice se nemění automaticky při změně jazyka systému, je třeba jej změnit ručně.














Jazyk klávesnice lze vybrat ze seznamu jazyků a vybrat metodu vkládání. Na obrazovce E Ink klepněte na ikonu

 > **Klávesnice E Ink** > **Jazyk klávesnice**.


**Poznámka:** Rozložení klávesnice se může lišit podle vaší polohy a jazyka.

## Klávesové zkratky

Standardně jsou funkční klávesy (jako jsou klávesy F1 a F2 na počítači) nastaveny jako klávesové zkratky a umožňují vám tak provádět běžné úkoly.

 	Ztlumit/zrušit ztlumení		Snížit hlasitost
	Zvýšit hlasitost		Povolit/zakázat režim letadla
	Snížit jas		Zvýšit jas
	Spustit Cortanu		Otevřít nastavení Windows
	Zpět		Pozastavit/přehrát
	Dopředu		Pořídít snímek obrazovky

## Trackpad













Klepnutím na ikonu  ve spodní části klávesnice můžete aktivovat trackpad. Trackpad lze používat jako běžnou myš.



Klepnutí do levé části:  
Klepnutím do této části simulujete kliknutí levým tlačítkem běžné myši.



Klepnutí do pravé části:  
Klepnutím do této části simulujete kliknutí pravým tlačítkem běžné myši.

Nejpoužívanější gesta trackpadu:

	<b>Klepnutí jedním prstem:</b> Kliknutí na levé tlačítko myši		<b>Pohyb jednoho prstu po obrazovce:</b> Pohyb kurzorem
	<b>Klepnutí dvěma prsty:</b> Kliknutí na pravé tlačítko myši		<b>Roztažení/stažení dvou prstů:</b> Přiblížení a oddálení obrazovky
	<b>Pohyb dvěma prsty nahoru/dolů:</b> Procházení nahoru/dolů po obrazovce nebo v dokumentech		<b>Klepnutí třemi prsty:</b> Rychlé spuštění Cortany
	<b>Pohyb třemi prsty nahoru:</b> Zobrazení všech otevřených oken		<b>Pohyb třemi prsty dolů:</b> Zobrazení plochy
	<b>Pohyb třemi prsty vlevo/vpravo</b> Procházení mezi otevřenými okny		<b>Klepnutí čtyřmi prsty:</b> Rychlé otevření centra akcí
	<b>Pohyb čtyřmi prsty nahoru:</b> Zobrazení všech otevřených oken		<b>Pohyb čtyřmi prsty dolů:</b> Zobrazení plochy

Nastavení trackpadu lze dále přizpůsobit: Přejděte do nabídky  >  > **Zařízení** > **Dotyková podložka**.



# Poznámky E Ink


Po aktivaci funkce Poznámky E Ink můžete okamžitě zadávat poznámky nebo kreslit i se zamčenou obrazovkou LCD. Pero Lenovo Precision Pen\* podporuje snímání tlaku a pohybu a můžete ho používat pro psaní a kreslení stejně jako běžné pero a papír.

**Poznámka:** Pero Lenovo Precision Pen není součástí všech modelů.


## Otevření poznámky E Ink


1. Klepnutím na ikonu  otevřete poznámku E Ink.



2. Další informace o používání poznámek E Ink naleznete v návodu. Přejděte na  > ●●● > **Nápověda**.

## Vytvoření nové stránky

**+** : Vytvořte novou stránku. Poznámky E Ink nabízí řadu šablon pro psaní poznámek. Po výběru šablony lze klepnout na **Zapamatovat mou volbu. Neptat se znovu**. Další poznámka, kterou vytvoříte, použije jako výchozí aktuální šablonu. Chcete-li změnit šablonu či nastavení, přejděte na  > ●●● > **Šablona poznámky** a zvolte jinou šablonu nebo klepněte na **Dotázat se při každém vytvoření nové šablony**.



## Metoda psaní





Při psaní a kreslení můžete přepínat mezi dotykem a perem Lenovo Precision Pen.


K psaní nebo kreslení můžete použít prst nebo pero, ale nikoli oboje.

## Psaní poznámky E Ink

Během psaní nové poznámky se její obsah bude postupně zobrazovat na obrazovce E Ink a průběžně ukládat.

 : Výběr typu pera. Dlouhým stiskem otevřete nabídku možností, ve které máte na výběr následující:



 : Nastavení tloušťky pera.

 : Zapnutí/vypnutí funkce Chytrý štětec. Se zapnutou funkcí Chytrý štětec se běžné tvary, které nakreslíte, například kružnice, obdélníky a čáry, automaticky optimalizují.

Zapnuto  Vypnuto

 : Guma. Dlouhým stiskem otevřete nabídku možností, ve které máte na výběr následující:


 : Vymazání všeho na aktuální stránce.


 : Pořízení snímku obrazovky LCD a vložení obrázku do poznámky E Ink. Poté můžete obrázek upravit, například změnit jeho velikost nebo jej smazat. Klepněte na  a poté na snímek, chcete-li jej znovu upravit.



## Výběr a kopírování



 : Načrtnutím čáry okolo požadovaného obsahu jej vyberte.

 : Zkopírujte daný obsah. Dlouhým stiskem otevřete nabídku možností, ve které máte na výběr následující:

 : Kopírovat jako obrázek.


 : Kopírovat jako text.


 : Kopírovat jako vzorec.

 : Kopírovat jako graf.


Poté jej můžete vložit do podporovaných aplikací.

## Vrácení a zopakování akce

 : Vrátil změnu.

 : Znovu provést změnu.

## Procházení poznámek E Ink

Klepnutím na ikonu  vložte boční lištu poznámek E Ink. Miniatury všech stránek jsou uvedeny na levé straně Obrazovky E-Ink. Lze zobrazit náhledy všech stránek a provést kteroukoli z následujících akcí:

Stránku můžete při procházení upravit klepnutím na její miniaturu.


 : Otevřete nabídku poznámky E Ink.



➤ **Jazyk rozpoznávání textu** Je vhodné nastavit jej na jazyk, který E Ink používá ke konverzi textu.

➤ **Šablona poznámky**

➤ **Nápověda**

➤ **O poznámkách E Ink**

 : Odstranění poznámek. Vyberte poznámku, kterou chcete odstranit, a klepněte na tlačítko **Smazat**.


 : Zobrazení miniatur všech stránek v režimu celé obrazovky. Klepnutím na ikonu  zobrazíte všechny miniatury stránky jako seznam.


# Čtečka E Ink

Po aktivaci čtečky E Ink můžete procházet soubor PDF apod.<sup>①</sup> otevřený na Obrazovce E Ink. Čtečka E Ink snižuje zátěž pro vaše oči.

① V závislosti na verzi softwaru.


## Otevření čtečky E Ink



1. Klepnutím na ikonu  aktivujete čtečku E Ink.
2. Otevřete seznam souborů a vyhledejte soubor, který chcete přečíst.
3. Stránku lze otočit klepnutím na levou/pravou stranu obrazovky nebo přejetím prstem doleva/doprava.



## Nabídka čtečky E Ink


Klepnutím doprostřed Obrazovky E Ink otevřete nabídku pro čtečku E Ink. Novým klepnutím doprostřed skryjete lištu nástrojů.

-  : Vyberte soubor.


Všechny soubory: Zobrazení všech souborů ze zařízení, které jsou vhodné ke čtení.


Poslední: Poslední soubory seřazené podle času.

-  : Zadáním čísla stránky můžete rychle přejít na požadované místo.
-  : Přiblížení. Stránka se zvětší a podle standardního nastavení vyplní celou obrazovku. Klepnutím doprostřed Obrazovky E Ink otevřete nabídku pro Přiblížení.

 : Přesun na ostatní části stránky.


 : Úprava zvětšení.

 : Přizpůsobení stránky na velikost celé obrazovky.

 : Konec přiblížení.



## Výběr a kopírování

-  : Vyberete požadovanou oblast stránky.

 : Pořízení snímku aktuálně vybrané oblasti.

 : Zrušení výběru.

## Zobrazení celé stránky / dvou stránek

V orientaci na šířku můžete klepnout na ikonu  nebo  a zobrazit tak celou stránku nebo dvě stránky vedle sebe.

# Nastavení Obrazovky E Ink


Obrazovku E Ink si můžete přizpůsobit. Klepněte na ikonu  a vyberte požadovanou kartu.


## Klávesnice E Ink

### - Zvuk klávesnice

Klepnutím na ikonu **Zvuk klávesnice** můžete zapnout nebo vypnout zvuk stisknutí tlačítka klávesnice.

Pokud je zvuk klávesnice zapnutý, můžete klepnutím na ikonu  /  upravit hlasitost zvuku.

Poznámka: Je-li vaše zařízení ztlumené , zvuk klávesnice je rovněž ztlumený, i když je v nastavení zapnutý.




### - Vibrace klávesnice

Při psaní bude klávesnice jemně vibrovat. Ve výchozím nastavení je funkce **Vibrace klávesnice** povolena.

Klepnutím na přepínač **Vibrace klávesnice** můžete tuto funkci zapnout nebo vypnout.

Pokud je funkce **Vibrace klávesnice** zapnutá, klepnutím na ikonu  /  můžete upravit intenzitu vibrací.



### - Styl klávesnice

Klávesnice E Ink využívá standardní rozvržení. Podle potřeby můžete upravit styl a barvu klávesnice.

### - Jazyk klávesnice

Jazyk klávesnice lze změnit. Jazyk klávesnice se nemění automaticky při změně jazyka systému, je třeba jej změnit ručně. Jazyk klávesnice lze vybrat ze seznamu jazyků a vybrat metodu vkládání.

**Poznámka:** Rozložení klávesnice se může lišit podle vaší polohy a jazyka.

## Nastavení obrázku E Ink

Vzor spořiče obrazovky E Ink lze změnit nebo jej zcela deaktivovat.

## Otevření zaklepáním

Zde můžete povolit nebo zakázat funkci Otevření zaklepáním.

## Nápověda

Po klepnutí na tuto kartu si můžete přečíst další informace o používání Obrazovky E Ink.

# Lenovo Precision Pen

Díky 4096 úrovním detekce tlaku při dotyku a funkci sledování pohybu pera nad obrazovkou můžete pomocí pera Lenovo Precision Pen nahradit své prsty a získat tak přístup k řadě nových možností, jako je pořizování snímků obrazovky nebo práce s konkrétními aplikacemi při psaní nebo malování na obrazovce LCD i E Ink.

**Poznámka:** Pero Lenovo Precision Pen není součástí všech modelů.

## Používání pera Lenovo Precision Pen v prostředí Windows Ink

V aplikacích Windows Ink, jako je **Skicák** a **Rychlé poznámky**, můžete pomocí pera Lenovo Precision Pen rychle přenášet své nápady v podobě skic na obrazovku LCD.

### Tlačítko Bluetooth

Přiložte pero Lenovo Precision Pen k obrazovce LCD a stisknutím tlačítka Bluetooth v horní části pera můžete snadno provést příslušnou akci.

Nastavení pera Lenovo Precision Pen si můžete prohlédnout a vhodně přizpůsobit následujícím způsobem:

Přejděte do nabídky  >  > **Zařízení** > **Pero a Windows Ink**.

#### Funkce po jednom stisknutí tlačítka Bluetooth



Jedním stisknutím tlačítka Bluetooth otevřete **poznámku E Ink**.

#### Funkce po dvojitém stisknutí tlačítka Bluetooth




Dvojitým stisknutím tlačítka Bluetooth aktivujete funkci **kreslení po obrazovce**. Zachyťte jednoduše obsah obrazovky a pomocí pera Lenovo Precision Pen označte důležitá místa.

#### **Poznámka:**

- Závisí na předinstalované aplikaci.
- Před stisknutím tlačítka Bluetooth v horní části pera Lenovo Precision Pen se ujistěte, že je pero Lenovo Precision Pen již spárováno s vaším zařízením.


### Boční tlačítka

#### Funkce kliknutí pravým tlačítkem



Stiskněte horní část bočního tlačítka a perem se dotkněte dotykového displeje.

#### Mazání




Podržte spodní část bočního tlačítka a hrot pera přesuňte do oblasti, kterou chcete vymazat.

# Používání pera Lenovo Precision Pen v poznámkách E Ink

S pomocí pera Lenovo Precision Pen můžete v aplikaci Poznámky E Ink vytvářet na Obrazovce E Ink poznámky stejně, jako byste používali obyčejnou tužku.

## Boční tlačítka


### Kopírování poznámky E Ink



Stisknutím horní části bočního tlačítka zkopírujete příslušný obsah.

Poznámka: Hrot pera se musí nacházet do vzdálenosti 5 mm od obrazovky E Ink.


### Mazání





Podržte spodní část bočního tlačítka a hrot pera přesuňte do oblasti, kterou chcete vymazat.

# Otisk prstu

Obrazovku můžete rychle odemknout, když se dotknete senzoru otisku prstu.



## Registrace otisku prstu

Při prvním spuštění zařízení doporučujeme postupovat podle pokynů na obrazovce a zaregistrovat svůj otisk prstu. K registraci otisku prstu můžete použít také nabídku  >  > **Účty** > **Možnosti přihlášení** > **Otisk prstu**.

Při registraci otisku prstu postupujte podle pokynů na obrazovce.

1. Prstem zcela zakryjte senzor otisku prstu a prst na 1 sekundu přiložte.
2. Stejný postup opakujte s ostatními částmi daného prstu, dokud nebude registrace otisku prstu úspěšně hotová.

Zaregistrovat můžete až 10 otisků prstu.

**Poznámka: Zatímco senzor otisku prstu používáte, indikátor otisku prstu bude svítit bíle.**

## Vymazání otisku prstu

Vedle otisku prstu, který chcete odstranit, klepněte na tlačítko **Odebrat**.

# Používání systému Windows 10

**Poznámka: Byla vydána aktualizovaná verze systému Windows® 10. Pokud tuto aktualizovanou verzi používáte, některé postupy se mohou lišit. Postupujte dle požadavků pro váš produkt.**

## Používání systémového rozhraní


Systém Windows 10 nabízí užitečnou nabídku Start s mnoha možnostmi.


Jedním z následujících způsobů otevřete nabídku Start:

- Stiskněte klávesu Windows  na klávesnici.
- Vyberte možnost Start  v levém spodním rohu plochy.

## Nastavení

V nabídce Nastavení můžete přizpůsobit funkce vašeho zařízení. Nastavení otevřete následovně:

- Otevřete nabídku Start a klepněte na možnost .




## Přizpůsobení nabídky Start

Nabídku Start můžete doplnit o oblíbené aplikace.

Přizpůsobení nabídky Start probíhá následovně:

1. Otevřete nabídku Start a všimněte si seznamu aplikací, který se otevře nalevo.
2. Podržte aplikaci, kterou chcete přidat do nabídky Start, a vyberte možnost **Připnout k nabídce Start**.





**Poznámka:** Aplikace ze seznamu aplikací můžete do nabídky Start přidat také přetažením.

## Přepnutí počítače do režimu spánku a jeho vypnutí


Pokud se chystáte počítač delší dobu nepoužívat, můžete jej přepnout do režimu spánku nebo vypnout.

### Přepnutí počítače do režimu spánku

Chcete-li se od počítače vzdálit jen na kratší dobu, přepněte jej do režimu spánku.

V tomto stavu lze počítač rychle probudit, aniž by musel proběhnout celý obvyklý postup spouštění.

Chcete-li počítač přepnout do režimu spánku, proveďte jeden z následujících postupů:




- Zavřete víko s displejem.
- Stiskněte spínací tlačítko.
- Otevřete nabídku Start a vyberte možnost  > **Režim spánku**.

Chcete-li počítač probudit, stiskněte znovu spínací tlačítko.

### Vypnutí počítače

Pokud počítač nehodláte delší dobu používat, vypněte jej.



Počítač vypnete jedním z těchto postupů:


- Otevřete nabídku Start a vyberte možnost  >  > **Vypnout**.
- Podržte ikonu  v levém spodním rohu nebo na ni klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost **Vypnout** nebo **odhlásit se** > **Vypnout**.

## Správce úloh a plochy

### Zobrazení úloh

Úlohy můžete zobrazit některou z těchto akcí:

- Na hlavním panelu vyberte tlačítko Zobrazení úloh .
- Stiskněte kombinaci kláves  + **Tab**.
- Přejeďte prstem z levého okraje obrazovky.



## Správa virtuální plochy

System Windows 10 umožňuje vytváření, správu a přepínání mezi virtuálními plochami.

Novou virtuální plochu vytvoříte jedním z následujících postupů:

- Otevřete zobrazení úloh a vyberte možnost **Nová plocha**.
- Stiskněte kombinaci kláves **Windows** + **Ctrl** + **D**.

K přepínání mezi plochami použijte některý z následujících postupů:

- Otevřete zobrazení úloh a vyberte požadovanou plochu.
- Stisknutím kombinace kláves **Windows** + **Ctrl** + **<** / **>** šipka vlevo/vpravo procházejte mezi vytvořenými plochami.

# Příloha

## Důležité bezpečnostní informace a informace o správném zacházení

Aby nedošlo k újmě na zdraví, poškození majetku nebo náhodnému poškození vašeho zařízení, přečtěte si před jeho používáním všechny informace uvedené v této části. Další informace k bezpečnému používání zařízení najdete na adrese <http://www.lenovo.com/safety>.

### Se zařízením zacházejte opatrně

Zařízení neupusťte, neohýbejte, nepropichujte, nevkládejte do něj cizí předměty ani na něj nepokládejte těžké předměty. Mohlo by dojít ke zničení citlivých komponent uvnitř. Zařízení nepoužívejte v blízkosti zdrojů vysokých teplot nebo vysokého napětí, jako jsou elektrické spotřebiče, elektrická topná tělesa nebo elektrické vařiče. Aby nedošlo k poškození, zařízení používejte pouze při teplotách od 0 do 35 °C (skladování v teplotách od -20 do 60 °C).

Nevystavujte zařízení vodě, dešti, extrémní vlhkosti, potu ani jiným kapalinám.

### Zařízení nerozebírejte ani jej neupravujte

Vaše zařízení je uzavřená jednotka. Neobsahuje žádné díly, jež by koncový uživatel mohl opravit. Veškeré vnitřní opravy musí provádět specializovaný servis s autorizací od společnosti Lenovo nebo technik autorizovaný společností Lenovo. Pokusy o otevření nebo úpravu vašeho zařízení znamenají porušení záručních podmínek.

### Upozornění týkající se dobíjecí baterie

**POZOR:** V případě nahrazení baterie nesprávným typem hrozí nebezpečí výbuchu.

Pokud budete lithiovou baterii vyměňovat, použijte jen stejný nebo ekvivalentní typ doporučený výrobcem.

Baterie obsahuje lithium a může při nesprávném použití, manipulaci nebo likvidaci explodovat.

Použité baterie zlikvidujte podle pokynů.

Co nesmíte s baterií dělat:

házet nebo ponořovat do vody,

opravovat či rozebírat,

zahřívat na více než 100 °C.

### Upozornění k plastovým sáčkům

**NEBEZPEČÍ:**

Plastové sáčky mohou být nebezpečné. Plastové sáčky ukládejte mimo dosah dětí a batolat, abyste zabránili nebezpečí udušení.

## Informace o adaptéru

- **Chraňte zařízení a napájecí adaptér před vlhkostí.**

Nedovolte, aby bylo zařízení ponořeno do vody, ani ho neponechávejte tam, kde by s vodou nebo jinými tekutinami mohlo přijít do kontaktu.

- **Používejte pouze schválené metody nabíjení.**

Poznámka: Používejte pouze standardní napájecí adaptéry Lenovo. Použití napájecích adaptérů třetích stran ovlivní rychlost nabíjení, což způsobí abnormální nabíjení a potenciální poškození zařízení.

- Připojte standardní napájecí adaptér do vhodné zásuvky.
- Použijte standardní datový kabel k připojení zařízení k počítači nebo zařízení, které vyhovuje rozhraní USB 2.0 nebo novějšímu.

Nabíjecí zařízení se mohou při běžném provozu zahřívat. Ujistěte se, že kolem nabíjecího zařízení může dostatečně proudit vzduch. V následujících případech nabíjecí zařízení odpojte:

- Nabíjecí zařízení bylo vystaveno dešti, tekutinám nebo nadměrné vlhkosti.
- Nabíjecí zařízení vykazuje známky fyzického poškození.
- Chcete-li nabíjecí zařízení vyčistit.

### Varování:

**Společnost Lenovo není zodpovědná za fungování nebo bezpečnost produktů, které nevyrobila nebo neschválila. Používejte pouze napájecí adaptéry a baterie schválené společností Lenovo.**

## Při použití zařízení v motorovém vozidle nebo na kole dávejte pozor

Vaše bezpečí a bezpečí ostatních je vždy na prvním místě. Dodržujte zákony. Místní zákony a nařízení mohou určovat možnosti použití přenosných elektronických zařízení, jakým je vaše zařízení, při řízení motorového vozidla nebo při jízdě na kole.

## Likvidaci provádějte v souladu s místními zákony a nařízeními

Zařízení na konci jeho životnosti nerozbíjejte, nezapalujte, neponežujte do vody ani ho nelikvidujte jakýmkoli jiným způsobem, než jaký stanovují místní zákony a nařízení. Některé vnitřní části obsahují látky, jež mohou při nesprávné likvidaci explodovat, vytéci nebo poškodit životní prostředí.

Další informace najdete v části „Informace týkající se životního prostředí a recyklace“.

## Zařízení a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí

Vaše zařízení obsahuje malé části, jimiž by se malé děti mohly udusit. Skleněná obrazovka se navíc může rozbít nebo prasknout, pokud je upuštěna nebo hozena na tvrdý povrch.

## **Chraňte svá data a software**

Neodstraňujte neznámé soubory ani neměňte názvy souborů a adresářů, které jste sami nevytvořili, jinak může dojít k selhání softwaru vašeho zařízení.

Uvědomte si, že pokud získáváte přístup k síťovým prostředkům, může to vaše zařízení vystavit počítačovým virům, hackerům, spywaru a dalším škodlivým činnostem, které mohou vaše zařízení, software a data poškodit. Zajištění přiměřené ochrany v podobě aktualizovaných bran firewall, antivirových programů a softwaru proti spywaru je vaše odpovědnost.

Elektrické spotřebiče uchovávejte odděleně od vašeho zařízení. Patří mezi ně elektrické ventilátory, rádia, reproduktory s vysokým výkonem, klimatizační zařízení a mikrovlnné trouby. Silná magnetická pole vytvářená těmito zařízeními mohou totiž poškodit obrazovku nebo data vašeho zařízení.

## **Uvědomte si, že vaše zařízení generuje teplo**

Když je zařízení zapnuté nebo když se dobíjí baterie, některé části se mohou zahřívat. Dosažená teplota závisí na rozsahu systémové aktivity a na úrovni nabití baterie. Dlouhodobý kontakt s tělem, dokonce i přes oděv, může být nepříjemný nebo i způsobit popáleniny. Vyvarujte se dlouhodobějšího kontaktu rukou, klína nebo jakékoli jiné části svého těla s některou horkou částí zařízení.

## **Upozornění na elektrické vyzařování**

### **Prohlášení o shodě FCC**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:  
Lenovo (United States) Incorporated  
1009 Think Place - Building One  
Morrisville, NC 27560  
Telephone: 1-919-294-5900



## Upozornění ISED

Toto zařízení je v souladu s normou RSS nepodléhající licenci „Innovation, Science and Economic Development Canada“. Jeho provoz je podmíněn splněním dvou následujících podmínek:

- (1) toto zařízení nezpůsobuje rušení;
- (2) musí být odolné vůči jakémukoli rušení včetně rušení, která mohou způsobit jeho nežádoucí fungování.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## Japonská vyhláška VCCI o shodě s emisní třídou B

この装置は、クラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

## Japonské prohlášení o shodě pro výrobky, které se zapojují do sítě se jmenovitým proudem menším nebo rovným 20 A na fázi

日本の定格電流が 20A/相以下の機器に対する高調波電流規制  
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

## Informace týkající se životního prostředí, recyklace a likvidace

### Obecné prohlášení o recyklaci

Společnost Lenovo vybízí vlastníky zařízení informačních technologií (IT) k odpovědné recyklaci již nepotřebných zařízení. Společnost Lenovo nabízí množství programů a služeb, jejichž cílem je pomoci vlastníkům v recyklaci jejich IT produktů. Informace o recyklaci produktů Lenovo naleznete na webové stránce

<http://www.lenovo.com/recycling>

## Důležité informace o baterii a nařízení OEEZ



Elektrické a elektronické zařízení označené symbolem přeškrtnutého kontejneru nesmí být likvidováno společně s netříděným odpadem. Odpad z elektrického a elektronického zařízení (OEEZ) je třeba likvidovat ve sběrných dvorech dostupných zákazníkům, ve kterých se baterie a zařízení sbírá, recykluje a zpracovává. Pokud je to možné, před předáním zařízení do sběrného systému vyjměte a izolujte baterie z odpadních zařízení. Sběr baterií probíhá odděleně ve sběrné síti pro vrácení, recyklaci a zpracování baterií a akumulátorů. Informace specifické pro vaši zemi jsou dostupné na adrese <http://www.lenovo.com/recycling>.

## Informace o recyklaci odpadů pro Japonsko

Informace o recyklaci a likvidaci odpadů pro Japonsko jsou dostupné na této webové stránce:

<http://www.lenovo.com/recycling/japan>

## Informace o recyklaci odpadů pro Indii

Informace o recyklaci a likvidaci odpadů pro Indii jsou dostupné na této webové stránce:

[http://www.lenovo.com/social\\_responsibility/us/en/sustainability/ptb\\_india.html](http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html)

## Recyklační značky baterií

- Informace o recyklaci baterií pro Tchaj-wan



- Informace o recyklaci baterií pro Spojené státy a Kanadu



US & Canada Only

- Informace o recyklaci baterií pro Evropskou unii

EU



## Informace o modelu ENERGY STAR



ENERGY STAR® je společný program organizace U.S. Environmental Protection Agency a Ministerstva energetiky USA, jehož cílem je úspora finančních prostředků a ochrana prostředí prostřednictvím produktů a metod efektivních z hlediska energetiky.

Společnost Lenovo je hrdá, že svým zákazníkům může nabízet produkty splňující podmínky programu ENERGY STAR. Na počítači nebo na rozhraní pro nastavení napájení můžete najít značku ENERGY STAR.

Tablety společnosti Lenovo s následujícím názvem modelu, pokud jsou opatřeny značkou ENERGY STAR, byly navrženy a testovány tak, aby vyhovovaly požadavkům programu ENERGY STAR pro tablety.

Lenovo YB-J912F / Lenovo YB-J912L

Používáním produktů splňujících kritéria programu ENERGY STAR a využíváním výhod funkcí pro řízení napájení vašeho tabletu můžete snížit spotřebu elektrického proudu. Snížená spotřeba proudu může přispět k potenciálním úsporám, čistějšímu životnímu prostředí a snížení emisí skleníkových plynů.

Další informace o programu ENERGY STAR naleznete na webové stránce: <http://www.energystar.gov>.

### Upozornění týkající se klasifikace při exportu

Tento produkt podléhá administrativním nařízením týkajícím se exportu EAR (Export Administration Regulations) Spojených států a má tržní číslo ECCN (Export Classification Control Number) 5A992.c. Produkt může být opakovaně exportován do jakékoli země, kromě zemí, na které je uvaleno embargo a které jsou uvedeny v seznamu zemí EAR E1.