

VLASTNOSTI

- Kompatibilní s většinou chytrých telefonů.
- Vhodný pro vodorovné i svislé žebrování větrací mřížky automobilu.
- Měkká pryž chrání větrací mřížku před poškrábáním.
- Vhodné pro mobilní telefony lehčí než 350 g

JAK POUŽÍVAT MAGNETICKÝ DRŽÁK

A: Použití s obdélníkovou kovovou destičkou

Mezi telefon a jeho obal vložte kovovou destičku. Nasadte telefon na magnetický držák.

B: Použití s kulatou kovovou destičkou s gelovou podložkou

Odstraňte průhledný ochranný film na kulaté kovové destičce. Přilepte kovovou destičku s gelovou podložkou doprostřed zadní strany telefonu. Přiložte kulatou kovovou destičku k magnetickému držáku.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Přilnavost je nedostatečná a nelze již dosáhnout stabilního přichycení. Jde o vadu a nebude již možné držák používat?

Úchytový magnetický plíšek se po delší době používání pokryje prachem, a proto dojde i ke snížení přilnavosti. Nejde o vadu, protože problém lze odstranit. Očistěte úchytový magnetický plíšek vodou a osušte jej. Dosáhnete znova původní přilnavosti.

Informace o výrobku a servisní síti najdete na internetové adrese www.gnd.cz



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ. PE SÁČEK
ODKLÁDEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
SÁČEK NENÍ NA HRANÍ. NEPOU-
ŽÍVEJTE TENTO SÁČEK V KOLÉB-
KÁCH, POSTÝLKÁCH, KOČÁRCÍCH NEBO DĚT-
SKÝCH OHRAĐKÁCH.

VLASTNOSTI

- Kompatibilný s väčšinou chytrých telefónov.
- Vhodný pre vodorovné i zvislé rebrovanie vetracej mriežky automobilu.
- Mäkká guma chráni vetraciu mriežku pred poškriabaním.
- Vhodné pre mobilné telefóny ľahšie ako 350 g

AKO POUŽÍVAŤ MAGNETICKÝ DRŽIAK

A: Použitie s obdĺžnikovou kovovou doštičkou

Medzi telefón a jeho obal vložte kovovú platničku. Nasadte telefón na magnetický držiak.

B: Použitie s guľatou kovovou doštičkou s gélovou podložkou

Odstráňte priehľadný ochranný film na okrúhlej kovovej doštičke. Prilepte kovovú doštičku s gélovou podložkou doprostred zadnej strany telefónu. Priložte guľatú kovovú doštičku k magnetickému držiaku.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Prílnavosť je nedostatočná a nemožno už dosiahnuť stabilné prichytenie. Ide o chybu a nebude už možné držiak používať?

Úchytkový magnetický pliešok sa po dlhšej dobe používania pokryje prachom, a preto dôjde aj k zníženiu prílnavosti. Nejde o chybu, pretože problém možno odstrániť. Očistite úchytkový magnetický pliešok vodou a osušte ho. Dosiahnete znova pôvodnú prílnavosť.

Informácie o výrobku a servisnej sieti nájdete na internetovej adrese www.gnd.cz



NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA.
PE VRECKO ODKLADAJTE
MIMO DOSAHU DETÍ. VRECKO
NIE JE NA HRANIE.

NEPOUŽÍVAJTE TOTO VRECÚŠKO V KOLÍSKACH,
POSTIELKACH, KOČÍKOCH ALEBO DETSKÝCH
OHRAĐKACH.

WŁAŚCIWOŚCI

- Zgodny z większością smartfonów.
- Można go umieszczać zarówno w pionowych jak i w poziomych kratkach wentylacyjnych.
- Miękka guma pozwoli na ochronę przed zadrapaniami kratek wentylacyjnych.
- Zastosowanie: telefony komórkowe o masie niższej niż 350 g

UŻYTKOWANIE UCHWYTU MAGNETYCZNEGO

A: Użytkowanie z prostokątną płytą metalową
Umieścić metalową płytę pomiędzy telefonem a obudową/etui. Przymocować telefon do uchwytu magnetycznego.

B: Użytkowanie z okrągłą płytą metalową, wyposażoną w poduszkę żelową
Zdjąć z płytki okrągłej przezroczystą folię za-abezpieczającą. Przymocować okrągłą płytę z poduszką żelową z tyłu telefonu, do jego środkowej części. Przymocować płytę do uchwytu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Siła przyciągania stała się niewystarczająca i nie można dobrze przymocować telefonu. Czy uchwyt jest zepsuty i czy nie będzie już trzymał? W przypadku dłuższego użytkowania na płytce magnetycznej zbiera się kurz, który powoduje zmniejszenie siły działania magnesu. Można jednak przywrócić sprawność urządzenia. Należy przemyć płytę magnetyczną za pomocą wody, a następnie osuszyć ją. To wystarczy, żeby przywrócić jej właściwości przyciągające.

Więcej informacji dotyczących urządzenia oraz serwisu znajduje się na naszej stronie internetowej www.gnd.cz



NIEBEZPIECZEŃSTWO
UDUSZENIA. TOREBKE Z PE
POŁOŻYĆ W MIEJSCU
BĘDĄCYM POZA ZASIĘGIEM
DZIECI. TOREBKA NIE SŁUŻY

DO ZABAWY! TEGO WORKA NIE NALEŻY
UŻYWAĆ W KOŁYSKACH, ŁÓŻECZKACH,
WÓZKACH LUB KOJCACH DZIECIĘCYCH.

JELLEMZŐK

- Szinte minden okos telefonnal kompatibilis.
- Függőleges és vízszintes szellőző nyílásokba való.
- Puha gumi védi a szellőző nyílásokat karcolás ellen.
- Alkalmas: 350g-nál könnyebb mobiltelefonok.

HOGYAN HASZNÁLHATÓ AMÁGNESESTARTÓ

A: Fémes lappal való használat

Helyezze a fémes lapot a telefon és telefontok közé! Tegye rá a telefont a mágneses tartóra!

B: B: Gélpárnával és kerék fém lappal való használat

Vegye le a védő átlátszó fóliát a fémes lapról! Rögzítse a gélpárnával felszerelt lapot a telefon hátsó oldalára, annak a közepére! Tegye rá a telefont a mágneses tartóra!

HIBAELHÁRÍTÁS

A tartó nem marad a szélvédőn, a tapadókorong nem elég erős, sérült, vagy egyáltalán nem marad az üvegen

A tapadókorong poros lehet a hosszú használat miatt, ezért a tapadó erő nem elegendő. Tisztítsa meg a tapadó korongot vízzel és szárítsa meg, a tapadókorong újra használható lesz.



FULLADÁSVESZÉLY. TARTSA A PE ZACSKÓT GYERMEKEKTŐL ELZÁRT HELYEN. A ZACSKÓ NEM JÁTÉKSZER. NE HASZNÁLJA EZT A ZACSKÓT BÖLCSÖKBEN, KIS-ÁGYAKBAN, BABAKOCSIKBAN, VAGY GYEREK JÁRÓKÁKBAN.

FEATURES

- Compatible with most of Smart-phones.
- Suitable for horizontal and vertical car air vent blades.
- Soft rubber can protect your air vent blades well from scratches.
- Suit for: mobile phones less than 350g

HOW TO USE THE MAGNETIC HOLDER

A: Use with Rectangle Metal plate

Put the metal plate between your phone and phone case. Attach your phone to the magnetic mount.

B: Use with Round Metal Plate with Gel Pad

Peel off the transparent protective film round metal plate. Stick the metal plate with gel pad on the back of the phone at center position. Snap the round metal plate on the magnetic mount

TROUBLE SHOOTING

The adhesive force is not enough and can't stick the windshield stably, is it broken or cannot stick anymore?

The suction magnetic plate will be dusty since long time usage, and suction will be reduced caused by that. But please don't worry about that, this product can be recycled. Please clean the suction magnetic plate with water and then dry it out, it will recover the adhesive force after that



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.

USER MANUAL

