

ION CZ-800-10

Návod k použití

Gramofonová přenoska CZ-800-10 vyhovuje následujícím gramofonům ION Audio:



Classic LP
Max LP
Mobile LP
iPTUSB
Archive LP
Forever LP
Live LP
Power Play
Quick Play Flash
Quick Play LP
Vinyl Motion
Vinyl Motion Deluxe
Air LP
Duo Deck
iLP
LP 2 GO
CD Direct
iProfile
Profile LP
Profile Pro



Technické parametry:


Jehla se safírovým hrotem
Hmotnost přenosky je 1,8 gramů
Výstupní napětí od 180 do 360 mV
Vyvážení na kanál 1 kHz, vnitřní 3 dB
Frekvenční odezva od 50 do 10 000 Hz


Postup výměny gramofonové přenosky ION CZ-800-10

- 1) Levou rukou uchopte jazýček na přední části hlavového krytu mezi prstem a palcem. Pravou rukou uchopte kazetu z boku a vytáhněte ji směrem od vás a dolů, přičemž levou rukou zatlačte na přídržnou sponu na hlavě.
- 2) Vytáhněte kazetu pryč a přesuňte hlavici na stranu
- 3) Držte kazetu levou rukou a pravou rukou odpojte dráty od kolíků. Zkuste jemně kroutit a tahat z kovových konektorů jeden po druhém. Netahejte za skutečné vodiče, protože by to mohlo způsobit poškození. Všimněte si, jak jsou připojeny vodiče - budete muset zapojit náhradní kazetu stejným způsobem.
- 4) Znovu připojte vodiče ve stejné konfiguraci a zacvakněte novou kazetu do hlavy.









DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz

