

Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA EVOLVE 40



Návod k použití

jabra.com/evolve40

A BRAND BY

GN Netcom

© 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Všechna práva vyhrazena. Jabra® je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní zde uvedené obchodní značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Vyrobeno v Číně

MODEL:HSC017
ENC010



Prohlášení o shodě naleznete na
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

1. VÍTEJTE.....	4
2. JABRA EVOLVE 40 PŘEHLED	5
2.1 VARIANTA STEREO	
2.2 VARIANTA MONO	
3. ZPŮSOB NOŠENÍ.....	7
3.1 STYL NOŠENÍ NA LEVÉM NEBO PRAVÉM UCHU	
3.2 UPRAVENÍ SPONY PŘES HLAVU	
3.3 UMÍSTĚNÍ MIKROFONU	
3.4 ULOŽENÍ MIKROFONU	
4. ZPŮSOB PŘIPOJENÍ	10
4.1 PŘIPOJENÍ K PC (S OVLADAČEM)	
4.2 PŘIPOJENÍ K MOBILNÍMU ZAŘÍZENÍ (BEZ OVLADAČE)	
5. ZPŮSOB POUŽITÍ.....	12
5.1 HOVORY	
5.2 VYŘIZOVÁNÍ VÍCE HOVORŮ	
5.3 INDIKÁTOR HOVORU (BUSYLIGHT)	
6. PODPORA.....	15
6.1 ČASTÉ DOTAZY	
6.2 PÉČE O NÁHLAVNÍ SOUPRAVU	
7. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	16

1. VÍTEJTE

Děkujeme vám za zakoupení Jabra Evolve 40. Doufáme, že se vám bude líbit!

VLASTNOSTI JABRA EVOLVE 40


- Indikátor hovoru (Busylight) na náhlavní soupravě a ovladač Jabra Evolve Link
- Diskrétní výklopné raménko mikrofону, integrované do spony přes hlavu, když se netelefonuje
- Slouží k připojení více zařízení (chytrý telefon nebo tablet) s 3.5mm konektorem jack (funkční ihned po připojení)
- Vynikající hudební a hlasové možnosti
- Hi-Fi zvuk

2. JABRA EVOLVE 40 PŘEHLED


2.1 VARIANTA STEREO




OVLADAČ (JABRA EVOLVE LINK)




2.2 VARIANTA MONO



Ovladač (Jabra Evolve Link)




3. ZPŮSOB NOŠENÍ




3.1 STYL NOŠENÍ NA LEVÉM NEBO PRAVÉM UCHU

Díky možnosti překlápění mikrofonu na druhou stranu (max. 270°) lze náhlavní soupravu Jabra Evolve 40 nosit na levé i pravé straně.




3.2 UPRAVENÍ SPONY PŘES HLAVU

Sponu přes hlavu si můžete nastavit tak, aby se vám nosila co nejpohodlněji.




3.3 UMÍSTĚNÍ MIKROFONU

Mikrofon doporučujeme umístit v blízkosti úst (cca 1,5 cm).




Mikrofon je ohebný, takže si jej můžete libovolně nastavit.



3.4 ULOŽENÍ MIKROFONU


Při poslechu hudby nebo venku lze mikrofon uložit do drážky ve sponě přes hlavu.



4. ZPŮSOB PŘIHOJENÍ

4.1 PŘIHOJENÍ K PC (S OVLADAČEM)

Náhlavní soupravu zcela zasuňte do ovladače a ten připojte k USB portu počítače.




Konektor jack náhlavní soupravy **MUSÍ** být zcela zasunut do ovladače pro náhlavní soupravu.

POZNÁMKA: Pokud se náhlavní souprava během hovoru odpojí od ovladače, hovor bude přidržen. Chcete-li pokračovat v hovoru, znovu připojte náhlavní soupravu k ovladači a ručně obnovte hovor na PC (v softwarovém telefonu).


4.2 PŘIPOJENÍ K MOBILNÍMU ZAŘÍZENÍ (BEZ OVLADAČE)

Náhlavní soupravu připojte přímo ke svému mobilnímu zařízení.







POZNÁMKA: Při připojení přímo k mobilnímu zařízení bude celková kvalita hovoru (pro vás i posluchače) nižší než při připojení k PC nebo tabletu pomocí ovladače (Jabra Evolve Link).

5. ZPŮSOB POUŽITÍ




5.1 HOVORY

FUNKCE	ÚKON
Přijetí/ ukončení hovoru	Klepněte na tlačítko Přijmout/ Ukončit
 Odřetí volání	Poklepejte na tlačítko Přijmout/ Ukončit
Stav baterie a připojení	Pokud hovor neprobíhá, poklepejte na tlačítko Přijmout/ Ukončit
 Nastavení hlasitosti	Klepněte na tlačítko Hlasitost, zvýšení nebo Hlasitost, snížení
 Indikátor hovoru svítí/ nesvítí	Klepněte na tlačítko Busylight
 Ztlumit/zrušit ztlumení mikrofonu	Klepněte na tlačítko Ztlumit mikrofon

5.2 VYŘIZOVÁNÍ VÍCE HOVORŮ

Náhlavní souprava dokáže přijmout a zpracovat více hovorů současně.

	FUNKCE	ÚKON
	Ukončete aktuální hovor a přijmete příchozí hovor	Klepněte na tlačítko Přijmout/Ukončit
	Přepínání mezi odloženým a aktivním hovorem	Stiskněte a (2 sekundy) přidrže tlačítko Přijmout/Ukončit
	Odložte aktuální hovor a přijmete příchozí hovor	Stiskněte a (2 sekundy) přidrže tlačítko Přijmout/Ukončit
	Odmítnutí příchozího hovoru během hovoru	Poklepejte na tlačítko Přijmout/Ukončit

5.3 INDIKÁTOR HOVORU (BUSYLIGHT)


Indikátory hovoru (busylight) na náhlavní soupravě a ovladači signalizuje, že jste zaneprázdněni.

RUČNĚ ZAPNOUT/VYPNOUT INDIKÁTOR HOVORU

Indikátor hovoru lze manuálně zapnout/vypnout klepnutím na tlačítko **Busylight** na ovladači. Indikátor hovoru lze aktivovat, i když právě neboláte.

ZAPNOUT/VYPNOUT FUNKCI INDIKÁTORU HOVORU (BUSYLIGHT)

Chcete-li zapnout/vypnout funkci Indikátoru hovoru, stiskněte a (3 sekundy) přidržte tlačítko **Busylight** na ovladači.



JABRA EVOLVE 40

6. PODPORA

6.1 ČASTÉ DOTAZY

Všechny časté dotazy naleznete na jabra.com/evolve40

6.2 PÉČE O NÁHLAVNÍ SOUPRAVU

- Náhlavní soupravu po vypnutí vždy bezpečně uschovejte.
- Vyvarujte se skladování při extrémních teplotách (nad 25 °C nebo pod -20 °C). Může to zkrátit životnost baterie a negativně ovlivnit funkčnost náhlavní soupravy.

7. TECHNICKÉ ÚDAJE

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA JABRA EVOLVE 40	SPECIFIKACE
Hmotnost náhlavní soupravy:	Monaurální náhlavní souprava 80 g, Stereo náhlavní souprava 113 g
Hmotnost ovladače:	55 g
Rozměry náhlavní soupravy:	Monaurální náhlavní souprava d 155,4 mm x š 58,6 mm x v 181 mm, stereo náhlavní souprava d 155,5 mm x š 58,6 mm x v 180,9 mm
Rozměry ovladače:	š 54 mm x v 14 mm
Mikrofony:	Mikrofon s potlačením šumu
Reproduktor:	28mm dynamický reproduktor
Maximální vstupní napětí reproduktoru	10 mW
Frekvenční rozsah reproduktoru:	70 hz - 20 khz
Délka kabelu:	Od ovladače k PC: 90 mm Od náhlavní soupravy k 3,5mm konektoru jack: 1,2 m
Provozní teplota:	-10 °C až 55 °C
Teplota uskladnění:	-20 °C až 25 °C

