

LVL50 KABELOVÝ HEADSET XBOX ONE

Návod k použití

PŘEHLED PRODUKTU:



LVL50 Kabelový headset



VYPNUTÍ MIKROFONU

- Mikrofon posuňte nahoru pro vypnutí.
- Mikrofon posuňte dolů pro zapnutí.



Návod k použití




NASTAVENÍ AUDIA

Nastavte požadovanou úroveň hlasitosti pomocí ovládání na pravém sluchátku.



Vyrobena v Číně.



- Nejprve zkontrolujte ovladač Xbox One a ujistěte se, že máte konektor 3,5 mm audio jack. Pokud ne, budete si muset zakoupit samostatný adaptér pro headset (podrobnosti najdete v části „Řešení problémů“).
- Zapojte 3,5 mm konektor headsetu do vašeho Xbox One ovladače.
- Zkontrolujte nastavení zvuku, abyste se ujistili, že vaše sluchátka LVL 50 vybraná jako přiřazené zvukové zařízení. Kliknutím na tlačítko „Menu“ na ovladači Xbox One otevřete nastavení ovladače>vyberte položku „Nastavení“>upravte nastavení náhlavní soupravy podle preference.

© 2020 Performance Designed Products LLC. PDP, PDP Gaming a jejich příslušná loga jsou ochrannými známkami a / nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Performance Designed Products LLC. Všechna práva vyhrazena.

Tento symbol se nazývá „Symbol přeškrtnutého koše s kolečky“. Pokud je tento symbol označený na produktu nebo obalu, znamená to, že produkt by neměl být likvidován spolu s běžným domácím odpadem. Elektrické / elektronické výrobky zlikvidujte pouze v systémech tříděného sběru, které obstarávají zhodnocení a recyklaci materiálů obsažených v produktu. Vaše spolupráce je nezbytná k zajištění likvidace těchto systémů a k zajištění ochrany životního prostředí.

ZÁRUKA

Pokrytí a doba platnosti

- PDP zaručuje, že tento produkt nebude obsahovat výrobní vady po dobu dvou let od původního data nákupu.

Tato záruka se vztahuje pouze k původním kupujícím s platným dokladem o koupi od autorizovaného prodejce PDP, který jasně zobrazuje datum nákupu.

Exkluzivní opravné prostředky a vyloučení

- Výhradními opravnými prostředky pro platné nároky bude oprava, výměna nebo vrácení produktu. Tato záruka nepokryvá chyby způsobené nehodami nebo nesprávným používáním výrobku, neautorizovanými nebo nesprávnými úpravami, opravami nebo manipulací.

LVL50 KÁBLOVÝ HEADSET XBOX ONE

Návod na použitie

PŘEHLED PRODUKTU:



LVL 50 Káblový headset



VYPNUTIE MIKROFONU

- Posuňte mikrofon hore k stlmeniu.
- Posuňte mikrofon dole k aktivovaniu.



Návod na použitie




AUDIO OVLÁDANIE

Nastavte úroveň hlasitosti pomocou ovládača na pravom slúchadle.



Vyrobene v Číně.



- Najprv skontrolujte ovladač Xbox One a uistite sa, že máte konektor 3,5 mm audio jack. Ak to tak nie je, budete musieť zakúpiť si samostatný adaptér pre headset (podrobnosti nájdete v časti „Riešenie problémov“).
- Zapojte 3,5 mm konektor headsetu do vášho Xbox One ovládača.
- Skontrolujte nastavenia zvuku, aby ste sa uistili, že sú vaše slúchadlá LVL 50 vybrané ako priradené zvukové zariadenie. Kliknutím na tlačidlo „Menu“ na ovládači Xbox One otvorte nastavenia ovládača> vyberte položku „Nastavenia“> upravte nastavenia náhlavnej súpravy podľa preferencie.

© 2020 Performance Designed Products LLC. PDP, PDP Gaming a ich příslušné loga jsou ochranné známky a registrované ochranné známky společnosti Performance Designed Products LLC. Všetky práva vyhrazené. Microsoft a Xbox sú registrované ochranné známky skupiny spoločnosti Microsoft. Všetky ostatné známky a loga sú v majetku svojich príslušných vlastníkov.

Tento symbol sa nazýva „Symbol prečiarknutého koša s kolieskami“. Ak je tento symbol označený na výrobku alebo obale, znamená to, že výrobok sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Zlikvidujte iba elektrické / elektronické položky v - systémech separovaného zberu, ktoré zabezpečujú zhodnocovanie a recykláciu materiálov nachádzajúcich sa v nich. Vaša spolupráca je nevyhnutná zabezpečiť likvidáciu týchto systémov a ochranu životného prostredia.

ZÁRUKA

Pokrytie a doba platnosti

- PDP zaručuje, že tento produkt nebude obsahovať výrobné chyby po dobu dvoch rokov od pôvodného dátumu nákupu.

Táto záruka sa vzťahuje iba na pôvodných kupujúcich s platným dokladom o kúpe od autorizovaného predajcu PDP, ktorý jasne zobrazuje dátum nákupu.

Exkluzívne opravné prostriedky a vylúčenia

- Výhradné opravné prostriedky pre platné nároky bude oprava, výmena alebo vrátenie produktu. Táto záruka nepokryva chyby spôsobené nehodami, alebo nesprávnym používaním výrobku, neautorizovanými alebo nesprávnymi úpravami, opravami alebo manipuláciou.

LVL50 VEZETÉKES HEADSET XBOX ONE

Használati utasítás

TERMÉKLEÍRÁS:



LVL50 Vezetékes headset



MIKROFON KIKAPCSOLÁSA

- A mikrofont lefelé mozdítva lehallkítja
- A mikrofont felfelé mozdítva aktiválja



Használati utasítás




AUDIO VEZÉRLÉS

A hangerő a kívánt szintre a bal fülhallgató vezérlőjén állítható be.



Gyártva Kínában.



- Először ellenőrizd az Xbox One vezérlő beállításait, és bizonyosodj meg arról, hogy 3,5 mm audio jack csatlakozója van. Ha ez nem így van, a headsethez adapter megvásárlása szükséges (részletek a „Problémamegoldás” pontban).
- Csatlakoztasd a headset 3,5 mm csatlakozóját az Xbox One vezérlőhöz.
- Ellenőrizd az audiobeállításokat, hogy megbizonyosodj arról, hogy az LVL 50 fejhallgató van-e kiválasztva a hozzárendelt audioszolgáltatás. Válaszd ki a „Menu” pontot az Xbox One vezérlőjén, nyisd meg a vezérlő beállításait> válaszd ki a „Beállítások”> pontot, módosítsd preferenciáidnak megfelelően a headset beállításait.

© 2020 Performance Designed Products LLC. A PDP, PDP Gaming és a hozzájuk tartozó logók a Performance Designed Products LLC védjegyei és / vagy bejegyzett védjegyei. Minden jog fenntartva. A Microsoft és az Xbox a Microsoft vállalatcsoport bejegyzett védjegyei. Az összes többi védjegy és logo az illetékes tulajdonosok tulajdona.

A szimbólum neve „Áthúzott keresek szemékosár”. Ha ez a szimbólum jelenik meg a terméken, vagy annak csomagolásán, akkor ez azt jelenti, hogy a termék a hagyományos háztartásbéli hulladékkal együtt nem szabad megsemmisíteni. Csak elektronikus / elektronikus hulladékot semmisítsen meg a szétválasztott hulladék rendszerében, melyek biztosítják a benne lévő anyagok értékesítését és újrahasznosítását. A környezet védelmére érdekében az Ön közreműködése elengedhetetlen.

GARANCIA

Lefedtség és annak időtartama

- A PDP garancia, hogy a termék az eredeti vásárlás dátumától számított két évig mentes bármilyen gyártási hibáktól.

Ez a jótállás csak az eredeti vásárlóra vonatkozik, akinek érvényes vásárlási igazolása van egy hivatalos PDP írvényesítőtől, amely egyértelműen feltünteti a vásárlás dátumát.

Kizárólagos jogorvoslatok és kizárások

- Kizárólagos jogorvoslatok az érvényes követelésekre a javítás, csere vagy a termék visszaszolgáltatása. Ez a jótállás nem terjed ki azokra hibákra, amelyeket a termék balesete vagy helytelen használata, illetéktelen vagy helytelen módosításai, javítása vagy a manipuláció okozott.