


SoloCam S40

Návod k použití


POPIS PRODUKTU

1. Solární panel
2. Čočka
3. Senzor pohybu
4. Senzor citlivý na světlo
5. Mikrofon
6. Indikátor LED
7. Tlačítko SYNC
8. Nabíjecí port typu C
9. Montážní otvor
10. Reproduktor



NABÍJENÍ KAMERY SOLOCAM

Kamera je napájena baterií



Nabíjení Svítí modře
Plně nabito Nesvítí

NASTAVENÍ KAMERY SOLOCAM

Stažení aplikace a nastavení systému

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci eufy Security a zaregistrujte si účet.




2. Podle pokynů na obrazovce přidejte kameru SoloCam.

MONTÁŽ KAMERY SOLOCAM

Výběr umístění

Kameru SoloCam S40 lze namontovat na zeď. Zvolte místo, odkud lze získat požadovaný výhled. Doporučujeme ji zavěsit 2-3 m nad zemí.




Chcete-li maximalizovat účinnost solárního panelu, vyberte místo, kam může kamera SoloCam S40 dopadat více slunečního světla.


Montáž kamery SoloCam S40

Kameru SoloCam S40 lze namontovat jak venku, tak v interiéru.


1. Otočením knoflíku montážního držáku proti směru hodinových ručiček jej uvolněte a demontujte.




2. Umístěte montážní držák ke stěně. Vrtákem o průměru 6 mm vyvrtejte otvory a poté do nich vložte kotvy; kotvy jsou nutné pro stěny, které jsou vyrobeny z tvrdých materiálů, jako je beton, cihly nebo omítka.



3. Pevně zašroubujte knoflík montážní konzoly do montážního otvoru kamery SoloCam.



4. Držte a přišroubujte kameru SoloCam k montážní konzoli. Otáčením kamery SoloCam upravte zobrazení a zkontrolujte je pomocí živého přenosu, ke kterému máte přístup v aplikaci eufy Security.



Kameru SoloCam S40 lze také nainstalovat na strop. Při instalaci postupujte podle výše uvedených kroků 1-4.

Tipy:

Pro řešení problémů se podívejte do nápovědy v aplikaci eufy Security. Stav indikátorů LED naleznete na stránce aplikace.

Prohlášení FCC

UPOZORNĚNÍ

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Upozornění: Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci.

Prohlášení FCC o vystavení rádiovým frekvencím

Zařízení bylo vyhodnoceno jako vyhovující obecným požadavkům na vystavení rádiovým frekvencím. Zařízení lze používat v podmínkách pevné/mobilní expozice. Minimální odstupová vzdálenost je 20 cm.

Upozornění: Stíněné kabely

Všechna připojení k jiným výpočetním zařízením musí být provedena pomocí stíněných kabelů, aby byl zachován soulad s předpisy FCC.

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz