

Obsluha a příprava

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili koupí tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.

Charakteristika:

Elektrický mlýnek na hrubozrnnou sůl a všechny druhy koření. Vhodné pro domácí použití.

Napájení

Zařízení pracuje na čtyři 1,5 V baterie (velikost AA). Před používáním zařízení je třeba vložit do něj baterie.

- 1 Mlýnek uchopte jednou rukou za spodní část (zásobník) a druhou rukou pootočte horní část proti směru hodinových ručiček, aby došlo k jejímu uvolnění.
- 2 Horní část (kryt) pak vysuňte směrem nahoru, vyjměte kryt baterií a do prostoru pro baterie v těle zařízení vložte 4 ks baterií (1,5 V, velikost AA). Doporučujeme použít kvalitní alkalické baterie. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu!
- 3 Nasuňte kryt baterií zpět na místo.

Plnění


- 4 Složte motorovou jednotku s bateriemi vytažením nahoru z dolního dílu (zásobník) a plnicím otvorem naplňte do zásobníku hrubozrnnou sůl nebo pepř. Zásobník nepřepĺňujte.
- 5 Motorovou jednotku nasadte zpět (kontakty pro osvětlení na zásobníku musí být proti kontaktům na motorové jednotce).
- 6 Nasuňte zpět horní část (kryt) a zajistěte ji pootočením ve směru hodinových ručiček. Mlýnek je tímto připraven k použití.

Mletí

- 7 Stisknutím tlačítka na vrchní části spustíte mlýnek i osvětlení.
- 8 Šroub pod základnou se používá pro nastavení hrubosti koření nebo soli. Čím více šroub utáhnete, tím jemněji se namele koření (obrázek A). Šroub utáhněte dle potřeby, ale nedotahujte ji příliš. Může se zastavovat motorek a hrozí nebezpečí jeho poškození.

Poznámka:

Pokud se mlýnek během používání zasekne, jemně s ním zatřeste, případně zkontrolujte zda šroub pro regulaci jemnosti není příliš utažený.



Čištění a údržba

Zařízení čistěte pouze suchým hadříkem mírně navlhčeným ve vodě. K čištění nepoužívejte žádné drsné čisticí prostředky ani rozpouštědla, jako je líh, benzín nebo ředidlo. Zařízení neponořujte do vody. Mlýnek udržujte čistý a zabraňte styku s vodou.

Technické údaje

Napájení: Stejnoseměrné 6V ze 4 baterií velikosti AA

Hlučnost: 65db

