

alcatel IDOL 5

QUICK START GUIDE


SNELSTARTGIDS | HURTIGSTARTGUIDE | RÖVID HASZNÁLATI
UTASÍTÁS | SCHNELLSTARTANLEITUNG | HIZLI BAŞLANGIÇ
KILAVUZU | ĪSĀ PAMĀCĪBA | TRUMPASIS VADOVAS |
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | SKRÓCONA INSTRUKCJA
OBSŁUGI | SNABBSTARTSGUIDE | LYNVEJLEDNING | GHID
DE UTILIZARE | UPUTSTVO ZA UPOTREBU | UDHĚZUES
I SHPEJTĚ | GUIDA RAPIDA ALL'USO | GUÍA RÁPIDA | GUIA
DE INICIAÇÃO RÁPIDA | KRATKE KORISNIČKE UPUTE |
NAVODILA ZA HITRO UPORABO | STRUČNÁ PRÍRUČKA |
STRUČNÁ PŘÍRUČKA | LÜHIJUHIS | PEDOMAN MULAI CEPAT
| GUIDE D'UTILISATION RAPIDE | PIKA-ALOITUSOPAS |
ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | КРАТКО РЪКОВОДСТВО
ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ | ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ | ПОЧАТОК
РОБОТИ | УПАТСТВО ЗА БРЗ ПОЧЕТОК | هب عورش
یا من هار | عیرس راک | คู่มือการใช้งานด่วน | 快速指南
| 快速入門指南

SAVE
PAPER
SAVE
TREES

PLEASE CONSIDER THE
ENVIRONMENT BEFORE PRINTING



www.alcatel-mobile.com



Power key

Aan/uit-toets | Av/på-tast | Be-/kikapcsoló gomb
 | Ein/Aus/Beenden-Taste | Güç tuşu | Ieslēgšanas/
 izslēgšanas taustiņš | Maitinimo klavišas | Phím nguõn
 | Przycisk zasilania | Strömknapp | Tænd/sluk-tast |
 Tasta de pornire/oprire | Taster za uključivanje | Tasti
 Energija | Tasto Accensione | Tecla Encendido | Tecla
 Ligar/Desligar | Tipka za uključivanje | Tipka za Vklon/
 Izklop | Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie | Tlačítko Zapnutí/
 Vypnutí | Toitenapp | Tombol Daya | Touche Marche-
 Arrêt | Virtanäppäin | Πλήκτρο ενεργοποίησης |
 Бутон Захранване | Клавиша включения | Клавиша
 ввімкнення | Копче за вклучување/исклучување |
 لي غش تدا ح اتفم | شوم اخ/نشور دى لك | 电源键 | 開關機鍵



Back

Terug | Tibake-tast | Vissza | Zurück | Geri | Atpaka|
 taustiņš | Grįžimo klavišas | Quay lại | Wstecz |
 Tillbaka-knapp | Tilbage-tast | Înapoi | Nazad | Prapa
 | Indietro | Atrás | Voltar | Natrag | Nazaj | Spät | Zpět |
 Tagasiliikumisnupp | Kembali | Retour | Takaisin-painike
 | Πίσω | Назад | Клавиша «Назад» | Назад | Назад |
 تەشگەرب | عوجر | Back | 返回 | 返回




Home

Start | Hjem-tast | Kezdőképernyő | Startbildschirm |
 Ana Menü | Sākumekrāna taustiņš | Pradžios mygtukas
 | Màn hình chủ | Ekran główny | Hemknapp | Starttast
 | Acasă | Navigacioni | Kryesor | Home | Inicio | Início |
 Početna | Domov | Domov | Domů | Koduklahv | Depan
 | Accueil | Aloitusnäyttö-näppäin | Αρχική οθόνη |
 Начало | Клавиша «Домой» | Додому | Почеток |
 ئەيەس يەزرەلا تەشاشلا | Home | 主屏幕 | 首頁



Recent apps

Recente apps | Nylige apper | Legutóbbi alkalmazások |
 Kürzlich verwendete Apps | Son Kullanılan uygulamalar
 | Pēdējās lietotnes | Pastarosios programos | Các ứng
 dụng gần đây | Ostatnie aplikacje | Senaste appar |
 Seneste apps | Aplicații recente | Taster za nedavno
 korišćene aplikacije | Aplikacionet e fundit | Applicazioni
 recenti | Aplicaciones recientes | Aplicações recentes
 | Nedavne aplikacije | Nedavne aplikacije | Najnovšie
 aplikácie | Nedávne aplikace | Viimati kasutatud äpid |
 Aplikasi terkini | Applications récentes | Viimeisimmät
 sovellukset | Πρόσφατες εφαρμογές | Скорошни
 приложения | Клавиша последних открытых
 приложений | Останні програми | Неодамнешни
 апликацији | تاقىب طتلا شذح | ریخا یاه مەزەرب |
 แอปส์ล่าสุด | 最近应用程序 | 最近使用的應用程式




Now key

Now-toets | Now-tast | Now gomb | Now-Taste | Now tuşu |
Now taustiņš | „Now“ mygtukas | Phim Now | Przycisk Now |
Now-knapp | Now-tast | Tasta Now | Taster Now | Tasti Now |
Tasto Now | Tecla Now | Tecla Now | Tipka Now | Tipka Now |
Tlačidlo Now | Tlačítko Now | "Now"-klahv | Tombol Now |
Touche Now | Now-näppäin | Πλήκτρο Now | Бутон Now |
Клавиша Now | Клавиша Now | Копче Now | دىلك Now |
حاتفم Now | ۱۱۱ Now | Now鍵 | Now 鍵



Navigation bar

Navigatieschuifbalk | Navigasjonsfelt | Navigációs sáv | Navigationsleiste | Gezinti çubuğu | Navigācijas josla | Navigācijas juosta | Thanh điều hướng | Pasek nawigacyjny | Navigationsfält | Navigationslinje | Bară de navigare | Navigaciona traka | Shiriti i navigimit | Barra di navigazione | Barra de navegación | Barra de navegação | Navigacijska kartica | Vrstica za krmarjenje | Navigačná lišta | Navigační panel | Navigeerimisriba | Bilah navigasi | Barre de navigation | Navigationslinje | Γραμμή πλοήγησης | Навигационна лента | Панель навигации | Рядок навігації | Навігациска лента | لقننلا طيرش | แดงนำทาง | 导航栏 | 導航列



CJB29J1ALAAA
Printed in China