

Odšťavovač

erava

OS-109A

Návod na obsluhu/Záruka

SK



CE

OS - 109A

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

- **Pred uvedením tohoto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na použitie!**
- Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný blok a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
- Zariadenie je určené výhradne pre používanie v domácnosti. Nejedná sa o profesionálne zariadenie.
- Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho alebo keď sa vyskytne porucha, zariadenie vypnite (vypínačom napájania) a zariadenie odpojte od elektrickej siete. Sieťovú šnúru odpájajte potiahnutím za koncovku. Nikdy neťahajte za samotnú sieťovú šnúru.
- Aby ste predišli úrazu detí elektrickým prúdom, nenechávajte ich nikdy bez dozoru s elektrickým zariadením. Zvoľte také umiestnenie zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí. Nezabudnite pri tom na to, že zariadenie je možné stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru.
- Kontrolujte pravidelne sieťovú šnúru ako aj samotné zariadenie. Pri výskyte akéhokoľvek poškodenia sa zariadenie nesmie používať.
- Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
- Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom.
- Zariadenie používajte len spôsobom popísanom v návode.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Zariadenie (základňa s motorom) nesmie prísť do styku s dažďom, vodou alebo inou tekutinou, ani ho neponárajte do vody. Zariadenia sa nedotýkajte vlhkými ani mokkými rukami.
- Ak zariadenie navlhlo alebo je mokré, odpojte okamžite sieťovú šnúru od elektrickej siete. Nesiahajte do vody!
- Zariadenie používajte len pre stanovený účel (odšťavovanie ovocia a mäkkej zeleniny).
- Pred prenášaním zariadenia nechajte zariadenie úplne vychladnúť.
- Toto zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nebudú pod dozorom alebo nedostanú pokyny týkajúce sa používania zariadenia osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.

Zvláštne bezpečnostné upozornenia

- Počas prevádzky majte zariadenie pod neustálym dozorom!
- Kovové diely sú ostré. **NEBEZPEČIE ÚRAZU!**
- Odšťavovanú potravinu tlačte do zariadenia len pomocou tlačného valca, nikdy nie prstami. Hrozí úraz prstov.
- Neotvárajte ochranný kryt, kým sa rotačný pohyb kovových nožov úplne nezastaví. **NEBEZPEČIE ÚRAZU!**
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých predmetov (napr. záclony, drevo atd.)
- Zariadenie nepoužívajte nepretržite veľmi dlhú dobu (max. cca 3 minúty chodu motora). Môže sa prehriať. V prípade potreby dlhšej prevádzky prestaňte zariadenie po takejto dobe používať, nechajte vždy motor cca 20 minút vychladnúť a potom pokračujte v práci.
- Motorovú jednotku nikdy neponárajte do vody, ani ho neumývajte prúdom vody! Čistite ho vlhkou handričkou. Pozor na ostré kovové diely.
- Po skončení práce odpojte zariadenie od elektrickej siete.
- V prípade poškodenia sieťovej šnúry je možná jej výmena len v autorizovanom servise, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním zariadenia (napr. znehodnotenie ovocia, úraz, a pod.).
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodené otočné sitko.



Zariadenie má ostré nože.
Pri kontakte s nimi hrozí nebezpečie úrazu!

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - Nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu



Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia.


Toto zariadenie je označené podľa Európskeho nariadenia 2002/96/EC o Elektrickom odpade a Elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii Elektrického odpadu a Elektronického vybavenia.

Technické údaje

Napájanie: 230 V/50 Hz
Príkonn: 850 W
Otáčky: 1800/min.

Rozmery (ŠxHxV): 180 x 90 x 400mm
(bez nádob)

Právo na zmeny vyhradené!



Charakteristické vlastnosti

Zariadenie je určené na odšťavovanie ovocia a mäkkej zeleniny. Odšťavovací disk je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele za účelom dlhej trvanlivosti. Veľké podávacie hrdlo na účely účinného a pohodlného odšťavovania. Zariadenie je vyrobené z kvalitných a zdravotne nezávadných materiálov.

Popis častí



- 1 Tlačný valec
- 2 Nádobá na dužinu ovocia
- 3 Motorová jednotka
- 4 Bezpečnostný blokovací mechanizmus
- 5 Odtok šťavy
- 6 Základňa
- 7 Odstredivé sitko s kovovými nožmi
- 8 Nádobá s odmerkou
- 9 Podávacie hrdlo
- 10 Kryt odšťavovača
- 11 Prepínač 0/1/2 (Vyp/Zap.)

Príprava pred použitím

Zariadenie počas príprav nepripájajte do elektrickej siete.

Zariadenie vybaľte a odstráňte z neho všetok obalový materiál. Aby ste zo zariadenia odstránili akékoľvek nečistoty, ktoré mohli vzniknúť počas procesu balenia, vyčistite vnútorný priestor, nože (disk filtračného koša) a kryt suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Pri čistení vnútra dávajte pozor, aby ste sa neporanili na ostrých nožoch sitka. (Pozrite časť „Čistenie a údržba“ v tomto návode).

Opláchnite príslušenstvo vo vlažnej vode. Teleso zariadenia s motorom neponárajte do vody! Povrch vyčistite handričkou navlhčenou vo vode. Všetky diely dôkladne vysušte.

Zmontovanie príslušenstva a nasadenie na motorovú jednotku

Pred zostavovaním zariadenia odpojte zariadenie od elektrickej siete a prepínač napájania 0/1/2 (Vyp./Zap.) (**11**) nastavte do vypnutej polohy.

- 1** Postavte motorovú jednotku (**3**) na rovný a pevný povrch (stôl).
- 2** Nasadte základňu (**6**) na motorovú jednotku (**3**) tak, aby sa odtok (**5**) osadil do otvoru v motorovej jednotke.
- 3** Osadte nádobu na dužinu (**2**) pod odpadovú hranu na základni (**6**), aby sa pevne usadila na motorovej jednotke (**3**).
- 4** Odstredivé sitko (**7**) opatrne vložte do základne (**6**) tak, aby sa vsunulo na svoje miesto. Pred zapnutím skontrolujte, či je sitko správne nasadené (otočná časť musí byť osadená na hriadelci základne a overte, či sa voľne otáča).
Dávajte pozor na ostré časti sitka.
- 5** Na zostavené zariadenie nasadte kryt (**10**) tak, aby zakrýval nádobu na dužinu (**2**) aj odstredivé sitko (**7**).
- 6** Bezpečnostný blokovací mechanizmus (**4**) z oboch strán na kryt (**10**) a spodnú časť pritlačte k telu motorovej jednotky.
- 7** V podávacom hrdle (**9**) používajte len tlačný valec (**1**).
- 8** Pod odtok (**5**) postavte nádobu na zachytávanie šľavy.

Rada:

Za účelom jednoduchejšej manipulácie môžete do nádoby na dužinu vložiť mikroténové vrečko, ktoré potom naplnené vyhodíte do odpadu, alebo jeho obsah iným spôsobom zužitkujete.

Prevádzka

Odšťavovanie

- 1** Položte zmontované zariadenie na rovný a pevný povrch (stôl, drez) a pod odtok (**5**) položte pohár alebo nádobu na šťavu.
- 2** Zapojte zariadenie do elektrickej siete.
- 3** Vložte celé ovocie (alebo rozkrojte ovocie na menšie kusy). Vkladajte ovocie do vnútra podávacieho hrdla a prítlačným valcom ho zľahka tlačte dnu.
- 4** Prepínač 0/1/2 (Vyp./Zap.) (**11**) prepnite do polohy **1** (nižšia rýchlosť) alebo **2** (vyššia rýchlosť) a tým uvediete zariadenie do činnosti.
- 5** Pokračujte vo vkladaní ovocia a tlačte ho dnu pomocou tlačného valca (**1**).

Upozornenia:

- Ovocie/zeleninu nikdy netlačte dnu prstami. Hrozí riziko úrazu!
- Nadmerné plnenie neurýchli proces odšťavovania. Hrozí prehriatie zariadenia.
- Zariadenie nepoužívajte nepretržite dlhú dobu (max. cca 3 minúty nepretržitého chodu motora). Môže sa prehriať.
- V prípade potreby dlhšej prevádzky prestaňte zariadenie používať, nechajte vždy motor cca 20 minút vychladnúť a potom pokračujte v práci.

Čistenie a údržba zariadenia

- Pred každým čistením najskôr zariadenie odpojte od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Na čistenie samotného zariadenia používajte len mierne navlhčenú handričku.
- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani drsné čistiace prostriedky.
- Časti umývajte v teplej vode so saponátom, utrite ich a opatrne vysušte. Časti nenechávajte mokré.
Na čistenie žiadnych prvkov nepoužívajte rozpúšťadlá ani drsné čistiace prostriedky.
- Príslušenstvo umývajte ihneď po použití, aby na ňom neprischli zvyšky ovocia, zeleniny.
- Časti zariadenia s výnikmou motorovej jednotky môžete mývať v umývačke riadu.
- Odstredivé kovové sítka s ostrými výstupkami doporučujeme čistiť pomocou kefy.

Upozornenie

Nikdy nenamáčajte motorovú jednotku zariadenia vo vode alebo inej tekutine!

Motorovú jednotku a sieťovú šnúru poutierajte suchou handričkou.

Motor je namazaný trvanlivou vazelínou. Nevyžaduje mazanie.

Producent:

ORAVA retail s.r.o.
Seberiniho 2
821 03 Bratislava
Slovenska republika

Distribútori

ORAVA retail s.r.o.
Seberiniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA retail sales s.r.o.
Ostravska 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

ORAVA retail Sp. z o.o.
ul. Zagórska 83
42-680
Polska

Zariadenie vyhovuje smerniciam Európskej spoločnosti pre odrušenie a nízko voltovú bezpečnosť a bolo vyrobené podľa najnovších predpisov bezpečnostnej techniky.

Právo na zmeny vyhradené!